

www.e-rara.ch

Vademecum des Mechanikers oder Praktisches Handbuch für Mechaniker, Mühlbauer, Ingenieurs, Techniker und Gewerbsleute

Bernoulli, Johann Gustav Stuttgart und Tübingen, 1846

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 18531

Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-51380

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]



##360 Rar 18531





Port Synth Son

Vademeeum des Wechanifers

ober

Praktisches Handbuch

für

Mechaniker, Mühlbauer, Ingenieurs, Techniker und Gewerbsleute

von

Joh. Gustav Bernoulli,

Maschinenfabrifant ju Immending



fünfte Anflage.



Stuttgart und Tubingen.

3. G. Cotta's cher Berlag.

1846.

Mademarum des Wiedjanikers

dendicated amblithment

Rechaufer, Arifoldans, Ingenteurs, Technifer und Gewerhälene

Constitute (in Spinment)

Lünge Anglige

Mortgere und Eubingen

Buchdruderei der 3. G. Cotta'iden Buchbandlung in Stuttgart.

Vorrede gur vierten Auflage.

raffelbe fireceld bie groote Cincorbeit and Centrialeit in Ben

Von meinem Bater herausgegebenen Bademecums dem industriellen Publikum übergebe, glaube ich über die Tendenz
dieses Werkchens nichts Weiteres bemerken zu dürfen, als
daß sie namentlich dahin geht, sowohl dem angehenden
Gewerbsmanne eine kurze und mit Beispielen erläuterte Anweisung zur Auflösung der ihm im praktischen Leben vorkommenden Fälle zu geben, als auch dem geübteren Techniker
durch Zusammenstellung von numerischen Werthen, Formeln
und Tabellen Erleichterung und Zeitersparniß in seinen
Berechnungen zu verschaffen. Ich habe der vorliegenden
Ausgabe diese Tendenz, deren Nüßlichkeit aus dem Erfolge
hervorgeht, welcher sowohl den früheren Auflagen dieses
Werkchens, als auch dem in England herausgegebenen

Compendium von Robert Brunton, das jenem zur Grundlage diente, geworden ift, gänzlich beibehalten und bloß gesucht durch sorgfältige Nevision, durch Beseitigung der vielfachen Nechnungssehler und sonstigen Unrichtigkeiten und durch nügliche Zusätze den Werth desselben zu erhöhen.

Wie früher, habe ich die Formeln und sonstigen Ansgaben hauptsächlich in metrischem Maaße ausgedrückt, weil dasselbe sowohl die größte Einfachheit und Leichtigkeit in den Berechnungen gewährt, als auch am häusigsten im Gebrauche steht. Die in den früheren Auflagen enthaltenen Formeln in altem französischem Maaße habe ich dagegen größtentheils weggelassen, weil dasselbe ausschließlich nur in Frankreich gebraucht und sogar dorten seit längerer Zeit durch den neuen französischen Fuß (1/3 Meter) ersetzisst, und habe mich statt dessen vorzugsweise des badischen oder neuen Schweizers maaßes bedient, indem solches nach und nach in Deutschland allgemein eingeführt werden dürste und sich sehr leicht auf das metrische Maaß reduziren läßt.

Bei dem gegenwärtigen Stand der Elementarschulen läßt sich voraussegen, daß auch der ungeübtere Technifer hinreichende Kenntnisse in der Algebra und Geometrie besitze, um die Aufstellung einfacher Formeln zu rechtfertigen, welche demjenigen, der sie anzuwenden weiß, unstreitig weit mehr

Leichtigkeit und klarere Uebersicht darbieten, als bloße praktische Regeln, wie solche das englische Compendium ausschließlich enthält. Uebrigens habe ich, um deren Gebrauch zugänglicher zu machen, und namentlich auch, weil in der Auftösung complicirter Formeln bei nur einigem Mangel an Aufmerksamkeit sich leicht Nachtheil bringende Nech-nungösehler einschleichen können, es vorgezogen, schwierigere Aufgaben durch verschiedene auf einander folgende Nech-nungsoperationen zu lösen, welches Versahren noch den Vortheil darbietet, eine leichtere Beurtheilung über die Nichtigkeit der Verechnungen zuzusassen.

Unter Berücksichtigung der bedeutenden Ausdehnung, welche die Dampsichifffahrt, sowie das Eisenbahnwesen in neuerer Zeit auch in den deutschen Staaten erhalten hat und noch erhalten wird, habe ich schon in den früheren Ausgaben einige darauf Bezug habende Berechnungen über den Inhalt, die Oberstäche und den Schwerpunkt unregelmäßiger Körper angegeben und denselben nun in der neuen Ausgabe noch das wesentlichste über die Construktion der Dampsschiffe und Locomotiven selbst beigefügt.

Was diese und andere neue Zusätze anbetrifft, so habe ich nicht ermangelt, die seitdem erschienenen Werke von Morin, Taffe, Armengaud, Prechtl, Verdam ic. sowohl als auch meine eigenen im Maschinenbaufache gemachten Erfahrungen dabei zu benützen, und es passend gefunden, zu Beispielen unter Anderem Berechnungen anzunehmen, auf welche sich verschiedene Maschinenanlagen begründen, welche die hiesige Gesellschaft, bei der ich einer der funktionirenden Theilhaber bin, ausgeführt hat.

Die geringe Zeit, welche ich ber vorliegenden Arbeit widmen konnte, und die Reichhaltigkeit der Materien, welche derselben zu Grunde liegen, mögen mich bei dem Leser entsschuldigen, wenn auch in dieser Auflage noch Manches zu oberflächlich behandelt und überhaupt noch Vieles zu wünsschen übrig gelassen ist.

Immendingen bei Donaueschingen (Großh. Baden), im Januar 1844.

pan manusborrell odnodod gu Joh. Guftav Bernoulli.

Inhalt.

			Seite
Nr.	1.	and the state of the state of the state of the stands	
		und Gewichte. Tabelle I und II	1
		Numerotirsysteme für Baumwoll = und Leingarne	16
. ,,	2.		
		grenzung. Tabelle III	19
"	3.	Berechnung von Kreisflächen	24
		Tabelle IV	29
"	4.		
		eingeschloffen sind	32
		Tragbarkeit der Schiffe	35
		Tragbarkeit ber Schiffe	38
"	5.	Berechnung der Oberfläche und des Inhaltes von	
		Körpern	40
		Körpern	44
"	6.	Inhalt und Gewicht des Waffers in cylindrischen	
		Nöhren	47
		Tabelle VI : Sus Madifus von ginundered in &	49
		Inhalt von Fäffern	50
"	7.	Von der Reibung	52
"	8.	leber die Steifigfeit der Seile. Tabelle VII	59
"	9.		62
		Tabellen VIII und IX	68
		Tabelle X	
		Meffung des Nugeffettes vermittelft des Dunamo:	
		meters von Prony	74

WIII W

			Seite
Nr.	10.	Von den mechanischen Potenzen	79
		Vom Hebel	81
		Vom Rad an der Welle	84
		Von der Rolle	86
		Von der schiefen Fläche	87
		Vom Keile	89
		Von der Schraube	89
"	11.	Auffindung des Schwerpunktes	94
		Schwernunft bei Schiffen	99
"	12.		101
		Tabelle XI über die Geschwindigkeiten bei ver-	
		schiedenen Fallhöhen	107
		Regeln für geworfene Körper	108
"	13.	Berechnung der Rammaschinen	109
"	14.	Berechnung der Pendelbewegungen	112
"	15.		115
		Tabelle XII	118
"	16.	Berechnung des Gewichtes eines Körpers	122
		Tabelle XIII Gewicht von Eisenblech	123
		" XIV " " Metallplatten	124
		" XV " " Eifenstangen	125
		" XVI " " von Blei= und Zinn-	100
		röhren	126
"	17.	Bur Berechnung ber Luftballons	127
11	18.	Bon der Stärke der Materialien	130
"	19.		
"	20.		140
		Stärke der Seile. Tabelle XVII and med	
		Patentfetten von Brunton !!!! 491.30	149
"	21.		
"	22.		
		perfalfestiafeit	161

IX Co

		Seite
	Tabelle XVIII über frumme Solzer	163
Nr. 23.		168
	Tabelle XIX für die Wellzapfen zu Wafferrädern	171
	Tabelle XX für die Wellzapfen zu Schwung:	
0.1	rädern	175
,, 24.	2000 2000 COM 2000 CO	177
0.5	Tabelle XXI über die Raddurchmeffer	182
,, 25.	Dimensionen der verschiedenen Theile an Radern .	189
279	Tabelle XXII	192
, 26.	Eransmission vermittelst endloser Riemen	199
,, 27.	Berechnung des Wafferdruckes	202
	Dice von Waffermauern	204
,, 28.	Ueber einige andere Gesetze der Sydrostatif	206
105	Druck der atmosphärischen Luft	208
,, 29.	Berechnung der hydraulischen pressen	209
,, 30.	and a continuity interest that the	
	stanter Druckhöhe.	212
	Baffermenge bei nicht vollständiger Contraftion .	217
	Waffermenge bei Ueberfällen	218
24	Tabelle XXIII	219
,, 31.	Ausfluß des Waffers aus Behältern, die feinen	
20	Buffuß erhalten	221
,, 32.	Bon ber Geschwindigkeit bes Wassers in Flussen	
,, 33.	und Kanälen	226
// 00.	25 unitio in Janaten und Indhren	
	und Bestimmung der Neigung derfelben	230
,, 34.	Bestimmung der Dicke der Röhren	235
35.	Bon der Benühung der Bafferfrafte	237
788	Bon den Buseffett der vorsteilt in der	239
	Von dem Nuheffekte der verschiedenen Arten Wasser- räder	
	Tabelle XXIV zur Bestimmung ber Angahl um:	240
	gange	247
		247

ON X E

		Sette
Nr. 36.	Von den verschiedenen Theilen der Wasserrader .	248
,, 37.	Beispiele zur Berechnung der Wafferrader	254
	Poncelet'sches Wafferrad in der fürstlich fürsten=	
	berg'schen Mahlmühle zu Donaueschingen	256
,, 38.	Berechnung der Turbinen	258
., 39.	Berechnungen über Mahlmühlen	269
	Kunftmuble zu Reuftadt (auf dem Schwarzwald)	273
,, 40.	Windmühlen	275
,, 41.	Berechnung von Wafferpumpen	279
	Von der Kolbenreibung	280
	Rußeffett bei einer handpumpe	285
	Berechnung größerer Pumpen	285
	Druckpumpwert zu Mahlftetten (wurt. Oberamt	801
	Spaichingen)	287
,, 42.	Von den Feuersprißen	290
,, 43.	Von den Schwungrädern	293
	Schwungrad für das großherz. badische Walzwerk	000
	zu Tiefenstein bei Waldshut	298
	id. für das Walzwerk des hrn. Carl Schedl zu	200
	Rleinzell bei Wien	299
,, 44.	Anddehnung der Körper durch die Barme	301
,, 45.		308
,, 46.		314
,, 47.		317
,, 48.	Uebergang der Körper vom festen Bustande in den	
	füffigen anepieteres enumenient don	319
	Schmelzgrade verschiedener Körper	320
	Andere bemerkenswerthe Hikgrade	
,, 49.	Data zur Berechnung von Dampfmaschinen	
	Tabelle XXV über ben Dampfdruck	325
	Wärmegehalt des Dampfes	328
,, 50.	Berechnung der verschiedenen Theile des Dampf=	000
	erzeugungsapparates	329

XI S

			Geit
		Heizfläche	
		Tabelle XXVI der Keffeldicken	335
		id. XXVII über Dimensionen und Gewicht von	
		Reseln	337
Nr	. 51.	Bestimmung der Dimensionen der hauptfächlichften	
		Theile der Dampfmaschinen	340
		Bestimmung der erforderlichen Quantität von	
		Brennmaterial	348
		Bestimmung bes Nuheffektes von Dampfmaschinen	
		ohne Expansion	350
"	52.	Berechnung des Rugeffeftes bei Expansionsmaschinen	353
		Tabelle XXVIII	355
		Von den Cornwaller Maschinen	357
"	53.	Tabellen XXIX über Dampfmaschinen	359
"	54.	Dampfschiffe	362
"	55.	Bon den Dampfwägen	367
		Berechnung der Locomotive Jackson	371
		Dimensionen einiger Locomotiven	374
"	56.	Cylindergebläse	375
		Tabelle XXX über Druck und Geschwindigfeit des	0.0
		Windes	378
		Dampfmaschinengebläse auf dem fürstlich fürsten=	
		verg'ichen Eisenwerke zu Amalienbütte bei	
		Donaueschingen	379
"	57.	Von den Ventilatoren	386
un	han	g. Bon der praktischen Anwendung des Dampfes zum	
		Forttreiben der Projektile	389
		Geschwindigkeit abgeschossener Augeln.	392
		1d. des Schalles	394
		Regeln für das Bohren und Abdrehen	394
		Geschwindigkeiten der Hulfsmaschinen in den mecha-	
		nischen Werkstätten zu Immendingen	395

on 17 No.

Nr. 1.

Angabe und Vergleichung der gebräuchlichsten Maaße und Gewichte.

A. Französische Maaße.

1) Metrifches Gnitem.

Ein Meter ist der zehn = millionste Theil des Erd= quadrants.

Jedes der folgenden Maaße ist zehnmal größer als das vorhergehende.

Millimeter = ½,000 Meter; Centimeter, Dezimeter, Meter, Defameter, Heftometer, Kilometer, Myriameter = 10,000 Meter.

Die neue Elle ift = 12 Dezimeter.

1 Are = 100 □ Meter.

1 Heftare = 100 Aren = 10,000 meter.

1 Stere = 1 Cubifmeter.

1 Defastere = 10 Cubifmeter.

^{*} Detaillirtere Angaben finden fich in 3. C. Relfenbrecher's Tafchenbuch für Mung-, Maaß = und Gewichtstunde. Berlin 1832.

1 Liter = 1 Cubifbezimeter.

1 Defaliter = 10 Liter.

1 Seftoliter = 100 Liter.

1 Gramm ift bas Gewicht von 1 Cubifcentimeter beftillirten Waffers bei ber Temperatur von 40 C. (bei welcher bas Baffer am meiften Dichtigfeit bat).

1 Rilogramm ift basjenige eines Cubifbezimeters Waffers.

2) Altes frangofifches Gyftem.

Ginheit: ber Parifer = Fuß.

30ll. Linien. Toise. Kuß.

6 - 72 - 864 = 1,9490363 Meter.

1 - 12 - 144 = 0.3248394

1 - 12 = 2,706995 Centim.

1 = 0.225583 "

0

Die alte Pariser Elle = 43". 101/2" = 1,187694 Meter.

1 Meter = 3'.0".11,"296 = 3,07844 Juf.

Sehr annähernb bat man:

76 Meter = 39 Toifen.

19 Meter = 16 alte Ellen.

81 Centimeter = 21/2'.

13 Dezimeter = 4'.

3 Deximeter = 11".

97 Millimeter = 43".

3) Oberflächenmaaße.

Einheit: Die Juchart (arpent).

1 Jucart = 100 Muthen (perches carrées).

1 Juchart von 900 | Toifen = 34,18867 Aren.

1 Seftare = 2,924944 Juchart.

1 □ Toise = 3,798743 □ Meter.

1 □' = 10,552 □Dezimeter.

- 1 □" = 7,32782 □Centimeter.
- 1 □Meter = 9,4768 □Fuß.

Durch Approximation hat man:

- 40 Sektaren = 117 Juchart.
- 19 Meter = 5 DToifen.
- 21 Dezimeter = 2 [.

er

B.

22 Sentimeter = 3 \(\text{\textit{"}}.

Seit mehreren Jahren ist in Frankreich der neue französische Fuß eingeführt, welcher genau den 3ten Theil eines Meters beträgt und eine Dezimaleintheilung hat.

Derfelbe ift also gleich 1,0261 altfrang. Fuß.

1 altfranz. Fuß = 0,9746 neue franz. Fuß.

4) Capacitatsmaaße.

Das Holz wird beim Klafter verkauft, doch dieses Maaß ist zu sehr verschieden, als daß es hier anzugeben wäre.

Für Korn, Salz, Roble, Wein 2c. braucht man folgendes:

Muid	Septier	Mines	Minos	Boisseaux	Litrons
1	— 12 —	24 —	- 48	— 144 —	2304
	1 -	2 -	- 4	— 12 —	192
		1 -	- 2	- 6 -	96
			1 .	_ 3 _	48
				1 -	16

- 15 Boiffeau = 655,78 Cubifzoll.
- 1 Pinte = 0,9313 Liter.
- 1 Belte = 8 Pinten = 7,45 Liter.
- 1 Cubiffuß = 34,277255 Liter.
- 1 Cubikmeter = 29,174 Cubikfuß.
- 1 Sefter (sétier) = 4,554 Cubiffuß. Der neue Boisseau = 1/8 Heftoliter.

5) Gewichtmaaße (Markgewicht).

F	Mark	Unzen	Gros	Ecrupelr	rains
1	- 2	- 16	_ 128	_ 384	- 9216
	1	- 8	- 64	- 192	4608
		1	8	_ 24	576
			. 1	_ 3	72
				1	- 24

1 Tonne = 1000 Kilogramm = 10 metrische Centner. 1 Kilogramm = 2,042877 F = 2 F 5 Groß 10,715 Grains.

1 Gramm = 18,82715 Grains.

1 % = 0,4895 Kilogr.

Durch Approximation hat man:

70 Kilogramm = 143 V

11 Heftogramm = 36 Ungen.

8 Decigramm = 15 Grains.

Unmerkung. Da der Durchmesser eines französischen Fünffrantenstickes 38 Millimeter und der eines französischen Zweifrankenstücket 28 Millimeter beträgt, so bilden 16 Fünffrankenstücke und 14 Zweifrankenstücke nebeneinandergelegt die Länge von 1 Meter, und 8 Fünffrankenstücke mit 1 Zweifrankenstück, die Länge von 1 neuen französischen Fuß.

40 Gunffrankenftude wiegen 1 Rilogramm.

B. Englische Maafe.

1) Sandelsgewicht (avoir du pois weight).

1 ton = 20 Centner (100 weight) = 1015,65 Kisogr.

1 Centner = 4 Quarter = 112 engs. Pfund (pounds)

= 50,7825 Kisogr.

1 Pfund = 16 Unzen (ounces) = 0,4534 Kilogr.

2) Trongewicht (Troy-weight).

1 Pfund = 12 Unzen = 0,3731 Kilogr.

1 Unze = 20 Penny-weight = 480 Grains = 0,0311 Kilogrammes.

Das Trongewicht dient nur, um Gold und Silber zu wägen, in dem gewöhnlichen Sandel bedient man sich hingegen des Sandelsgewichts.

1 π avoir du pois = 14 ounces, 11 penny und $15\frac{1}{2}$ grains = 7000 grains Troy-weight.

1 Risogramm = 2,68027 pounds Troy. = 2,20548 pounds avoir du pois.

1 % frz. Markgewicht = 7561 grains Troy-weight. 1 Unze frz. Markgewicht = 472,56 grains Troy-weight.

1 gros frz. Marfgewicht = 59,07 grains Troy-weight.
1 gramme = 15,438 grains.

3) Längenmaaße.

1 Mile = 8 Furlongs = 320 Poles = 880 Fathoms = 5280 Fuß = 1609,315 Meter.

1 Fathom = 2 Yards (Ellen).

1 Yard = 3 engl. Fuß = 0,91438 Meter.

1 Fuß = 12 3oll (inches) = 0,30479 Meter.

1 3oll = 0,02540 Meter.

en

Wird gewöhnlich in acht oder sechszehn Theile eingetheilt, welche keine besondere Benennung haben.

1 Meter = $\begin{cases} 1,093633 \text{ engl. Ellen.} \\ 3,2808992 & \text{Huß.} \\ 39,37079 & \text{Joll.} \end{cases}$

1 Myriameter = 6,2138 Miles.

4) Flächenmaaße.

1 Acre = 4 Roods = 160 Poles = 40,4671 frz. Ares.

- 1 □Pole = 301/4 □ Nards.
- 1 □ Yard = 9 □ Fuß = 0,008361 frz. Ares.
- 1 □ Kuß = 144 □ 30ll.
- 1 □ Meter = 1,196033 engl. □Ellen = 10,764297 engl. □Fuß.
 - 1 frz. Are = 3,9538 □Ruthen (Poles).
 - 1 Seftare = 2,473614 Acres.

5) Inhaltsmaaße.

- 1 Cubiffuß = 1728 Cubifzoll = 0,0283 Cubifmeter.
- 1 Cubikmeter = 35,316 engl. Cubikfuß.
- 1 Litre = 61,026 engl. Cubifzoll.
 - 1 engl. Cubifzoll = 0,016386 Litres.
- 1 Schiffstonne = 42 engl. Cubiffuß = 1,1892 Cubifmeter.

6) Getreidemaaße (Dry-measures).

1 Last = 2 Weys = 10 Quarters = 20 Cooms = 99,555 engl. Cubiffuß = 2818,97 Litres.

1 Coom = 4 Bushels = 15 Pects = 32 Gallons = 140,9486 Litres.

1 Gallon = 8 Pints = 4,4046 Litres.

7) Bier = oder Alemaaße.

1 Butt = 2 Hogsheads = 108 Gallons = 499,0628 Litres.

1 Gallon = 8 Pints = 4,6209 Litres.

= 282 engl. Cubifzou = 1,01704 imperial gallons.

8) Weinmaaße.

1 Tun = 2 Pipes = 4 Hogsheads = 252 Gallons = 953,8832 Litres.

1 Gallon = 8 Pints = 3,7853 Litres = 231 engl. Cubifzoll = 0,83311 imp. gallons.

9) Imperialmaaße.

1 Chalbron = $4\frac{1}{2}$ Duarters = 12 Sack = 36Bushels = 46,210 engl. Cubiffuß = 1308,516 Litres.

1 Bushel = 4 Pecks = 8 Gallons = 36,3477 Litres.

= 1,284 engl. Cubiffuß. mind 1000

1 Gallon = 4 Duarts = 8 Pints = 4,54364 Litres. = 277,274 engl. Cubifzoll.

1 Liter = 0,02751 Bufbels.

1 Seftoliter = 0,0764 Chaldrons = 2,751 Bushels.

10) Steinfohlenmaaße.

Chemals wurden die Steinkohlen nach dem Chaldron verkauft.

1 Chaldron = 4 Bats (Tonnen) = 12 Sacks = 36 Busbels = 144 Pecks (Biertel).

Das Steinkohlen = Bushel halt ein Biertel mehr als das Winchester Bushel oder 2217,62 Cubikinches.

Gegenwärtig werden die Steinkohlen fast allgemein nach dem Gewicht verkauft. (1 Bushel wiegt eirea 94 Pf. = 43 Kil.)

C. Schweizer Maaße.

Seit neuerer Zeit ift in dem größten Theile der Schweiz Dezimal = Maaß und Gewicht eingeführt und es beträgt:

Der neue Schweizerfuß = 10 Zou = 100 Linien = 3 Dezimeter.

1 3ou = 3 Centimeter.

1 Linie = 3 Millimeter.

Das neue Schweizerpfund = 1/2 Kilogramm.

1 Fuß = 0,9000 neu frz. Fuß.

1 neu frz. Fuß = 1,1111 Schweizerfuß.

1) Canton Baadt.

Dezimalsystem.

1 Elle = 4 Fuß = 12 Dezimeter.

1 Toise = 10 Fuß = 3 Meter.

1 Fossorier = 50 Doisen. Toisen.

1 Cubiftoise = 1000 Cubiffuß = 27 Steren.

1 Sac = 10 Biertel (quarterons) = 5 Cubiffuß = 135 Liter.

1 Muid = 10 Säcke.

1 Biertel = 1/2 Cubiffuß.

1 Unze = 1/16 % = 311/4 Gramme.

2) Canton Bern.

1 Berner Fuß = 0,29385 Meter = 130 frz. Linien.

1 Berner Elle = 2401/2 frz. Linien.

1 Ruthe = 10 Fuß.

1 Klafter = 8 Fuß.

1 Saum = 4 Eimer = 100 Maaß = 4,87 franz. Cubiffuß.

1 Berner & = 0,47987 Kilogr.

3) Canton Genf.

1 Elle = 507 Linien französisch.

1 % = 18 Unzen Markgewicht = 0,550718 Kilogramm.

D. Maage in den Großherzogthumern Baden und Seffen.

Gleiches Maaß und Gewicht, wie das neue schweiszerische Dezimalspftem, also:

1 badischer Fuß = 10 3oll = 100 Linien = 3 Des zimeter = 0,9235 alt frz. Fuß.

1 badisches T = 1/2 Kilogr.

1 Stunde = 14815 Fuß.

1 Ruthe = 10 Fuß.

1 Rlafter = 6 Fuß.

1 Elle = 2 Kuß.

1 Morgen oder Juchart = 400 | Ruthen = 40000 | Ruß = 0,36 heftaren.

1 badisches Malter = 10 Sester = circa $5\frac{1}{2}$ bad. Cubifsuß = $1\frac{1}{2}$ Heftoliter = 0.6746 baierische Schessel. 1 Zuber = 2 Malter = $11\frac{1}{2}$ Cubifsuß.

E. Würtembergische Maaße.

1 Fuß = 10 Zoll = 100 Linien = 0,882 alt frz. Fuß = 0,28649 Meter (und ift bem Hamburger Kuß gleich).

1 Cubikfuß = 0,6862 frz. Cubikfuß = 0,0235 Cub.

1 Ruthe = 10 Fuß.

1 Klafter = 12 Cubiffuß.

1 Juchart = 576 Muthen.

1 Elle = 0,6143 Meter.

1 Handelscentner = 104 würtemb. Pfund = 43,63 Kilogramm.

1 Pfund = 0,4677 Ril. = 1 Colner A.

1 badischer Centner = 107 würtemb. A.

1 Scheffel = 8 Simri = 7,54 würt. Cubiffuß = 1,182 babische Malter = 0,797 baier. Scheffel = 1,772 heftoliter.

F. Baierische Maaße.

- 1 Fuß = 12 3oll = 0,8985 frz. Fuß = 0,29186 Meter.
- 1 Elle = 0,8330 Meter.
- 1 Pfund = 32 Loth = 0,56 Kilogr.
- 1 Centner = 5 Stein = 100 %.
- 1 baier. Scheffel = 6 Megen = 2,223 Seftoliter.

G. Defterreichische Maaße.

- 1 Wiener Fuß = 0,316103 Meter.
- 1 Meter = 3,1635 Wiener Fuß.
- 1 3oll = 2,63 Centimeter.
- 1 österreichische Meile = 4000 Klafter = 24000 Fuß.
- 1 Kilometer = 527 Klafter = 3163 Fuß.
- 1 Fauft = 4 3oll.
- 1 Pfund = 0,560011 Kilogr.
- 1 Centner = 5 Stein = 100 % = 56 Kilogr.

H. Preußische Maaße.

- 1 Preußischer oder rheinländischer Fuß = 12 3oll = 0,3139 Meter.
 - 1 Meter = 3 Fuß 2 Zoll 3 Linien = 3,1868 rheinl. Fuß.
 - 1 □Fuß = 0,0985 □Meter.
 - 1 Cubiffuß = 0,0309 Cubifmeter.
- 1 Pr. Scheffel = 16 Megen = 3072 pr. Cubifzoll.
- = 54,96 Liter = 4,047 baier. Scheffel.
 - 1 Centner = 110 Pfund.
- 1 Pfund = 32 Loth = $\frac{1}{66}$ des Gewichts eines pr. Cubiffußes Waffer = 0,4677 Kilogr. = 0,8352 Wiener A.
 - 1 Colner & ift nur unbedeutend fleiner als das preuß. A.

I. Sächsische Maaße.

1 Fuß = 0,8720 frz. Fuß = 0,28326 Meter.

1 Meter = 3,5303 fachf. Fuß.

1 □Fuß = 0,0802 □ Meter.

1 Cubiffuß = 0,02273 Cubifmeter.

1 sächs. A = 0,4674 Kilogr.

1 Rilogr. = 2,1393 fachfische Pfund.

K. Sollandische ober niederlandische Maage.

1 Amsterdamer Fuß (voet) hat bloß 11 Zoll (duimen) oder 132 Linien (streepen) = 125,48 franz. Linien = $11\frac{1}{7}$ engl. Zoll.

1 Ruthe = 13 Fuß.

1 Faden = 6 Fuß.

1 Meile = 20692 Fuß.

1 Juchart = 600 □Ruthen.

1 Schiffspfund = 3 Centner = 300 %.

1 Laft = 4000 % = 2 englische Tonnen.

Seit 1820 bedient man sich jedoch fast allgemein in Holland der französischen metrischen Maaße. Die Benennungen Meter, Dezimeter, Centimeter, Kilogramm, werden indessen gewöhnlich durch die von Nederlandsche Elle, Palm, Ned. Duim, Ned. Pond. ersett.

1 Ned. pond. = 10 Onces = 100 Looden = 1000 Wigtjes = 10000 Korrels = 20812,8 holland. As.

Die gebräuchlichsten Inhaltsmaaße für naffe Waaren find folgende:

Kan (litre), maatje (Décilitre), vingerhoed (Centilitre), Vat (Hectolitre),

und für trodene Waaren :

Kop (litre), mattje (Décilitre), Schepel (Decalitre), Mudde over Zak (Hectolitre).

1 Last = 3000 Koppen = 30 Mudden. Steinfohlen werben per Hoed verfauft.

9 Hoeden geben 5 Newcastler und } Chaldrons.

6 Hoeden geben 5 Londoner

1 Hoed = $10^2/_3$ Zakken.

100 Kil. = 100 Ned. Ponden = 2023/4 alte Unt= werpener Pfunde.

d Raben = 6 gut

I. Wergleichung verschiedener Mange und Gewichte.

	Würtemb. Fuß.		3,4903 1,1337 1,0639	1,1033	1,0471	15,2891	12,1822 1,2854 1,1319 1,2173	1,2003 1,0962 1
0.0163	Badische oder Schweizer Fuß.		3,3333	1,0537	0,955		11,1111 1,1722 1,0322 1,1103	1,0947
	Rbeinländ. Fuß.		3,1868 1,0352 0.9715	1,0073	0,9560 0,9128	1,1057 25,3855	10,1557 1,0716 0,9438 1,0143	0,9139 0,8332
	Wener Fuß.		3,1635 1,0275 0.9642	0,9930	0,9490 0,9063	1.0848 31.0230	10,0112 1,0562 0,9297	0,9861 0,9006 0,8214
	Englische Fuß.		3,2809	1,0371	0,9843		10,7643 1,1355 1 1.0756	1,0607 0,9688 0,8837
	Franzölliche Fuß.		3,07844	0,9731	0,9235	39,1738	9,4768	0,9332 0,8528 0,77778
	Meter.		0,3248	0,3161	0,30	0.6373	0,1055	0,0985 0,09 0,0821
		I. Längenmaaße.	1 Meter	1 Wiener Juh	1 Badilcher od. Echwei: her Fuß 2 Liver Fuß 2 Liver Fuß 3 Liver Fuß 4 Liver Fuß 5 Liver Fuß 6 Liver Fuß 7 Liver Fuß 7 Liver Fuß 7 Liver Fuß 8 Liver Fuß 9 Liver Fuß 1 Liver Fu	II. Oberflächen- maaße.	1 Strang. Euß = 1 Strang. Euß = 1 Strang. Euß = 1 Strang. Auß = 1 Strang.	1 ONbeinl. Bub = = 1 ONbeinl. Bub = = 1 ONbeinl. Bub = = 1 ONBUTTEND. Bub = = 1 ONBUTTEND. Bub = = 1

Vergleichung verschiedener Mange und Gewichte.

	Würtemb. Fuß.	42,5351 1,4577 1,2038 1,3432 1,3147 1,1480	TORNA	dies de la constante de la con
	Badifche Fuß.	37,0360 1,2692 1,0488 1,1699 1,1454 0,8711	Mürnberger Pfund.	1,9642 0,9615 0,8906 1,1018 0,9187
	Rheinländ. Fuß.	32,3642 1,1094 0,9169 1,0220 0,8737 0,7606	Preußische Pfund.	2,1381 1,0466 0,9694 1,1973
Outro	Weener Fuß.	31,6590 1,0848 0,8964 0,9791 0,8547 0,7445	Wiener Pfund.	1,7857 0,8741 0,8096 1 0,8352
07,088	Englifche Fuß.	35,3160 1,2100 1,1155 1,0924 0,9536 0,8307	Englische Pfund.	2,2055 1,0796 1 1,2351 1,0315
0,8528	Franzönsche Fuß.	29,1738 0,8263 0,9214 0,9014 0,7876 0,6860	Französische Pfund.	2,0429 1 0,9228 1,1440 0,9555
00,00	Meter.	0,0343 0,0283 0,0316 0,0316 0,0370 0,0270	Kilogr.	0,4895 0,4534 0,5600 0,4677
- Casa que ante a -	Digital Built	III. Inhaltsmaaße. 1 Eud. Meter. 1 " Frand. Fuß = 1 " Weigl. Fuß = 1 " Weigl. Fuß = 1 " Weigl. Fuß = 1 " Bad. Fuß =	i Merten entwertze	1 Kilogramm

II. Vergleichung verschiedener Stundenmaaße.

			2.00000	THE STATE OF THE STATE OF		1	7
ted Ediffes auf die Se en Sudestein und durch di e fich abnimite grodde da	Meter.	Französische Fuß.	Rheinländ. Fuß.	Englische Fuß.	Beograph.	Französische Lieues.	Englische Miles.
1 geographische Meile 1 Berner Stunde . 1 Franz. Lieue . 1 Engl. Seemeile . 1 Engl. Meile . 1 Ruffische Werste . 1 Kilometer .	7427 5279 4457 1857 1609 1068 1000	4953	23661 16819 14197 5915 5128 3402 3183		0,22 0,14	1 0,42 0,36 0,24	2,77 1,15 1 0,66

1 Grad ($\frac{1}{360}$) = 111111 Meter = 342050 franz. Fuß = 353.644 rheinl. Fuß = 364.544 engl. Fuß.

1 neuer französsischer Grad (1/400) = 100000 Meter = 51.307,40 Toisen = 307844 franz. Fuß.

Auf einen Grad (1/360) geben ferner:

102/3 schwedische Stunden.

131/2 banische Stunden.

142/3 öfterreichische Meilen.

15 geographische Meilen.

153/4 polnische Meilen.

171/2 spanische ober portugiesische Stunden.

20 frangofifche Seemeilen ober niederländische Stunden.

202/2 Schweizerstunden.

133/10 Schweizermeilen ober Bernerftunden.

25 französische Lieues.

281/2 frangösische Poftstunden.

60 englische Seemeilen ober italienische Meilen.

662/3 türkische Berryes. In Giog all moral in

69½ englische Meilen.

87 griechische Meilen. and 00001 - 100000 000

104 ruffische Wersten. 111,11 Kilometer.

Anmerkung. Die Geschwindigkeit eines Schiffes auf der See wird gewöhnlich in geographischen Meilen angegeben und durch die Länge eines Bindfadens bestimmt, welcher sich abwiselt, sobald das Schiff vorwärts geht, und an seinem Ende ein mit Blei beseptes Brettchen (Log) trägt, das etwa 9/10 in das Wasser eintaucht. Die Zeit wird durch eine Sanduhr gemessen, welche genau in einer halben Minute ausläuft.

Da nun 1 geogr. Meile = 23661 rheinl. Juß, 4 Stunden aber = 480 halbe Minuten ausmachen, fo folgt hieraus, daß daß Schiff für jede Länge von 49' 3", um welche fich der Bindfaben mabrend einer halben Minute abwickelt, in 4 Stunden 1 geographische Meile durchläuft.

Da nun aber das Brettchen immer ein wenig der Bewegung des Schiffes folgt, so wird die wirkliche Geschindigkeit des Schiffes immer etwas größer sehn, als die, welche man auf diese Weise sinde. Um diesen Unterschied einigermaßen auszugleichen, wird der Bindfaden gewöhnlich durch Knoten in Längen von 48 Fuß (statt 49' 3") eingetheilt, welche unter dem Namen Knoten verstanden werden. Läuft z. B. ein Schiff mit einer Geschwindigkeit von 6 Knoten, so macht dasselbe in einer halben Minute einen Weg von 6 × 48 = 288 rheinl. Fuß und in 4 Stunden 6 geographische Meilen.

Unmerotirsnsteme für Baumwollgarne.

a) Englisches Spftem.

Der Haspel, der zum Abwinden des Garnes dient, bat einen Umfang von $1\frac{1}{2}$ Yards $=4\frac{1}{2}$ engl. Fuß.

Die Anzahl ber Hanks ober Schneller, welche auf 1 engl. A (avoir du pois) gehen, bezeichnet die Rummer bes Garnes. Bei Garnen von Nr. 50 gehen also z. B. 50 Schneller = 42000 Yards auf's Pfund.

• Hank	Leys 5	aspelumgäng	je i	Yards	Meter
(Schneller)	(Gebinde)	oder Fäden		(Ellen)	
1 -	- 7 -	560	_	840	— 768
	1	80	di	120	- 109 ⁵ / ₂
		1		11/2	- 1,3714.

b) Frangösisches ober metrisches Syftem.

Der Haspel hat einen Umfang von 1428% Millimeter, da nämlich 70 Haspelumgänge = 1 Gebinde (échevette) = 100 Meter ausmachen. Die Garnnummer wird nach der Anzahl von metr. Schnellern (écheveaux) bestimmt, welche auf ½ Kilogr. gehen.

écheveau	échevettes	Fäden	Meter	
1 -	10 —	700	dishi	1000
	1 -	70	int b	100
		1		1,4286.

1 Hank = 0,768 écheveaux. 1 Ley = 1,0971 échevettes.

Da $\frac{1}{2}$ Kil. = 1,10275 engl. $\mathcal B$ ist, so sindet man die der nämlichen Feinheit entsprechende franz. Nummer, wenn man die englische mit 0,768 \times 1,10275 = 0,847 vervielsacht, und die englische sindet man, wenn man die französsische mit 1,18 vervielsacht.

In den Spinnereien des deutschen Zollvereins und der Schweiz ist das englische System allgemein eingeführt; in Desterreich dagegen wird die Nummer oft nach der Anzahl Schneller bestimmt, welche auf das Wiener A gehen, und es ist:

n

¹ österr. Schneller = 7 Gebinde = 700 Fäden, à 21/8 Wiener Ellen Länge = 1165 Meter.

Da nun 1 engl. $\mathcal{Z} = 0,8096$ Wiener \mathcal{Z} , so erhält man die Wiener Nummern, wenn man die englischen mit 0,814 vervielsacht.

Beispiel. Nr. 54 englisch = 54 × 0,847 = Nr. 45,74 franz. = Nr. 43,96 österr.

Unmerotirsyfteme für Leinengarne.

In Großbritannien und den meisten Spinnereien des Continents ift das englische System eingeführt.

Der Haspel hat $2\frac{1}{2}$ Yards Umfang, und 120 Fäden machen 1 Schneller.

(Bisweilen werden häspel von 3 Yards Umfang ansgewendet, wonach 100 Fäden 1 Schneller ausmachen.)

Die Anzahl Schneller, welche 1 engl. A ausmachen, gibt die Garnnummer an.

Pactet	Bündel	Hanks	Leas	Yards	Meter
		(Strangen	(Schneller)		
1 -	- 6 -	- 120	- 1200	- 360.000	- 329.187
	_1 -	- 20	- 200	- 60.000	- 55.260
		1	- 10	- 3000	- 2.743
			1	_ 300	- 274

¹ baver. Schneller = 4,34 engl. Schneller,

¹ engl. Bundel = 46 baper. Schneller,


¹ öfterr. Bundel = 5 Stud = 20 Strangen = 72.000 Wiener Ellen = 61.670 Vards.

Nr. 2.

Derechnung von Klächen mit geradlinigter Begrenzung.

1) Der Flächen inhalt eines jeden Parallelogramms findet sich, wenn man die Länge mit der Höhe (d. h. irgend eine Seite mit der von der gegenüberstehenden, darauf gezogenen, Perpendikulare) multiplizirt. (S=L x h.)

Beispiel. Wie groß ist der Flächeninhalt oder die Area eines Rhomboids, wenn c d = 15" und n m = 7" ist?



Antwort. 7 × 15 oder 105 [".

Unmerfung. Gine quabratifche Flache hat einen größeren Inhalt als irgend ein Reftangel von gleichem Umfange.

Beweis. Nennt man bie Seite bes Quabrats a, fo ift ber Umfang 4 a und ber Inbalt a2.

Damit nun irgend ein Rektangel ebenfalls einen Umfang von 4 a habe, muß nothwendig eine längere gerade um fo viel größer als a feyn, als eine kürzere kleiner ift; daher wenn die längeren a + x lind, fo find die kürzeren a - x lang. In diesem Falle ist aber der Inhalt $a^2 - x^2$.

Gin vierfeitiger Raum erfordert alfo g. B. um fo meniger Mauern gur Ginfchliegung, je mehr er fich einem Quadrate nabert.


2) Der Flächeninhalt eines Dreiecks wird gefunden, wenn man die Basis mit der halben Höhe multiplizirt. ($S=L \times \frac{1}{2}h$.)

Beispiel. Wie groß ift der Inhalt des Dreieds a b c



wenn b c = 16" und a n = 7"?

3) Der Flächeninhalt eines Trapezoids wird gefunden, wenn man die Längen der parallelen Seiten addirt und die Summe mit der halben Höhe multiplizirt.



 $S = (a + b) \times \frac{1}{2}h.$

Beispiel. Wie groß ist die Fläche von a b c d, wenn a b = 6", c d = 10" und m n = 8"?

Antwort.
$$6 + 10 = 16$$
; $\frac{16 \times 8}{2} = 64$...

4) Der Flächeninhalt eines Trapezes, oder einer vierseitigen Fläche, die keine parallele Seite hat, wird gefunden, wenn man sie in 2 Dreiecke theilt, und den Inhalt jedes Dreiecks dann nach Nr. 2. berechnet.

- 5) Eben so findet man den Inhalt jedes unregel= mäßigen Vielecks oder Polygons.
 - 6) Wie der Flächeninhalt eines regulären Polyz gons gefunden wird.

Meguläre Polygone heißen nur solche, deren Seiten und Winkel alle einander gleich sind. Solche Polygone lassen sich in und um Kreise beschreiben; und der Mittelpunkt der Kreise ist auch das Centrum des Polygons, das von jeder Seite wie von jedem Binkel gleich weit absteht.

Der Inhalt wird daher 1) gefunden, wenn man den ganzen Umfang des Polygons mit der halben Entfernung des Centrums von der Mitte einer Seite multiplizirt.

Geset, die Seite eines Neunecks sep = 5" und der Abstand derselben vom Centrum 6,87", so ist

ber Umfang =
$$9 \times 5 = 45$$
"
und ber Inhalt = $\frac{45 \times 6,87}{2} = 154,57$ [".

Da aber ferner ber Flächeninhalt jedes ganz regulären Polygons sich zu dem eines andern von gleicher Seitenzahl verhält wie das Quadrat einer Seitenlänge, so läßt sich derselbe auch 2) nach folgender Tafel durch eine einfache Rechnung sinden.

III. Ift nämlich die Seite 1" oder 1' lang, so hat:

vas	regui.	3ect	einen	Inhait	von	0,433	П.,	over.	П,
"	"	4 ,,	"	"	"	1,000	"	"	"
"	"	5 ,,	"	9,8	"	1,720	"	"	"
"	"	6 ,,	"	- "	"	2,598	"	"	"
"	"	7 ,,	"	", II	"	3,634	"	"	"
"	"	8,,	00 ,; =	2,51	"	4,828	"	- 11	"
"	"	9 ,,	is "	The William	"	6,182	"	.,,31	4,
"	"	10 ,,	"	n	1,0	7,694	"	8,,01	ii, ai
"	,	11 ,,	"	12,25	"	9,366	9,8	","	1111
"	"	12 ,,	1 6,100	18 = 0	85,0	11,196	5,51	"	"
								2*	

er e= Um also ben Inhalt irgend eines regulären Polygons zu finden, multiplizire man nur das Duadrat einer Seite mit der in der Tafel berechneten Area.

Beifpiel. Beldes ift der Inhalt eines regul. Bede, ober Octogons, beffen Seite 4' lang ift.

Antwort. $4 \times 4 = 16$, $16 \times 4,828 \square' = 77,248 \square'$.

Ebenso wird man leicht die Größe einer Seite (und hiemit den Umfang auch) für ein reguläres Bieleck von einem gegebenen Flächeninhalt berechnen können. Man dividirt denselben durch die Area in der Tafel, und zieht aus dem Quotienten die Quadratwurzel.

Beispiel Wie groß wird die Seite und der Umfang eines regul. 6ecks oder Heragons feyn, von 100 [Inhalt?

Antwort. $\frac{100}{2,598} = 38,49$ und $\sqrt{38,49} = 6,2'$.

der ganze Umfang also $= 6 \times 6,2 = 37,2'$.

Der Flächeninhalt eines regulären Polygons kann übrisgens auch gefunden werden, wenn bloß deffen Nadius oder die Entfernung vom Mittelpunkte bis zum Ed bekannt ift.

Ift berfelbe nämlich = r, fo ift ber Flächeninhalt

bes regulären 3ects = 1,2990 r²

" 4 " = 2,0000 r²

" 5 " = 2,3776 r²

" 6 " = 2,5980 r²

" 7 " = 2,7366 r²

" 8 " = 2,8286 r²

" 9 " = 2,8924 r²

" 10 " = 2,9389 r²

" 11 " = 2,9731 r²

" 12 " = 3,0008 r²

Beispiel. Welches ist der Inhalt eines regul. 10ects, deffen Nabius 31/2 Fuß beträgt?

Antwort. $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2} = 12,25'$.

 $12,25 \times 2,9389 = 36,0015 \square \mathfrak{Fub}.$

Ebenso findet man den Nadius, wenn der Flächeninhalt gegeben ift, indem man denselben durch die Zahl vorstehender Tabelle dividirt und aus dem Quotienten die Quadratwurzel zieht. In vorigem Beispiele

ist der Radius
$$r = V \frac{36,0015}{2,9389} = V 12,25 = 3',5.$$

Aus Dbigem geht hervor:

B

9

r

n

n

t

- 1) Der Inhalt bes reg. Dreieds ift gerade bie Balfte bes reg. Sechseds von gleichem Rabius.
- 2) Der Inhalt des reg. Zwölfeds ift um die Hälfte größer als der des Quadrats von gleichem Nadius.
- 3) Der Inhalt bes Quabrates, beffen Seite = 1' ift, ift gerade das Doppelte von dem, deffen Radius 1' beträgt.

iff: und chen fo umgelefict

Berechnung von Kreisflächen.

Ein Kreis ift als ein reguläres. Polygon von unsendlich vielen Seiten zu betrachten.

Bei allen Kreisen hat dasselbe Berhältniß zwischen dem Nadius oder Diameter zum Umfange (oder der Peripherie) statt. Dieses wird allgemein mit dem griechischen Buchstaben a bezeichnet.

1) Darnach läßt sich leicht ber Umfang jedes Kreisses berechnen, wenn der Radius oder Diameter bestimmt ift; und eben so umgekehrt.

Beifp. 1) Die groß ist ber Umfang, wenn der Diam. = 6'? Untw. 7: 22 = 6: 18',857 Umfang.

1: 3,1416 = 6: 18,8496 113: 355 = 6: 18,8495

2) Wie groß ift ber Diameter, wenn ber Umfreis = 124"?

Antw. 22: 7 = 124: 39,45 Diam.

3,1416: 1 = 124:39,47 ,, 355:113 = 124:39,46 ,,

2) Wie man die Länge eines Bogens findet, wenn der Radius befannt ift.

If der Nadius = r, so ist der Umfang = $\frac{2 \times 22}{7}$ r oder = 6,2832 r und $1^{\circ} = \frac{6,2832}{360}$ r = 0,01745 r.

Man multiplizirt also biesen Dezimalbruch mit ber Anzahl Grade und mit bem Rabius.

Beisp. Wie lang ist ein Bogen von 25°, wenn der Nabius = 7' ist?

Antw. $0.01745 \times 25^{\circ} \times 7$, = 3.05375'. —

Wie man ben Inhalt bes Rreises findet.

Diefer findet fich auf mehrfache Beife:

n

t

- 1. Wenn man den Umfang mit dem halben Radius multiplizirt.
- 2. Wenn man das Quadrat des Diameters mit 0,7854 multiplizirt (ober mit 1/4a).
- 3. Wenn man das Quadrat des Umfangs mit 0,07958 multiplizirt.

Erklärung. Die erfte Regel grundet fich auf die Anficht, baß ein Kreis als ein Polygon von unendlich vielen Seiten zu betrachten ift; der Radius ift hiemit ber Abstand bes Centrums von der Seite bes Rolygons.

Die zweite ergibt sich aus folgenbem: Wenn C (bie Circumferenz) = 3,1416 D (Diameter), so ist $\frac{3,1416}{4}$ = Inhalt. Nun ist $\frac{3,1416}{4}$ = 0,7854. Also ber Inhalt = 0,7854 D².

Die 3te erhellt aus folgendem: $D=\frac{C}{3,1416}$ und Inhalt $=D\times\frac{C}{4}$. Alfo ist der Inhalt auch $=\frac{C}{3,1416}\times\frac{C}{4}=\frac{C^2}{12,5664}=0,07958$. C^2 .

Beifp. Wie groß ist die Flache eines Kreises, der 9' Diameter hat?

Antw. Der Umfang ist = 28,27, der Nadius 4,5. Nach der ersten Regel erhält man nun 28,27 × 2,25 = 63,6075 [].

Nach der zweiten Negel: $9^2 \times 0.7854 = 63.717$]'. Nach der dritten Negel: $28.27^2 \times 0.07958 = 63.599$]'.

4) Wie man den Flächen inhalt eines Ringes oder des zwischen zwei Kreisen eingeschlossenen Raumes findet.

Offenbar erhält man benselben baburch, daß man bie Area bes fleineren Kreises von der bes größeren subtrabirt.

Beifp. hat der größere einen Diameter von 7', der kleinere von 5', fo ist

bie Area bes größeren = $7^2 \times 0.7854 = 38,4846$ und " " " fleineren = $5^2 \times 0.7854 = 19,6350$ hiemit die bes Ninges = $\overline{18,8496}$

Man findet ihn also auch, indem man zuerst die Duadrate der Diameter subtrahirt und die Differenz mit 0.7854 multiplizirt. $(S=0.7854~(D^2-d^2))$

Beifp. Wie groß ift die Fläche eines Ninges, wenn der Diameter des äußeren Kreises = 8' 5" und der des innern = 6' 3" 12theiliges Maaß beträgt?

Untw. 8' 5" = 101"; das \Box = 10201 6' 3" = 75"; das \Box = $\underline{5625}$ bie Diff. = $\underline{4576}$ \Box " 4576 \times 0,7854 = 3594 \Box " ober 20 \Box ' 138 \Box ".

Endlich wird der Flächeninhalt eines Ninges auch gefunden, wenn man die Summe der Durchmesser mit der Differenz derselben und ferner noch mit 0,7854 vervielfacht $(S = 0.7854 \times (D + d) (D - d))$.

Beifp. Ift ber äußere Durchmeffer eines Ringes 161/2 goll, der innere 111/2 Boll, fo ift

D + d = $16\frac{1}{2}$ + $11\frac{1}{2}$ = 28 30 II D - d = $16\frac{1}{2}$ - $11\frac{1}{2}$ = 5 " S = $0.7854 \times 28 \times 5 = 199.96$ [30 II.]

5) Berechnung der Fläche eines Sectors. Kennt man die Länge des Bogens ab und den Nadius ao, so ist

 $\text{der Inhalt} = \text{a b} \times \frac{4}{2} \text{ a o oder } \frac{\text{a b} \times \text{a o}}{2}$



Ist der Bogen in Graden bestimmt und der Nadius gegeben, so berechnet man vorerst den Inhalt des ganzen Kreises, und wie sich der Bogen: 360 verhält, so der Inhalt des Sectors zur Kreisstäche.

Beifp. Die groß ift die Area (oder ber Flachenraum) eines

Sectors von 150 20', wenn der Diam. = 8'?

t

Antw. $8^2 \times 0.7854 = 50.2656$ \(\text{Theorem of Theorem of Streets} \). $360:15^{1/5} = 50.2656:2.1409$ Inhalt des Sectors.

6) Flächeninhalt eines Rreissegmentes.

Man berechne ben Flächeninhalt bes ganzen Sectors, ferner ben bes Dreiecks, welches aus ber Sehne und ben zwei Nadien des Sectors gebildet ist. Ist das Segment größer als ein Halbkreis, so zähle man die beiden Flächensinhalte zu einander, ist es hingegen kleiner, so zähle man sie von einander ab.

Beisp. Man sucht den Flächeninhalt eines Kreissegmentes abc, deffen Radius co = 10, bessen Chorde a c = 12 und dessen Bogen abc = 73° 45'.

 $d^2 \times 0.7854 = 314,16$ Flächeninhalt des Kreises

 $360^{\circ}:73^{\circ}45':314,16:x.$

x = 64,34054 Flächeninhalt des Sectors.

 $y = V_{10^2 - 6^2} = V_{64} = 8$ Senfrechte oder Höhe des Dreieckes.


 $\frac{8 \times 12}{2} = 48$ Flächeninhalt derselben.

folglich: 64,3405 — 48 = 16,3405 Inhalt des Segmentes.

7) Flächeninhalt einer Ellipse. Man vervielfache den größern Diameter mit dem kleinern und noch mit der Zahl 0,7854.

8) Flächeninhalt einer Parabel.

Dieser ist $= \frac{2}{3}$ des Flächeninhaltes des Parallelos grammes, welches zu seinen Seiten die Abscisse b d und die Ordinate a c der Parabel hat, oder $S = \frac{2}{3} \times y$.



Beisp. Man sucht den Flächeninhalt der Parabel a b c, deffen Absciffe b d = 12" und deffen Ordinate a c = 10" ift.

$$\mathfrak{Antw}. \quad \frac{2 \times 12 \times 10}{3} = 80 \, \square''.$$

Anmerkung. Man erhält eine Ellipse, wenn man einen Regel in schiefer Richtung zu seiner Achse burchschneibet, eine Parabel, wenn man benselben in paralleler Richtung mit seiner Seite, und eine Syperbel, wenn man ihn in paralleler Richtung mit seiner Achse burchschneibet. Der Kreis bildet sich endlich, wenn man ben Kegel senkrecht zur Achse burchschneibet. Diese vier Figuren ober Linien bezeichnet man gewöhnlich mit dem Namen Kegelschnitte.

IV. Cabelle von Kreisflächen.

)= 10

The state of the s			100		
Diameter	Oberfläche	Diameter	Oberfläche	Diameter	Oberfläche
in	in	and the same	in	ag in AT	in
Bollen.	□3ollen.	Bollen.	□3ollen.	Zollen.	□3ollen.
ADV. SHIP	No. of the last of	15.00 NO.		- Marie Service	
1/8	0,0022	31/8	7,6699	618	29,4648
1/4	0,0491	31/4	8,2958	61/4	30,6797
3/8	0,1104	33/8	8,9462	63/8	31,9191
1/2	0,1963	31/2	9,6211	61/2	33,1831
5/8	0,3068	$3^{5}/_{8}$	10,3206	$6^{5}/_{8}$	34,4717
3/4	0,4118	35/4	11,0447	63/4	35,7848
7,8	0,6013	37/8	11,7933	67/8	37,1224
1	0,7854	4	12,5664	7	38,4846
11/8	0,9940	41/8	13,3641	71/8	39,8713
11/4	1,2270	41/4	14,1863	71/4	41,2826
13/8	1,4849	43/8	15,1330	73/8	42,7184
11/2	1,7671	41/2	15,9043	71/2	44,1787
15/8	2,0739	45/8	16,8002	75/8	45,6636
13/4	2,4053	43/4	17,7206	73/4	47,1731
17/8	2,7612	47/s	18,6655	77/8	48,7071
2	3,1614	5	19,6350	8	50,2656
21/8	3,5466	51/8	20,6290	81/8	51,8487
21/4	3,9761	51/4	21,6476	81/4	53,4563
23/8	4,4301	53/8	22,6907	83/8	55,0884
21/2	4,9087	51/2	23,7583	81/2	56,7451
25/8	5,4119	55/8	24,8505	85/8	58,4264
23/4	5,9396	53/4	25,9673	83/4	60,1322
27/8	6,4918	5 ⁷ / ₈	27,1086	87/8	61,8625
3	7,0686	6	28,2744	9	63,6174


1				Marine Street		
7	Diameter	. Oberfläche	Diameter	Oberfläche	Diameter	Overfläche
	3ollen.	3ollen.	Zollen.	in □3ollen.	3ollen.	in 3ollen.
	91/8	65,3968	141/4	159,4853	221/4	388,8221
	91/4	67,0207	141/2	165,1303	221/2	397,6087
	93/8	69,2092	143/4	170,8736	223/4	406,4936
	91/2	70,8823	15	176,7150	23	415,4766
	95/8	72,7599	151/4	182,6546	231/4	424,5578
	93/4	74,6621	151/2	188,6923	231/2	433,7271
	97/8	76,5888	153/4	194,8283	233/4	443,1047
	10	78,5400	16	201,0624	24	452,3904
	101/8	80,5158	161/4	207,3947	241/4	461,8643
	101/4	82,5161	161/2	213,8251	241/2	471,4763
	105/8	84,5409	163/4	220,3538	243/4	481,1066
	$10^{1/2}$	86,5903	17	226,9806	25	490,8750
	$10^{5}/_{8}$	88,6643	171/4	233,7056	251/4	500,7416
	103/4	90,7628	171/2	240,5087	251/2	510,7063
	107/8	92,8858	173/4	247,4501	253/4	520,7692
	11	95,0334	18	254,4696	26	530,9304
	111/8	97,2055	181/4	261,5873	261/4	541,1897
-	111/4	99,4022	181/2	268,8031	261/2	551,5471
-	113/8	101,6234	183/4	276,1172	263/4	562,0028
1	111/2	103,6891	19	283,5294	27	572,5566
1	11 ⁵ / ₈	106,1394	194/4	291,6398	271/4	583,2085
	113/4	108,4363	194/2	298,6483	271/2	593,9587
	117/8	110,7537	193/4	306,3551	273/4	604,8071
	12	113,0976	20	314,1600	28	615,7536
1	121/4	117,8591	201/4	322,0631	281/4	626,7983
1	124/2	122,7187	201/2	330,0643	281/2	637,9411
-	123/4	127,6766	203/4	338,1638	283/4	649,1822
1	13	132,7326	21	346,3614	29	660,5240
-	131/4	137,8868	211/4	354,6572	291/4	671,9588
	131/2	143,1351	211/2	363,0511	291/2	683,4943
-	133/4	148,4897	213/4	371,5433	293/4	695,1281
	14	153,9384	22	380,1336	30	706,8600

				The state of	
Diameter	Oberfläche	Diameter	Oberfläche	Diameter	Dberfläche
in	in	in	in	in	in
Zollen.	□3ollen.	Zollen.	□3ollen.	Zollen.	3ollen.
304/4	718,6900	381/4	1149,0893	46 /4	1680,0197
301/2	730,6183	381/2	1164,1591	461/2	1698,2311
$30\frac{7}{4}$	742,6448	$38^{\frac{7}{4}}$	1179,3272	46 3/4	1716,5408
31	754,7694	39	1194,5934	47	1734,9486
314/4	766,9922	391/4	1209,9578	471/4	1753,4545
$31\frac{7}{4}$ $31\frac{1}{2}$	779,3131	391/2	1225,4203	471/2	1772,0587
313/4	791,7323	393/4	1240,9811	473/4	1790,7610
32	804,2496	40	1256,6400	48	1809,5616
321/4	816,8651	401/4	1272,3971	481/4	1828,4603
321/2	829,5787	401/2	1288,2523	481/2	1847,4571
323/4	842,3906	403/4	1304,2058	483/4	1866,5513
33	855,3006	41	1320,2574	49	1885,7454
331/4	868,3088	411/4	1336,4072	491/4	1905,0368
331/2	881,4151	411/2	1352,6551	491/2	1924,4263
333/4	894,6197	413/4	1369,0013	493/4	1943,9141
34	907,9224	42	1385,4456	50	1963,5000
341/4	921,3233	421/4	1401,9881	A sydning	most still
341/2	934,8223	421/2	1418,6287	10 an Juli	
343/4	948,4196	425/4	1435,3676	Ca Haona	
35	962,1150	43	1452,2046	E SERVER	1. 5. 119 18
351/4	975,9086	431/4	1469,1398	市会社といい	agolf care
351/2	989,8003	431/2	1486,1731	genilberg	g satus
353/4	1003,7903	433/4	1503,3047	e aus den	ang ann
36	1017,8784	44	1520,5344	0. 19037.	il notan
361/4	1032,0647	441/4	1537,8623	te bank of	Wan halv
361/2	1046,3491	441/2	1565,2883	ng nsha si	146 (88
365/4	1060,7318	443/4	1572,8126	Trail Shift	HHIR1030
37	1075,2126	45	1590,4350	D. File St.	1300
371/4	1089,7916	451/4	1608,1556	HE TO SE) de
371/2	1104,4687	451/2	1625,9743		
373/4	1119,2441	453/4	1643,8913	PRODUCT CHEST	ME Charle
38	1134,1176	46	1661,9064	Sales R v	duskielle, le

Nr. 4.

Derechnung von Elächen, welche von krummen Linien eingeschlossen sind. *

Der Flächeninhalt einer Ebene a a' d' f' g' g a



welche von einer Curve, und drei geraden zu einander senkrecht stehenden Linien aa', ag und gg gebildet ist, sinder sich durch folgende Regeln:

1 ste Regel. Man theile die Seite oder Abscisse ag, welche der Curve gegenübersteht, in eine beliebige Anzahl gleicher Theile und ziehe aus den Theilungspunkten b, c, d, e, f die Ordinaten bb', cc', dd' 1c.

Man halbire dann die Summe der zwei äußersten Ordinaten aa', gg', zähle dazu die Summe aller übrigen und vervielfache die Totalsumme mit der Distanz ab zwischen je zwei Ordinaten oder Area aa' d' f' g' ga =

ab
$$(\frac{aa'' + gg'}{2} + bb' + cc' + dd' + ee' + ff')$$

* S. Chapman, Treatise on ship building und Poncelet, Mécanique industrielle, ir Theif.

Anmerkung. Diese Regel erhält man, wenn man die durch die Ordinaten gebildeten Oberflächen als Trapeze berechnet und zu einander gählt. Sie ift zwar die einfachste, jedoch auch, da sie die kleinen durch die Eurve und die verschiedenen Sehnen gebildeten Näume gar nicht in Betracht zieht, die oberflächlichste. Beit genaner sind die zwei folgenden Regeln.

2 te Negel. Man theile die Seite ag in eine gerade Anzahl gleicher Theile ein, und addire zu der Summe der beiden äußerssten Ordinaten aa' und gg' die doppelte Summe der übrigen Orbinaten cc', ee' von ungeradem Nange und die vierfache Summe aller Ordinaten bb', dd', ff' von geradem Nange und vervielfache die Totalsumme mit dem Drittel der Entsernung ab zwischen je zwei Ordinaten oder: Area aa', d' f' g' ga


$$= \frac{1}{3}$$
 ab (aa' + gg' + 2 (cc' + ee') + 4 (bb' + dd' + ff'))

3te Regel. Man theile die Seite ag in eine beliebige Anzahl gleicher Theile, zähle zu der Summe der ersten und letzten Ordinate die doppelte Summe der 4ten, 7ten, 10ten, 13ten 1c. und die dreifache Summe der 2ten, 3ten, 5ten, 6ten, 8ten, 9ten, 11ten, 12ten 1c. und vervielsache die Totalsumme mit 3/8 der Entfernung ab zwischen je zwei Ordinaten.

Ober wenn die Linte ag bloß in 7 Theile getheilt wird, fo ift ber Kladeninhalt

$$=\frac{3}{8}$$
 ab $(a + h + 2 (d + g) + 3 (b + c + e + f))$

Unmerfung. Gind bie beiben geraben Geiten aa' und gg' meber gu einanber parallel, noch fentrecht auf bie Abfeiffe ag,



so verlängere man die Absciffe und ziehe von ben beiben äußerften Bunkten der Gurve die Ordinaten a'm und g'n, theile die erhaltene Absciffe mn in eine gerade Anzahl gleicher Theile ein, und versfahre wie vorhin. Man erhält auf diese Weise den Flächeninhalt der

er

et

ile

)i:

a', ite

ue

Ebene ma'd'g'n. Fallen nun die beiben Ordinaten a'm und g'n innerhalb des gegebenen Raumes, fo find die Flächeninhalte der durch die Seiten deffelben und die Hülfsordinaten gebildeten Oreiecke aa'm und gg'n zu dem erhaltenen Flächeninhalte zu addiren; fallen diese Ordinaten aber außerhalb des gegebenen Raumes (wie es die Figur zeigt), so sind die Flächeninhalte der gebildeten Oreiecke davon abzugählen, und man erhält alsdann den wirklichen Inhalt der gegebenen Rläche.

3ft die gegebene Rache von lauter Eurven eingeschlossen, so theile man biefelbe burch irgend eine Linie in zwei Theile und berechne bann jeden biefer Theile besonders.

Diefelben Regeln dienen auch, um den Cubifinhalt aller und sogar der unregelmäßigsten Körper zu berechnen. Man hat in diesem Falle nur nöthig, den Körper nach einer Richtung durch eine gewisse Anzahl paralleler und gleich weit von einander entfernter Ebenen zu zerschneiden, die dadurch entstandenen Durchschnittsstächen zu berechnen und dieselben in den obigen Formeln als Ordinaten zu betrachten.

Beispiel I.

Den Cubikinhalt eines geraden Kegels zu berechnen. Ift der Diameter seiner Basis = d, seiner Höhe bis zum Scheitel = h, und theilt man dieselbe in 6 gleiche Theile, läßt durch die Theilungspunkte eben so viele Ebenen, parallel mit der Basis laufen, so werden die Durchschnittsflächen berselben folgende

fevn: $\frac{\pi d^2}{4}, \frac{\pi d^2 \times 5^2}{4 \times 6^2}, \frac{\pi d^2 \times 4^2}{4 \times 6^2}, \frac{\pi d^2 \times 3^2}{4 \times 6^2}, \frac{\pi d^2 \times 3^2}{4 \times 6^2}, \frac{\pi d^2}{4 \times 6^2}, 0.$

und der Cubifinhalt des Regels daher (nach Regel 2):

$$= \frac{1}{5} \times \frac{h}{6} \left(\frac{\pi d^2}{4} + 0 + 2 \left(\frac{\pi d^2 \times 4^2}{4 \times 6^2} + \frac{\pi d^2 \times 2^2}{4 \times 6^2} \right) + 4 \left(\frac{\pi d^2 \times 5^2}{4 \times 6^2} + \frac{\pi d^2 \times 3^2}{4 \times 6^2} + \frac{\pi d^2}{4 \times 6^2} \right) \right)$$

$$= \frac{4}{5} h \times \frac{\pi d^2}{4} = \frac{4}{5} h \times 0.7854 d^2$$

gleiches Mefultat wie in Nr. 5.

Auf ähnliche Weise könnte auch der Cubikinhalt einer Kugel, einer Halbkugel, und überhaupt aller cylindrischen Figuren, wie z. B. der eines Paraboloids, einer Ellipsoide ze. gefunden werden.

Beifpiel II.

Die Tragbarfeit eines Schiffes zu berechnen.

Wie in Nr. 27 gesagt wird, wird ein jeder Körper, welcher in Baffer gefett wird, fo weit darin eintauchen, daß bas Bafferquantum, welches der eingefenfte Theil des Körpers verdrängt, an Gewicht bemjenigen des gangen Rorpers felbst gleich fommt. Um alfo im Voraus berechnen zu konnen, wie tief ein gewisses Schiff geht, muß man nicht nur wiffen, wie viel bas gange Schiff mit allen feinen Theilen wiegt, fondern auch gang genau die äußere Beftalt bes untern Schiffstheiles fennen. Dies geschieht, indem man die Länge des Schiffes in eine beliebige Angahl gleicher Theile theilt, die verschiedenen durch die Theilungsvunkte gezogenen Querdurchichnitte aufmißt, und die Flächeninhalte berfelben bis ju einem gewiffen Tiefgange burch obige Regeln berechnet. Da die Querdurchschnitte der Schiffe gewöhnlich bloß im Vorder= und Sinterschiffe febr von einander verschieden, diejenigen des mittlern Schiffstheiles einander bingegen beinabe gleich find, fo theilt man, um die Rechnung fo viel als möglich zu erleichtern, und um doch ju einem genauen Resultate ju tommen, bas Schiff feiner Lange nach in drei oder mehrere Portionen, berechnet jede derfelben befonders, und nimmt bei ben an den Border und Sinterfteven angrenzenden eine größere Anzahl von Querdurchschnitten als bei den übrigen an.

Es sev z. B. das Quantum Wasser zu berechnen, welches ein Schiff von 96 franz. Fuß Länge verseßt, wenn es drei Fuß tief geht. Die Länge des Schiffes sen in 12 gleiche Theile eingetheilt, und die Flächeninhalte der dadurch erhaltenen Querdurchschnitte, bis auf diesen Tiefgang gerechnet, seven folgende:

200			
A	= 0	$F = 58.9 \Box' L = 63.8$	1
B	= 11,2 \(\tag{'}	$G = 63.1 \square' M = 55.6$	1
C	= 27,7 🔲'	$\mathbf{H} = 69.3 \square' - \mathbf{N} = 0$	
D	= 42,9 \(\tag{'}	$1 = 66.4 \Box'$	
	- 53 A D/	K - 64 5 17	

Da die Entfernung zwischen je zwei Querdurchschnitten $\frac{96}{12}=8'$ beträgt, so ist der Eubikinhalt des versetzen Wassers bei drei Fuß Tiefgang =

 $\frac{1}{3} \times 8'$ (0+0+2 $(27.7+53.4+63.1+66.4+63.8) + <math>4 \times (11.2+42.9+58.9+69.3+64.5+55.6)) = 4689$ Eubiffuß, und da ein Eubiffuß (franz.) = 34.28 Kil. wiegt, so ist das Gewicht des verdrängten Wassers

 $=4689 \times 34,28 = 160.740$ Kilogr.

Ein genaueres Refultat würde man jedoch erhalten, wenn man bloß den zwischen den Querdurchschnitten B und M enthaltenen Theil auf diese Weise berechnete, und die auf andere Weise gefundenen Cubisinhalte der zwischen B und dem Vordersteven A und zwischen M und dem Hintersteven N enthaltenen Schiffstheile nachher dazu zählte.

Um nun die Wasserversehung dieses Schiffes für einen größern Tiefgang auch zu bestimmen, kann man entweder alle Querdurchschnitte von neuem auf dieselbe Weise, oder hingegen bloß die Flächeninhalte einiger der ganzen Länge des Schiffes nach gezogenen Horizontaldurchschnitte berechnen. Ist z. B. der Flächeninhalt des Horizontaldurchschnittes bei 3 Fuß Tiefgang = 2300 Buß, derzienige bei 3½ Fuß Tiefgang = 2380 Buß und der bei 4 Fuß Tiefgang = 2440 Buß, so wird der zwischen den Horizontaldurchschnitten von 3 und 3½ Fuß Tiefgang enthaltene Cubikinhalt

$$=\frac{2300+2380}{2}\times 6''=1170$$
 Eubitfuß,

und der zwischen den Horizontaldurchschnitten von 3 und 4 Juf Tiefgang sich befindende

$$= \frac{2300 + 2 \times 2380 + 2440}{2} \times 6$$
"

= 2375 Eubitfuß, daher die totale Wasserversezung auf $3\frac{1}{2}$ Fuß Tiefzgang = 4689 + 1170 = 5859 Eubitfuß = 200846 Kilogr. und diejenige auf 4 Fuß Tiefgang = 7064 Eubitsuß = 242154 Kilogr. betragen.

Ferner wird bas Gewicht fevn, welches ben Tiefgang bes Schiffes um 1 frang. Boll vergrößert

bei 3 Fuß Tiefgang = $2300 \times \frac{1}{12} \times 34,28 = 6570$ Kil. , $3\frac{1}{2}$, , , = $2380 \times \frac{1}{12} \times 34,28 = 6798$, , 4 , , = $2440 \times \frac{1}{12} \times 34,28 = 6970$, ,

Frage. Das nämliche Schiff gebe leer 3' 6". Wie tief wird es geben, wenn es mit 18 Tonnen Gütern beladen wird?

Antwort. 18 Tonnen = 18000 Kilogramm. Auf diesem Tiefgang sinkt bas Schiff mit 6798 Kil. um 1 Joll, folglich mit 18000 Kil. um 23/3 Boll. Es wird baher bas Schiff beladen einen Tiefgang von 3' 82/3 Boll haben.

Die Regel, nach welcher von den englischen Beamten zur Beftimmung des zu entrichtenden Tonnengeldes die Tonnenlast (tonnage) eines Schiffes berechnet wird, ift folgende:

Man vervielfache seine größte Breite mit sich selbst, und ferner noch mit der halben Länge seines Kieles, und theile das Produkt durch 94, so erhält man die Anzahl von Tonnen, welche das Schiff tragen kann.

Man fieht jedoch, daß zufolge diefer Regel alle Schiffe von gleicher Länge und Breite, welche Conftruftion fie auch haben mogen, das nämliche Tonnengeld bezahlen muffen, obichon die vollgebauten Schiffe weit mehr Guter laden können als die icharfgebauten.

Eine viel genauere Regel ift folgende von Chapman:

Man meffe ben Tiefgang des Schiffes auf, wenn daffelbe unbeladen, und ferner, wenn es beladen ift, vervielfache den Unterschied dieser zwei Tiefgänge mit der größten Breite des Schiffes und noch mit seiner doppelten Länge und theile das Produkt durch

105, wenn das Schiff überall fast den nämlichen Querdurchfchnitt bat,

110, wenn das Schiff vollgebaut, und durch

115, wenn es scharf gebaut ift.


Beispiel. Es sey der Tiefgang eines vollgebauten Schiffes in unbeladenem Justande = 6 Fuß vorne und 6' 4" hinten, in beladenem Justande 9' 8" vorne, 9' 10" hinten; die Länge des Schiffes = 92 Fuß und seine größte Breite = 28 Fuß. Der Unterschied der Tiefgänge wird seyn:

$$= \frac{9' \cdot 8'' + 9' \cdot 10''}{2} - \frac{6' + 6' \cdot 4''}{2} = 3' \cdot 7''$$

Daher die Anzahl von Tonnen, welche das Schiff geladen hat: $= \frac{3' \ 7'' \times 28' \times 2 \times 92'}{168} = 168 \ \text{tons}.$

Beispiel III.

Eine Straße von 330 Meter Länge und 10 Meter Breite, welche in allen Nichtungen Unebenheiten besißt, durch Austiefung und Erhöhung gewisser Theile in eine Straße umzuändern, welche eine Ebene bildet, deren Neigung $=\frac{1}{150}$ oder auf 150 Meter Länge 1 Meter beträgt, und zwar fo, daß das Quantum der einzutragenden Erde (Remblais) gleich ist dem Quantum der auszugrabenden Erde (Deblais).



Man theile die Länge des Weges in eine gewisse Anzahl gleicher Theile, z. B. in 11, messe die durch die Theilungspunkte gehenden Querdurchschnitte von einer angenommenen Horizontalsebene A M auf, und berechne deren Inhalt.

Es feven die Flächeninhalte diefer Gektionen, in Metern ausgebrückt folgende:

$$A = 10,75$$
 $G = 10,57$
 $B = 13,53$ $H = 15,39$
 $C = 18,67$ $I = 20,76$
 $D = 11,34$ $K = 26,05$
 $E = 5,15$ $L = 30,75$
 $F = 7,36$ $M = 36,85$

Der Cubifinhalt des ganzen Erdförpers zwischen der Horizontalebene AM und der jeßigen Erdoberstäche wird daher (nach Negel III.) seyn:

A a e f g M A = $\frac{3}{8} \times \frac{330}{11}$ (10,75 + 36,85 + 2 (11,34 + 10,57 + 26,05) + 3 (13,53 + 18,67 + 5,15 + 7,36 + 15,39 + 20,76 + 30,75)) = $\frac{90}{8}$ (47,60 + 2 × 47,96 + 3 × 111,61) = 5381,44 Eubifmeter.

Da nun zum Bau der neuen Straße weder Erde hinzugeführt, noch Erde wegtransportirt werden darf, so muß das Volum des zwischen der Horizontalebene AM und der zu errichtenden schiefen Ebene c d enthaltenen Erde dem so eben gefundenen Volume von 5381,44 Cubikmeter gleich seyn.

Da ferner die Neigung $=\frac{1}{150}$, die Länge der Bahn =330 Meter ist, so muß der Punkt C um 2,20 Meter tiefer stehen, als der Punkt d, und folglich wenn die Distanz Ac = x geset wird, Md = x + 2, "20 seyn.

Es wird daher das Volum zwischen der Sbene AM und cd =

$$\frac{330}{2} \text{ Ac} + \text{Md} \times 10^{\text{m}}.$$

$$= \frac{330}{2} (2 \text{ x} + 2,^{\text{m}}20) \times 10^{\text{m}} = 5381,44.$$
und baher $\text{Ac} = x = 0^{\text{m}}53$
und $\text{Md} = 0,53 + 2,20 = 2,^{\text{m}}73$

betragen.

10

10

10

Des nämlichen Verfahrens kann man sich bedienen, wenn entweder die frühere Bahn oder die veränderte Bahn nicht zwischen zwei Parallellinien eingeschlossen ist, oder nicht auf allen Punkten ihrer Länge die nämliche Breite besikt.

Nr. 5.

Berechnung der Oberstäche und des Inhalts von Körpern.

Die Oberstäche eines Körpers wird, so wie sede Fläche, durch eine quadratische Fläche, als Maaßeinheit, gemessen; der Inhalt hingegen durch Würfel oder ein cubisches Maaß, wie Cubischie, Cubiscuthen u. s. w.

Wenn 1' = 12", so ist 1 \(\subseteq ' = 12 \). 12 oder 144 \(\subseteq '' \) und 1 \(\text{Ub.'} = 12^3 \) oder 1728 \(\text{Ub.''} \)

Eben so ist:

1 Eub.=Yard = 27 Eub. (3 . 3. 3). 1 " Toise = 216 " (6 . 6 . 6).

1) Wie man die Seitenfläche eines geraden Prismas oder Cylinders findet.

Man multiplizire den Umfang mit der Sohe (oder Länge). Anmerk. In biefem, so wie in den folgenden Beispielen, ift 12theiliges Fußmaaß angenommen.

Beifp. Wie groß ist die Seitenfläche einer freisrunden Säule, die überall 4' 2" Durchmesser hat und 18' hoch ist?

 $4^{1}/_{6} \times 3,1416 \times 18 = 233,62 \square'$

Will man bie gange Dberfläche fennen, fo addirt man noch bie beiden Grundflächen, nämlich:

$$2 \cdot \frac{25}{6} \cdot \frac{25}{6} \cdot 0,7854 = 27,2708 \square'.$$

2) Wie man die Scitenfläche eines Regels oder einer senkrechten Pyramide berechnet.


Man multiplizirt den Umfang der Basis mit der halben Seitenlange.

Beisp. Ift ber Umfang der Basis einer Pyramide = 15' und die Seitenhöhe = 20', so ist die Oberstäche derfelben (ohne die Basis) = 15 × 10 = 150 \(\square\$'.

Anmerk. Kennt man bei einem Regel nur bie fenkrechte Sobe und ben Nabius ber Bafis, so findet fich die Seitenhöhe, wenn man die Quadrate der fenkrechten Bobe und bes Nadius abbirt und aus ber Summe die Wurzel zieht.

Beifp. Wie groß ist die Seitenfläche bes Kegels cod, wenn bie Höhe oq = 16', ber Nabins qd = 5'?

Antw. 16.16 = 256; 5.5 = 25; 256 + 25 = 281; also $\sqrt{281} = 16^{3}/_{4} = 0$ d. Der Umfang = $2 \times 5' \times 3,1416 = 31,416$ und biemit die Fläche = $31,416 \times 8^{3}/_{8} = 263,07$ [].



3) Die Seitensläche einer oben parallel mit der Basis abgeschnittenen Pyramide oder eines solchen abgestutzen Regels sindet sich, wenn man den unteren und oberen Umfang addirt und die Hälfte dieser Summe mit der Seitenlänge multiplizirt.

Beisp. Beträgt der obere Umfreis des abgeschnittenen Regels ca b d 7' und ber untere 12', die Linie b d aber 10', so wird

 $\frac{7+12}{2}$ ober $9!_2 \times 10 = 95$ []' die Seitenfläche fepn.

4) Wie der körperliche Inhalt eines Prismas oder Eylinders berechnet wird.

Man multiplizirt den Inhalt der Basis mit der Höhe. Beisp. a) Enthält die Basis einer mehrseitigen Säule 18 [7], und ist sie 11' hoch, so ist der Eubikinhalt derselben 11 × 18 oder 198 Eub.-Fuß.

b) Welches ist der Inhalt eines Cylinders, der 3' 3" Diameter hat und 8' hoch ift?

Antw. Die Basis ist 3,25 × 3,25 × 0,7854 = 8,3138 4 und diese, mit 8 multiplizirt, geben 66,5125 Eub.' als Inhalt bes Cylinders.

5) Der cubische Inhalt eines Regels ober einer Pyramide ist genau breimal kleiner als der eines Cylinders oder Prismas von gleich großer Basis und höhe.

Man findet ihn also auf dieselbe Weise, indem man bloß das Produkt der Basis und Höhe noch durch 3 dividirt. Beisp. Hat die Basis einer Pyramide 12 []' und die Höhe

21', so ist der Juhalt $=\frac{12}{3} \times 21$ oder 84 Enb.-Fuß.

6) Der Cubifinhalt eines horizontal abgeschnittenen Regels berechnet sich also:

Man addire zu den beiden Duadraten der Halbmesser das Produkt der Halbmesser, und multiplizire die gefundene Zahl mit 1,0472 der Höhe.

Beifp. Welches ist der Cubikinhalt eines abgestumpften Regels, wenn der untere Nadius = 7', der obere 4' und die Hohe p q = 9' ift?

Unt w. Die beiden Quadr, ber Salbmeffer find

hier = 49 + 16 . . . = 65

Das Produkt derselben = $4 \times 7 \dots = 28$

Die Höhe = 9, multiplizirt mit 1,0472 = 9, 4248. 9,4248 × 93 = 876,5 Eub.-Fuß — als Inhalt.

- 7) Wie die Oberfläche einer Rugel zu berechenen ift.
 - a) Man multiplizire ben Durchmeffer mit bem Umfange.

- b) Ober das Quadrat des Durchmeffers mit 3,1416.
 - c) Ober bas Quadrat bes Umfangs mit 0,3183.

Beifp. 1) Wie groß ist die Oberfläche, wenn der Diam. = 7' ift (und der Umfang alfo = 22')?

Mach a erhält man $7 \times 22 = 154 \square'$ " b $7 \times 7 \times 3,1416 . = 153,94 \square'$ " c $22 \times 22 \times 0,3183 = 154,06 \square'$.

2) Welches ist die Oberfläche einer Kugel, deren Umfang 8' 5" beträgt?

8' 5" = 101";

18

et

er

11:

till ct.

be

11

r

11=

B,

10

101 × 101 × 0,3183 = 3247 □" ober 22 □' 79 □".

3) Welches ift die Oberfläche, wenn ber Diam. 3' 8"?

$$3\frac{2}{3} \times 3\frac{2}{3}$$
 oder $\frac{11}{3} \times \frac{11}{3} \times 3,1416 = 4224$ \square' .

- 8) Wie man den Cubifinhalt einer Kugel be-
- a) Man multiplizire die Oberfläche mit 1/6 des Durch=
 messers.
 - b) Dber ben Cubus bes Diameters mit 0,5236.
 - c) Ober ben Cubus bes Umfangs mit 0,01688.
 - d) Ober ben Cubus bes Radius mit 4,1888.

Beisp. Welches ist der Inhalt einer Kugel von 7' Diam.? Nach a beträgt er $154 \times \frac{7}{6} = ... 179\frac{9}{3}$ Eub.'

", b $7^5 \times 0.5236 = \dots 179.6$ ",


" c $22^3 \times 0.01688 = ...$. 179,74 " Me drei Regeln geben also fehr wenig abweichende Resultate.

9) Wie berechnet man die frumme Fläche und den förperlichen Inhalt eines fphärischen Segments?

Die Fläche findet man, wenn man den größten Umfang der Rugel mit der Höhe des Segments (Calotte) multiplizirt.

Um den Inhalt zu finden, multiplizire man das Duadrat des Radius der Basis mit 3 und addire das

Duadrat der Höhe. Diese Summe mit 0,5236 der Höhe multiplizirt, gibt den Inhalt.



Beisp. a) Wie groß ist die Flace bes Augelabschnitts a b c, wenn die Hohe b d = 2' und der Diam. der Augel = 8'? Untw. $8 \times 3,1416 = 25,1328$ der Umfang,

und 25,1328 × 2' = 50,2656 \(\text{'} \) die Kläche.

b) Wie groß ift der Inhalt deffelben?

Um biefen zu finden, muß man vorerft den Radius der Bafis oder c d fennen, oder beffen Quadrat.

Da nun $\overline{cd^2} = \overline{co^2} - \overline{do^2} = 4^2 - 2^2 = 12$, so berechnet sich obiger Inhalt also:

 $12 \times 3 + 2^2 = 40$.

 $40 \times 2 \times 0,5236 = 41,888$ Eub.' als Inhalt des Abschnitts.

Verhältniffe.

Bei völlig ähnlichen Körpern, d. h. bei allen solchen, deren respektive Seitenlinien einander durchaus proportional sind, stehen die homologen Flächen im quadratischen Verhältnisse der Linien, und die körperlichen Räume im cubischen.

Ist hiemit der Durchmesser einer Augel a 3mal größer, als der einer Augel b, so ist auch der Umfang 3mal größer; die Obersläche aber ist 9mal größer, und der Inhalt 27mal größer.

Daffelbe gilt von Würfeln u. a., und namentlich auch von Modellen, die nach einem versüngten Maaßestabe in allen Theilen ausgeführt sind. Sind 6" 3. B. auf 1 reduzirt, so ist jede Fläche im Modelle 36mal kleiener, und der körperliche Inhalt eines jeden Theils 6.6.6 oder 216mal kleiner.

Es verhält fich ferner: Mundlidas adnoples den den

C,

er

et

B.

is is Die Seite eines Quabrats zu seiner Diagonale wie 1: 2 oder 1: 1,4142.

und die Seite eines Würfels zu seiner größten Diagonale wie 1: 8 3 oder 1: 1,73205.

V. Verhältnisse ber Sehne und des Bogens regulärer Polygone zu ihrem Radius.

viic gu	. chri	em orm	vino.
		Sehne.	Bogen.
Regul.	. 3ect	1,7320	2,0944
118 /	4 ,,	1,4142	1,5708
1113 11	5 "	1,1756	1,2566
modes	6 ,,	1.	1,0472
"	7,,	0,8678	0,8976
"	8,,	0,7654	0,7854
"	9 ,,	0,6840	0,6981
"	10 ,,	0,6180	0,6283
"	11 ,,	0,5636	0,5712
"	12 ,,	0,5178	0,5236
"	13 "	0,4788	0,4833
,,	14 ,,	0,4448	0,4488
"	15 ,,	0,4158	0,4189
"	16 ,,	0,3902	0,3927

Beifp. Ift ber Nabius eines regulären 8ects = 9 Juf, fo ift jede Seite berfelben

 $= 9' \times 0.7654 = 6'.8886$

und die Länge des respektiven Bogens ($\frac{1}{8}$ der Circumferenz) = $9' \times 0.7854 = 7'.0686$.

Diese Tabelle sindet ihre öftere Anwendung bei Eintheilung von Kreisen und Berechnung der Segmente zur Aussertigung von Jahnrädern, Wasserrädern 2c.

In Bezug auf Oberflächen und Inhalte von Körpern find noch folgende Verbältnisse bemerkenswerth:

- 1. Daß die Dberfläche einer Rugel gerade 4mal fo groß ift, als die des größten Kreisdurchschnitts.
- 2. Daß die Oberfläche einer Rugel genau so groß ift, als die Seitenfläche eines Cylinders von demselben Durchmesser und gleicher Höhe.
- 3. Daß der Inhalt eines solchen Cylinders gerade um die Hälfte größer ift, als der einer Augel von gleischem Diameter; oder daß sich dieser zu jenem verhält wie 2: 3.
- 4. Daß der Inhalt einer Rugel sich zu dem des Würfels von gleicher Höhe verhält (ziemlich genau) wie
 11: 22; oder daß dieser beinahe doppelt so groß ift.

n

60

Inhalt und Gewicht des Wassers in cylindrischen Röhren.

Ift der innere Durchmesser einer cylindrischen Röhre = 1", so ist die Sektion = 0,7854 ", und sie faßt daher bei 1 Fuß Länge

Duodezimalmaaß 0,7854 × 12" = 9,4248 Cub." = 917/40 Cub." Dezimalmaaß 0,7854 × 10" = 7,8540 Cub."

Bei gleicher Länge verhält sich der Inhalt wie das Duadrat der Durchmesser. Eine Röhre also

von 1' Länge und 2" Diam. faßt $4 \times 9^{17}/_{40} = 37^7/_{10}$ Eub."

" 1' " " 3" " " $9 \times 9^{17/40} = 84^{55/60}$ " Es läßt sich hiemit leicht der cubische Inhalt seder Röhre sinden, wenn Länge und Weite gegeben sind. $(v = 1 \cdot d^2 \cdot 9.4248)$ und $v = 1 \cdot d^2 \cdot 7.8540.)$

Beifp. Wie groß ist der cubische Inhalt, wenn die Röhre 811/2 lang (oder boch) und 31/4" englisch Maaß weit ift?

1' faßt
$$\frac{13}{4} imes \frac{13}{4} imes 9,4248$$
 Eub."

oder 99,55 Eub."

n

0

11

(t

Diese mit $81\frac{1}{2}$ multiplizirt geben 8113 Eub." oder (durch 1728 dividirt) 4 Eub.' und 1201 Eub."

Siemit: $\frac{8113}{231} = 35 \frac{4}{33}$ Gallonen (engl. Weinmaaß).

Eben so leicht findet man die Länge (L), wenn Inhalt (V) und Weite (d) gegeben sind.

$$L = \frac{V}{d^2 \times 9,4248}$$
 12theilig und $L = \frac{V}{d^2 \times 7,854}$ 10theilig.

Etwas schwieriger ift die Berechnung ber Weite ober bes Durchmeffers. Wie man zu verfahren hat, ergibt sich indessen aus folgendem Beispiel.

Ein 51/4' hoher Cylinder foll 81/2 Cub.' enthalten, wie groß muß ber innere Durchmeffer bestelben fenn?

Man reduzire obige Maaße in Boll. Die Höhe findet sich = $5\frac{1}{4} \times 12 = 63$ " und der Inhalt = $8\frac{1}{2} \times 1728 = 14688$ C." Dividirt man diese Bahl durch 63, so erhält man die Durch:

schnitts = oder Bodenfläche des Cylinders in Sollen = 23315/65 [".

Jede Kreisfläche ist aber = 0,7854mal d² oder 11/14 mal d². Man findet also den verlangten Durchmesser, wenn man die Fläche durch jene Bruchzahl dividirt und aus dem Quotienten die Quadratwurzel auszieht.

Dividirt man 23315/65 durch 11/14, fo erhält man 297; und zieht man daraus die Murzel, so findet man 17,"2 als Durchmesser des obigen Evlinders.

Leichter findet er sich durch Berwandlung der obigen Formel in folgende:

$$d = \sqrt{\frac{V}{L \times 9,4248}} \text{ für 12theilige Maaße.}$$
 und
$$d = \sqrt{\frac{V}{L \times 7,854}} \text{ für 10theilige Maaße.}$$

D. h. man multiplizire die Länge oder Höhe des Cylinders in Fußen mit 9,4248 oder 7,854, dividire durch das Produkt den Inhalt in Cub.= Zollen und ziehe aus dem Quotienten die Wurzel, fo erhält man den Diameter.

Zur Bestimmung des Gewichts des Wasservolums, welches eine Röhre fassen kann, ist erforderlich, zuerst den Cubifinhalt derselben nach vorstehenden Regeln auszurechnen. Dieser wird dann mit der entsprechenden Zahl in nachfolgender Tabelle vervielfacht.

VI. Gewicht Des reinen Elufimaffers, ausgedrücht in folgenden Maagen.

er bt

uß

ich "ch: 12. the a: nd

211

in n= !l,

8,18

	THE REAL PROPERTY.			100				1000	-
	Englifche Pfund.	2205,48	69,62	65,47	62,46	51,83		63,83	
	Preußische Pfund.	2138,07	67,49	63,47	60,55	50,24		diace Service 1 = 1 110 at 1	
	Nürnberger Frangöfiche Prenfische Plund. Pfund.	2042,88	64,49	60,64	57,86	48,01		71,56	
0	Rürnberger Pfund.	1960,32 67,20	61,87	58,20	55,55	46,07	fers.	ents Lid	16.
	Wiener Pfund.	1785,71	56,37	53,01	50,07	41,96	s Seewassers.	11	ca. 4/35 engl. Tonne.
100	Kilogramm.	1000	31,57	29,69	28,32	23,50	Cewicht des	1022. 35,03 28,94	= ca. 4/35
	nn b our	, a . 81as	(0 ×	M	gn	97	3) - 25(40)	g éyn
		enn s	11116	195	16. B	. B		Diameter	
in		ing 8	00 39	da,	r Cı	. Fu		do la militare	
ori ire	dun ting da	Su.	inim.	· 6	up weize	Sub		Fuß	
	4 7 7 1	viegt Sub.	Fuß	. Su	िक्	cher		Sub. F. F	
		Eub. Meter wiegt Französischer Eub. Fuß	Wiener Cub. Fuß Meinl. Cub. Fuß	Sub Gub	Babifcher ober Schweizer Cub. guß	ergi		ter ther r Cu	
		Me sofif	ner (iner	ild)er	teml		Me sofif	
1		Eub. Meter wiegt Französischer Eub.	Wiener Eub. Fuß Meinl. Eub. Fuß	Berliner Cub. Juß .	Bab	Würtembergischer Cub. Fuß .		Eub. Meter wiegt . Französischer Cub. Juß Englischer Cub. Juß	
1	TOP 1	7.5	7 76	7	1 71	7	= b		
7									

Beisp. Wieviel wiegt das Wasser, welches in einer 3" weiten und 40' hohen Röhre (rheinl. Maaß) enthalten ist?

Antw. Der Inhalt diefer Röhre

= 3 × 3 × 377 = 3393 Cub. -3oll = 1,9635 Cub.-Fuß, und bas Gewicht bes barin enthaltenen Wasters

= 1,9635 × 68,19 = 234 engl. Pfund.

2. Beifp. Wie lang muß eine Röhre fenn von 18 Schweizer Boll innerer Weite, um 20 Centner Waffer zu faffen?

Untw. Gin Schweizer Cub.-Fuß Waffer wiegt

27 Kilogr. = 54 Schweizer Pfund,

der Inhalt der Röhre muß alfo

=
$$\frac{2000}{54}$$
 = 37,037 Eub.' fenn.

und die Länge berfelben

$$= \frac{37 \cdot 0.37}{1'.8^2 \times 7.854} = 1'.06.$$

Inhalt von Fäffern.

Betrachtet man das Faß als zusammengesetzt aus zwei abge fürzten Kegeln, so ist, da der Inhalt eines horizontal abgeschnittenen Kegels = $(r^2 + r'^2 + rr') \times 1,0472$ H. ist, derjenige eines Fasses = $(d^2 + d'^2 + dd') \times 0,2618$ L, wo d und d' die beiden Diameter des Fasses in der Mitte und am Boden, und L die gauze Länge desselben bedeuten.

Gewöhnlich betrachtet man aber das Faß in der Pracis als einen Eylinder, deffen Diameter ein arithmetisches Mittel zwischen dem größten und kleinsten Diameter des Fasses ift; und bedien

sich alsdann der Formel:

$$v = 0.7854 \times d^2 \times L$$
.

Für d werden alsdann folgende Berthe gefest: Bei Kagden von bedeutender Wölbung:

$$d = d'' + \frac{2}{3} (d' - d'').$$

Bei minder gewölbten:

$$d = d'' + \frac{3}{5} (d' - d'').$$

Bei fast colindrischen:

en

le

en nt

$$d = d'' + \frac{55}{100} (d' - d'').$$

d' bedeutet ben Diam. in der Mitte, und d" ben bes Bobens.

Beifp. Welchen Inhalt hat ein ftark gewölbtes gaß, deffen Diameter an bem Boden = 4', und in der Mitte = 4' 6", und beffen Länge = 5' ift?

Untw. Der mittlere Durchmesser $d = 4' + \frac{2}{3} (4' 6'' - 4')$ = 4' 4".

Daher der Inhalt = 5' × 0,7854 × (4' 4")2 = 76,027 E.-F.

Es gibt zweierlei Reibnng, Die gleitende und bie

1) Die Reibung ift besto geringer, je barrers und ie

Nr. 7.

Don der Reibung. *

Der Widerstand, den die Neibung der Bewegung entgegensetzt, entspringt aus den Nauhigkeiten der sich berührenden Flächen, und dieses noch insbesondere zu überwindende Hinderniß ist nach verschiedenen Umständen bald

größer bald fleiner.

Es gibt zweierlei Reibung, die gleitende und die drehende oder rollende. Die erstere erzeugt sich, wenn sich zwei Flächen auf einander bewegen; die letztere, wenn sich ein runder Körper auf einer Fläche oder irgend einem andern Körper bewegt. Erstere ist weit beträchtlicher als letztere.

Für beibe Arten von Reibung lehrt die Erfahrung

folgendes:

1) Die Reibung ist desto geringer, je härter und se glätter oder polirter die reibenden Flächen sind. Man vermindert dieselbe aus diesem Grunde durch Einschmieren der reibenden Körper mit Fett, Del, Graphit 2c.

Unter großen Preffionen sind die weichsten Fette die schlechtesten und, sind die Berührungsflächen auf abgerundete Wintel reduzirt, so wird die Reibung durch Fette sehr wenig vermindert. Je kleiner der Druck übrigens ist, desto feiner und flüssiger muffen die Fette seyn.

^{*} Siehe Coulombe Traité des machines simples.

2) Die Reibung ist im Anfange der Bewegung weit größer, als während berselben. In der Praktik kommt indessen nur letztere in Betracht, da erstere nur während eines Augenblickes eine größere Kraft zur Ueberwindung derselben erfordert.

Nach Coulomb ist bei Eichenholz das Verhältniß der Neibung im Anfange der Bewegung zu der während derselben wie 9,5: 2,2. Bei den Metallen sind hingegen diese beiden Neibungen einander ziemlich gleich, besonders wenn sie nicht geschmiert sind.

3) Die Reibung nimmt in direfter Proportion mit dem Drucke zu, der auf die reibenden Körper ausgeübt wird. Das Berhältniß dieses Druckes zu der daraus entspringenden Reibung ist für einen und denselben Fall, und unter ganz gleichen Umständen konstant, hängt aber in den verschiedenen Fällen ganz von der Natur der reibenden Körper und dem Fette ab, mit welchem der Körper eingesschmiert wird. Dieses Verhältniß wird Neibungskoefssieient genannt und mit f bezeichnet.

Bezeichnet R die Reibung, P den Drud, fo ift

ID

ie

[B

19

je

111

e:

el

erend

$$R = \frac{P}{f}$$
 and $P = f R$.

Um also die Neibung zu bestimmen, welche zwischen zwei Körpern Statt hat, darf man nur den Druck, mit welchem der eine Körper auf den andern drückt, durch den Neibungskoefficienten theilen, der durch Versuche für jeden besondern Fall schon bestimmt worden ist und weiter unten angezeigt wird.

Beisp. Ist a 100 % schwer, und beträgt die Neibung bei dieser Pression 25 %, so ist der Neibungskoefficient oder $f=\frac{100}{25}=4$, und bei sonst gleichen Bedingungen würde die Neibung 50 % betragen, wenn a 200 % schwer wäre.

4) Die Reibung ift besto geringer, je kleiner die Be-

Cylindern besteht die Berührungsfläche nur aus einer geraden Linie, und die Reibung ift baber fehr gering.

5) Die Reibung verändert sich mit der Geschwindigsteit der reibenden Körper.

Bei großen Berührungsflächen nimmt die Neibung mit der Gefchwindigfeit zu, bei fehr fleinen nimmt diefelbe hingegen ab, während die Geschwindigfeit zunimmt.

Zwischen zwei mit Fett geschmierten Metallflächen und unter großen Pressonen nimmt die Reibung bedeutend ab, wenn die Geschwindigkeit zunimmt. Dieß hat nicht statt, wenn die Flächen mit Olivenol geschmiert sind.

- 6) Die Reibung ist zwischen homogenen Körpern unter sonst gleichen Umständen größer, als zwischen heterogenen Körpern.
- 7) Zwischen zwei Metallen erreicht die Reibung ihr Maximum in einem Augenblicke; zwischen Metall und Holzbraucht es dazu einige Minuten, und zwischen zwei Hölzern braucht es dazu wohl einige Tage Ruhe.

Anmerkung. Aus Obigem ift zu entnehmen, daß die Reibung nur fehr oberflächlich burch bloße Berechnung ermittelt werden kann, und baß alfo, um zu einem genauen Resultate zu gelangen, für jeden einzelnen Fall forgfältige Bersuche angestellt werden muffen.

Gewöhnlich zieht man bei Maschinen, je nachdem sich mehr ober weniger treibende Theile an berselben befinden, und je nachdem sie mehr ober weniger gut gearbeitet ist und unterhalten wird, $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{10}$ ihrer Kraft für die Reibung ab.

I. Gleitende Reibung.

Nach Coulombs immer noch vorzüglich schägbaren Bersuchen beträgt der Reibungstoefficient:

Während der Bewegung.	Am Anf Beweg	fange ber gung.	
trocen.	mit Fett.	trocken.	mit Fett.
Eichen auf Eichen 9—10	20	2,3	2,5
Tannen auf Tannen . 6	munit-bur	1,8	-3)
Ulmen auf Ulmen 10	-	2,2	im@.rop
Eichen auf Tannen 6,2-6,5	and in Local	1,5	units stills
Eisen auf Eisen \ * 11,8—13 ** 5,5—4,3	23 35,1	5,08	1) 1)4
Rupfer auf Eisen	47,1	5,5	
Eisen auf Eisen . 3,5–3,6	6-10 *** 8-11 ***	3,5	il jer
Eisen auf Kupfer 4—4,2	7,9-7,1+	3,8	A SOUTH THE
id. bei fleinen Berührungs= flächen 6	nassen Red der Daner	5,95	Direction

e= b,

er

ie

er

ir li

hr

er

10

11

Nach Mufchenbroed ift der Reibungstoefficient:

			all		trocken.	geölt.
	Bei	Stahl	auf	Stahl	3,64	4,16.
	"	idn ed	mhu.	Rupfer	5 190	5,7.
	13 13	da ma	unet	Binn	3,33	4,7.
	,,,	ieni 3,	31113	Blei	3,33	4,6.
	"	"	"	Meffing	4,4	7,5.
Ferner	: bei	Guße	isen	auf Gußeisen .	6,12.	
	"	, ,		" Schmiedeisen		
	"	"		" Stahl	7,20.	

Reibung der faferigten Substanzen, wie Leinwand, Wolle 2c.

Aus Rennies Versuchen ergibt fich folgendes:

^{*} Bei einer fehr fleinen Geschwindigfeit.

^{**} Bei einer Gefchwindigfeit von 1' pr. Gefunde.

^{***} Bei jedem Berfuche wieder eingeschmiert.

[†] Die Schmiermittel nicht erneuert.

- 1) Die Reibung nimmt ab, so wie der Druck zunimmt. Bei 60 % ist die Reibung 1/3 des Druckes, bei 1 % ist dieselbe größer als der Druck selbst.
- 2) Die Reibung ist geringer bei grober Leinwand als bei feiner.
- 3) Die Reibung nimmt bedeutend zu mit der Dauer ber Berührung.

Aus Nennies Versuchen über die Neibung des Eises geht hervor, daß sie sich beträchtlich mit der Vermehrung des Druckes vermindert; jedoch ist noch kein Geset dafür aufgefunden worden.

3wischen Sis und Eis ist die Neibung während der Bewegung bei $1\frac{1}{2}$ % Druck $\frac{1}{8}$ desselben, bei 144 % Druck hingegen nur $\frac{1}{56}$ desselben. Zwischen Eisen und Eis ist die erstere Neibung $\frac{1}{24}$, die letztere $\frac{1}{70}$.

Die Neibung des naffen Leders nimmt beträchtlich mit dem Drude und mit der Dauer der Berührung zu. Diefes erklärt die große Neibung, welche immer bei ledernen Pumpenkolben im Anfange der Bewegung Statt hat.

Bei trodenem Leder ift die Reibung 1/4 — 1/6 des Drudes und nimmt mit der Große der Berührungeffache ab.

Bei ledernen Riemen auf Rollen von Gußeisen oder Eichenholz ohne Schmiere beträgt ber Reibungstoefficient 3,6.

Reibung der Steine.

Nach Nonbelet sollen gut zugerichtete Steine erst bei einem Winkel von 28-36° anfangen zu gleiten. Die Reibung, welche hier Statt hat, ist bei allen Bauten sehr nüglich, indem durch dieselbe das Gleichgewicht von Brückenbogen, Jochen 2c. erhalten wird.

II. Drehende Reibung oder Achsenreibung.

Bapfen von Schmiedeisen oder Gußeisen auf	
Lagern von Gußeisen oder Metall mit Dli=	
venöl, Schweinefett, Talg oder Schweine=	
fett mit Graphit	
id. auf Lagern von hartem Holze mit Del oder	
Schweinefett	f = 9.

Der Nußeffekt, welcher bei irgend einer gleitenden oder drehenden Bewegung durch die dadurch entstehende Reibung verloren geht, wird gefunden, wenn man die Größe der Reibung mit der Geschwindigkeit des reibenden Körpers multiplizirt.

1stes Beispiel. Wie viel Kraft geht bei einem Sägegatter verloren, welches 1½ Fuß hub hat, 120 hube per Minute macht und 90 Kilogr. wiegt, wenn sich dessen Bahnen Eisen auf Eisen bewegen und fleißig geschmiert werden?

Antw. Hier kann der Reibungskoefficient f = 13 angenommen werden, wonach also

die Reibung
$$=\frac{90}{13}=6,92$$
 Kilogr.

8

c,

g

ir ig

11

D

die Geschwindigkeit des Gatters =
$$\frac{120 \times 1^{1/2}}{60}$$
 = 3' per Se-kunde = 0, m9,

Daher der verlorene Rußeffekt = $3' \times 0$, $^{\rm m}9 \times 6$, 92 = 6, 228 K \times m.

= circa
$$\frac{1}{12}$$
 Pferdefraft.

2tes Beispiel. Die groß ist der verlorene Auheffekt eines Schwungrades, welches sammt dessen Achse 90 Centner wiegt und 100 Umgänge per Minute macht, wenn die Zapfen derfelben 7 Zoll Dicke haben und in bronzenen Anrissen mit Talg geschmiert laufen?

Antwort.
$$f = 12$$
, also die Reibung $= \frac{9000}{12} = 750 \text{ x}$.

die Geschwindigkeit der Japfen = $7" \times 3.14 \times \frac{100}{60}$ = $3\frac{2}{5}$, per Sekunde.

Der verlorene Rußeffekt = $3^2/_3 \times 750 = 2750$ Fuß = $5^4/_2$ Pferdefräfte.

Anmerkung. Murbe außer ber Laft bes Schwungrabes noch ein vertifaler Drud burch bas an bemfelben angehängte Raberwerf von 30 Centuern auf bie Zapfen ausgeübt werben,

fo mare die Reibung = $\frac{9000 + 3000}{12}$ = 1000 %

Autor Sier fann der Weibnassberfleiert I zie grachestung

und der absorbirte Nugeffett = 32/5 × 1000 & = 3667 & Juh = 74/3. Pferbefraft.

Bei ftehenden Zapfen foll bie Reibung um 1/3 geringer feyn als bei liegenden.

Meber die Steifigkeit der Seile. *

VII. Tabellen zur Bestimmung der Steifigkeit von nicht getheerten Seilen von 3 Ligen (Torons)

30

uß

iei

in alt frang. Fugmaag.

1) Seile von 121/2" Circ. und 6 Caretfaden.

	The second secon							
Gewicht, Tr			ockenes Sc	eil. Genettes Geil.				
	Seile spannt.		der Rollen, Seil gewickelt		Diameter der Rollen, um welche das Seil gewickelt wird.			
16 Mgenber Zabe		0 2"	4"	2"	214"			
	25 % 125 %	2	4	_	- 4,5	0,5		
	225 "	17	6,5	5,7	7	3 5,1		
	625 ,,	43	15	7,2	14	6,5		
	1025 ,, 2) S	eile von	20" Cir	c. und 15	caretfo	iben.		
	25 "	7	3,2	1,7	5	2		
	225 "	22 30	9	7	17	4,5		
	425 " 625 "	65 92	31 41	13 16,7	28 38	10		
1025 ,, _		- C:	27	Garates	23			
	3) S	ette von	11	5 5 5	Caretfä 25	9		
	125 "	2190.0	21 29	8,5 14	35 45	13 17		
	425 "		47	23 ·	64	26		
	1025 "	ned gether	67	31	82	35 54		

^{*} Siehe Coulombs Traité des machines simples.

Aus diesen Tabellen geht hervor, daß die Steifigkeit eines Seiles ungefähr in direktem Berhältnisse mit dem Gewichte, welches dasselbe spannt, und in umgekehrtem Berhältnisse mit dem Diameter der Rollen ist. Ferner kann angenommen werden, daß sich die Steifigkeit zweier Seile wie die Quadrate ihrer Diameter (Dicken) verhalten.

Durch folgende Gleichung läßt sich leicht bie Steifigkeit eines jeden Seiles und für irgend eine Tension Q berechnen.

$$R = \frac{1}{D} (a + b Q)$$

D ist hier ber Diameter ber Rolle in Metern, b die Steifigkeit des Seiles für jedes Kilogramm Tension und a eine konstante Größe, welche, um mit der Wirklichkeit übereinzustimmen, in allen Fällen hinzugerechnet werden muß.

Die Werthe von a und b find aus folgender Tabelle

7 - 3 11 5,1 14 6,5	3,7 7,2 11 rc. unb 1	Gewicht des Seiles für 1 Meter Länge.	Werthe von a in Kil.	Werthe von b in Kil.
Für nicht getheerte	Geile von	3,2	7	25 "
30 Caretfäden		0,288	0,2225	0,0097
15 ,, 89	81	0,145	0,0635	0,0055
6 ,, 88	16,7	0,052	0,0106	0.0024
Für getheerte Geile	von		*	11 6201
30 Caretfäden	c. unb 30	0,333	0,3496	0,01255
15 "	1	0,163	0,1059	0,00606
6 "	. 11	0,069	0,0212	0,0026
00 1 10	- 80	-1		200

Beifp. Wie groß ist die Steifigkeit eines getheerten Seiles von 45 Caretsäden, welches über eine Nolle von 54 Centimeter geht und eine Last von 3916 Kilogrammen trägt?

Für ein Seil von 30 Caretfaben hatte man:

n

n

t.

r=

ã.

er

$$R = \frac{1}{0.54} (0.35 + 0.01255 \times 3916) = 91.65 \text{ Rilogr.}$$

Da fich nun die Steifigkeiten zweier Seile wie die Quadrate ihrer Diameter verhalten, so ist die Steifigkeit für ein Seil von 45 Caretfaben oder:

$$R = 91.65 \text{ s.} \times \left(\frac{45}{30}\right)^2$$

= $91.65 \times \frac{9}{4}$
= $206.21 \text{ Rilogramm.}$

ache, welche ven Justand und vie Loge eines Körrers

Diefen Kräfte fonnen jehr verschiebenartig auf den Rerver verrleute immerbin bringen die aber auf denfelben eine wirkliche Areikan aber Araffing bewart und können

aber sandlicher Beele mie bem Erelte von Gewichten Erzichen und auf diese Weise leich durch Jahlen ausgerück mitben I. So. d. 94. werkent war wirren iber Graff

on 50 kilogrammen sine Prepion, weldse berjongen einer Bewichtes von 50 Kilogrammen gleichsemmt, west under

en, muß eine Kraft nicht nureins für allemal ven Beibertand eines Rörvers überveinden, sondern fornyässend auf

ramie verbienden sepni Diese Geschwindigseif wird burd

einer gewissen Zeit vermöge der auf ihn angewendelen Kraft darchläuft. Der ver der bis der intervalungen

P obec PV neme man beg ben amifden Effett ober

Nr. 9.

Von dem dynamischen Effekte der Kräfte.

Unter Kraft versteht man allgemein irgend eine Ursache, welche ben Zustand und die Lage eines Körpers mehr oder weniger verändert oder es thun wurde, wenn nicht andere Kräfte den Effekt der erstern aufheben wurden.

Diese Kräfte können sehr verschiedenartig auf den Körper wirken; immerhin bringen sie aber auf denselben eine wirkliche Pression oder Traktion hervor und können daher schicklicher Weise mit dem Effeste von Gewichten perglichen und auf diese Weise leicht durch Zahlen ausgedrückt werden. So z. B. versteht man unter einer Kraft von 50 Kilogrammen eine Pression, welche dersenigen eines Gewichtes von 50 Kilogrammen gleichkommt.

Um aber einen mechanischen Effekt hervorzubringen, muß eine Kraft nicht nur ein= für allemal den Widerstand eines Körpers überwinden, sondern fortwährend auf denselben wirken und hiemit eine gewisse Geschwindigkeit damit verbunden seyn. Diese Geschwindigkeit wird durch die Länge des Raumes gemessen, welchen der Körper in einer gewissen Zeit vermöge der auf ihn angewendeten Kraft durchläuft.

Das Produkt dieser Geschwindigkeit V in die Pression P oder PV nennt man den bynamischen Effekt oder bie mechanische Arbeit (quantité de travail ou d'action) eines Motors. Bei der Berechnung des dynamischen Effettes der belebten Motoren, nämlich der Menschen und Thiere, muß jedoch noch ein drittes Element in Betracht gezogen werden, nämlich die Zeitdauer, während welcher dieselben im Stande sind, ihre Arbeit zu verrichten. Diese Dauer wird gewöhnlich durch die Anzahl Stunden, während welchen der Motor täglich arbeiten kann, ausgedrückt. Multiplizirt man diese Zeitdauer (T), in Sekunden ausgedrückt, durch das Produkt PV oder den dynamischen Effett in einer Sekunde, so erhält man das Produkt PVT oder den Effett des Motors in einem Tage.

Das einfachste Mittel, ben dynamischen Effekt irgend eines Motors anzugeben, ift, die Vergleichung desselben mit der vertikalen Erhebung eines Gewichtes auf eine ge-

wife Sobe und in einer bestimmten Beit.

n

n

n

n

n

3

Man sieht z. B. leicht ein, daß, um 1 % auf 1' Söhe zu heben, es nur halb so viel Kraft braucht, als um in der nämlichen Zeit 2 % auf 1' oder 1 % auf 2' Söhe zu heben, und daß überhaupt die anzuwendende Kraft tonstant seyn muß, wenn das Produkt des zu hebenden Gewichtes mit seiner Geschwindigkeit oder Höhe konstant bleibt. Die dynamischen Effekte zweier Kräfte stehen hiem it in direkter Proportion mit den Gewichten (Pressionen) und Höhen oder Geschwindigkeiten.

Es muß indessen bemerkt werden, daß sowohl bei den leblosen, als auch bei den lebenden Motoren der mechanische Esset nicht immer gleich ist, wenn das Produkt der Pression, der Geschwindigkeit und der Zeitdauer gleich ist, sondern daß es gewisse Werthe für diese Elemente gibt, bei welchen ein Marimum des mechanischen Essetse erzeugt wird.

Diese Werthe hängen ganz von der Natur des Motors und der Art ab, wie derselbe angewendet wird, und sind für jeden besondern Fall durch zahlreiche Versuche zu bestimmen.

Rimmt man z. B. die Pression unendlich groß an, so müßte alsdann für eine und dieselbe Kraft die Geschwindigseit unendlich klein seyn und alsdann ist der dynamische Effekt derselben = 0. Dasselbe hat ebenfalls Statt, wenn die Geschwindigkeit unendlich groß und hiemit die Pression unendlich klein ist.

Man weiß ferner, daß es am passendsten ist, ein Pferd täglich 8 Stunden arbeiten zu lassen. Würde man diese Arbeitszeit bis auf 10 ober 12 Stunden verlängern, so würde es nicht hinreichend seyn, die Pression oder Geschwindigkeit so zu vermindern, daß das Produkt der drei Elemente das gleiche bliebe und nicht vermehrt würde; der Effekt würde alsdann dennoch geringer seyn, denn das Pferd würde sich außerdem dabei zu sehr ermüden, und seine Gesundheit gefährdet werden.

E

1

11

n

b

1

11

n

n

0

0

a

fo

Die Menschen und Thiere haben indessen die Fähigkeit, auf eine kurze Zeit hin den mechanischen Essett PV etwas zu vergrößern, was in vielen Fällen sehr vortheilhaft ist und aus welcher Ursache dieselben oft den leblosen Motoren vorgezogen werden. Doch geschieht dies immer nur mit Aufopferung einer Portion des totalen dynamischen Essettes des Motors, indem alsdann die Arbeitsdauer bedeutend vermindert werden muß.

Gewöhnlich ift die vortheilhafteste Pression bei einem jeden Motor ungefähr 4/9 berjenigen, welche er hervorbringen könnte, wenn feine Geschwindigkeit damit verbunden wäre. Es ist z. B. das Gewicht von 300 % das Verrächtlichste, das ein Mann zu tragen im Stande ist; das Vortheilhafteste oder dasjenige, mit

welchem er den größtmöglichen Effett hervorbringen fann, wird hiemit = $\frac{1}{2} \times 300 = 133$ % fevn.

Die zuträglichste Geschwindigkeit ist ferner gewöhnlich ungegefähr ein Drittel derjenigen, welche der Motor ohne Pression hervorbringen könnte. Da z. B. ein Mensch, wenn er keine Last trägt, etwa $4\frac{1}{2}$ per Sekunde zurücklegen kann, so muß seine Geschwindigkeit bei einer Last von $133~\text{T}=1\frac{1}{2}$ per Sekunde sern. Diese beiden Werthe correspondiren für diesen Fall mit dem Maximum des dynamischen Effektes.

Die vortheilhafteste Ausdauer ist ungefähr die Salfte oder das Drittel derjenigen, welche ein animirter Motor im Nothfalle aushalten könnte, oder etwa 6 — 9 Stunden täglich.

Um die verschiedenen Faktoren des dynamischen Effektes in Zahlen auszudrücken, kann man sich natürlicher Weise beliediger Einheiten, wie z. B. des Pfundes, des Fußes und der Sekunde bedienen. Um aber wo möglich große Zahlen in dem Ausdrucke des dynamischen Effektes zu vermeiden, werden wir vorzugsweise das Kilogramm zur Gewichtseinheit, den Meter zur Geschwindigkeitseinheit und die Sekunde zur Zeiteinheit annehmen, wie dieß nun auch seit neuerer Zeit allgemein geschieht.

Das Produkt, welches aus biesen Einheiten gebildet wird und die Einheit des dynamischen Effektes ausmacht, wird Kilogrammeter genannt und mit Km. bezeichnet.

So 3. B. heißt ein Effekt von 20 Km. per Sekunde ein folcher, welcher ein Gewicht von 20 Kilogrammen 1 Meter hoch in einer Sekunde zu heben im Stande ware. Dieser Effekt kann, wie wir ichon gesehen haben, auch durch irgend ein anderes Gewicht, 3. B. durch ein Gewicht von 16 Kilogrammen, ausgedrückt werden. Um aber den Effekt von 20 Km. beizubehalten, muß alsdann eine Gestein der Bestein der Bestein der Bestein der Bestein bei Bestein Bestein bei Bestein bestein bei Bestein bestein

schwindigfeit von $\frac{20}{16} =$ 1,25 Meter damit verbunden fevn.

0

e

n

1

1

1

Der dynamische Effekt einer Kraft wird ferner ofi durch folgende Einheiten ausgedrückt:

Montgolfier, Sachete, Clement ic. nehmen für Einheit die Dynamie an, welche ein Cubikmeter Waffer oder 1000 Kilogramm 1 Meter hoch hebt und also = 1000 Km. ift.

Benoit gibt dem Effette, den wir durch Kilogram-

meter ausbruden, ben Ramen Metroliter.

D'Evans nennt ben Effett von 1 englischen Cubiffuß Wasser, welcher auf die Höhe von 1 Fuß erhoben wird, Cuboch. Derselbe ist = 8,63 Km.

Jur Estimation ber verschiedenen Motoren bedient man sich endlich noch am häusigsten einer andern Einheit, nämlich der Pferde kraft (cheval-vapeur, horse-power). Die Anwendung dieser Einheit ist deßhalb nicht sehr vortheils haft und empsehlenswerth, weil der Werth derselben sehr und bestimmt ist und wirklich sehr verschieden angenommen wird.

Nach Desaguillier läuft ein Pferd $2\frac{1}{2}$ Meilen in einer Stunde gegen einen Widerstand von 200 %, wenn es 8 Stunden im Tage arbeitet. Es hebt also in einer Minute 44,000 % 1 Fuß hoch, welche Arbeit einem Effeste von 102 Km. pr. Sekunde gleich fommt.

Daffelbe nimmt Emerson an.

Watt und Evans hingegen nur 33,000 % 1 Fuß boch pr. Minute = 78 Km. pr. Sefunde.

Smeaton sogar nur 22,916 % = 53 Km. pr. Sekunde. Poncelet versteht unter Pferdekraft einen Effekt von 75 Km. pr. Sekunde oder 4500 Km. pr. Minute, und da diese Einheit ungefähr das Mittel ist von allen andern, so ist dieser Werth hier überall zu verstehen, wo nichts besonders darunter angedeutet ist. Derselbe ist in andern Maaken ausgedrückt:

= 424 % 1' hoch per Sef. = 25420 % Fuß per Min.	in Wiener Maaf.
= 472 ,, ,, ,, = 28300 ,, ,, ,, ,,	" Franz. "
= 500 ,, ,, ,, = 30000 ,, ,, ,, ,,	"Schweizer oder
	Badisch Maaß.
= 542 ,, ,, ,, ,, = 32550 ,, ,, ,, ,,	" Engl. Maaß.
= 560 ,, ,, ,, ,, = 33600 ,, ,, ,, ,,	"Würtemb. "

it

ît.

16

D,

tt

t,

1=

1=

0.

r

B

1=

te

d

na

1,

3

11

Der auf diese Weise bestimmte Ausdruck des Produktes PV ist sehr angemessen, um den dynamischen Essekt irgend einer Kraft ziemlich genau durch Berechnung anzugeben. (Siehe Berechnung des Essekts bei Wasserrädern und Damps-maschinen.) Ist derselbe bekannt, wie auch derzenige, welchen die Betreibung einer Maschine oder irgend einer Operation in einer gewissen Zeit erheischt (was nur durch Bersuche ausgemittelt werden kann), so kann man mit größter Leichtigkeit die Menge Arbeit sinden, welche in einer gewissen Zeit mit einer gegebenen Kraft hervorgebracht werden kann. Auf ähnliche Weise läßt sich die Intensität der Kraft, die Stärke einer Dampsmaschine, eines Wasserssalles ze. berechenen, welche zu irgend einem technischen Zwecke benützt werden soll.

Immerhin muß wegen der vielen Hindernisse, die bei jeder Bewegung Statt sinden, ein bedeutender Abzug in dem Werthe des hervorgebrachten Essetts gemacht werden. Der dynamische Essett eines Motors muß also immer in zwei Portionen getheilt werden, in diesenige, welche durch die verschiedenen Hindernisse absorbirt wird und durchaus keinen Rußen gewährt, und in diesenige, welche gänzlich zum verlangten Zwecke angewendet werden kann und aus diesem Grunde auch nüßlicher Effekt genannt wird.

Da ber Legtere in der That den eigentlichen Rugen,

ben man aus einem Motor zieht, bestimmt, so muß bei ber Construktion einer jeden Maschine hauptsächlich darauf gesehen werden, das Maximum desselben wo möglichst zu erhalten, und man muß daher die verschiedenen Sindernisse der Bewegung, wie die Reibung, die Steisigkeit der Seile, den Widerstand der Luft, die Zersezung der Kräfte zu möglichst zu vermindern suchen. Das beste Mittel, um zu diesem Zwecke zu gelangen, ist Einsachheit des Mechanismus und Vermeidung aller Arten Stöße, so wie seder plöslichen Abänderung der Bewegung.

Folgende Angaben find durch zahlreiche Bersuche er-

Die Beireibung emir Maschines ober legend einer	einen	dyn
11m 1 Seft. (75 Ril.) Getreide) auf bar Wichte bed Mühlfteins	4193	ווטט
in gewöhnlichen Mühlen zu auf der Achse des Mühlsteins mahlen hraucht es id. des Wasserrades	611	"
mahlen, braucht es ha. bes Wallettaves		
grob in einer Windmühle auf der Achse der Windflügel	300	n
zu mahlen		
um 1 heftoliter in englischen auf der Achse des Schwung=	200	
Dampfmühlen zu mahlen f rades	808	"
um 1 heft. Getreide zu dreschen	40	0
um 1 Kil. Del in einem Poch- auf bem erften Wellbaum	146	,,
werke zu pressen		
id. in einer Walzmühle id	30	"
Um 1 Meter Tannenholz zu fägen id	60	"
um 1 Meter naffes Cichen- auf ber Gage	43	"
Holy out South In Inden	100	
id. trockenes Eichenholz id	63	"
id. Ulmenholz id	71	"
id. Marmor id	295	"
um 100 Kil. Lohe zu zerftoßen auf dem Wellbaum	466	"
um 1 Kil. zerriffene Lumpen auf Sollandern gu Beug		
zu mahlen	60	"

Perceiculus and to Centr. Gewicht 644 5 7,5	einen don. Effett von
um 1 Kil. Baumwolle zu spin= den von No. 40 von Mule= did	200 Dyn.
jeunys)	
id. mit Droftlestühlen id	350
uno zu tarotren	Michago P
um 1 Kil. Wolle zu spinnen	30 ,,
C.Met. Seite zu laminiren \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	140 "
wicht mit einer Geschwin=	53
bigfeit von 417 Meter per (Sefunde zu werfen	Dinghilk
Ottomor Ju wellen	

u

r

Nach den von Morin und Taffe auf französischen Werken angestellten Bersuchen beträgt der Rugeffekt der erforderlichen Triebkraft, wie folgt:

Zeitelmalchne erlotofu die genete doug den die hende	Pferdetrafte.
1 alter franz. Mahlgang mit Steinen von 1, 78 Dian	1. 3,4
1 engl. Mahlgang mit Steinen von 1",30 Diam	
1 Sägmühle mit 1 Sägblatt	2 à 3,5
1 id. mit 4 Sägblättern	3,7 à 4,5
1 Cirfularfage	3 à 7,3
1 Fournierfage	0,7
1 Lohmühle	1,4
1 Hollander	2,3 à 5,4
1 Stampswerf für Papierzeug mit 16 Stampfern .	2,4 à 2,7
1 endlose Papiermaschine	1,4 à 4,1
1 vertifaler Delmühlstein	2,7
1 Walfmuhle mit 2 hammern	1,6
1 Rauhmaschine	0,4
1 Waschmaschine in Cattunfabrifen von 2" Diam.	
1 Schleifstein von 2m Diam	10,4
1. Stirnhammer von 56 Centr. Gewicht	30
id. 100 id	37
1 Aufwerfhammer von 14 Centr. Gewicht	. 10 à 12

		Pferdefräfte.
	Schwanzhammer von 10 Centr. Gewicht	6,4 à 7,5
1	fleiner Hammer für Maschinentheile	4 à 7,5
1	Walzwerf mit 1 Affortiment für Grobeifen	
	und 1 id. für Kleineisen	50 - 60
1	id. für schwaches Eisenblech	15 - 20
	mittleres	25 - 30
	ftarfes	40 - 45
1	id. für Kupfer=, Bint= oder Bleiblech .	30

Früher rechnete man 6 — 700 Mulespindeln (nebst Präparationsmaschinen) auf 1 Pferdefraft und 4 — 500 Drosseln; jest, wo die Spindeln viel schneller laufen, erfordern meist 4 — 500 Mulespindeln die Kraft von 1 Pferd.

Ein Affortiment von 60 Webstühlen, 5 Schlichtmaschinen und 1 Zettelmaschine erfordern die Kraft von 5 Pferden.

In mechanischen Leinspinnereien wird zum Betriebe von je 100 Feinspindeln nebst Vorbereitungsmaschinen 1 Pferde-

fraft gerechnet.

Folgende Tabelle von Belidor, welche von Poncelet verbessert worden ist, gibt den dynamischen Effekt belebter Motoren von gewöhnlicher Stärke an. Die Pressionen und Geschwindigkeiten, welche hier angezeigt sind, scheinen die vortheilhaftesten zu seyn, welche man anwenden kann. Indessen kann man dieselben um etwas weniges verändern, ohne deshalb einen merklichen Unterschied in dem dynamischen Effekte befürchten zu müssen.

1 Lufwerfhammer von 14 Centr. Gewicht

	Mittl. Pression.	Mittl. Geschw. pr. Set.	Effett pr. Sef.	Dauer der Ar= beit in 1 Tag.	Effekt in 1 Tag.
	Ril.	Meter.	Km.	.Gt.	Rm.
1) Ein Menfch, welcher					9 mig-(01-)
ohne Last auf einer ebe=	A Tours			applie 3	110 2417)
nen Straße marschirt .	65	1,50	97,5	10	3510000
2) Ein Handlanger, wel=	Mayour			Hat 6g	Trainill .
cher Steine in einem zwei=	ab ba ji			Chillis	A TISLICATE
rädrigen Karren führt	400	0.50	50	10	HI IN APPER
und leer gurudgeht . 3) id. in einem Schub=	100	0,50	50	10	1800000
farren	60	0,50	30	10	1080000
4) Ein Reisender mit Ge=	00	0,00	30	10	1000000
pad auf bem Rucken .	40	0,75	30	7	756000
5) Ein Mensch, welcher	rios til		melder	cratiada	Aug (SE
eine Leiter hinaufsteigt,	18 T5 Oct		Agrent	adress.	min un
und feine andere Laft			nonin son	bleor sore	EniD (81
trägt, als das Gewicht	00,000	mrale	trulifo	at Saleti	un ghagan
feines Körpers	65	0,15	9,75	8	2808000
6) Ein Sandlanger, wel= der Gewichte mit der	1212		dug tax	Mary land	yapis
Sand hebt	20	0,17	3,40	928 9111	DO MI
7) Ein Handlanger, wel=	20	0,11	3/40	6	73440
cher Gewichte mit einem	COLORE		20.00	110	THE SOLD
Seil hinaufzieht und bas	1 THE		THE THE		Her state
Seil leer heruntergeben			THE	Name of	o nome
läßt	18	0,20	3,60	6	77760
8) Gin Arbeiter, welcher				Obj. 1830	Sale Colo
eine Last auf seinem	and .		To shi tous	SUSTAIN S	#180 (D)
Ruden eine Leiter bin= aufträgt und leer qu=			manufall.	uenie en	mater all and
rückehrt	65	0,04	2,60	e	+0400
9) Ein Sandlanger, mel=	03	10,04	2,00	0	56160
der Steine in einem	ber III	gered	Anda Iroz	advel 4	11170 x (Que.
Stoffarren auf einer	an Sad	1977	[pingmt	Jun .	n? aid
Fläche transport., welche	R. H. H.		mr on	18211	mbane a
1/12 Steigung hat und	and the said	1921-	1	3438 9	Hiring .
der leer gurudgeht	60	0,02	1,20	10	43200

it 0 := 1. 11 . 11 . 11 . 11 . 11

et de fe fe do, en en es in

MARKET SHEET	Mittl. Prefion.	Mittl. Geschw. pr. Sef.	Effekt pr. Sek.	Dauer der Ar= veit in 1 Tag.	Effett in 1 Tag
1901	Ril.	Dieter.	Km.	⊚t.	Km.
10) Gin Arbeiter, welcher					190 10
Erbe mit einer Schaufel					
auf die Sohe von 1,60	1.30		tribit		nen Str
Meter (5') wirft	2,7	0,40	1,08	10	38880
11) Gin Arbeiter, welcher				ne in cine	ofer Ste
auf ein Tretrad von				APTER N	nogirdhe
außen wirkt	0.50			ghining	und leen
10 im Niveau mit ber		0.45	-dub®	Makin, I	259200
Achse des Rades.		0,15	9	8	239200
20 Unter bemfelben unter		0,70	8,4	8	251120
12) Ein Arbeiter, welcher		0,10	0,4	9	201120
an einer Kurbel treib		0,75	6	8	172800
13) Gin Pferd, welches eine	100	0,.0	1	lam b	
Wagen im Schritte führ	The second second	0,90	63	10	2168000
14) Gin Pferd, welches		65	1	50000000	
einen Göpel bewegt und				in Jan	
im Schritte geht .		0,9	40,5	8	1166400
15) id. wenn es im Trott	e Tha	20	-	10	d ampg
geht	. 30	2,0	60	4,5	972400
16) Ein Ochfe, welche	r	-	monto 1	dore mil	19 (37 (37 (1)
einen Göpel im Schrei	=				Hill Trace
ten bewegt	. 65	0,6	39	8	1123200
17) Gin Maulefel id.		0,90	27	8	777600
18) Ein Esel id	. 14	0,80	11,6	8	334080
19) Ein Pferd, welche		to telle		disk and	in hilli
Laften auf einem fleiner			100 10	of system	in hearing.
Karren transportirt un	700	68	100	10	45400000
leer zurückgeht	The state of the s	0,60	420	10	15120000
20) Ein Pferd, welche			mairie,	ni snic	3 T.D.
Die Laft auf feinen Ruden trägt und in			CINCI	ARD HA	A CASTO
Schritte geht	. 120	1,1	132	10	4752000
im Trabe		2,2	176		4435000
OOGGE OF	1000	1 2/2	1110	den. no	110000

Anmerk. Drei Arbeiter können von Hand 31/3 [Gichenholz fägen, und ein Sägeblatt führen mit einer Geschwindigkeit von 50 Jügen per Minute. Die Zugslinie beträgt 8 Dezimeter, und ber Druck, welchen sie zusammen ausüben, 39 Kilogr. Daher ber dynamische Effekt eines jeden berselben bei dieser Arbeit = 13 × 50 × 0 m,8 = 520 Km. per Min. ist. Eine gewöhnliche Sägemühle, welche durch Wasser (oder Wind) getrieben wird, liesert nach Belidor ungefähr 3mal soviel als eine Handsäge, oder soviel als 9 Arbeiter, daher der erforberliche Effekt = 9 × 520 = 4680 Km. per Minute ist. Verner braucht es zur Fortbewegung des Wagens einen Effekt von 420 Km., daher zusammen 5100 Km., und da überdieß noch die Hälfte dieses Effektes zu Ueberwindung der Neibung, welche zwischen den beweglichen Theilen Statt hat, gerechnet werden kann, so ist der Totalessekt, welcher nöthig ist, um eine solche Sägemühle im Gange zu erhalten:

= 3/2 × 5100 = 7650 Km. per Min. = 1,7 Pferbefräfte. Belibor gibt benfelben jedoch auf 10,320 Km. = 21/3 Pferbefräfte an. Bei neuern und besser eingerichteten Sägemühlen ift hingegen bie

Blache, welche mit biefem Effette gefägt werben fann, weit größer, wie aus ben Resultaten pag. 66 ersehen werben fann.

Dbige Angaben geben ben nugbaren Effett eines Pferdes auf gewöhnlichen Wegen an, für sehr gute Wege würde berselbe beträchtlicher, für schlechte Wege hingegen weit geringer seyn.

Ist der Weg horizontal, fest und eben, so ist die ersforderliche Ziehkraft der Pserde, welche im Schritte gehen, ½0 — ½0 der Totallast, ¼4 für einen Wagen, der im Trotte auf einer gepstafterten Straße geht, und ⅓ auf einem sandigen Wege oder auf neu gelegten Kieselssteinen.


Auf Eisenbahnen ist dieselbe nur $\frac{1}{160}-\frac{1}{240}$ der Totallast.

Der Widerstand hängt übrigens noch von den Dimensionen und der Beschaffenheit der Wagenräder, von der mehr oder minder regelmäßigen Vertheilung der Last auf dem Wagen und von noch andern Umständen ab.

Messung des Unheffektes vermittelst des Dynamometers von Proup.

Mit diesem einfachen Apparate kann nicht nur mit hinreichender Genauigkeit der Nußesselt eines Wasserrades, einer Dampsmaschine z. gemessen und dadurch eine Vergleichung dieses Nußesseltes mit dem theoretischen Esselte dieser Motoren angestellt werden, sondern er dient ebenso gut, um den Nußesselt kennen zu lernen, welcher erfordert wird, um gewisse Maschinen in Gang zu bringen, gewisse Arbeiten zu verrichten oder welcher durch die Transmission der Bewegung, durch die verschiedenen Reibungen und andere Widerstände absorbirt wird.

Derfelbe beruht auf dem Prinzipe, die zu messende Kraft einer arbeitenden Welle durch Reibung zu absorbiren, und das Moment der letztern zu bestimmen.



Er besteht baher bloß aus zwei halbkreisförmig ausgeschnittenen Sätteln aa, welche einen gut abgedrehten Theil der Achse eines Triebwerkes umfaßt, und wovon die eine einen Hebelarm b trägt, an dessen Ende eine Wagschaale zur Aufnahme von Gewichten angebracht ist.

Berden die zwei Gattel vermittelft Schraubenbolgen ss fest an diefe Achse angedrückt, und ift ber hebel mit keinem

Gewichte beschwert, so wird die Achse mit ihrer gewöhn= lichen Geschwindigkeit den Sebel im Kreise herumführen.

Wird aber der Hebel mit einem Gewichte P beschwert, welches gerade so groß ist, um, indem es in entgegengesetter Richtung der Bewegung der Achse wirkt, den Hebel in einer horizontalen Lage zu erhalten, so daß die Achse 'in den Sätteln herumgleiten muß, so wird der Nußessett, welchen diese Achse seinstell werden werden können durch dieses Gewicht P, vervielsacht mit der Geschwindigkeit, welche dasselbe haben würde, wenn es der Bewegung der Achse solgen könnte. Ist daher I die horizontale Entsernung des Aushängepunstes der Wagschaale von dem Mittelpunste der Achse, und n die Anzahl von Umdrehungen, welche die Achse in diesem Falle per Minute macht, so ist der Nußessett derselben = 2 \pi 1 n P.

9

O

t

15

e

e

Beifp. Es fen der Sebelarm des Dynamometers = 4".

Die Welle, an welcher derfelbe angebracht ift, laufe ganz leer, d. h. ohne irgend eine Maschine in Bewegung zu sessen, und mache 15 Umgänge per Minute, und das erforderliche Gewicht, um den hebel bei dieser Geschwindigkeit in horizontaler Lage zu erhalten, mit Einschluß der Wagschaale — 150 Kil.

Es wird daher der Nugeffett diefer Achfe

 $= 2 \times 3.1416 \times 4^{m} \times 15 \times 150$

= 56549 Km. per Minute

= 121/2 Pferdefrafte fenn.

Indem man durch stärkeres oder schwächeres Andrücken der Sättel an die Achse das Gewicht vermehrt oder versmindert, welches erfordert wird, um den Hebel in horistontaler Lage zu erhalten, die Anzahl von Umdrehungen der Achse jedesmal bemerkt und daraus den Rußeffeft nach obiger Formel berechnet, wird man erfahren, welche

Geschwindigkeit der Achse die vortheilhafteste sey, d. h. den größten Rugeffest darbietet.

Durch stärkeres Andrücken der Sättel, als in obigem Bersuche, wird z. B. das Gewicht von 150 Kilogr. durch ein stärkeres von 162 Kilogr. ersest werden mussen, indem ersteres der Bewegung der Achse folgen wurde.

Die Achse mache alsdann nur 13 Umgänge per Min. Es wird daher der Rugeffekt der Achse in diesem Falle

= $2 \times 3,1416 \times 4^{m} \times 13 \times 162$ = 52930 Km. = $11\frac{5}{4}$ Pferdefräfte

feyn, und daher die erstere Geschwindigkeit von 15 Umgängen per Minute einen größeren Nußeffekt der Triebfraft darbieten als lettere.

Es werde nun durch dieselbe Achse die Transmission, voer das große Triebwerf, welches zur Betreibung der verschiedenen Maschinen einer Fabrik nöthig ift, in Gang gebracht, jedoch ohne daß die Maschinen arbeiten.

Ist in diesem Falle das Gewicht P = 170 Kil. und macht die Achse bloß 11 Umdrehungen per Minute, so beträgt der Nußeffekt, welchen die Achse noch außerdem besitt,

 $2 \times 3,1416 \times 4^{m} \times 11 \times 170 = 46.998 \text{ Km.} = 10,44 \text{ Pferdefrafte.}$

Werden nun außerdem noch durch diese Transmission 3. B. 100 Webstühle nebst ihren Zubereitungsmaschinen in Bewegung gesetht, beträgt alsdann das Gewicht P 43 Kil. und macht die Achse noch 10 Umdrehungen per Min., so ist der Nußessett, welcher noch zu fernerer Benußung disponibel ist:

 $= 2 \times 3,1416 \times 4 \times 10 \times 43 = 2,40$ Pferdefräfte.

Nehmen wir nun an, daß das Maximum des Nuheffektes, welches der Motor liefern kann, = 12,60 Pferdekräfte ist, so ist daher derjenige, welcher zur Bewegung des Triebwerkes erfordert wird, = 12,60 – 10,44 = 2,16 Pferdekräfte, und derjenige, welcher zur Bewegung der Webstühle dient,

= 10,44 - 2,40 = 8,04 Pferdefräfte.

Egen hat diesen Dynameter so verbessert, daß derselbe auf unabgedrehten Bellbäumen von verschiedenen Dicken angebracht werden kann.


Die Construktion desselben ift aus folgender Figur ersichtlich:

1

ie e

h

r



aa ist ein unten genau abgedrehter gußeiserner Ring mit Rändern, welcher aus zwei zusammengeschraubten Hälften besteht, damit er ohne Herausnehmen des Wellbaumes oum denselben angelegt werden kann. Mittelst der 6 Stellschrauben tt, welche durch die an dem Ringe angegossenen Lappen gehen, kann letzterer so auf dem Wellbaume bessessigt werden, daß er vollkommen rund mit demselben läuft. Die untere Hälfte des Ringes wird durch ein schmiedeisernes, mit Charnieren versehenes Band sumschlungen, welches vermittelst der Mutter m mehr oder weniger gegen die absedrehte Fläche des Kinges angedrückt wird. b ist der Hebel (nebst dem oberen Sattel), an dessen Ende die Wagslichale angehängt wird.

Anmerk. 1. Die Wagschaale kann auch burch ein an dem hebel verschiebbares Gewicht erset werden; in diesem Falle ist die in Rechnung zu bringende Entsernung I veränderlich und kann leicht durch eine am Ende des hebels angebrachte Scale, wie bei den römischen Waagen, bestimmt werden.

2. Um bei zufälligen momentanen Bergrößerungen ber Kraft ben baraus entstehenben gefährlichen Schwanfungen bes Bebels vorzubeugen, ift ratbfam, bas Enbe beffelben fo mit Ketten feftanhalten, bag es fic

nur einige Bolle bin= und berbewegen fann.

3. Um bei ben Bersuchen genaue Resultate zu erhalten, ift es nöthig, auch bas Gewicht bes Gebels zu berücksichtigen, und ba baffelbe ziemtlich gleichförmig auf ber gauzen Länge vertheilt ift, fo muß alfo bie Balfte bestelben zu bem Gewichte P hinzugerechnet werben.

Nr. 10.

Von den mechanischen Potengen.

Unter Mechanif versteht man überhaupt die Lehre von der Bewegung, und Maschinen sind Borrichtungen, um zweckmäßige Bewegungen zu bewerkstelligen. Zu jeder Bewegung wird eine Kraft erfordert; was bewegt werden soll, heißt Last. Je größer diese ist, desto größer muß jene seyn, damit sie in Bewegung gesest wird. Die Kraft muß sogar immer etwas größer seyn; denn sind beide einander ganz gleich, so hat bloß Gleichgewicht statt. Die Statik ist dersenige Theil der Mechanik, der die Bedingungen untersucht, unter welchen Kraft und Last sich das Gleichgewicht halten.

Das Berhältniß der Kraft zur Last wird nicht bloß durch das Gewicht (oder den Druck) bedingt, sondern auch durch die Geschwindigseit. Ein Körper von 4 %, der 3' weit in 1 Sek. gehen soll, ist eine eben so große Last als ein anderer von 12 %, der nur 1' in 1 Sek. durch-lausen soll. Und dasselbe gilt von der Kraft. Ein Körper muß um so mehr Bewegungskraft erhalten, se mehr er wiegt und se geschwinder er sich bewegen soll. Das wirkliche Verhältniß der Kraft oder der Last sindet sich daher, wenn man die Gewichte mit den Geschwindigkeiten multiplizitt. Dieses Produkt heißt man in der reinen Mechanik die Größe der Bewegung oder das Moment. Wenn der

Körper a 8 % wiegt und 5' durchläuft, während b, der 10 % wiegt, 6' durchläuft, so verhalten sich die Momente von a und b wie 40:60.

Das Grundgesetz aller Mechanik heißt, daß Bewegung nur dann möglich ist, wenn das Moment der Krast dassenige der Last übertrifft. Es ist demnach, so oft auch wenig Unterrichtete Aehnliches versuchen, rein unmöglich, durch irgend eine Maschine wirklich an Krast zu gewinnen, d. h. mit einer Krast von einem gegebenen Moment eine Last von größerem Moment zu bewegen.

Freilich benkt man sich oft unter ber Kraft bloß die Intensität derselben, oder das Gewicht ohne Rücksicht auf die Geschwindigkeit. In diesem Sinn ist man allerdings im Stande, mittelst einer kleinen Kraft eine weit schwerere Last zu bewegen, so wie man mittelst einer langsam wirtenden Kraft einer kleineren Last eine schnellere Bewegung geben kann. So ist es daher zu verstehen, wenn man sagt, daß durch eine gewisse Borrichtung an Kraft oder an Geschwindigkeit gewonnen wird. Der Gewinn an Kraft setzt aber dann immer eine Einbusse an Geschwindigfeit — so wie der Gewinn an dieser eine Einbusse an Kraft voraus. So kann man also z. B. mit 10 K eine Last von 100 T bewegen, wenn diese 10mal weniger Weg durchlausen dars.

r

11

fi

n

(8

g

Birklich ist aber auch dieser Bortheil in unzähligen Fällen sehr groß; und obschon alle Maschinen nur diesen verschaffen, so leisten sie doch dadurch schon überaus nützliche Dienste. Es ist daher sehr wichtig, zu berechnen, wie viel in obigem Sinne unter gegebenen Verhältnissen durch eine Maschine an Kraft oder Geschwindigkeit gewonnen wird.

Da sich nun alle Maschinen als mannichfaltige Berbindungen mehrerer einfachen Maschinen betrachten lassen, so muß man hauptsächlich berechnen lernen, was jede dieser letteren zu leisten vermag.

Diese einsachen Elementarmaschinen heißt man gewöhnlich mechanische Potenzen, und ihre Zahl kann auf 6 reducirt werden: der Hebel; das Rad an der Welle; die Rolle; die schiese Fläche; der Keil; und die Schraube.

Was jede dieser Potenzen zu leisten vermag, läßt sich mit mathematischer Genauigkeit bestimmen, wenn man von allen zufälligen Hindernissen abstrahirt, und unter dieser Voraussehung müssen auch vorerst die allgemeinen Negeln ausgestellt werden. Es ist indessen ja nicht zu übersehen, daß verschiedene solcher Hindernisse, die zugleich überwunden werden müssen, stets und unverweiblich vorhanden und in Anschlag zu bringen sind; und daraus erhelt um so mehr, wie thöricht die Hossnung Mancher ist, durch irgend eine Maschine eine immer fortgehende Bewegung oder ein logenanntes Perpetuum mobile erzielen zu können, geschweige denn damit wohl gar einen Nußesset oder fortdauernd die Ueberwindung irgend einer auch noch so kleinen Last zu erhalten. Jeder Mechaniser hüte sich also, auf diese Grille Zeit und Geld zu verwenden, da die Ausgabe zu den rein unmöglichen gehört, und thörichter noch ist, als das Bestreben der Alchymisten, Gold zu machen.

Die Wirkungen der einfachen Potenzen berechnen sich aus folgenden Regeln:

Dom Bebel.

Der Hebel ist eine unbiegsame um einen Punkt bewegliche Stange, auf welche zwei Kräfte wirken. Bringt man das Gewicht der Hebelstange nicht in Anschlag, so sind beide Kräfte, oder Kraft und Last, im Gleichgewicht, wenn die Produkte der Kräfte (oder Gewichte) in ihre Entfernungen vom Stüß = oder Drehpunkte für einander gleich sind:

e

e

n

3

1

r

1

î

9


n

11

Beisp. Ift an dem kürzern Hebelarm eine Last von 20% 1' vom Drehpunkte entsernt, und an dem längern eine Kraft von 4% in einer Entsernung von 5', so sind beide im Gleichgewicht, denn $20\times 1=4\times 5$, d. h. die Momente sind sich gleich. Ift die Kraft etwas größer, so wird die Last wirklich bewegt.


Unmerf. 1. Diefe Regel ift richtig, wenn ber Stuppunft zwischen Rraft und Laft liegt, ober wenn er am Ende bes Bebels liegt.







- 2. Sie ift ebenfalls mahr, wenn ber Bebel eine frumme Stauge ift; nur muß man bann von ben Punften, auf welche die Kraft wirft, gerade Linien nach bem Stüppunkte ziehen, und biese als Entfernung ansehen.
- 3. Ebenfo gilt fie auch fur Binkelhebel; nur muß man eine fenfrechte Linie von bem Drehpunkte auf die Richtungslinie ber Kräfte ziehen, und jene fenkrechte Linie als wirkliche Entfernung betrachten.



Sind I und k die beiden Arme eines Winkelhebels, fo hat Gleichgewicht der Kräfte p und q ftatt, wenn diefe fich verhalten umgefehrt wie die Linien m und n. Wenn nun auch das Berhaltnis von l: k unveränderlich bleibt, fo fann boch bas von p: q fich auf vielerlei Art verändern, weil, nimmt ber Hebel eine andere Stellung an, auch bas Berhaltnis von m:n ein anderes wird.

In beiben Lagen A und B find die Kräfte im Gleichgewicht, wenn $p \times m = q \times n$.

Auf diefer Eigenheit ber Winkelhebel beruhen die fogenannten Beiger= pber Cortirmaagen.

- 4. Sind beide Arme eines Hebels gleich lang, so fann weder an Kraft noch an Geschwindigfeit gewonnen werden; der Gebel verändert nur die Richtung der Bewegung in eine entgegengesetze, und dient (wie bei der gemeinen Waage), um die Gleichheit von Kraft und Last oder von zwei Gewichten zu erkennen.
- 5. Ift ber Arm ber Kraft langer, so wird an Kraft gewonnen; und zwar kann die Last um so vielmal größer senn, als jener Arm langer ist als ber kurzere.
- Beisp. Drückt ein Mann an dem längeren Arme mit (etwas mehr als) 50 %, und ist dieser 9mal länger als der andere, so kann er eine Last von 9 × 50 oder 450 % bewegen. (Die Last macht indessen auch einen 9mal kleineren Weg, als die Kraft machen muß.)
 - Anmerk. 6. Alles Obige ist jedoch nur genan wahr, wenn der hebel als gewichtlos gedacht wird. Wiegt die Stange felbst 3. B. 10 T., und liegt der Schwerpunkt in der Mitte, so kommt diese Schwere der Kraft selbst zu Hülfe; sie wirst, als wenn eine zweite Kraft von 10 T in der Mitte drückte.
- 7. Wirfte bie Kraft am 9mal fürzern Arme, fo mußte biefe 9mal größer sehn als bie Laft; biese wurde aber eine 9mal schnellere Bewegung erhalten. Doch auch bieß nur unter Boranssetzung, baß bie Stange nichts wöge.
- 8) Chenfo berechnen fich gufammengefeste Bebel.



Ift ber hebesarm fd smal langer als fe; und ac = 5 cb, fo fann die Walze e, bie gehoben werben foll, 30mal schwerer fenn als bas Gewicht an a.

9. Ruht eine Stange auf ben zwei Unterlagen p und q ,

X P A q

fo hat jebe die Galfte ihres Gewichts zu tragen, und ebenso die Salfte einer in der Mitte aufgehängten Laft. Sangt diese aber nicht in der Mitte, fondern bei x, so vertheilt sich die Last im Berhältniß von qx zu px; und zwar hat p den größern, q ben fleinern Theil zu tragen.

Beisp. Es sev x = 144 % und px = 2'; qx = 7', so hat p \(^{7}\)_9 und q \(^{2}\)_9 der Last zu tragen; oder p 112 % und q 32 %. Gleiches gilt von Balken u. a., und eben so berechnet man die Vertheilung der Last eines Wagens auf die Achsen der Räder u.

Aufg. Mit einem 10' langen Hebel und einer Kraft von 50 % will man 350 % heben, wo muß die Unterlage angebracht werden?

Antw. Da die Last 7mal größer ist als die Kraft, so muß der längere Arm 1/8 und der fürzer 1/8 betragen; die Unterlage muß also, wenn sie zwischen Kraft und Last kommen soll, 11/4' von der Last entsernt werden, wenn das Gewicht des Hebels selbst nicht in Anschlag kommt.

Vom Rad an der Welle.

Für das Rad an der Welle gilt die Regel des zweiarmigen Hebels. Wie sich der Halbmesser der Welle zum
Halbmesser des Rades verhält, so verhält sich die Kraft
zur Laft, wenn die Kraft am Umfange des Nades wirkt,
und die Last an dem der Welle. Ist die Kraft etwas größer,
so wird die Last aufgewunden; sie muß indessen merklich
größer seyn, um die Reibung, wovon namentlich die der
Zapfen in ihrem Lager bedeutend ist, zu überwinden.
(S. Nr. 7.)

Bas von einem eigentlichen Rade gilt, gilt auch von allen Safpeln, Winden 2c.

Wird die Last an einem Seile aufgewunden, so absorbirt, da das Seil sich fortwährend um die Rolle herumbiegen muß, die Steisheit desselben einen Theil der Kraft; ferner ist noch das Gewicht des Seiles zu überwinden. Dieses wird aber immer fleiner, je höher man die Last hebt. Um Anfange muß also die Kraft bei gleicher Umfangsgeschwindigkeit am größten seyn, am Ende der Bewegung am kleinsten.

Soll bessen ungeachtet die nöthige Kraft dieselbe bleiben, so ist dieß erhältlich, wenn man die Geschwindigkeit der Last und hiemit den Diameter der Welle in dem Maaße vermindert, als die Last durch das Seil größer wird. Man gibt der Welle eine konische Gestalt und verjüngt den Durchmesser so, daß der kleinste dem Ansang, der größte dem Ende des Auszugs entspricht.

Mennt man R den Diameter bes Mades,

Q das Gewicht der Laft,

p das Totalgewicht des Seiles,

P die Kraft,

so ist der kleinste Diameter der Welle oder $r=rac{PR}{p+Q}$

und der größte Diameter oder $\mathbf{r}' = \frac{PR}{O}$

n

ie

it

er

ge

to

m

ft

ft,

r,

id

n.

en

Aus diesen beiden Diametern bildet man die abgestumpfte Regelstäche der Welle. Zu bemerken ist indessen, daß, indem sich das Seil auf der Welle aufwindet, der Diameter um eine Seildicke größer wird. Es muß also diese Seildicke von den gefundenen Diametern der ganzen Länge der Welle hindurch abgezählt werden.

Bindet sich bas Seil in mehreren Lagen auf, so machst auch ber Diameter um mehrere Seilbiden und bie Geschwindigseit der Last machst in biesem Falle, je mehr sich das Seil auswickelt, und in eben dem Maaße muß sich daher auch die Kraft vermehren.

Immerhin bewegt fich die Laft genau um fo langfamer, als ber Durch= meffer der Belle nebft ber Geildide fleiner ift als der des Rades.

Beisp. Wie viel Kraft wird erfordert, um eine Last von 1200 Tin 6 Minuten 90' hoch zu heben, wenn das 11½ Fuß hohe Rad des Haspels mit einer Geschwindigkeit von 5 Umgängen per Minute bewegt werden soll?

Das Hafpelrad von 11½' Diameter hat ungefähr 36' Umfang.
5 Umgänge an demfelben geben eine Umfangsgeschwindigkeit von
36 × 5 = 180' in 1 Minute

und = 1080' in 6 Minuten.

Mehmen wir die Neibung und die Steifigfeit des Seiles zu 1/5 ber Last au, so ist lettere = 1200 × 1/5 = 1600 T.

Da ihre Geschwindigkeit in 6 Minuten = 90' fevn muß, so verhält sie sich zu derjenigen der Kraft wie 90: 1080 = 1:12;

folglich muß die Kraft $=\frac{1600}{12}=134$ π ungefähr sepn.

Für den größern Diameter der Welle hat man:

$$r' = \frac{PR}{Q} = \frac{134 \times 11^{1/2}}{1600} = 0',963.$$

Für den fleinern hat man:

$$r = \frac{Q + P}{PR} = \frac{134 \times 11^{1/2}}{1600 + 270} = 0.824.$$

wenn 10' Seil (bei einer folchen Last) 3 % und also 90' 270 % wiegen.

Von der Rolle.

Es gibt zweierlei Rollen, feste und bewegliche.

Durch feste gewinnt man nichts an Kraft; auch steigt offenbar die Last gerade um eben so viel als die Kraft hinuntergeht. Es muß sogar diese bedeutend größer seyn, weil die Steisheit des Seiles, das beständig gebogen werden muß, und die Achsenreibung noch einen beträcht lichen Widerstand erzeugen. Ihr Nugen beschräntt sich also darauf, daß sie die Richtung, in welcher eine Kraft wirkt, verändern. Dieser Bortheil ist indessen oft sehr wesentlich, und ihr Gebrauch (als Leitrolle) daher sehr häusig.

Durch eine bewegliche Rolle gewinnt man hingegen immer die Hälfte an Kraft.

Gewöhnlich werden bewegliche mit festen verbunden; und zwar mehrere. Bei den Flaschenzügen, wie die gebräuchlichsten dieser Berbindungen heißen, gewinnt man (theoretisch) an Kraft so viel, als tragende Seilstücke sind, oder doppelt so viel, als bewegliche Rollen sind. Oder steigt die Last um 1', während das Zugseil um 7 oder 8' hinunter zieht, so kann die Last 7= oder 8mal größer seyn, als die Kraft.

In der Praxis muß indessen wohl um $\frac{1}{3}$ weniger gezeichnet werden, weil die Reibung und der Widerstand der Seile stark entgegen wirken, und die Seile oft nicht ganz parallel laufen. Flaschenzüge sind jedoch, weil sie einen kleinen Raum einnehmen und sich sehr leicht anbringen lassen, von großem Nugen.

Von der schiefen flache.

Zieht man eine Last längs einer fenkrechten Fläche in die Höhe, so muß die Kraft der Last gleich seyn.

Zieht man sie hingegen auf einer ganz horizontalen Fläche, so trägt diese das Gewicht der Last, und es wird nur in so weit Kraft ersordert, als mehr oder weniger Reibung zugleich zu überwinden ist. Die Kraft richtet sich daher auf solchen Flächen bloß nach der Reibung; wird diese so viel als möglich vermindert, wie dieß bei gut geschwierten Rädern der Fall ist, die auf glatten Eisenbahnen laufen, so kann eine sehr große Last mit einer sehr gerins gen Kraft vorwärts gezogen werden. (S. Nr. 9.)

er

n

t,

11

Ift die Fläche aber weder senkrecht noch wagerecht, sondern schief, so trägt dieselbe nur einen Theil der

Last, und einen um so größeren, je mehr sie sich der horizontalen nähert, d. h. je größer das Berhältniß der Länge zur Höhe ist.



Die Regel ist also die: Die Kraft a verhält sich zur Last b, wie die Höhe x zur Länge y.

Anmerk. 1. Die Regel ist inbessen nur genan, wenn die Kraft a parallel mit der schiesen kläche y zieht; wirkte sie parallel mit der horizontalen z, so verhielte sich die Kraft wie x : z.

2. Die Regel gibt, fireng genommen, nur bie Rraft, um ben Römer b im Gleichgewichte gu halten, ober bas herabgleiten gu hindern, um fie aufwärts gu bewegen, muß fie etwas größer febn.

3. Sauptfächlich ift aber zu beachten, baß bei diefer Regel von aller Reibung abstrahirt ift. In ber Praxis, wo die Reibung nie gang wegfällt, wird eine größere Kraft erfordert, um die Last hinaufzuziehen, und eine geringere, um sie por dem Fallen zu hindern, als sie Regel angibt.

4. Je bebeutender die Neibung ift, besto größer ift ber Unterschied. Die Neibung allein kann baber oft bas hinabgleiten verhindern ober jum Berabführen fogar noch einige Kraft erfordert werden.

Beisp. Eine Last von 600 % könnte also auf einer schiesen Fläche, die auf 12' Länge nur um 1' steigt, mit 50 % gezogen werden, wenn keine Reibung vorhanden wäre. Beträgt diese aber ½ oder 75 %, so erfordert es eine Kraft von 75 + 50 = 125 % zum Hinausziehen und 75 – 50 = 25 % zum Herunterziehen. Würde die Reibung hingegen bloß ½ = 40 % betragen, so würde die Last von selbst heruntergleiten, und zwar mit einer Kraft von 50 – 40 = 10 %.

Nennen wir P die Laft, r das Neibungs = und g das Steigungs. Berhältniß, so ist die erforderliche Kraft

aufwärts = rP + gP und abwärts rP - gP.

Je vollkommener Bahn und Wagen find, besto kleiner wird r, und besto mehr Einfluß hat jede Veränderung der Neigung auf die nöthige Zugkraft.

Bei guten Landstraßen und gewöhnlichen Frachtwagen ift r zu 1/25 oder 1/30 anzunehmen. Bei einer Steigung von 4% wird aufwärts also schon die doppelte, abwärts keine Jugkraft nöthig.

Auf Eisenbahnen ist r $\frac{1}{200}$, $\frac{1}{250}$, oder nur $\frac{1}{280}$. Auf völlig horizontalen kann 1 Pferd, wenn dessen Zugkraft 1 Etnr. an 250 Etnr. ziehen; bei $\frac{1}{3}$ à $\frac{1}{2}$ % Steigung aber schon nur halb so viel.

Vom Reil.

Der Reil wird nur selten als eigentliche Maschine (wie z. B. bei den holländischen Delpressen) angewandt, wiewohl manche Werkzeuge im Grunde als Reile zu bestrachten sind, wie z. B. Messer, Beile, Nägel u. a. Es wird hier also nur bemerkt, daß der Reil aus zwei schiefen Flächen besteht, und daß gegen beide der Widerstand als Last drückt, während die Kraft gegen denselben senkrecht wirkt.

Von der Schranbe.

Wickelt man eine Schnur spiralförmig um einen Cylynder, so erhält man Schraubengänge; ein Schraubengang fann auch als eine um einen Cylinder gelegte schiefe Fläche angesehen werden.

Jede Schraube bewegt sich in analogen hohlen Gängen, oder einer Mutter; und man dreht entweder die Schraubenspindel selbst oder die Mutter. In heiden Fällen wird bei seder einmaligen Umdrehung der Biderstand oder die Last um so viel verrückt (gehoben oder zusammengeprest), als ein Schraubengang von dem andern absteht, und daraus erhellt schon die Regel, daß man durch die Schraube so vielmal an Kraft gewinnt, als der Umfang der Spindel größer ist, als die Höhe eines Schraubenganges.

- Unmerk. 1. Fast immer wird die Schranbe (ober die Mutter) noch vermittelft eines Hebels gebreht; dadurch wird also ber Umtreis ber Kraft noch viel größer und hiemit noch weit mehr gewonnen.
- 2. Unter bem Umfange, ber hier in Nechnung fommt, versieht man ben bes mittlern Kreifes, ober besjenigen, ber burch bie Mitte bes Borfprunges bes Schraubenganges gezogen wird.
- Beisp. Ist der Umfang der Schraube = 7" und die Hohe 1", so wird die Pression um das Siebenfache verstärkt; ist die Schraube aber mit einem Hebel versehen, so daß die Kraft in einem Abstande von 12" von der Arenlinie der Schraube wirkt, so ist der Weg, den dieselbe für jede Umdrehung der Schraube machen muß, nicht 7", sondern 2 × 3,14 × 12" = 75",36, und die erzeugte Pression beträgt daher in diesem Falle das 75fache der angewandten Kraft.
 - Anmerk. 3. Die Schrauben find nicht nur in hinsicht des Materials und der Gestalt der Gänge verschieden (so gibt es Schrauben aus Holz und Metall, und Schrauben mit scharfen, runden und flachen Gewinden), sondern man versertigt auch, um die Last besser wertheilen, mehrgängige Schrauben. Dat eine solche drei Gänge (sils), die parallel laufen, so sind bei der Berechnung drei nur sin einen zu zählen. Wirklich steigt auch bei jeder Drehung die Schraube um einen dreisachen Abstand, und also weit mehr als bei einfachen. Daher treibt denn auch die senkrecht wirkende Last solche viel steiler gewundene Schrauben weit leichter wieder zurück.
 - 4. In ber Praxis muß mehr als bei irgend einer anbern Poteng abgerechnet werben, weil bei feiner die Reibung fo groß ift. Darant entspringt jedoch oft der Bortheil, daß die Laft nicht leicht die Schraube wieder rudwärts treibt, wenn auch die Kraft zu wirfen aufhört.

Poncelet gibt für Schrauben mit reftangulären Gängen Folgen des an:

Damit die Schraube eine hinreichende Festigkeit habe, um der Torsion zu widerstehen, soll der innere Radius der Schraube 3mal größer als die Breite des Vorsprunges seyn, und letztere gleich der Höhe desselben oder der halben Höhe des Schraubenganges. Bezeichnet man also die Höhe oder Schrift eines ganzen Ganges durch h, so wird der äußere Radius $=\frac{4h}{2}$, der innere Radius $=\frac{3h}{2}$, folglich (4+3) h

der mittlere Radius $\frac{(4+3)}{2\times 2} = \frac{7}{4}$ h seyn.

te

be

er

b=

e,

es

Führt man diesen Werth in die Gleichung:

$$R = \frac{fQ (h^2 + 4 \pi^2 r^2)}{2 \pi r - fh}$$

welche Poncelet für die Neibung angibt, die bei der Bewegung einer Schraube mit reftangulären Gängen statt hat, und wo f den Napport der Neibung zur Pression Q bezeichnet, so erhält man folgenden Werth für die Neibung:

$$R = \frac{122 f \times Qh}{11 - f}.$$

Ift die Schraube aus Eisen, die Mutter aus Meffing, so hat man f = 0,17 und man erhält alsdann:

$$R = 1,92 \text{ Qh.}$$

Da mittelft der Schraube nur ein nüglicher Effekt von Oh hervorgebracht wird, so folgt hieraus, daß die Reibung beinahe doppelt so viel Kraft absorbirt, und daß also der Effekt der anzuwendenden Kraft wohl dreimal so groß seyn muß, als der Effekt der Last.

In dem oben angebenen Beispiele (p. 90.) würde also der Reibung wegen die angewandte Kraft nur eine $\frac{75}{3}$ = 25mal größere Last heben können, obschon die Geschwindigkeit der letzteren nicht vermehrt würde, sondern immer 75mal kleiner als diejenige der Last bleiben würde.

Die angegebene Reibung fest indeffen ben Fall voraus,

wo beibe Theile, die Schraubenspindel und die Schraubenmutter, frei sind; da aber immer der eine dieser Theile fir bleiben muß, so wird die Reibung noch mehr vergrößert. Im Falle, wo die Spindel sir bleibt und die Mutter bewegt wird, kommt selbst die Reibung dieser letztern gegen ihre Unterlage hinzu, welche sehr beträchtlich ist, sedoch durch Fristionsrollen vermindert werden kann. Es ist also der Fall, wo die Mutter sir bleibt und die Spindel herumbewegt wird, immer vortheilhafter.

Bei Schrauben mit dreiedigten Schrauben gängen ift die Neibung noch etwas größer als bei rektan gulären.

Gewöhnlich gibt man der Sektion des Schraubenganges bei Schrauben aus nicht gar hartem Holze die Form eines gleichschenkligen Rektangels. Bei Schrauben aus härterem Holze, Eisen oder Metall hingegen die Form eines gleichseitigen Dreieckes. Je höher die Mutter ist, d. h. je mehr Schraubengänge dieselbe faßt, desto größere Solidität besitste; dagegen sind auch die Neibungsslächen und somit die Reibung um so größer.

Die Schrauben dienen nicht nur, um einen Druck her vorzubringen wie bei Pressen, sondern werden noch viel häufiger angewendet, um zwei Körper an einander zu befestigen. Dieselben werden entweder zwischen dem Kopse der Schraube und einer Mutter zusammengedrückt, oder es bildet einer dieser Körper selbst die Mutter, wie z. B. bei Holzschrauben. Im erstern Falle sollte die Höhe der Mutter wenigstens so viel als die Dicke der Schraube betragen.

Ferner werden Schrauben angewendet, um langfame und fehr genaue Bewegungen hervorzubringen, wie bei

Stellschrauben, Mifrometerschrauben, Leitspindeln von Drebsbänken und Supportfiren 2c.

Eine weitere Anwendung der Schrauben findet sich endelich bei der Schnecke oder Schraube ohne Ende, welche durch Eingreifen in ein Zahnrad die Bewegung einer Achse auf eine andere fortpflanzt. (S. Nr. 24.)

9

r

क क

n

r

e

3

35

r

e

9

In sämmtlichen Fällen, wo die Schrauben keinen großen Druck zu erleiden haben, kann der Vorsprung der Schraubengänge viel größer gemacht werden, als es obige Regeln angeben.

contract of the representation of the property of the contract of the contract

Nr. 11.

ü fi

í

(r

1

Auffindung des Schwerpunktes.

In jedem festen Körper befindet sich ein Punkt, dessen Unterstützung allein den ganzen Körper zu fallen hindert. Dieser Punkt heißt der Schwerpunkt oder der Mittelpunkt der Schwere (centre de gravité).

Ist derselbe unterstützt, so äußern alle übrigen Theile der Körper keine Schwere; alle Schwere scheint hiemit in jenem Punkte vereinigt zu seyn. Dem Mechaniker muß es demnach oft sehr wichtig seyn, zu wissen, wo der Schwerpunkt eines Körpers liegt.

Säufig trifft der Mittelpunkt der Größe nicht mit dem der Schwere zusammen. Bei einer überall gleich schweren Stange hat allerdings dieß Statt, und es liegt der Schwerpunkt in der Mitte. Wird das eine Ende aber etwas leichter gemacht, so bleibt der Mittelpunkt der Größe zwar derselbe, aber der Schwerpunkt wird dabei dem schwere ren Ende näher gerückt.

Der Schwerpunkt ist nämlich offenbar der Punkt, gegen den, als Stüßpunkt betrachtet, alle gewichtigen Theile des Körpers nach den Gesetzen des Hebels im Gleichgewicht find; außer dem Gewicht kommt also nicht minder die Entfernung der Theile von jenem Punkte in Betracht.

Für einige symmetrische Körper ist dieser Punkt sehr leicht zu bestimmen. Bei der Rugel ist er im Centrum verselben; eben so bei einer freisrunden oder ellyptischen, überall gleich bicken Platte. Bei einer parallelepipedalisichen oder rhomboidalischen liegt er im Durchschneidungspunkte der Diagonalen; bei überall gleich dicken Stangen in der Mitte u. s. w.

Ist an dem einen Ende einer solchen Stange ein Gewicht befestigt, so läßt sich der Schwerpunkt also berechnen: Gesett, die Stange a

b a

sey 12' lang und 80 Pfund schwer, und das Gewicht b 100 Pfund, so bedenke man, daß der Schwerpunkt der Stange allein in der Mitte e liegt, also 6' vom Schwerpunkte des Gewichts. Man kann sich hiemit vorstellen, man habe eine 6' lange Stange ohne Gewicht; an dem einen Ende e lasten 80, am andern b 100 Pfund, und es frage sich, wo der Stüßpunkt zwischen beiden seyn wird?

e

11

B

Dieser findet sich nun durch die Proportion:

Wie beibe Gewichte zur ganzen Länge, so das kleinere Gewicht zur Entfernung des größern vom Stüspunkte, oder 180: 6 wie 80: ? oder 22/2.

Der gesuchte Schwerpunkt findet sich also 22/3' vom Gewichte b und 31/3 von der Mitte der Stange entfernt.


Umgekehrt wird man die Schwere ber Stange berechnen können, wenn unter ähnlichen Berhältnissen ber Schwerpunft bekannt ist.

Beisp. Die Stange a sep 10' lang; das Gewicht b = 80 Pf. und der Schwerpunkt liege 2' von b entfernt, wie schwer wird die Stange senn?

Antw. Der Schwerpunkt der Stange allein liegt in der Mitte, also 3' vom gemeinschaftlichen Schwerpunkt e, hiermit wie 3:2, so 80:? oder 531/5 Pfund.

Folgende Regeln dienen ferner, um die Lage des Schwerpunftes in Flächen und Körpern zu bestimmen:

I. Den Schwerpunkt o eines Dreieds abc



findet man, wenn man zwei Seiten a c, b c besselben in zwei gleiche Theile theilt und durch die Theilungspunkte q und p Linien nach den gegenüberstehenden Scheiteln a und b zieht. Der Punkt o, wo sich diese zwei Linien begegnen, wird der Schwerpunkt des Dreiecks sewn. Da op immer = 4/3 b p und oq = 4/5 a q, so genügt es auch, von einem einzigen Scheitel gegen die Mitte der gegenüberstehenden Seite eine Linie zu ziehen, und den punkt o so auf derselben zu nehmen, daß dessen Entsernung zur Basis genau 4.5 dieser Linie beträgt.

II. Den Schwerpunkt eines Trapeze's ober Trapezoides achd findet man, wenn man dasselbe durch eine Diagonale in zwei Dreiede vertheilt, den Schwerpunkt und den Inhalt eines jeden Dreieds berechnet, und die Inhalte als Gewichte ansieht, welche in diesen Schwerpunkten angebracht sind.

Ist 3. B. der Inhalt des Dreieckes a b c = 10 suß, der des Dreieckes a b d = 12 ', die senkrechte Entfernung des Schwerz punktes des erstern Dreieckes von einer angenommenen Linie c m = 5', die des lehtern = 9', so werden die Momente der beiden Dreiecke 5 × 10 und 9 × 12 und die Summe derselben = 158' sevn, und theilt man diese durch die Summe der Inhalte oder durch den Inhalt des Trapezoides, welcher = 10 + 12 = 22 'ist, so erhält man die Entfernung seines Schwerpunktes von der Linie

c m =
$$\frac{158}{22}$$
 = 7,18 Fuß.

III. Die Entfernung x des Schwerpunktes eines Trapezes von einer feiner parallelen Seiten a b (Fig. p. 18) kann übrigens durch folgende Formel berechnet werden:

$$x = \frac{4}{3} \text{ m n } \left(\frac{ab + 2cd}{ab + cd}\right)$$

Bei fp. Es fev a b = 6", c d = 10" und m n = 8", fo ift x oder die Entfernung des Schwerpunktes von der Linie a b.

$$= \frac{1}{5} \times 8'' \left(\frac{6 + 2 \times 10}{6 + 10} \right)$$
$$= 4\frac{1}{5}$$

und dieselbe von der Linie c d an gerechnet

$$= \sqrt[4]{5} + 8'' \left(\frac{10 + 2 \times 6}{10 \times 6} \right)$$
$$= 3^{2}/3'.$$

IV. Der Schwerpunkt einer Parabel befindet fich auf ihrer Uchfe und zwar auf 3/5 derfelben von ihrem Scheitel an gerechnet.

V. Der Schwerpunkt eines Kreissegmentes (Fig. p. 28.) befindet sich auf dessen Achse und zwar auf eine Entfernung om, vom Centrum des Kreises, welchem derselbe zugehört,

$$= \frac{1}{12} \times \frac{(a c)^3}{\text{area a b c}}$$

Beisp. Der Inhalt des in p. 28 angegebenen Kreissegmentes = 16,34 []', die Sehne desselben 12'. Es wird daher die Entfernung

o m =
$$\frac{1}{12} \times \frac{12^3}{16,34} = 8',81$$
 fevn.

VI. Schwerpunkt der Fläche eines Halbzirkels. Die Entfernung derselben von ihrer Basis oder vom Centrum des Kreises findet man, wenn man den Radius derselben mit 0,4244 oder mit 4/33 vervielfacht.

VII. Schwerpunkt einer Fläche, welche von einer krummen Linie begrenzt ist. (Figur p. 33.)

Ift S ber Inhalt berfelben

a, b, c, d, e, f, g die verschiedenen Ordinaten, welche in einer Entfernung = m von einander abstehen, so ist bie Entfernung des Schwerpunktes von der Linie a a'

ft

n

e

$$= \sqrt[4]_5 \, m^2 \left(\frac{0 \times a + 1 \times 4b + 2 \times 2c + 3 \times 4d + 4 \times 4e + 5 \times 4f + 6 \times g}{S} \right)$$

$$= m \left(\frac{4 b + 4 c + 12 d + 8 e + 20 f + 6 g}{a + g + 2 (c + e) + 4 (b + d + f)} \right)$$

Beifpiel. Die Ordinaten einer Ebene fenen folgende:

$$a = 12'$$
 $e = 13'$
 $b = 10'$ $f = 17'$
 $c = 5'$ $g = 2'$
 $d = 20'$

Die Entfernung m (zwifchen je 2 Ordinaten) fen 21'.

Wie groß ist die Entfernung ihres Schwerpunktes von der Linie gg'?

Untwort.

$$21' \left(\frac{4 \times 17 + 4 \times 13 + 12 \times 20 + 8 \times 5 + 20 \times 10 + 6 \times 12}{12 + 2 + 2 (5 + 13) + 4 (10 + 20 + 17)} \right)$$

$$= 21' \times \frac{672}{239}$$

$$= 59'.3.$$

VIII. Der Schwerpunkt eines Regels oder einer Pyramide liegt auf 1/4 ihrer Sohe von ber Bafis weg.

IX. Der Schwerpunkt einer Salbkugel liegt in einer Entfernung von der Basis = 3/8 ihres Halbmessers.

X. Der Schwerpunkt eines Paraboloides ift von ber Bafis um 1/3 feiner Bobe entfernt.

XI. Schwerpunkt eines Rugelabichnittes (Calotte). It R der Radius der Rugel,

h die Sohe des Segmentes,

fo ift die Entfernung des Schwerpunftes von dem Centrum der Augel

$$= R - h \left(\frac{8R - 3h}{12R - 4h} \right)$$

Ift ein Körper an irgend einem Punkte aufgehängt, so liegt der Schwerpunkt derfelben stets in der Vertikale, welche aus dem Aufhängpunkte herunter gezogen wird.

Es fann daher ber Schwerpunkt eines jeden Körpers noch durch folgendes praktische Berfahren bestimmt werden:

Man hange den Körper an zwei verschiedenen Stellen auf, so daß er sich um den Aufhängungspunkt frei bewegen kann, und beobachte in beiden Fällen die von jenem Punkte abwärts gerichtete senkrechte Linie. Wo beide Senkrechten sich durchschneiden, liegt der Schwerpunkt des Körpers.

Der Schwerpunkt eines Schiffes, einer Maschine, oder irgend einer andern zusammengesetzten Borrichtung wird gefunden, wenn man das Gewicht und den Schwerpunkt eines seben einzelnen Theiles bestimmt und dann auf oben angegebene Art verfährt.


Anmerk. Die Lage bes Schwerpunktes eines Körpers, so wie eines jeben Punktes im Allgemeinen ist nur dann genan bestimmt, wenn bie Entsermungen von drei gegebenen Gbenen, welche gewöhnlich senkrecht zu einander stehen, angegeben sind. Oft aber hat man nur nöthig, die Lage des Schwerpunktes in einer einzigen Richtung oder in zweien zu wissen, und meistens sindet sieh dieselbe in einer Richtung mit Leichtigkeit, indem nämlich der Körper überall dieselbe Dicke hat, kreisförmig oder sonst symmetrisch ist.

An einem unbelabenen Schiffe liegt 3. B. ber Schwerpunft immer in ber Achse beffelben. Die Bestimmung ber Lage bes Schwerpunftes ift besonders bei ber Confiruftion von Seeschiffen fehr nöthig.

Die Bobe bes Schwerpunftes berfelben führt zur Bestimmung ihrer Stabilität, ober ber Kraft, welche es braucht, um das Schiff aus seiner fenerechten Lage in eine schiefe zu versegen, und welche besto größer ift, je fleiner bie Diftanz zwischen bem Schwerpunfte bes Schiffsförpers und bes versesten Waffertorpers ift.

Die Lage bes Schwerpunktes in ber Länge bes Schiffes muß hingegen bestimmt werben, um bie verschiebenen Gewichte und Labungen so in bemfelben zu vertheilen, baß das Schiff im Wasser horizontal zu liegen kömmt, ober eher ber hinterhalt besselben etwas tiefer eintaucht als ber Borbertheil, indem nämlich erwiesen ist, baß ber Widerstand des Wassers in diesem Falle geringer ist, als wenn der Borbertheil tiefer eintaucht als der hintertheil. In Dampsschiffen kann diese Bedingung burch die Jusammenstellung der Maschinen, des Kessels, der Kohlenräume 2c. erfüllt werden.

Beispiel. Es fen A B



Die Mitte ber Lange eines Dampfichiffes. Der Schwerpunkt o des verdrängten Wafferforpers liege 4' und ber Schwerpunft v bes leeren Schiffforpers liege 3' hinter berfelben; ber Schwerpunkt der Mafchinen liege 2' vor der Achfe der Wafferraber und die Entfernung zwischen dem Reffel und den Maschinen fen ebenfalls bestimmt, fo bag fich der Schwervuntt k bes Reffels 14' binter ber Radachse befindet.

> Das Gewicht des leeren Schiffes betrage . . 70 Tonnen,

In welchem Punkte der Lange muß die Radachfe angebracht werden, damit ber Schwerpunkt bes Schiffes nebst Maschinen und Reffel 11/2 Kuß hinter den Schwerpunft bes verfesten Baffers (ober 51/2' von der Mittellinie M M) gu liegen fommt? Antw. Es ist also bier MA = 51/3'

le l'age bed Schud's and bout and M vi = 3/min and age? als

daher $5\frac{1}{2} \times (70 + 30 + 25) = 3 \times 70 + Ma (30 + 25)$ und Ma = 8',68.

Folglich fommt ber Schwerpunkt der Mafchinen und bes Reffels zusammengenommen um 8',68 hinter die Linie MM zu ftehen. Es ift aber, da Ck = 14' und Cm = 2', die Entfernung Ca biefes Schwerpunttes von ber Radachfe

$$=\frac{14'\times 25-2'\times 30}{25+30}=5',27,$$

folglich muß die Radachse 8,68 - 5,27 = 3,41 guß hinter ber Mitte bes Schiffes angebracht werben.

Berechnung fallender Körper.

Jeder fallende Körper fällt bekanntlich mit immer zu= nehmender, oder beschleunigter Geschwindigkeit.

Erfahrung und Theorie lehren darüber Folgendes:

- 1) Die Räume, welche der Körper durchläuft, wachsen für jeden folgenden Zeittheil, wie die ungeraden Zahlen, vder wie 1, 3, 5, 7, 9, u. s. w.
- D. h., theilt man die ganze Zeit des Falles z. B. in vier gleiche Theile, und fällt er im ersten Zeittheil einen Raum = a herunter, so beträgt der Raum im zweiten 3 a, im dritten 5 a und im vierten 7 a.
- 2) Die Totalräume verhalten sich wie die Quabrate der Fallzeiten; oder fällt ein Körper zweis oder dreimal länger, so durchfällt er einen viers oder neunmal größern Raum.
- Anmerk. In ber That ift ber Naum im ersten Zeittheile = a, und im
 2ten = 3 a, so beträgt er für beibe zusammen 4 a; b. h. fällt er
 zweimal länger, so legt er viermal mehr Weg zurück. Eben so wird
 er in ben brei ersten Zeittheilen zusammen 9 a, in allen vier Zeittheilen 16 a burchfallen.
- 3) Ein senkrecht und freifallender Körper braucht gerade eine Sekunde, um

ober 15,625 rheinl. Fuß (155/8'),

" 16,1 engl. "

" 17,277 leipz.

" 16,348 Schweizerfuß,

" 17,116 würtemb. Ruß,

" 4,9044 Meter

zu durchfallen.

Fällt er 2 Sef. lang, so wird er also $4 \times 15'$ ober circa 60 franz. ober 64 engl. Fuß durchlaufen; fällt er dagegen nur $\frac{4}{2}$ Sef. lang, so fällt er nur $\frac{45}{4}$ franz. Fuß, oder $\frac{16}{4} = 4'$ engl. herab.

Jene Zahl (15,1 20.) pflegt man die Gallileische zu nennen, und ben boppelten Werth berselben in den For-

meln mit g zu bezeichnen.

- 4) Die Geschwindigkeit, die der Körper am Ende des Falles erlangt hat, ist so groß, daß er mit derselben, wenn sie gleichförmig bliebe, in der nämlichen Zeit den doppelten Weg zurücklegen könnte. Am Ende der ersten Sekunde ist sie also = g = 30 par. Fuß = 9^m,8088 = 31½ rhein. Fuß = 32 engl. Fuß.
- 5) Die Endgeschwindigkeiten, oder die Geschwindigkeiten, die der Körper durch den Fall erlangt hat in dem Augenblick, wo er anschlägt, wachsen wie die Zeiten. Ift er 1½ Sek. lang gefallen, so ist sie = 1½ × 30 oder 45 par. Fuß u. s. w. (oder g. t, wenn t die Anzahl Sek. bezeichnet).
- 6) Diese Gesetze gelten auch für den Fall auf einer geneigten Ebene, nur find die durchlaufenen Räume im Berhältnisse der senfrechten Höhe zur Länge des Wegestleiner.

Hat also die Ebene 1/5 Fall, ober z. B. auf 30 Fuß Länge eine Steigung von 6 Fuß, so wird eine Rugel, die

auf derselben herabrollt, in der ersten Sek. nur $^{45}/_{5}$ oder 3'; in der zweiten 3×3 oder 9', in der dritten 5×3 oder 15' weit laufen.

In der Wirklichkeit entspricht der Erfolg nun freilich diesen Regeln gewöhnlich nicht vollkommen, da der Widerstand der Luft und die Neibung den freien Fall oft merk-lich hemmen.

Das erfte Hinderniß wirkt indessen nur bedeutend, wenn Körper hoch herabfallen, wenn sie ein geringes spezisisches Gewicht haben, oder mit einer großen Fläche die Luft durchschneiden. Denn je mehr Luft sie im Fallen verdrängen müssen, desto mehr verlieren sie wieder von der durch den Fall erlangten Kraft.

Die Reibung fommt hingegen fast einzig bei Rorpern, bie auf geneigten Rlachen berabgleiten, in Betracht.

Immerhin ift die Kenntniß jener Gesetze auch für den praktischen Mechaniker sehr nütlich; und besonders vielkache Anwendung finden obige Regeln bei der Berechnung der Wasserkräfte, obschon auch hier einerseits zufolge der Reibung die Geschwindigkeit merklich vermindert wird, und anderseits das fallende Wasser oft vor dem Fall schon eine gewisse Geschwindigkeit hat.

Verzögerter Sall.

Der Fall wird nicht nur auf einer schiefen Ebene langsamer, sondern auch so oft eine verzögernde Kraft entgegenwirft. Hängen z. B. an beiden Enden der über eine feste Rolle geschlagenen Schnur Gewichte, aber unsgleich, so wird (wenn von der Reibung 2c. abgesehen wird)

das größere sinken, jedoch natürlicher Beise langsamer, als wenn es frei herunterfiele. Der Fallraum verhält sich

zum freien wie $\frac{P-p}{P+p}$: 1, wo P das größere und p

das kleinere Gewicht bedeutet. In in in in in in in

Beisp. Wie schnell fällt das Gewicht P = 100 T, wenn an dem andern Ende ein Gewicht von 50 T hängt, das also herausgezogen werden muß?

Antw.
$$\frac{P-p}{P+p} = \frac{50}{150} = \frac{4}{5}$$
.

Statt in der ersten Sekunde 15,09 franz. Fuß zu durchfallen, fällt P nur durch einen Raum von 5,03', in der zweiten 15,09 u. s. w. Auch die Endgeschwindigkeit ist nur 10,06', statt 30,18' ic.

Unmerf. Angerbem wird aber ber Sall burch bie Reibung und bie Steifigkeit bes Seiles merklich gehindert.

Allgemeine Regeln gur Berechnung freifallender Körper.

Folgende Formeln dienen zur genauern Berechnung, wenn nämlich von dem Einfluß der Luft abgesehen wird, und wenn:

g den boppelten Fallraum in ber erften Gefunde,

h die Fallhöhe,

v die Endgeschwindigkeit

bezeichnen.

1)
$$v = \frac{2 h}{t}$$
 2) $v = gt$ 3) $v = \sqrt[3]{2 g h}$
4) $h = \frac{v t}{2}$ 5) $h = \frac{1}{2} g t^2$ 6) $h = \frac{v^2}{2 g}$
7) $t = \frac{2 h}{v}$ 8) $t = \sqrt[3]{\frac{2 h}{g}}$ 9) $t = \frac{v}{g}$

Und sett man für g die obigen Werthe nämlich g = 30,2 par. Fuß, 31,25 rheinl. Fuß u. f. w.), so findet man, wenn v gegeben ift (nach 6):

h = 0,0165 × v2 in parifer Fuß, h = 0,0155 × v2 in engl. " $h = 0.016 \times v^2$ in rheinl. h = 0,0143 × v2 in leipziger " $h = 0.0153 \times v^2$ in schweizer " h = 0,0146 × v2 in würtemb.,,

 $h = 0.0509 \times v^2$ in Metern.

Wenn h gegeben ift (nach 3):

v = 7,772 × Vh in parifer Fuß, oder V 60,4 h.

v = 8,025 × V'h in engl. " " 764,3 h.

 $v = 7.88 \times Vh$ in rheinl. " $\sqrt{61.5 h}$.

v = 8,337 × Vh in leipziger " " V 69,3 h.

 $v=8,086 \times V$ h in schweizer " " $\sqrt{65,40 \text{ h}}$. $v=8,275 \times V$ h in würtemb. " " $\sqrt{68,47 \text{ h}}$.

 $v=8,275 \times \gamma$ h in würtemb. " v= 4,429 × Vh in Metern , V 19,62 h.

und wenn v gegeben ift (nach 9):

t = 0,0331 × v in parifer Ruf,

 $t = 0.031 \times v$ in engl. "

 $t = 0.032 \times v$ in rheinl. "

 $t = 0.0287 \times v$ in leipz. "

 $t = 0.0309 \times v$ in schweiz. "

 $t = 0.0302 \times v$ in würtemb.

 $t = 0.1020 \times v$ in Metern.

Beifp. 1) Wenn ein Körper 41/2 Gefunden lang fällt, wie viel parifer Fuß durchfällt er?

Untw. (Nach 5) $4\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2} \times \frac{30',2}{2} = 305',775$.

2) hat ein Korper am Ende feines Falles eine Gefdwindigkeit von 48' (engl.), wie groß ist feine Fallhohe?

Untw. $h = 0.0155 \times 48^2 = 0.0155 \times 2304 = 35',712$.

3) Wie groß muß die Fallhohe (in rheinl. F.) fevn, damit ein Körper eine Geschwindigkeit von 11' erlange?

Antw. $h = 0.016 \times 11^2 = 1.936'$.

4) Welche Endgeschwindigkeit erlangt ein Körper (in rheinl. Fuß), der 180' hoch herunterfällt?

 \mathfrak{A} ntw. $v = 7.88 \cdot \sqrt{180} = 105',592$.

5) Welche erlangt er, wenn er $5\frac{1}{2}$ Set. fällt in parifer Fußen? Antw. $v = 30^{\circ}, 2 \times 5\frac{1}{2} = 166^{\circ}$.

6) Wie lange fällt ein Körper, der eine Geschwindigkeit von 196 (engl.) hat?

Antw. 0,031 × 19 = 0,589 Get.

- 7) Wie viel Daumlinge fonnen an einer Welle angebracht fenn, welche 19 Umgange per Minute macht, um einen Pochstempel in Bewegung zu feben, beffen hub = 3' ift?
- Antw. Um alle Stöße gegen den Stempel zu vermeiden, darf der Däumling nicht eher denselben angreifen, als bis derselbe seinen vorhergehenden Fall beendigt hat. Es ist also die Zeit auszurechnen, welche derselbe braucht, um von der Höhe von 3

herunter zu fallen. Es ist $t = \mathcal{V}\left(\frac{2 \text{ h}}{g}\right)$ $= \mathcal{V}\left(\frac{2 \times 3}{30,2}\right)$ = 0.45 Sekunden.

In einer Minute können alfo $\frac{60}{0.45} = 133$ Stempelzüge gethan

werden, und also während eines Umgangs ber Welle $=\frac{133}{19}=7$

Stempelzüge, welches auch die Anzahl der Däumlinge an der Welle angibt. Da der Bogen zwischen zwei auf einander solgenden Däumlingen gerade so groß senn muß als die Hubs: höhe = 3', so muß die Circumserenz 3 × 7 = 21' und folglich

der mittlere Diameter der Welle $=\frac{21}{3,14}=6',6$ betragen.

von 18' (engl.), wie groß in feine Kallbobe ?

Tabelle über die bei verschiedenen Kallhöhen erhaltenen Geschwindigkeiten.

11

?

91

a, el

rf be it

n

er

3:

1	sprindige feine G	Geschwi	nbigfeit.	nbe burch	Geschwi	ndigfeit.
CI THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	Fallhöhe.	Meter.	Schweizer oder badische Fuß.	Fallhöhe.	Meter.	Schweizer oder badische Fuß.
	0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0	3,132 3,403 3,705 3,961 4,208 4,430 4,645 4,852 5,050 5,241 5,425 5,603 5,775 5,943 6,105 6,264 6,570 6,718 6,862 7,033 7,143 7,279 7,412 7,542 7,672 7,922 8,167 8,416	5,72 6,26 6,76 7,23 7,67 8,09 8,48 8,86 9,22 9,56 9,90 10,23 10,55 10,85 11,14 11,72 11,99 12,26 12,52 12,78 13,04 13,28 13,52 13,77 14,07 14,91 15,34	4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45	9,077 9,290 9,501 9,704 9,904 10,100 10,293 10,482 10,667 11,720 12,528 13,290 14,006 15,344 15,971 16,573 17,155 17,718 18,263 18,792 19,308 19,809 22,147 24,261 26,205 28,012 29,698	16,57 16,96 17,34 17,72 18,08 18,44 18,78 19,12 19,45 19,81 21,39 22,86 24,27 25,56 26,82 28,14 29,15 30,26 31,32 32,34 34,29 35,25 36,17 40,43 44,29 47,81 51,12 54,25
The state of the state of	3,8 4,0	8,634 8,859	15,76 16,17	50	31,329	57,18

Regeln für geworfene Körper.

Wirft man einen Körper in die Höhe, so braucht dersselbe gerade so viel Zeit zum Steigen, als zum Wiedersberunterfallen; er muß dieselbe Anfangsgeschwindigkeit haben, die er am Ende durch den Fall erlangt; seine Geschwindigkeit nimmt auf dieselbe Weise ab, wie sie beim Falle zunimmt. Die obigen Formeln sind daher auch auf den Wurf anzuwenden, in so fern man auch hier von der Einwirkung der Luft abstrabirt.

Beifp. 1) Wie hoch ftieg ein Körper, ber nach 6 Get. wieder niederfällt?

Antw. Zum Niederfallen braucht er so viel Zeit, als zum Steigen, also 3 Sek. Die Frage ist also die: Wie hoch fällt ein Körper innerhalb 3 Sek. Man findet (nach 5) $\frac{g \cdot 3^2}{2} = 15,1$

× 9 frang. Fuß = 135,9.

2) Wie hoch steigt ein Körper, der im Anfang eine Geschwindigfeit von 80' (rheinl.) hat?

Antw. Diefelbe wird beim Niederfallen feine Endgeschwindigfeit fenn. Allfo haben wir

 $0.016 \times 80^2 = 0.016 \times 6400 = 102'.4.$

3) Wie boch mag ein Körper steigen, der fenkrecht mit 600' Gefcwindigkeit in die Hohe geschossen wird? (in franz. Fuß.)

Antw. $h = 0.0165 \times 600^2 = 5940'$.

4) Wie lange steigt eine Augel, die mit 250' (rheint.) Geschwindigkeit senkrecht in die Höhe geschoffen wird, und wie hoch steigt sie?

 \mathfrak{A} n t w. $t = 0.032 \times 250 = 8$ Set. $h = 0.016 \times 250^2 = 1000'$. n

r

Berechnung der Ramm-Mafchinen.

Ift S das Gewicht, welches ein Pfahl zu tragen im Stande seyn muß, so muß derselbe so weit in die Erde eingetrieben werden, bis der Widerstand, welchen die Erde dem weitern Eindringen des Pfahles entgegensett, und von ihrer Natur abhängt, demselben gleich ist. Und ist alsdann h die Tiefe, um welche der Pfahl bei einem Schlage des Nammkloßes eindringt, so ist der Essett, welschen derselbe bei sedem Schlage hervordringen muß, = Sh. Dieser steht aber auch in einfachem Verhältnisse zu dem Gewichte P des Nammkloßes, und zu der Höhe H, von welcher derselbe berunterfällt. Es ist daber

PH = SH

Hieraus folgt, daß es z. B. eben so vortheilhaft ist, einen Rammklog von 3 Centner Gewicht von einer Höhe von 10 Fuß, als einen von 2 Centner von einer Höhe von 15 Fuß fallen zu lassen. Da $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{v}^2}{2\,\mathrm{g}}$ ist, so wird die Endgeschwindigkeit, mit welcher der Rammklog auf den Pfahl fällt, im erstern Falle = 24,57 franz. Fuß, im zweiten Falle = 30,10 Fuß betragen.

Die Richtigkeit biefer Regeln beweisen unter andern folgende Resultate von Woltmanns Versuchen. *

Gewicht Wider=		Fallhöhen des Rammfloges.					
des Ramm=	stand der	H=1'	H=2'	H=3'	H=4'	H = 6'	
floped in $x = P$.	Erde in $z=s$.	Eindr		in Fußen nach der ung.			
16	269	0,06	0,13	0,19	0,26	0,40	
8	269	0,02	0,04	0,06	0,09	0,13	
4	269	BE-III	0,01	0,02	0,03	0,04	
8	497	0,01	0,02	per_be	0,04	0,07	
8	154	0,04	0,08	, idious	0,17	0,25	

Uebrigens dürfen in der Ausführung die Pfähle bei weitem nicht mit den Gewichten belastet werden, welche durch diese Formel erhalten werden, sondern nach folgender Angabe von Eptelwein bloß mit ungefähr 4/8 derselben.

Fallhöhe des Nammfloges = 5 Fuß.							
Gewicht des Rammklopes in Centnern.	Eindringen bes Pfahles während 20 Schlägen in Zollen.	Laft, welche der Pfabl tragen fann, in Gentn.					
6 8 11903	11,5 6,2	100					
10 12 12	5,7	300					
15 18	5,1 4,6	500 600					

^{*} Siehe Recherches théoriques et experimentales sur l'effet des machines et outils par Woltmann. 1804.

Beisp. Wie viel Etnr. ist ein Pfahl im Stande mit Sicherheit zu tragen, welcher mit einem Nammkloße von 550 & Gewicht und bei einer Fallhöhe von 6 Fuß in den letzten 25 Schlägen nur 1/4 Fuß tieser in die Erde gedrungen ist.

Antw. Sh = 1/8 PH

$$S = \frac{1}{8} \times \frac{PH}{h}$$

= $\frac{1}{8} \times 550 \times 6 \times 25 \times 4$
= $\frac{4121}{2} \times Etnr.$

Berechnung der Pendel-Bewegungen.

Pendel heißt ein an einem Faden aufgehängtes Ge wicht, das, aus der lothrechten Richtung verrückt, um den Aufhängungspunkt schwingt.

Die Stelle des Fadens fann auch ein Draht oder eine bunne Stange vertreten, wenn bas Gewicht derfelben unbedeutend ift. Muß diefes in Vetracht kommen, fo gelten die folgenden Gefetzwar auch für folche Pendel, nur sind sie als kurzer zu betrachten. Es ist daher hier nur von dem reinen Vendel die Rede.

Jeder weiß, daß ein längerer Pendel langsamere Schwingungen, oder in berfelben Zeit, in 1 Min. z. B., weniger Schwingungen hat.

Erfahrung und Theorie lehren aber Kolgendes:

1) Die Schwingungs = Zeiten verhalten sich an einem und bemselben Orte wie die Quadratwurzeln der Längen.

Heißt man L und l die Längen und T und t die Schwingungs-Zeiten dweier Pendel, fo verhält sich T: t = VL: Vl.

2) Die Anzahl der Schwingungen in derselben Zeit, z. B. 1 Min., verhalten sich umgekehrt wie die Schwingungszeiten, und also umgekehrt wie die Quadrat wurzeln der Längen.

Heißt man L und I die Längen und N und n die Jahl der Schwingungen bweier Pendel, so verhält sich N: n = VI: VL.

3) Damit ein Pendel genau einen einfachen Schwung in einer Sekunde mache, oder 60 in einer Minute, muß es 3' 8½", oder 36½" franz. Maaß lang seyn, oder 39½" engl. oder 0,9936 Meter. Die Länge ändert sich übrigens etwas nach der geographischen Breite.

Unter dem Meguator ober

e

ne ft.

țe n.

re

er

el,

ie

ıt:

21,

bei 0° Lat. ist die Lange des Sef.-Pendels = 439,2" frang.

11 3	30	(inst	nell. Sollen		nuto ni	439,8	in n
", 4		"	2 " 20	district on	inffattore	440,4	510 M
	60		"		"	441,0	"
" 6	90	"	"		"	441,8	111 111

4) Weber bie Größe des Gewichts, noch die des Schwingungsbogens, hat einen merklichen Ginfluß auf obige Gesege.

Es folgt demnach, daß die Lange eines Pendels: für halbe Sekunden 0,2484 Meter oder 91/6" frang. oder 93/4 engt.

". Drittel = " 0,1104 " " $4^2/27$ " " $4^4/5$ " " 3,9744 " " $12,2^2/5$ " " 13 " betragen muß.

Für jede gegebene Länge in franz. Zollen findet man die Zeit eines einfachen Schwunges durch die Proportion:

$$\mathcal{V}36^2/_5: \mathcal{V}1 = 1 \text{ Sef. : x.}$$

$$\text{oder } 6,05: \mathcal{V}1 = 1 \text{ Sef. : x Sef. oder } x = \frac{\mathcal{V}1}{6,05}.$$

Für jede gegebene Lange findet man die Ungahl der Schwingungen in 1 Min. durch die folgende:

$$V1:6.05=60: x$$
 Schwingungen. oder $x=\frac{363}{V1}$ in franz. und $\frac{375}{V1}$ in engl. 3ollen.

Für jede verlangte Anzahl einfacher Schwingungen n in 1 Min. die Länge in franz. Zollen burch die folgende: Bernoulli, Bademecum.

oder n^2 : $3600 = 36^2/_5$: 1 oder $1 = \frac{132000}{n^2}$ in franz. und $\frac{140850}{n^2}$ in engl. Jollen.

Beifp. 1) Die lang muß ein Pendel in frang. Bollen fenn, bamit es in 1 Minute 40 Schläge mache?

Mntw.
$$\frac{132000}{40\times40} = \frac{132000}{1600} = 821/2$$
 Soft.

2) Wie lang muß ein Pendel in engl. Bollen fevn, bamit es in 1 Min. 75 Schwingungen mache?

$$\mathfrak{Antw.} \quad \frac{140850}{75 \times 75} = \frac{140850}{5625} = 25''.$$

3) Wie viel Schwingungen macht in 1 Minute ein Pendel, bas 48" franz. lang ift?

$$\mathfrak{Antw}$$
. $\frac{363}{\sqrt{48}} = \frac{363}{6,96} = 52\frac{1}{6}$.

4) Wie viel Schwingungen macht ein Pendel von 64" engl. in

Antw.
$$\frac{375}{\sqrt{64}} = \frac{375}{8} = 46\%$$
.

Das Pendel fann auch als Geschwindigfeitsmeffer bienen. Aus der Lange, bei welcher ein Pendel fo viel Doppelfdwingungen macht als ein Bellbaum Umgange in berfelben Zeit, fann bie Angahl Diefer lettern leicht gefunden werden. a 190 z : 1000 t = 100 : 20.0

Bei einer Pendellänge von 994 Millimeter beträgt nämlich bie Angahl Doppelichwingungen ober Umgange 30, bei 873 32, bei 773 34, bei 690 36, bei 619 38, bei 559 40; bei 507 42, bei 462 44, bei 423 46, bei 388 48, bei 358 50, bei 331 52, bei 307 54, bei 285 56, bei 266 58, bei 248 60. in frang, und

in Bilt jebe verlangte Ungabt einfacher Schwingungen n in 1 Min. Die Lange in frang. Jollen burch bie folgende:

Nr. 15.

Dom Spezifischen Gewicht.

Unter spezifischem Gewicht versteht man bas verhältnismäßige Gewicht eines Körpers zu dem eines andern von gleichem Bolum, oder von bekannter Dichtigkeit.

Es ift allgemein gebräuchlich, das Gewicht oder die Dichtigkeit des Wassers (wenn es rein und kalt ist) als Einheit anzunehmen, und damit die der andern Körper zu vergleichen, da man überall das Gewicht des Wassers bei gegebenem Volum gleichförmig und genau ausmitteln kann (siehe Nr. 6.) und überdieß leichte Mittel hat, um das Gewicht irgend eines Körpers mit demjenigen eines gleichen Volums dieser Flüssigkeit aufzusinden.

Unmerk. Bedient man sich metrischer Maaße, so hat man den Bortheil, daß das spezifische Gewicht zugleich auch das absolute Gewicht
eines Gubikmeters in Kilogrammen angibt; ebenso gibt dasselbe auch
das absolute Gewicht eines englischen Cubiksußes in engl. Unzen
an, da ein engl. Cub.= Juß Wasser 62½ F ober 1000 Unzen
(Handelsgewicht) wiegt.

Regeln zur Anffindung des spezifischen Gewichts.

Man befeitige an ein Stuit berfelben a ein Studchen De

1) Ift der Körper schwerer als das Wasser, d. h. sinkt er in demselben unter, so findet man das spezisssche Gewicht also: Man wäge ein beliebiges Stück besselben, an einen Faden gebunden, erst in der Luft, dann im Wasser ab, und dividire die Differenz in dem zuerst gefundenen (absoluten) Gewichte.

Anmerk. Ieder Körper ift nämlich in's Wasser getaucht leichter, weil bas Wasser einen Theil seines Gewichtes trägt; und ba es gerade so viel trägt, als eine Masse Basser von gleichem Bolum wiegt, so zeigt ber Berluft, ben ber Körper erleibet, genan bas Gewicht eines folchen Bolums Wasser an.

Beisp. Ein Körper wäge außer dem Basser $7\frac{1}{2}$ Loth, und in das Wasser gesenkt $6\frac{1}{4}$ Loth, wie groß ist sein spez. Gewicht? Antw. Er verliert hiemit $7\frac{1}{2} - 6\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ Loth.

Das Verhältniß seines spezifischen Gewichtes zu demjenigen des Wassers ist daher wie $7\frac{1}{2}$: $\frac{3}{4}$ = 10 : 1.

Das spezifische Gewicht dieses Körpers ist also = 10 und 1 Cub. Fuß Schweizermaaß z. B. wiegt daher 540 T.

2) Ist der Körper leichter als das Wasser, so daß er darauf schwimmt, so verbinde man einen schwereren mit demselben und verfahre also:

Man wäge sowohl den schweren allein, als auch beibe zusammen in und außer dem Wasser, und berechne den Unterschied des Verlustes. Wie dieser sich zum absoluten Gewichte des zu bestimmenden Körpers verhält, so 1 zu dessen spezisischem Gewicht.

Beifp. Welches ift das spezifische Gewicht einer holzart, Die leichter als Waffer ift?

Man befestige an ein Stud derfelben a ein Studchen Metall b. Ergibt sich nun, daß a + b außer dem Wasser 1212 Loth wiegt,

a + b außer dem Wasser 12½ Loth wiegt, in dem "6 " und b allein außer d. W. 8 " und " in demselben 7¼ "

fo verliert b allein 3/4 Loth; beide zusammen aber 61/2 Loth;

Die Wasser: Masse, welche a verdrängt, muß also $6\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ oder $5\frac{3}{4}$ Loth wägen. Da nun a selbst $12\frac{1}{2} - 8 = 4\frac{1}{2}$ Loth wiegt, so findet sich das spezifische Gewicht durch die Proportion:

$$5^{3}/_{4}$$
: $4^{1}/_{2}$ = 1 : x = 0,782.

Ein engl. Eub.-F. dieser Holzart würde hiemit 782 Unz. $=48.8~\pi$ und 1 Eubikmeter 782 Kil. wägen.

3) Das spezisische Gewicht von andern Flüssigkeiten sindet man, wenn man irgend einen (die Flüssigkeit nicht einsaugenden) Körper erst in der Luft, dann im Wasser und endlich in jener Flüssigkeit abwiegt. Wie sich der Berlust im Wasser zu dem in der Flüssigkeit verhält, so verhält sich das spez. Gewicht des Wassers oder 1,000 zu dem der Flüssigkeit.

Beispiel. Ein Körper wäge in der Luft 15 Loth, im Wasser 11 Loth und in einer zu untersuchenden Salzauflösung 93/4 L.; so verliert er im ersten 4, in der zweiten 51/4 Loth. Das gleiche Bolum Wasser muß also 4, und dasselbe der Salzauflösung 51/4 Loth schwer sevn. Hiemit:

wie 4: $5^{3}/_{4}$, fo 1,000: x = 1,457,

welches das spezifische Gewicht der Auflösung senn wird.

Anmerk. Das spezifische Gewicht von Mischungen läßt sich nicht mit Sicherheit ans jenen der einzelnen Substanzen voraus berechnen, weil häusig eine chemische Durchdringung stattsindet. Es muß daher durch direkte Versuche gesunden werden. Mischt man 3. B. einen Cub.-Joll Blei mit einem Cub.-Joll Zinn, oder 1 Maaß Schwefelsäure mit einem Maaß Wasser, so erhält das Gemisch nicht die mittlere Dichtigseit, sondern eine größere, oder ein größeres spezisisches Sewicht; denn das Metallgemisch wird nicht völlig 2 Cub.-Joll, und die vermischte Säure nicht völlig 2 Maaß ausmachen. So geben gleiche Theile reiner Weingeist von 0,791 und Wasser von 1,900 spezis. Gew. ein Gewicht, dessen spezis. Gewicht nicht 1,791 oder 0,895, sondern 0,914 beträgt.

Spezifisches Gewicht einiger Substanzen.

	DESCRIPTION OF	M. O. S.	a allow all
generally of Augustian of Argenties	Spezifisches Gewicht oder Gewicht von	Gewicht von 1 franz. Eub.=	Gewicht von 1 Schweizer
of an include friends 752 uns. = 48.5	1Eub.=Meter	Fuß in Kil.	Eub.=Fuß
1) Metalle.	in Kil.	Subjection (111 %.
Platina=Drabt	04040	704.05	4400
gediegen	21040 17332	721,25 594,48	1136 936
Gold, rein gehämmert	19362	664,12	1046
gegoffen	19258	660,55	1040
Silber, gegoffen	10474	359,03	565
geschmiedet		360,24	568
gemünzt	10408	356,74	562
Quedfilber	13598	466,01	734
Blei, rein	11330	388,62	612
gepreßt	11388	390,61	615
Zinn von Cornwallis	7291	249,93	394
Wismuth	9822	336,67	530
Bint, gegoffen	6861	235,07	370
Rupfer = Draht	8878	304,53	479
gegossener.	8788	301,23	475
Messing, gegossenes	8395	288,99	453
Draht	8544	292,87	461
Kanonengut	8800	301,84	475
Gußeisen	7207	247,03	389
Stabeisen	7788	266,95	420
Stahl, nicht gehärtet	7833	268,50	423
gehärtet	7816	267,92	422
Substahl	7920	271,66	428
2) Holzarten.	nti nimin		
Buchenholz, trocken	570	19,55	30,8
grün	965	33,10	52,1
Tannenholz	550	18,85	29,7
Rothes Tannenholz	657	22,52	35,5
Pappelholz	383	13,14	20,7

Committee	Spezifisches	Gewicht von	Gewicht von
Oculture of the second	Gewicht oder	1 franz. Eub.=	1 Schweizer
dings dally in the Base of the Addings	Gewicht von		Gno = 2ng
	1Eub.=Meter in Kil.	Fuß in Kil.	in T.
	th otti-		
Eichenholz, Kern	1170	40,07	63,2
Stamm und trocken	715	24,52	38,6
Afrikanisches Eichenholz	1000	34,30	54
Riefernholz, troden	550	18,85	29,7
grün	912	31,28	49,2
Apfelbaumholz	793	27,18	42,8
Birnbaumholz	661	22,66	35,7
Mahagonpholz	1060	36,36	57,2
Burbaumholz	1328	45,52	71,7
Ebenholz	1200	41,12	64,8
Eschenholz, grün	550	18,85	29,7
ejahenhots, grün	912	31,28	49,2
Kirschbaumholz	715	24,51	38,6
Nußbaumholz	671	22,99	36,2
Weidenholz	585	20,05	31,6
Lindenholz	604	20,70	32,6
Ulmenholz	671	23,00	36,2
Rortholz.	240	8,23	13,0
3) Brennmaterialien.	LANCE STATE	CITE IS	- Sepage
Kohle von Buchenholz	150	5,14	8,1
" " Tannenholz	100-110	3,4-3,7	5,4-5,9
" " Eichenholz	194	6,65	10,5
" Kichtenholz	157	5,39	8,5
Steinfohle, trodene	1290-1636	44-56	70-88
magere	1186-1512	40-52	64-82
fettere	1165-1465	40-50	63-79
Rote	420-515	14-18	22-28
4) Steine und mineralische		SERVICE IN	seringé &
Produkte.		The state of	
Porphyr	2452-2972	84-102	132-160
Bafalt	2425-3000		131-162
1	1220 0000	1 00 100	

	1		
	Spezifisches	Gewicht von	
ment and Shall and I may on many	Gewicht oder	1 franz. Eub.=	1 Schweizer
Leas Misser Just in Miss in at	1Eub.=Meter		Eub.=Fuß
All in	in Kil.		111 18 .
Same Same	-		
Granit	2613-2936	90-100	141-159
Mühlstein	2483	85,13	134
Schiefer	2853	97,81	154
Sandstein	1933	66,26	104
Tuffstein	914	31,35	49
Gypsstein	2168	74,31	117
Kalkstein	2720	93,30	147
Kalk, äßender	1842	63,18	99
Thonerde	2200	75,46	119
Backstein	2000	68,60	108
Weißes Glas	2892	99,14	156
Fensterglas	2642	90,57	143
Porzellan	2146-2495	73-86	116-135
Steinfalz	2143	73,50	116
Schiefpulver	836-1745	29-60	45-94
5) Animalische Probutte.	1 1 HE 10 1	- Sugarally	(magning)
2.00	THE P	A STATE OF	Mimens
Elfenbein	1917	65,71	104
Bachs	965	33,05	52
Butter	942	32,30	52
Talg	942	32,30	52
Milch	1032	35,39	56
6) Begetabilische Produkte.	7 10	nendin	
Gerste	1278	43,84	69
Weizen	1346	46,17	73
Buder	1606	55,09	87
the contract of the same of th	1013-1080	35-37	55-58
Wein.	991-1081	34-37	53-58
Alleohol	797-835	27-29	43-45
Terpentinöl	870	29,81	47
Olivenöl	916	31,39	49
	310	01/00	10

	Spezifisches Gewicht oder Gewicht von 1Eub.2Meter in Kil.	1franz. Eub.=	1 Chmairer						
Leinöl	. 940	32,23	52						
Schwefelfäure	. 1841	63,10	99						
Salpeterfäure	. 1550	53,13	84						
Salzfäure	. 1194	40,93	64						
Ammoniat	. 896	30,75	48						
Eis	. 930	31,36	51						
Wasser	. 1000	34,2854	54						
Seewasser	. 1026	35,18	55						
Luft	1,30	0,0445	0,0702						
Sauerstoff	. 1,435	0,049	0,0775						
Stickstoff	. 1,27	0,043	0,0686						
Kohlenfäure, Luft	. 2,08	0,071	0,1123						
Wasserstoff=Gas	. 0,089	0,003	0,0048						
	The second second								

Unmerk. Die Angaben weichen in ben vorhandenen Tabellen bedeutend von einander ab, obschon man oft in die Genauigkeit der Bersuche keinen Zweifel seben kann. Dieß hat aber leicht begreifliche Ursachen.

1) Ift bie Dichtigfeit gleich benannter Substanzen oft fehr verichieben, wie g. B. eine Art Kalfftein, Marmor, Granit, Steintoble u. a. m. merklich ichwerer als eine andere ift.

2) Sind Metalle nicht nur nach bem Grabe ber Reinheit, fondern auch je nachdem fie gegoffen, geschlagen, gewalzt ober geprägt find, von fehr ungleicher Dichtigkeit; selbst aufrechter Guß ift bichter als anderer.

3) Beranbert bie Feuchtigfeit oft bebeutend bie Schwere, befonbers bei ben Golzarten und einigen Steinen. Sanbstein g. B. wird im

Waffer um 3-4 Proc. fchwerer.

4) Die größten Verschiedenheiten finden fich bei den Golzarten und ben daraus gewonnenen Kohlen vor, und zwar übt außer ber entshaltenden Teuchtigfeit die Natur des Bodens, auf welchem der Baum gewachsen ift, die Jahreszeit, in welcher er gefällt wird, der Grad ber Verkohlung ze, einen merklichen Einfluß auf das Gewicht aus.

Eben baher ift es nöthig, wenn man bas fpezifische Gewicht eines Körpers genan kennen will, baffelbe nach obigen Regeln burch bestonbere Bersuche auszumitteln.

Nr. 16.

Berechnung des Gewichts eines Körpers.

Kennt man bas spezifische Gewicht eines Materials, so läßt sich jede gegebene Masse bavon berechnen, wenn man zuerst bas Volum berselben ausmißt, bann berechnet, wie viel ein solches von Wasser wägen würde, und dieses Gewicht endlich mit bem spezifischen multiplizirt.

Das Gewicht von 1 Cub. = Fuß Waffer nach den versichiedenen Fußmaaßen findet sich in der Tabelle pag. 49.

Beif p. 1) Wie viel wiegt ein Sandstein von 2,23 spezif. Gew. in franz. Pf., dessen Volum 173/8 Eub.=Fuß (franz. Maaß) beträgt?

Antw. $17^{5}/_{8} \times 70 \times 2,23 = 2714 \%$.

2) Wie viel wiegt ein eichener Balken von 1,12 spezif. Gewicht, der 9" im Gevierte hat und 21' lang ift, rheinl. Maaß?

Untw. 3/4 × 3/4 × 21 × 66 × 1,12 = 870 preuß. Pf.

3) Wie viel wiegt 1 englischer ['einer 7/16" biden Kupferplatte, wenn bas spezifische Gewicht des gewalzten Kupfers = 9,1 ift?

Mntw.
$$\frac{1}{12} \times \frac{7}{16} \times 62^{4/2} \times 9,1 = 20$$
 Pfund $11^{14/22}$ Unzen.

Bei der Berechnung der Tonnenlast von Schiffen wird als durchschnittliches Gewicht von allem Holzwerke 50 Pfund und von den Masten und Segeln 40 engl. Pfund per engl. Cub.=Fuß angenommen. *

^{*} Siehe J. Edie's calculations on ships of war.

Bewicht von gewalztem Gifenblech.

	Französische Bl	echlehre.	Mheinländi	iche Blech	lehre.
Nr.	Dice in Linien. Gewicht per Tuß in E		Dicke in 100tel preuß. Zoll.	Gewicht I	
	1			Pfund.	Loth.
			30	13 .	14
			28	12	171/3
			26	11	$20^{2}/_{3}$
1	21/2	10	24	10	24
2	21/4	9	22	9	271/3
3	2	8	20	8	$30^{2}/_{3}$
4	17/8	71/2	19	8	164/3
5	13/4	7	18	8	2
6	15/8	61/2	17	7	$19^{2}/_{3}$
7	11/2	6	16	7	51/3
8	13/8	51/2	15	6	23
9	11/4	5	14	6	82/3
10	11/8	41/2	13	5	261/3
12	11/12	32/3	11	4	292/3
14	3/4	3	9	4	1
16	5/8	21/2	7	3	41/4
18	1/2	2	5	2	72/3
20	3/8	11/2	3	1	11
22	1/4	1	2	100 1	282/3
24	1/8	1/2	1	8000	141/3

Nr. 14 des engl. iron guage gibt eine Metalldice von 1/16 engl. Boll.

"	10	" "	"		"	"	"		1/8		
		" "									
"	3	" "	"		"	"	"	"	1/4	"	"
"	1	etwas	weniger	als					5/16	"	"

Gewichtstafel von gewalzten Metallplatten

per franz. DFuß in Kilogramm ausgedrückt.

Dicke in Linien.	Kupfer= Blech.	Messing: Blech.	Blei.	Zinn.	Zinf.	Reines Silber.
1/12	0,166	0,170	0,250	0.145		0.200
2/42	0,364	0,339	0,230	0,145		0,209
3/40	0,530	0,509	0,750	0,230	0,408	0,627
4/12	0,795	0,678	1,000	0,580	0,400	0,836
5/12	0,894	0,848	1,250	0,725	0,631	1,045
6/12	1,059	1,017	1,500	0,870	0,817	1,254
7/12	1,225	1,187	1,750	1,015	0,953	1,464
8/12	1,423	1,356	2,000	1,160	1,089	1,673
9/12	1,589	1,526	2,250	1,305	1,225	1,882
10/12	1,754	1,695	2,500	1,450	1,371	2,091
11/12	1,954	1,865	2,750	1,595	1,497	2,300
1'''	2,118	2,034	3,000	1,740	1,633	2,509
11/4	2,647	2,542	3,750	2,175	2,041	3,136
11/2	3,177	3,051	4,500	2,610	2,449	3,763
13/4	3,706	3,560	5,250	3,045	2,857	4,390
2	4,236	4,069	6,000	3,480	3,266	5,018
21/4	4,766	4,578	6,750	3,915	3,674	5,645
212	5,296	5,087	7,500	4,350	4,082	6,272
23/4	5,826	5,596	8,250	4,785	4,490	6,899
3	6,356	6,115	9,000	5,220	4,899	7,527
	estant in					

Gewichtstafel von runden und quadratischen Gisenstangen.

Fran 10' Lai	nzösisch Ma	grammen.	Men (
2011 10 211	the two house	grammen.	2011 10	Länge in	Prunden.
Seite der quadratischen oder Diamet. der runden Seftion.	Quadra= tische.	Runde.	Seite der quadratischen oder Diamet. der runden Sektion.	Quadra= tische.	Runde.
1"	0,125	0,09	3′′′	3,94	2,96
6"	4,69	3,75	5111	10,95	8,3
10'''	13,00	10,00	7111	21,46	16,4
12"=1"	18,75	14'69	9111	35,48	27,5
18"	42,19	32,28	10"	43,8	33,9
19	47,00	36,13	11	46,0	35,6
20	52,06	40	12	54,7	43,0
21	57,41	44,06	13	64,2	50,4
22	63,00	48,22	14	74,5	58,5
23	68,38	52,91	15	85,5	67,1
24=2"	75,00	58,13	16	97,3	76,4
25	81,38	62,50	17	109,8	86,2
26	88,00	68,25	18	123,1	96,7
27	94,91	73,13	19	137,2	107,8
28	102	79,13	20	152,0	119,4
29	109,50	84,06	21	167,6	131,6
30	117,19	90,75	22	183,9	144,4
31	125,13	96,06	23	201,0	157,9
32	133,31	102,50	24	218,9	171,9
33	141,78	109,69	25	237,5	186,5
34	150,50	117,50	26	256,9	201,8
35	159,50	119,53	27	277,0	218,7
36=3"	168,75	132,69	28	297,9	234,0
31/4"	198,04	155,54	30	342,0	268,6
31/2"	229,64	176,24	32	389,1	305,6
33/4"	263,62	207,05	34	439,3	344,8
4"	300,00	232,52	36	492,5	386,8
41/4	338,85	266,13	38	548,7	431,2
41/2	379,64	292,52	40	608,0	477,5

Gewichtstabelle von gepreften Blei- und Binnröhren

in preußischem Maag und Gewicht.

Nummer.	Innere Weite.		Wand Dicke. Sewicht pe		20(0)417	r Fuß Länge. Binnröhren.	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	3011.	Seite. Qinien. 3 3 1/2 4 5 6 7 1/2 9 10 1/2 - 1 1/2 3 4 1/2 6 9 9 10 1/2	8inten. 7/10 7/10 7/10 7/10 8 10 9/10 9/10 1 1 1 1 1 1 ¹ / ₁₀ 1 ² / ₁₀	Bleix Pfunb.	9 11 14 17 22 30 6 14 1/2 24 30 — 6	3innr pfunb.	86 ren. 8 ots. 4 \(^1/2\) 5 \(^1/2\) 7 8 \(^3/4\) 10 \(^1/2\) 14 17 \(^3/4\) 23 \(^1/2\) 28 \(^1/2\) 9 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23	2 2 2 2 2 3 3 4 4 5	3 6 9 - 6 - 6	1 \(\frac{1}{4} \) 1 \(\frac{1}{2} \) 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2	5 6 7 7 9 10 12 12 14	26 4 16 8 28 12 20 - 24 12	3	10 46 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

und biejes von jeuer aleiten. inde bie geine Steigtrafi

Bur Berechnung der Luftballons.

Ein Aerostat oder Luftballon steigt, wenn die eingeschlossene Luft sammt der Hülle 2c. leichter ist, als das Bolum äußerer Luft, die er verdrängt.

Bei den einen, den Montgolfieren, ift der Ballon mit gewöhnlicher, aber erhitzter Luft erfüllt; bei den fosgenannten Charlieren mit Wasserstoffgas, welches aus Eisen und verdünnter Schwefelsaure entwickelt wird.

1 parifer Eud.-Fuß atmosph. Luft wiegt circa 0,09 %, 1 Cub.= Meter 1,3 Kil.

Die erwärmte Luft des Ballons eirea 2/3 davon, oder 0,06 T, 1 Eub.-Meter 0,87 Kil.

Das gemeine Wasserstoffgas, welches stets mit etwas atmosph. Luft vermengt ist, circa ½ der atmosph. Luft, oder 0,01 %, 1 Eub.=Meter 0,15 Kil.

Die Steigfraft ber Luft allein findet man alfo:

a) Für die Mongolfiere, wenn man das Volum in Cub. = Fuß mit 0,03 A multiplizirt (in Metern mit 0,43 Kis.)

b) Für die Charliere, wenn man das Volum in Cub.-Fuß mit 0,08 & multiplizirt (in Metern mit 1,15 Kil.).

Jenen verfertigt man gewöhnlich aus gestrnißter Leinwand, wovon circa 8 [' 1 % wiegen; diese aus Wachstaffent, wovon circa 21 [' 1 % wiegen (1 [Meter circa '4 Kil.). Ist der Ballon kugelförmig, so läßt sich bei gegebenem Durchmesser leicht Inhalt und Oberfläche, und hiemit die Steigkraft der Luft und das Gewicht der Hülle sinden, und dieses von jener abgezogen, giebt die reine Steigkraft des Ballons.

Beifpiel. hat eine Charliere 30' Diameter, fo beträgt (nach früher gegebenen Regeln) die Oberfläche 2828 []' und ber Inhalt 14142 Cub.-Kuß.

Die Steigfraft der innern Luft ist also: 14142 × 0,08 = 1131 %.

Die Hülle aber wiegt:

 $\frac{2828}{21} = 135 \ \widetilde{\varepsilon}.$

Die reine Steigkraft also = 1131 — 135 π = 996 π .

Für eine Mongolfiere von 30' Diam. findet man:

Die Steigkraft ber Luft 14142 × 0,03 = 424 %.

Das Gewicht ber Hülle $\frac{2828}{8}=353~\pi$.

Die Steigkraft also nur 424 - 353 = 71 %.

Ueberhaupt haben fugelförmige Ballons (in alt frz. Maag):

bei einem Durch=	eine Oberfläche	einen Inhalt	eine Steigkraft von			
messer von	nou nou	1949 von 17	bei Montg.	bei Charl.		
Fus.	Quadrat. Fuß.	Enb. Fuß.	Pfand.	Pfund.		
500	78	65	- 7,8	1,5		
10	314	523	— 23	27		
20	1257	4190	- 31	275		
30	2828	14142	+ 71	996		
40	5028	33723	+ 383	2459		
50	7857	65476	+ 982	4864		
60	11314	113142	+1980	8511		
70	15400	179666	+3463	13635		
80	20114	268191	+6528	20500		

Anmerk. Die Laft, die ein Ballon mitnehmen kann, ist jedoch bei weitem nicht so groß, denn 1) ist zur Gülle noch das Gewicht der Seile 2c. zu addiren; 2) wird die Luft in einer Montgolsiere allmählig kälter; 3) darf eine Charliere lange nicht ganz gefüllt werden, weil sie sich, je höher sie steigt, immer mehr ausbehnt, da der äußere Luftbruck abnimmt.

In einer Höhe von 18000' ift die atmosphärische Luft, und also auch die im Ballon eingeschlossene, nur halb so dicht, daher die Steigsfraft von 1 Eub.-Kuß Luft in einer Montgolssere nur 0.015 A. und in einer Charliere bloß 0.04 A beträgt. Eine Charliere von 30 Fuß Diameter hat daher in dieser Jöhe eine Steigkraft von 566 A und nach Abzug ihrer Hülle nur 566—135=431 A anstatt 996 A. Und nicht größer wird auch die Aragkraft gleich anfangs sehn können, weil man den Ballon nur zur Hälfte füllen darf, wenn man bis zu jener Böhe kein Sas entweichen lassen und keine zu große Spannung bestürchten will. Immerhin nuß die Last der Tragkraft stets ziemlich gleich kommen, damit das Steigen nicht mit zu großer Geschwindigkeit statt habe.

m

n,

ft

th

er

6

Nr. 18.

Don der Stärke der Materialien.

Für jeden Mechanifer ist die Kenntnis von der Stärke oder Festigkeit der Materialien, aus denen er die einzelnen Theile der Maschinen zu versertigen hat, eine Sache von größter Wichtigkeit; und eben so nothwendig ist sie für den Baumeister und andere Künstler. Denn dadurch wird er in den Stand gesetzt, jedem Theile die erforderliche Stärke zu geben, und dennoch einen übermäßigen Auswand von Material vermeiden zu können.

Biele Physiter und Mechaniter haben sich auch mit sorgfältigen Bersuchen zur genauen Bestimmung dieser verschiedenen Festigkeit, Jähigkeit oder Stärke beschäftigt; und solche waren um so nöthiger, da sich dieselbe keineswegs aus andern Eigenschaften vorausbestimmen läßt. Sie richtet sich z. B. weder nach dem spezisischen Gewichte, noch nach der Schmelzbarkeit, noch nach der Ausdehnbarkeit der Körper durch die Wärme u. s. w. Sie gründet sich ohne Zweisel auf einen eigenthümlichen Zusammenhang der Körpertheilschen, oder eine verschiedene Kraft der Cohäsion, läßt sich aber nur durch Versuche ausmitteln. Zugleich scheinen so manche, oft unbekannte Umstände auf diese Cohäsion einzuwirken, daß deßhalb auch die sorgfältigsten Versuche bis dahin ziemlich abweichende Resultate gaben. Daraus folgt indessen nur, daß es in der Regel rathsam ist, in der

Unwendung auf einen weit geringern Grad der Stärke zu rechnen, als die Versuche angeben; diese bleiben aber nicht minder nüglich und verdienstlich.

Eine Rraft fann im Allgemeinen auf viererlei Art auf einen Körper wirfen und ihn zu zerftören suchen:

- 1) Durch senkrechten Druck, indem die Kraft von irgend einer Seite her auf einen Körper drückt, welcher sich !auf der entgegengesetzten Seite an eine Wand oder an einen sonstigen sesten Gegenstand stüst. Ist diese Kraft groß im Berhältnisse mit dem Widerstande des Körpers, so diegen sich zuerst die Theile des Körpers und werden endlich ganz zerquetscht. Den Widerstand, den der Körper in diesem Falle darbietet, bezeichnet man durch das Wort senkrechten Widerstand oder rückwirkende Festigseit (résistance à l'écrasement). Die Versuche zur Ermittlung desselben werden am leichtesten und genauesten vermittelst einer hydraulischen Presse gemacht, da bei letzterer der hervorgebrachte Druck sich sehr genau berechnen läßt, was bei andern Pressen, wegen der dabei stattsindenden Reibung, nicht der Kall ist.
- 2) Durch Traftion, indem der Körper an einem Ende aufgehängt oder befestigt ist, während die Kraft an dem andern Ende desselben nach entgegengesetzer Richtung wirft und dessen Theile zu zerreißen sucht. Den Widerstand, welcher diesem Zwecke entgegen arbeitet, nennt man longitudinalen Widerstand oder absolute Festigseit (R. à la traction).
- 3) Durch lateralen Druck. Der Körper ist in diesem Falle in einer horizontalen Lage, und die Kraft wirkt senkrecht auf dieselbe und sucht ihn so lange zu biegen, bis er bricht. Den Widerstand, den der Körper darbietet,

nennt man transversalen Widerstand oder respettive Festigkeit (R. à la rupture latérale).

4) Durch Torsion, indem die Kraft die Elemente des Körpers zu zerdrehen und demselben eine schraubenförmige Gestalt zu geben sucht, was am meisten bei Körpern vorkommt, welche einer Eircularbewegung ausgesett sind. Man nennt diesen Widerstand Torsionswiderstand (R. à la torsion).

Der Widerstand, den ein und derselbe Körper leistet, ist sehr verschieden und hängt ganz von der Art ab, wie die Kraft auf ihn wirkt. Will man daher die Dimensionen eines Körpers berechnen, der einer gegebenen Kraft widerstehen soll, so muß man zuerst sorgfältig ausmitteln, auf welche Art die Kraft auf denselben wirkt. Senkrechte Pfeiler, Säulen z. haben z. B. nur einen senkrechten Widerstand, Seile nur einen longitudinalen, Pumpenstangen abwechselnd einen senkrechten und einen longitudinalen Widerstand zu leisten, von welchen der erstere indessen weit größer ist. Senkrechte Wellbäume und Achsen haben nur einen Torsionswiderstand, horizontale aber außerdem wegen ihres Gewichtes noch einen transversalen Widerstand zu leisten. In diesem Falle erhält man zweierlei Dimensionen, wovon natürlicherweise immer die stärkere genommen werden muß.

Nr. 19.

Don dem senkrechten Widerstande der Körper.

Das Zerquetschen eines Körpers zufolge eines auf ihn ausgeübten Druckes besteht darin, daß die Theile desselben einander nach der Nichtung des Druckes genähert, nach der andern Nichtung dagegen, d. h. senkrecht auf die erstere, von einander entfernt werden.

Der Widerstand von Körpern von gleicher Form und gleicher Natur ist proportional mit der Sektion derselben. (Es versteht sich von felbst, daß hier wie überall die kleinste Sektion des Körpers in Betracht gezogen werden muß.)

Erträgt also 3. B. ein Körper von 1 \(\sum ''\) Durchschnittstäche einen Druck von 200 \(\varpi \), so erträgt einer von gleicher Natur und von 15 \(\sum ''\) Sektion einen Druck von 15 \times 200 = 3000 \(\varpi \).

1) Rennie's Berfuche:

a) über die Kraft, durch welche gußeiserne Würfel zerquetscht werden.

Ein 4/45ölliger Bürfel (bessen Seite = 4/4") wurde zerquetscht: bei Eisen aus einem großen Guß 9774 %.

1/88öllige Bürfel (die also 8mal fleiner waren) erforderten etwas mehr als 1/8 dieses Drucks.

Amerikanisches Fichtenholz . 1606 F Ulmenholz 1284 "

c) über die Kraft, welche es erfordert, um 1½ zöllige steinerne Würfel zu zerquetschen.

	pezifisches Bewicht.	Berdrückende Gewichte
Rreide	~	1127 %
Blagrother Ziegelstein .	2,085	1265 "
Rother Backstein	2,168	1818 "
Gebrannter Ziegel		3243 "
Stourbridge Ziegel		3864 ,,
Rother Sandstein	2,316	7070 ,,
Pflasterstein von Yorkshire	2,507	12856 "
Compakter Kalkstein	2,584	17354 "
Weißer italien. Marmor	2,726	21783 "
Granit von Aberdeen .	2,625	24556 "

Nach Rondelet hat der größte Widerstand bei einem Körper von konstanter Sektion dann statt, wenn seine Höhe gleich ist seiner Dicke. (Unter Dicke versteht man hier die kleinste Dimension des Körpers.) Wird dieses Maximum von Widerstand = 1 gesetzt, so ist bei Hölzern und geschmiedetem Eisen, wenn der Rapport des Diameters zur Höhe wie 1 zu:

24	ist,	der	Widerstand	=	1/2
54	"	11	ebenbem Ouß	1	1/4
108	11	11	off thems off	910)	1/16
135	11		octobe Marche		1/32
162	11	11	Eichen Wils		
180	11	11	" flodin		

bei	Gugeisen,	wenn	das	Verhältniß	wie	1	zu:
		4 ift,	der	Widerstand	=	2/3	
		_				1/	

Rondelet gibt Folgendes für die Baubolger an:

3st die Höhe = 1, so ist der Widerstand = 1

" = 12 " " =
$$\frac{5}{6}$$

" = 24 " " = $\frac{4}{2}$

" = 36 " " = $\frac{1}{3}$

" = 48 " " = $\frac{1}{6}$

" = 60 " " = $\frac{1}{12}$

" = 72 " " = $\frac{1}{12}$

2) Stärfe verschiedener Körper von 1 - mm

O t	titon.		m
			Maximum des
	Söhe	Course Manager	Widerstandes.
Eichen= oder Tannenholz	1—2mal die	Dicke	0 ^k ,30,
" " "	12mal	11	0 ^k ,25,
geschmiedetes Eisen	1-2mal	11	10 Kil.
" " :	12mal	11	6,25,
Gußeisen	1-2mal	11	20 Kil.
,,	4mal	"	13 Ril.
"	8mal	11	10 Ril.
THE PARTY OF THE PARTY OF TAXABLE	36mal	"	1 ^k ,33.
,,	36mal	11	1,33.

3) Stärfe eines Cubifcentimeters.

von	Basalt		118			211	2000	Ril.
"	Porphyr		oe.			80	2450	11
	Granit		98				400— 880	"
11	Marmor		0.0			149	300—1000	11
	@alffrin						50- 147	

von	Badftein 40-150 Ril.
"	Gyps 50— 72 "
11	Mörtel von 12 Monaten 30— 40 "
11	Mörtel, der vor dem Gebrauche stark
	geschlagen wird 60 "
11	geschmiedetem Eisen 5000 "
11	Gußeisen 9520-25200 "
	Rupfer { gegoffenes 8360 " geschlagenes 6070 "
11	geschlagenes 6070 "
11	Meffing 3090—23000 "
11	3inn 606—980 "
11	Blei 147 "
1)	Tahalla fün bia Stänfa bad saldmiabatan

4) Tabelle für die Stärke des geschmiedeten Eisens von 1 \(\sum '''\) Sektion. **

$\begin{array}{ c c c c c c }\hline \text{Berbältniß} \\ \text{ber Bañs zur} \\ \text{Söhe.} \\ \hline \\ $				The state of the s	
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	-	ber Bafis jur	erforderlich, um die Stange zu	Rapport id.	Gewicht id.
	The second secon	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45	$512=1$ 474 439 406 376 348 322 298 276 $256=\frac{1}{2}$ 237 $219^{1/2}$ 203 188 174 161	54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96	$= 138$ $128 = \frac{1}{4}$ $118\frac{1}{2}$ $109\frac{3}{4}$ $101\frac{1}{7}$ 94 87 $80\frac{1}{2}$ $74\frac{1}{7}$ 69 $64 = \frac{1}{8}$ $59\frac{1}{4}$ $54\frac{3}{4}$ 47 $43\frac{1}{2}$

^{*} Ciebe Art de batir par Rondelet.

Alle die obigen Angaben zeigen allein das Gewicht an, welches fähig ift, den Körper zu zerquetschen oder zu brechen. Damit aber derselbe nicht in seiner Gestalt verändert werde und keinerlei Biegung zu erleiden habe, muß die Last, die man ihm zu tragen gibt, bedeutend kleiner seyn.

Nach Nonbelet foll diefelbe hei Hölzern nie mehr als $\frac{1}{5}$, bei Bausteinen und bei geschmiedetem Eisen $\frac{1}{40}$ und bei Gußeisen höchstens $\frac{1}{4}$ der in den verschiedenen Tabellen angezeigten Last betragen.

Er rath ferner, für hölzerne Pfeiler, deren Söhe weniger als das Zehnfache ihres Diameters ift, nicht über
5 % per " Sektien; für solche, deren Söhe das 15fache
beträgt, nicht über 4 %, und für diesenigen, deren Söhe
das 20fache beträgt, nicht über 3 % zu rechnen.

Bei Würfeln von Eichenholz vermindert sich ihre Höhe um $\frac{1}{3}$, ehe sie brechen; bei folden von Tannenholz um $\frac{1}{2}$. Sobald ein Pfeiler 7—8mal so viel Höhe als Durchmesser hat, so biegt er sich unter der Last, ehe er bricht.

Nach Laplace hat bei einer runden Sektion der größte vertikale Widerstand statt. Doch ist dieß bis dahin nur sehr selten in der Praxis beachtet worden.

Es ist endlich noch zu bemerken, daß alle obigen Angaben allein für den Fall gelten, wo beide Enden des Körpers frei sind und wo dieselben von ihrer primitiven Nichtung sich abneigen können. Ik hingegen das eine Ende desselben eingemauert



und das andere frei, so kann der Körper eine doppelte Last ertragen, als die, welche man durch obige Angaben erhält. Endlich kann diese Last das Vierfache seyn, wenn die beiden Enden des Körpers eingeschlossen sind, oder wenn solche frei sind, die Mitte desselben hingegen eingeschlossen ist. Ueberhaupt kann man sagen, daß der Widerstand eines Körpers proportional ist der Anzahl von Viegungen, welche durch die verschiedenen Dispositionen der Stüppunkte erzeugt werden können.

Beifp. Man verlangt den Durchmeffer einer gußeisernen Gaule zu miffen von 3m Sohe, welche 20000 Kil. ertragen fann.

Antw. Nehmen wir das Verhältniß des Diameters zur Höhe der Säule wie 1:8 an, so ist die Resistenz des Gußeisens (nach Tab. 2) für 1 \(\sum_{mm}\) Sektion = 10 Kil. Nach angegebener Vorschrift soll indessen nur der vierte Theil oder 2\(\frac{1}{2}\) Kil. genommen werden.

Mus diefem ergibt fich eine Geftion der Gaule von

$$\frac{20000}{2.5} = 8000 \, \square^{mm}$$

welche, wenn wir sie freisförmig annehmen, einen Durchmeffer von 103mm gibt.

Das Verhältniß des Durchmeffers zur Sohe deffelben ift alsdann wie 103mm : 3000mm oder wie 1 : 29.

Für ein Verhältniß von 1 : 36 gibt obige Tabelle für 1 □mm Sektion nur eine Last von

$$\frac{1,^{k}33}{4} = \frac{1}{3} \text{ Sti.}$$

an, hiemit eine Geftion von

$$20000 \times \frac{3}{1} = 60000 \square^{mm}$$

und einen Durchmeffer von 282mm an.

Der Napport des Durchmessers zur Höhe ist alsdann wie 282: 3000 oder ungefähr wie 1:13. Da derselbe 1:36 sepn follte und hiemit zu stark, der erstere hingegen zu schwach ist, so gibt das Mittel zwischen den beiden gefundenen Dia-

metern ziemlich genau benjenigen an, ber hier angewendet werben muß, nämlich:

$$\frac{282 + 103}{2} = 192^{mm}$$
 Diameter der Säule.

Beifp. Wie viel Pfähle von ftarkem Batholz muffen eingerammt werden, um ein Gebände von 200000 Etnr. Gewicht zu tragen, wenn diefelben 1 Juß did und 10 Juß lang gemacht werden (Schweizer Maaß)?

Antw. Da die Pfähle als eingemauert betrachtet werden können, so beträgt das Marimum des Widerstandes 4×25 Kil. = 2 Einr. per Sem. oder 18 Einr. per Soll, daher ein Widerstand von $3^{3}/_{5}$ Einr. anzunehmen ist.

Da nun die Sektion der Pfähle = 78,54 Soll ift, fo trägt ein jeder derfelben

$$3^{5}/_{5} \times 78,54 = 282^{5}/_{4}$$
 Etnr.

und es sind also $\frac{200000}{282^{3}/4} = 707$ Pfähle dazu erforderlich.

Nr. 20.

Longitudinaler Widerstand.

Wird eine Stange der Wirkung einer Kraft ausgeset, welche ihre Theile von einander zu entfernen und also dieselbe der Länge nach auszudehnen sucht, so ist der Widerstand, den ihr die Stange entgegenbietet, ganz unabhängig von ihrer Länge, hingegen proportional zu ihrer Sektion (hängt übrigens ganz von der mehr oder minder großen Duktibilität des Körpers ab).

Um also den Widerstand irgend eines Körpers zu sinden, hat man nur nöthig, seine Sektion in Gentimetern oder in Gollen ausgedrückt, mit denjenigen Gewichten zu verwielfachen, welche durch angestellte Versuche als erforderlich gefunden worden sind, um Körper von gleicher Natur von 1 Gentimeter oder 1 Goll Sektion zu zerreißen.

Nach Telford's Versuchen wurden Eisenstangen von 1 engl. 30ll Sektion durch ein Gewicht von 27-31 tous = 60000 - 70000 T zerriffen.

Beufp. Durch welches Gewicht wird eine Stange von 4 30ll Durchmeffer zerriffen?

Antw. 4 Soll Durchmesser = circa $12\frac{1}{2}$ [Soll Seftson. $12\frac{1}{2} \times 27 = 337$. $12\frac{1}{2} \times 31 = 387$.

Das gesuchte Gewicht ift also zwischen 337 und 387 Tonnen.

Nach Brunel zerreißt das beste Stabeisen von 1 🗆 "
Sektion bei 32 tons = 71680 %.

Nach Versuchen, die in Rußland angestellt worden sind, trägt das beste Stabeisen 26 tons =58240 %, das schlechteste bloß 14 tons =31360 %.

Rennie's Versuche über die Kraft, durch welche 1/4301= lige (also 1/46 " bide) Stangen zerriffen werden:

Gußeisen	riß	durch	1894	W.
Gußstahl	"	"	8390	"
Schwedisches Stabeisen	"	"	4500	"
Englisches "	"	"	3490	"
Gehämmertes Kupfer .	"	"	2270	"
Gegoffenes ".	"	"	1192	"
" Jinn	"	"	296	"
" Blei	,,	,,	114	,,

r

n

I

Navier fand die absolute Festigkeit von Stangen von 1 Millimeter nach vielen Versuchen burchschnittlich:

Für Eisenblech in der Nichtung des Walzens = 40,8 Kil. id. fenkrecht auf diese Nichtung = 36,4

Für gewalztes Aupferblech. = 21,1 "
id. Blei = 1,35 "

Das Eisen behält ferner nach Navier seine Elastizität beinahe bis auf 2/3 bes Gewichtes, welches dasselbe zerreißt, das Kupfer bis zur Hälfte und das Blei bis etwas über die Hälfte dieses Gewichtes.

Um also jede Ausdehnung zu vermeiden, darf das Eisen höchstens mit 2/3, das Aupfer und das Blei mit der Hälfte der obigen Gewichte belastet werden.

Barlow's Bersuche geben folgende durchschnittliche Resultate:

		Spezifische	Berreiffende Gewichte
		Gewichte.	per oinch.
			in engl. Pfunden.
Campana fra la)0,58	11550
Tannenholz	n 26 tons =	0,60	12915
Buchenholz	- AR -0081	0,70	11466
(Side auto)		10,77	9177
Eichenholz		0,92	11590
Eschenholz		0,60	16947
Teak	d. 1932.314	0,86	15090

Stärfe von Eisen= und Messingbrähten nach Dufour,

aus den Kabrifen von la Ferrière und St. Gingolf.

Mangai nes	9911		ing:		Dicke in Mill.	Absolute Stärke.	Stärfe auf 1 Mill.
Pripar (Sas					F. F. 157	Ril.	Ril.
Eisendraht	Mr.	4.	von	F.	0,83	48	84,4
			"	G.	Andrew class	38,5	67,7
A SUPPLIES	Mr.	13.	"	F.	1,90	196	69,1
JIE 8.01			"	G.	nighted and	178	62,8
	Mr.	17.	"	F.	2,75	382	64,3
POTENTIAL VISION			"	G.	**h5_103570	349	59,4
	Mr.	19.	"	F.	3,70	776	72,2
			"	G.	No-Line	644	59,9
Meffingdra	ht	.)1.	1371	1.18	0,89	48,5	85,2
signit by 151			ound		1,90	150	54,5

Durch Glüben verlieren sie über die Hälfte ihrer Stärke. Nach Séguin's Versuchen follen die Eisendrähte um 2/5 derfelben verlieren.

Aus den angeführten und andern Bersuchen find folgende Durchschnittswerthe auf 1 Gentimeter Sektion reduzirt, durch Nechnung gefunden worden:

Longitudinaler Widerstand der hölzer, wenn die Rraft parallel zu den Fibern wirft.

	Spezifisches Gewicht.	Laft, welche den Körper gerreifit, per 1 0cm.
Tannenholz	600	840 Ril.
Buchenholz	700	800 ,,
Gewöhnliches Eichenholz	845	780 ,,
id. von Malaban	860	1050 ,,
Buchsbaumholz	980	1400 ,,
Birkenholz	600	1200 ,,
Birnbaumholz	646	690 ,,
Mahagoniholz	637	560 ,,

Biderstand der Hölzer, wenn die Kraft senfrecht auf ihre Fasern wirkt.

				per	om.
Eichenholz .			00	162	Kil.
Pappelholz.			00	125	11
Lerchenbaumhol	[3			94	11
Tannenholz				42	11

Bei Hölzern von gleicher Natur ist die Stärke proportional mit ihrem spezifischen Gewicht. Für eine fortdauernde Last darf nicht mehr als die Hälfte der angezeigten Werthe genommen werden.

Longitudinalftärfe ber Metalle.

per 1 □°m Se	ftion.
Geschmiedetes Stangeneisen 2500-6000	Ril.
Eisenblech nach der Richtung der Stredung 4080) ,,
" senfrecht auf dieselbe 3640) ,,
Gehämmertes oder gezogenes Eisen . 5500-6000) ,,
Eisendraht von 5mm—1,3 Diameter, nicht	
geglüht 6000—6480	
id. von 1mm und weniger id 7000-8400) ,,

	er 4 Flom Seftion.
Eisendraht von 1 ^{mm} —1 ¹ / ₂ ^{mm} , geglüht 36	600—3800 Ril.
groves	. 1420 "
Gußeisen graues	. 1310 "
nicht affinirter	. 2790 "
Cementitadi affinirter	. 9160 "
Gußstahl	. 4400 "
Cementstahl affinirter	. 9440 "
Bronze (Kanonenmetall)	. 2550 "
Rupfer } laminirtes	. 2100 "
scupfer geschlagenes	. 2480 "
Gegoffenes Zinn	. 333 "
gest segossenes	. 128 "
Blei { gegoffenes	. 140 "
Meffingdraht, weicher, von weniger als 2mm I	iam. 8520 "
id. von 2mm Diameter .	. 6610 "
" harter von 2 ^{mm} Diameter .	. 4140 ,,
Gegoffenes Rupfer	. 1341 "
" Meffing	. 1263 "
Glas	10 - 223 "
Für eine permanente Laft muß nur 1/3 ber	
Werthe als Widerstand angenommen werden.	
Stärke einiger Steinart	en.
Weißer Stein mit feinem Korne .	14 Ril.
Gut gebrannter Bacfftein . 18-	
Gypsstein	
Mörtel aus bydraulischem Ralf	10 ,,

lleberhaupt ift der longitudinale Widerstand des Mörtels immer ungefähr 1/8 seines senkrechten Widerstandes.

Gewöhnlicher schlechter Mörtel . . 1 "

llebersteigt die Kraft, welche auf einen Körper wirft, die Gränze der Elastizität desselben nicht, so nimmt dieser wieder seine früheren Dimensionen an, wenn die Kraft nachläßt, und die Berlängerung des Körpers ist immer in direktem Berhältnisse mit der Kraft und mit seiner Länge, im umgekehrten Berhältnisse aber mit seiner Sektion.

Die Granze der Dehnbarkeit des geschmiedeten Eisens hat statt, wenn es an Lange um 27/100 zugenommen hat und seine Sektion noch 72/100 der primitiven Sektion ist.

Beisp. Welche Sektion muß eine vieredigte Stange von Buchenholz haben, um eine permanente Last von 6000 Kil. ertragen au können?

Untw. Dieselbe muß also wenigstens für eine doppelte Last oder 12000 Kilogr. berechnet werden, und da die Stärke des Buchenholzes 800 Kil. per Sentimeter beträgt, so ist die erforderliche Sektion

$$=\frac{12000}{800}=15$$
 Sentimeter,

und die Dicke der Stange

Beifp. Wie stark muffen die 4 runden schmiedeisenen Saulen einer hydraulischen Presse seyn, welche einen Druck von 200000 Kil. auszuüben bat.

Untw. Der in Rechnung zu bringende Druck ift alfo = 600000 Kil. und wenn die Stärke des Schmiedeisens zu 4000 Kil. per Gentimeter angenommen wird, so muffen die 4 Stangen zusammen eine Sektion von

$$\frac{600000}{4000} = 150 \square \text{Centimeter},$$

und jede derfelben 371/2 Gentim. Sektion oder eirea 7 Centim. Dide haben.

Stärfe ber Geile.

Die Longitudinalstärke der Seile hängt von der Natur derselben und der Art ab, wie dieselben fabrigirt worden sind.

Die besten sind die, welche nicht zu sehr gedreht sind. Stark genetzte Seile haben 1/3 weniger Stärke als trockene. Ein nicht getheertes Seil ist 1/4 stärker als ein getheertes.

Die dicken Seile, welche aus mehreren Ligen zusammengesett find, haben in ihrem Innern einen Docht, ber nichts zu ihrer Starfe beiträgt. Es ist alsbann nicht ber Diameter bes Seiles, sondern vielmehr derjenige der verschiedenen Ligen, aus welchen es zusammengesett ift, in Nechnung zu bringen.

Nach Evtelwein riß ein gutes hänfenes Seil von 1 30ll Sektion durch ein Gewicht von 10800 &, Emerson gibt 19000 % an, nach englischen Versuchen sollen starke Taue nur 5400 & tragen. Nach französischen Angaben ist die absolute Nesistenz von gewöhnlichen Seilen 146 Kil., jene der Seile von Nochefort 367 Kil., wonach also durchschnittlich 200 Kil. per Sentimeter angenommen werden können. Bei so abweichenden Angaben über die Festigkeit der Seile, welche überdieß durch manche Umstände vermindert wird, läßt sich an keine genaue Berechnung denken, und um sicher zu gehen, darf daher bloß 1/3 oder höchstens die Halfte dessenigen Gewichtes, welches das Marimum der Festigkeit bezeichnet, einem Seile zugemuthet werden.

Un en Der in Mechanna an bringen

Tabelle über die mittlere absolute Stärfe der Seile.

von verschiedenen Diametern und von 10' Lange.

	0000 000 100/01	evenen Diametern u	no von 10 Lunge.
	Diameter	Gewicht von 10' Länge	Mittlere Stärfe
	in	(den Docht mit einbe=	STARRET IN
	Linien.	griffen).	Pfunden.
	CTATEL OF THE	To	7
	2""	0,10	58
	3	0,22	100
	4	0,40	180
	5	0,63	276
	6	0,90	416
	7	1,22	540
	8	1,60	700
	9	2,02	892
	10	2,52	1112
	11	3,03	1332
	12	3,60	1588
	13	4,83	1868
	14	4,93	2160
	15 3 min	5,62	2480
	16	6,40	2820
	17	7,20	3184
	18	8,14	3312
	19		3976
	20	9,05	
8		10	4408
	21	11,07	4860
FQ.	22	11,90	5340
	23	13,33	5838
	24	14,40	6348
	25	15,62	6888
	26	16,90	7448
	27	18,22	8036
	28	19,60	8640
	29	21,02	9268
	30	22,50	9920
	31	24,02	10592
	32	25,60	11284
	33	27,22	12034
11	34	28,20	12740
	35	30,62	13060
d	36	32,40	14280
		. 0.0, 20	

Diese Tabelle ist für eine Resistenz von eirea 200 Kil per _____ berechnet worden.

Tabelle ber mittlern absoluten Stärfe ber Ligen (torons) von 10' Länge.

Diameter.	Gewicht von 10' Länge.	Mittlere absolute Stärke.			
- 8	F	To			
3"	0,19	135			
427	0,599	275			
6	1,171	540			
75/7	1,933	893			
9	2,629	1215			
102/7	3,433	1587			
12	4,655	2160			
135/2	6,080	2821			
15	7,270	3375			

Aus diesen Tabellen ergibt sich, daß man die Starke der Seile proportional zu ihren Sektionen oder zu den Quadraten ihrer Durchmesser annehmen kann, obschon dieß streng genommen nicht der Kall ist.

Aus der Vergleichung des Gewichtes und der reduzirten Stärfe der Seile ergibt sich, daß jedes Seil, von welchem Durchmesser es auch immer senn mag, dessen Länge circa 4500 Fuß oder 1500 Meter beträgt, von feinem eigenen Gewichte zerriffen wird.

Nennt man L die Länge des Seiles in Metern oder die Hohe, auf welche eine Last P, in Kil. ausgedrückt, an dem Seile erhoben werden soll, und d der zu suchende Diameter des Seiles, so ist wenn man das Gewicht eines Cubikmeters Seile = 9174,36 fest:

$$d = \sqrt{\frac{1388 \text{ P}}{1500-\text{L}}}$$

Drückt man d in Pariferlinien, L in Parifer Fußen und P in Pfunden aus, fo bat man:

$$d = \sqrt{\frac{411 \text{ P}}{4500-\text{L}}}$$

Beifp. Es foll eine Laft von 3500 Kil. aus einer Tiefe von 200 Meter hinaufgehoben werden. Wie groß muß der Durchmeffer des Seiles fenn, mit welchem biefes geschehen soll?

Antw.
$$d = V \frac{1388 \times 3500}{1500 - 200} = 6,23$$
 Centimeter.

Bergleichung der absoluten Festigkeit der Patentketten von Brunton



mit banfenen Geilen.

Patentfe	tten.	Sanfene Geile.	Gewichte.
Diam.	7/8"	9"	12 tons.
"	1	10	18 "
	11/8	11	26 "
	11/4	= 11100 5	32 "
	13/8	14 à 15	38 "
"	11/2	16	44 ,,
	13/4	18	60 ,,
"	2	22 à 24	80 ,,

Mit den Gewichten find diefe Retten und Geile geprüft worden. Lettere zerreißen bei diefem Gewichte, erftere erfordern aber

dazu eine doppelt so große Last.

Da jedoch die Festigseit eines Körpers bei der geringsten bleibenden Ausdehnung leidet, so ist es vortheilhaft, diese Ketten bloß mit einer Last zu prüfen, welche dieselben bei ihrem Gebrauche auf Schiffen, Lagerpläßen ic. zu erleiden haben. Jusolge dieser Tabelle werden daher Patentsetten von 3/4" Diameter ungefähr 21/2 mal und solche von 2" Diameter ungefähr 2 mal so viel wiegen als hänsene Seile von derselben Stärke.


^{* ©} Observations on chain cables by Brunton, Middleton and Ce. 1835.

Nr. 21.

Cransversalstärke der Körper.

Um die verschiedenen Aufgaben darüber lösen zu können, muß zuerst der Druck bestimmt werden, den eine Last auf eine Stange hervordringt, je nach den verschiedenen Fällen, wie dieselbe angebracht ist. Dieser Effett ist nicht auf allen Punkten der Stange der nämliche, sondern wächt mit der Entsernung vom Aushängungspunkte der Last. Der Bruch der Stange, welche überall gleiche Resistenz leistet, geschieht natürlicherweise in dem Punkte, welcher den größten Druck zu erleiden hat. Es muß daher auch nur dieses Maximum von Druck berechnet werden. Es sey dasselbe — F, das angebrachte Gewicht — P.

Erster Fall. Ist das eine Ende der Stange eingemauert, das andere Ende belastet, und ist L die Länge der Stange oder die Entfernung des Punktes, wo die Last angebracht ist, von der Mauer,



jo ist:


Der Bruch der Stange fann in diesem Falle nirgends ftatt haben, als im Punft A, ba der Druck des Gewichtes in

bemselben am größten ift. Wäre bas Gewicht auf ber ganzen Länge ber Stange gleichförmig vertheilt, so ware

$$F = \frac{PL}{2}$$

und die Stange fonnte das doppelte Gewicht tragen.

3weiter Fall. Ift die Stange in der Mitte unter-



so ift, wenn P die Summe ber beiden Gewichte und L bie Diftanz zwischen ihren Aufhängepunkten bedeutet:

$$F = \frac{PL}{2}$$
und
$$P = \frac{2F}{L}$$

Es fann alfo in diesem Falle die nämliche Stange mit dem doppelten Gewichte belaftet werden, als in bem erften Falle.

Dritter Fall. Ist die Stange an beiden Enden unterstügt und in der Mitte belastet,



so hat man:


$$F=rac{PL}{4}$$
 and $P=rac{4F}{L}$

Ift das Gewicht nicht in der Mitte aufgelegt und die Entsfernungen dieses Gewichtes von den Stütpunften m und n, so daß m + n = L, so ist:

bemielben am grön .
$$m$$
 . P . P

(Es hat alsdann derjenige Stuppunft am meisten zu tragen, der am nachsten bei dem Aufhangpunfte bes Gewichts liegt.)

Vierter Fall. Ist die Stange an beiben Enden eingemauert und in der Mitte beladen,



so ist:

Dieß ift der gunftigfte Fall, da eine Stange von gleicher Re-

Will man auch noch bas Gewicht p der Stange felbst in Nednung bringen, und ist die Dichtigfeit derselben in allen Punkten die nämliche, so ist in allen diesen Källen statt P, P + 1/2 p zu segen.

Ift der belastete Gegenstand eine frumme Stange, oder ein Binfelhebel, oder hat derselbe eine schiefe Lage, so werden wie beim Hebel (p. 82) bloß die horizontalen Distanzen zwischen den Stußpunkten und Belastungspunkten in Berechnung gezogen.

Bestimmung der Hesisteng der Körper.

Damit ein Körper keine nachtheilige Beränderung seis ner Gestalt erleide, muß seine Transversalstärke bei weitem größer seyn, als der Druck des Gewichtes, welchem er ausgesetzt ist und welcher nach obigen Angaben berechnet wird. Ist dieselbe diesem Drucke gleich oder sogar noch kleiner, so biegt sich zuerst der Körper und bricht endlich. Dieser Widerstand hängt ganz von der Form der Sektion des Körpers ab. Bezeichnet man diesen Widerstand mit F', das erforderliche Gewicht in Kil., um eine Stange von 1 \(\square\$^{cm} Sektion zu brechen, mit R, so hat man

1) für eine Stange von quadratischer Sektion, beren Seite = g ift:

 $I. \quad F' = \frac{Rq^3}{6}$

2) Für eine Stange von reftangulärer Seftion, wo a die Breite und b die Dicke * ber Seftion bedeutet:

$$II. \quad F' = \frac{Rab^2}{6}$$

3) Für eine Stange von circulärer Sektion, beren Radius = r ist:

III.
$$F' = \frac{R\pi r^3}{4}$$

4) für eine Stange von ringförmiger Sektion, wo r ben äußern, r" den innern Rabius bedeutet:

IV.
$$F' = \frac{R\pi (r'^4 - r''^4)}{4r'}$$

5) für eine hohle Stange von reftangulärer Sektion, wo b die äußere und b' die innere Dicke, a die äußere, a' die innere Breite bedeutet:

V.
$$F' = \frac{R (ab^3 - a'b'^5)}{6b}$$

* Unter Dide ober Gohe verstehen wir hier immer biejenige Dimension bes Stückes, welche fenkrecht zu stehen kommt, unter Breite hingegen biejenige, welche horizontal zu liegen kommt. Die nämliche Dimension kann alfo balb Dicke, balb Breite heißen, je nachbem bas Stück auf biese ober auf jene Seite gelegt wirb. Aus zahlreichen Bersuchen hat man folgende Werthe für R gefunden:

für das Eichenholz . . . R = 690 Kil.

" Tannenholz . . . " 610 "

" Gußeisen . . . " 2800 "

" geschmiedetes Eisen . " 6000 "

Führt man diese Werthe für R in vorstehende Formeln ein, so erhält man F' ober das erforderliche Gewicht, um den Körper zu brechen.

Banks und Tretgold geben aber an, daß ein horizontaler Baum, um keine Gefahr zu leiden, nie mehr als mit dem Drittel, ein solcher hingegen, der zu einer Cirkularbewegung bestimmt ist und daher keine bedeutenden Biegungen erleiden darf, nie mehr als mit dem Fünstel dessenigen Gewichtes belastet werden muß, welches den selben brechen würde. Es sind also in der Praxis folgende Werthe für R in Rechnung zu bringen:

rigi	in we in structum	ig su villigei	L+ ,LFL
		für Balken	für Wellbäume und Achsen
von	Eichenholz	230 Ril.	140 Ril.
"	Tannenholz	200 ,,	120 ,,
.,	Gußeisen	930 ,,	560 ,,
11	geschmied. Gifen	2000 ,,	1200 "

Morin gibt für Gußeisen R=750 Kil., für Schmiedeisen dagegen bloß R=600 Kil. an. Letterer Werth dürfte jedoch blos bei solchen Transmissionsachsen, welche nur eine sehr geringe Viegung gestatten, seine Anwendung sinden.

Aus diesen Formeln gehen folgende praktische Regeln bervor:

1) Die Transversalfestigkeiten zweier Balken von gleicher Länge, aber von verschiedenen quadratischen oder runden

Seftionen verhalten sich zu einander wie die Ruben der Seiten oder Diameter ihrer Seftionen.

Eine Stange, deren quadratische Sektion eine zweimal größere Seite hat, kann ein achtmal größeres Gewicht ertragen. Weiß man also, wie viel Gewicht ein Körper von 1 \(\subseteq^{\colored} \) Sektion tragen kann, so ist leicht dasjenige daraus zu berechnen, welches ein Körper von größerer oder kleinerer Sektion ertragen könnte.

2) Die Festigkeiten zweier Stangen von gleicher Länge, aber ungleichen reftangulären Sektionen, find zu einander im einfachen Berhältniffe ihrer Breiten und im quadratisihen Berhältniffe ihrer höhen.

m

0:

11

1=

11

1

Beisp. Wenn ein Balken von 7' Länge, 1' Dicke und 8' Breite 1000 % trägt, wie viel trägt ein anderer von gleichem Material von 8' Länge und 12" \square

Antw.
$$\frac{1000 \text{ %} \times 12'' \times (12'')^2 \times 7'}{(10'')^2 \times 8'' \times 8'} = 1890 \text{ %}.$$


Eine Stange trägt alfo weit mehr, wenn die größere Seite ihrer Sektion fenkrecht zu stehen kommt, als wenn dieselbe horisontal gelegt wird.

Je größer ferner die Dicke der Stange im Verhältniß zu ihrer Breite ift, desto mehr Stärke hat sie. Man macht jedoch die Dicke nie größer, als zwölfmal die Breite der Stange.

Tretgold gibt an, baß, um aus einem hölzernen Baume von gegebenem Diameter einen Pfeiler zu machen, der die größtmögliche Stärfe besige, die Quadrate der beiden Seiten der reftangulären Seftion und bes Durchmessers sich zu einander verhalten muffen, wie 1:2:3 oder:

$$a^2:b^2:d^2::1$$
 2:3,

wo d der gegebene Diameter, a und b die zu suchenden Seiten der reftangulären Seftion bedeuten, wonach das Verhältniß zwischen der Breite a und der Dicke b wie 5:7 ift. Diese kann man leicht auf folgende geometrische Weise finden:



Man fälle auf den Drittel des Diameters AB eine Senkrecht und verbinde den Punkt C, wo derselbe den Kreis trifft, mit den Punkten A und B, so erhält man die zwei Seiten AC und CB, und zieht man die zwei andern Seiten diesen parallel, so hat man die Sektion der Stange, welche den größtmöglichen Widerstand leisten kann.

Bei Stangen von quadratischer und restangulärer Sektion, welche auf ihre Kanten gestellt werden, so daß ihre Flächen schief zu liegen kommen, muß der Divisor in den Formeln I. und II. noch mit 2 vervielfacht werden.

3) Bei gleichem Bolumen leistet eine hohle Stange weit mehr Widerstand als eine volle, und zwar ist ihre Stärfe für ein und dasselbe Bolumen besto größer, se größer ber innere Diameter der hohlen Sektion im Berhältniß zu dem äußern Diameter derselben ist. Gewöhnlich macht man denselben aber nicht größer als 5/6 des äußern Diameters.

Will man sinden, wie dick ein hohler Cylinder b von gegebenem Durchmesser seyn muß, damit er so stark als ein massiver a sey, so dividire man die Cubikzahl des Diameters a durch die dreifache Quadratzahl des Diameters b.

Beifp. Wie did muß ein hohler Cylinder von Eisen gegoffen feyn, damit er so ftark als ein massiver sep, wenn jener 6", dieser 3" Diameter hat?

Untw.
$$\frac{3^5}{3 \times 6^2} = \frac{27}{3 \times 36} = \frac{27}{108} = \frac{1}{4}$$
.

Der boble wäre aber viel leichter.

te

B, an

nd

111, tef II.

ge

re

je

r id

rn

es

e:

Mus Dbigem folgt ferner, bag abnliche und aus gleichem Material gebaute Maschinen relativ fefter find, je fleiner fie find, benn bas Gewicht ber Theile verhalt fich, wie die Ruben ber Lineardimensionen, die Stärfe wie die Quabrate berfelben. Dber ift die Maschine A nach einem 3mal fleineren Maafftabe, als bie Mafchine B gebaut, fo ift jeder Theil 27mal leichter, aber nur 9mal schwächer, ba die Berfürzung ber Stude bie transversale Starte vermehrt.

Da nun die Resistenz eines Rorpers wenigstens bem Drucke gleich seyn muß, ben die Last auf ihn ausübt, so hat man also nur bie beiden Werthe von F und F' einander gleich zu fegen, um die verschiedenen Aufgaben zu löfen.

Für ben erften Fall und eine runde Seftion bat man g. B.

$$PL = \frac{R \pi r^3}{4}$$

für eine hohle Sektion hätte man:
$$PL = \frac{R \ \pi \ (r'^4 - r''^4)}{4 \ r'}$$

für den vierten Fall und eine reftanguläre Geftion bat man:

$$\frac{PL}{8} = \frac{R \ a \ b^2}{6} \ u. \ f. \ w.$$

^{*} Gin genaueres Refultat murbe man burch bie Bergleichung ber Formeln III. und IV. pag. 150 erhalten. Soble Gifenftangen liefert bie Fabrif ber Gebrüber Ganbillot in Befançon.

Indem man nun aus diesen Gleichungen die unbekannten Werthe zieht, so erhält man die kleinstmöglichen Dimensionen (in Centimetern ausgedrückt) für eine gegebene Last, oder die größtmögliche Last für die gegebenen Dimensionen eines Körpers.

Beifp. 1. Wie viel Gewicht kann ein gußeiferner Baum ohne Gefahr tragen, welcher 11 Meter Länge und 30cm im Quadrate bat, wenn derselbe auf beiden Seiten unterstüßt ist und das Gewicht in der Mitte deffelben angebracht ift?

Antw.
$$\frac{PL}{4} = \frac{Rq^3}{6}$$
.

folglich:

$$P = \frac{4 R q^{5}}{6L} = \frac{4 \times 930^{k} \times (30^{cm})^{5}}{6 \times 1100^{cm}} = 15217 \text{ Mil.}$$

Ware der Baum auf beiben Seiten eingemauert, so würde man das doppelte Gewicht oder 30434 Kil. erhalten, benn man hätte alsdann $\frac{PL}{8} = \frac{R\,q^5}{6}$.

Will man noch bas Gewicht bes Baumes felbft in Betracht ziehen, fo bat man:

$$\frac{(P + \sqrt[4]{2}p) \times L}{4} = \frac{R q^5}{6}$$

folglich:

$$P = \frac{4 R q^3}{6 L} - \frac{1}{2} p.$$

Da 1 Cub. cm Gußeisen 0k,0072 wiegt, so ist: $p=q^2 L=7128$ Kil.,

folglich:

$$P = 15217 - \frac{7128}{2} = 11653$$
 Kilogr.

Beifp. Wie groß muß der Durchmeffer einer runden Stange von geschmiedetem Eifen und von 4m Länge sepn, wenn dieselbe an einem Ende eingemauert, am andern Ende aber mit einem Gewichte von 1000 Kil. belaftet wird, in Betracht auf bas Gewicht ber Stange felbft?

Antw.
$$(P + \frac{1}{2}p)$$
 $L = \frac{R \pi r^3}{4}$.

Das Gewicht p der Stange fennt man aber noch nicht, da der Diameter derfelben noch unbekannt ift. Man hat indeffen:

$$p = \pi r^2 L \times 0^k,0078$$

(0k,0078 ist das Gewicht eines Cubifcentimeters von gefchmiesbetem Gifen).

Führt man diesen Werth von p in vorstehende Gleichung ein, so erhält man eine Gleichung des britten Grades.

In ber Praxis fann man auf folgende Beife verfahren: Man fucht zuerst den Diameter ber Stange ohne das Gewicht berselben in Nechnung zu bringen. Man erhalt alsdann:

$$PL = \frac{R_{\pi} r^{5}}{4}$$
 and
$$r^{5} = \frac{4 PL}{R_{\pi}}.$$

Hier ist: R=2000 Kil. für das geschmiedete Eisen, $L=4^{\rm m}=400$ Centimeter und P=1000 Kil., folglich $r^5=\frac{4\times1000\times400}{2000\times3,14}$ und $r=6^{\rm cm},34$.

Das Gewicht ber Stange ift alsbann fur diefen Durchmeffer:

$$p = \pi r^2 L \times 0.0078 = 394 \text{ Mil.}$$

 $und \frac{1}{2} p = 197 \text{ Mil.}$

folglich:

$$P + \frac{1}{2} p = 1197 \text{ Mil.}$$
 und $r^3 = \frac{4 \times 1197 \times 400}{2000 \times 3.14} \text{ und } r = 6.6m73.}$

Dieß ist noch ein zu kleiner Nadius, da das eigentliche Gewicht ber Stange mehr als 394 Kil. beträgt.

Sest man nun an die Stelle von $P + \frac{1}{2}p$, P + p und

berechnet den Werth für r, zieht man aus demselben und dem zuleht erhaltenen Werthe das arithmetische Mittel, so erhält man ziemlich genau den eigentlichen Nabius der Stange. Es ist:

$$P + p = 1000 + 394 = 1394$$
 Sil.

folglich:

$$r^5 = \frac{4 \times 1394 \times 400}{2000 \times 3,14}$$
und $r = 7^{cm},08$.

Das arithmetische Mittel zwischen 7,08 und 6,73 ist: $r = 6^{\text{cm}}.9.$

Bier in : R = 2000 Jul. for bay gerchutebere Eilen,

Der gesuchte Diameter der Stange ist 'also = 2 × 6,9 = 13°m,8.

Resultate verschiedener Versuche über die Transversal-Festigkeit.

1) Versuche mit gußeisernen Stangen, welche in der Mitte ihrer Länge zwischen zwei Stütpunften, deren Entsfernung 2' 8" und 1' 4" beträgt, belastet werden.

Stange von 1 [", flach aufgelegt, bei 2' 8" Abstand rif durch 1086 %. 2320 Stange von 1 []", wie () aufgelegt, bei 2' 8" Abstand rif durch 851 " " 1' 4" Stange von 3" Sohe 1/3" Breite, bei 2' 8" Abstand rif durch 3588 6851 " Dreiseitige Stange von 1 \" Geftion, △ aufgelegt bei 2'8" Abstand riß durch 1437 ,, 2'8" V 840 Λ 3060 1656 ,,

Schneidet man von der untern Kante prismatischer Stangen etwas ab, so tragen sie (sonderbar genug) etwas mehr. *

2) Versuche mit gußeisernen Stangen von 1 []" Sektion bei einer Entfernung zwischen den Stütpunkten von 5 engl. Jußen.

^{*} S. Nicholfon's praft. Mechanifer pag. 209.

	Gewicht der Stange.	Gewicht, welche dieselbe zerbrich
In einem Windofen gegoffen	. 9 %	963 %
" " Eupoloofen gegoffen		864 %
Eine Stange von denfelben Dimensione		
in der Mitte, deren Höhe aber nach der		
beiden Stüßpunkten zu in Korm eine		Mefulta
Parabel vermindert	. 6 % 3	onz. 874 %
Sie bogen sich alle ungefähr 1 3	oll, bevor si	e brachen.

3) Barlow's Versuche mit Ziegeln von 4 Zoll breit, 2 Zoll hoch und 8" Diftanz zwischen den Stützunkten (engl. Maak.)

4) Barlow's Bersuche mit verschiedenen frummen Bolzern. *

Die Seftion aller dieser Bolger war 2 3oll.

Die Diftang zwischen ben beiden Stügpunkten war 5 Fuß, und die Gewichte wurden in der Mitte der Hölzer aufgesett.

^{*} Diese werben in ben englischen Dock-yards allgemein mit bem Namen Compass timber bezeichnet.

Cabelle XVIII.

										-		-	_			
V. Relative Stärfe.	æ	5250	6400	6630	4643	4489	4549	4583	5257	5413	210		2698	5880	5789	6629
IV. Legte	3off.	4 00	4	5	41/2	61/2	21/2	11/9	61/2	51/2	101/2	61/2	101/2	51/2	11 -	2
III. Aufgelegte Gewichte.	æ	680	292	762	585	268	546	550	299	617	517	517	712	665	717	762
II. Spezifisches Gewicht.	H	804	822	874	096	830	938	840	862	810	988	856	754	732	873	873
L. Ursprüng= liche Surve.	Bott.	a) 6	9 (q	8 (q.	a) 71/2	a) 81/2		p) 81/2	2/12 (8)	b) 71/2	a) 81/2	(p) 81/6	a) 81/2		a) 6	9 (q
urh liche 33 atürlich frumme Holger			DISTRICT OF THE PARTY OF THE PA	Grumm rothwitton mit Dor Chiro	ארתווווו מבות/ווווווו ווווו		17	3. Künftlich gebogen oder ohne Sagelchnitt .		4. Mitt Sageschnitt gebogen, aber ohne Kelle	1	5. Mit Sageichnift geb. mit quadrat. Kellen	The state of the s	6. Mett Sagelan, gev. und mit collide. Aelten		

- Unmerk. 1. Die in Col. III. angegebenen Gewichte find bie, welche bie berichtebenen Gölger gebrochen haben.
 - 2. Die mit a) bezeichneten Gölzer wurden fo aufgelegt, daß die fontave Seite unten zu liegen kam, und die mit b) bezeichneten fo, daß die konvere Seite unten zu liegen kam. Aus der Golonne V. ersieht man, daß in den meisten Fällen die relative Stärke bei lettern größer ift, als bei erstern.
- 3. Die in Nr. 4, 5, 6 angeführten Hölzer murben nach bem Plane von Hoofey, Schiffsbaumeister in Woolwich, gebogen. Diese Methode besteht barin, baß man an einem Ende des zu biegenden Holzes, oder an beiden Enden senkrecht auf die Nichtung, in welcher das Holzes, oder der werden foll, ein oder mehrere seine Sägeschnitte macht, dasselbe dann kocht, und zwar so viel Stunden lang, als die Dicke des Holzes in Bollen beträgt, und endlich demselben vermittelst eines Apparats von Preßschrauben die erforderliche Krümmung gibt. Bei den in Nr. 5 angegebenen Hölzern werden die Theile, welche durch die Sägeschnitte entstanden sind, wieder fest mit einander durch vierestige Stücken Sichenholz verschmolzen.



Bei ben in Nr. 6 bezeichneten geschieht hingegen biese Bereinigung vermittelft runder funferner Bolien



Aus Col. V. erfieht man, baß bie nach biefer einfachen Methobe gebogenen Bolger, und befonders bie in Nr. 6 angegebenen, an Starfe wenig ben Bolgern nachstehen, welche natürlich gebogen und meiftens fehr kofibar find.

Barlow * gibt ferner folgende Tafel für die relative Transversalstärke der Bauhölzer, in englischen Maaßen ausgedrückt, an:

^{*} Barlow on the Strength of Timber.

Englisches Eichenholz	(M9.0x0 8)	1426
Canadisches Eichenholz		1766
Eschenholz		2026
Buchenholz	ASTERNAL TAN	1556
Ulmenholz	letintin 12	. 1013
Pechtanne	Burnager.	. 1632
Föhre	Timen C	. 1100
Lärche		1127
Rothtanne	THE PRESENT	1341

und es fann demnach die Stärfe eines jeden Bauholzes nach folgender Regel aufgefunden werden:

Man multiplizire die Zahl der Tafel mit der Breite und dem Quadrat der Höhe des Balkens (in Zollen), und dividire das Produkt durch die Länge (in Zollen). Der Quotient ist das gesuchte Gewicht in Pfunden, für den Fall, daß dasselbe am einen Ende angebracht, das andere Ende eingemauert ist. Wie aus den vorigen Abschnitten hervorgeht, ist die Stärke doppelt so groß, wenn der Balken an beiden Enden belastet ist und in der Mitte ausliegt, oder wenn die Last auf der ganzen Länge gleichförmig verztheilt ist, Afach, wenn der Balken an beiden Enden aufliegt, und 8fach, wenn derselbe auf beiden Seiten einzgemauert und die Last in der Mitte angebracht ist.

Beisp. I. Welche Last wird einen Balken von Buchenholz brechen von 7" Breite, 9" Sohe und 30' Länge zwischen beiden Auflagen, wenn derselbe an beiden Enden aufliegt und sich die Last in der Mitte befindet.

Untw. $\frac{1556 \times 81 \times 7'' \times 4}{360} = 9803 \, \pi$.

Ein Balten von diefen Dimensionen an einem Ende eingemauert wurde baher durch fein eigenes Gewicht brechen, wenn er 49 Etnr. woge.

Beifp. II. Welche Laft wird einen fohrenen auf einer Seite eingemauerten Balten von 2" Breite 6" Sohe und 20' Lange brechen?

Untw.
$$\frac{100 \times 36 \times 2''}{240} = 330 \ \pi.$$

Tretgold gibt ferner das Gewicht, welches mit Sicherheit einem gußeisernen Baume zugemuthet werden darf, auf 850 % an, woraus sich vermittelst der letten Regel die erforderlichen Dimensionen von gußeisernen Stangen berechnen lassen.

$$P = \frac{850 \text{ a } \text{b}^2}{\text{L}}$$
 und also a $= \frac{\text{LP}}{850 \text{ b}^2}$ und $P = \sqrt{\frac{\text{LP}}{850 \text{ a}}}$

Beifp. Wie breit muß ein gußeiferner Balken von 20' Länge und 15" Dicke fevn, um 13 Tonnen zu tragen?

$$a = \frac{20 \times 29120}{850 \times 15'' \times 15''} = 3'',045.$$

Beifp. Wie did muß berfelbe fenn, wenn die Breite 12" beträgt?

Antw.
$$b = V \frac{20' \times 29120}{850 \times 12} = V \overline{57,06} = 7'',55.$$

Anmerkung. Diefe Formeln gelten nur für ben Fall, wo ber Balken an einem Ende eingemauert, am andern Ende belastet ift; für die andern Fälle hat man die Zahl 850 mit 2, 4 oder 8 zu vervielfachen.

Für die Praxis rath Brunton, die durch die Regel gefundene mögliche Laft auf 2/3 derfelben zu beschränken. *

Anmerk. Da ber Drud, welchen eine Laft auf einen gewiffen Bunft eines Körpers ausubt, im Berhaltniffe ift mit ber Diftang zwiichen bemfelben und bem Aufhängungspunkte bes Gewichtes, fo folgt

^{*} C. Brunton's Compendium. S. 92. non malla C garranten

hieraus, baß eine Stange, welche in allen Aunften ihrer Lange ben nämlichen Wiberfiand leiften foll, nicht überall biefelbe Seftion gu haben braucht.

Die burch obige Regeln aufgefundenen Dimenfionen beziehen fich auf die Settion, welche ben großten Wiberftand gu leiften hat.

Die Seftion von 2" Breite unb 6" Höhe hat z. B. ber Balken in Beispiel II. pag. 165 bloß in bem Punkte zu haben nöthig, wo berselbe eingemauert ist, ba berselbe am weitesten von bem Belastungspunkte entsernt ist. In ber Mitte seiner Länge ober 10' von ber Last entsernt brancht seine Sektion bloß halb so viel Wiberstand zu leisten, ober bei 6" Höhe 1" Breite zu haben, und bei einer Entsernung von 15' = 3/4 seiner Länge bloß 1/4 bieses Wiberstandes, ober bei 6" Höhe 1/2" Breite, ober bei 3" Höhe 2" Breite zu haben. Bei gleicher Breite wird baher ein Körper, welcher überall benfelben Wiberstand leisten soll, in ber Richtung der Höhe die Form einer Karabel, und bei gleicher Sihe hingegen in der Richtung der Breite vie Verite vie Korm eines Dreickes erhalten müssen, dessen Scheitel am Kunkte ist, wo die Last angebracht wird.

Die Seftion von 9" Sohe und 7" Breite braucht ferner ber Balfen in Beispiel I. pag. 165 bloß in ber Mitte feiner Länge ober in bem Runfte, wo bas Gewicht aufgehängt wirb, zu haben. Die beiden Enden des Balfens haben hingegen bloß die halbe Stärfe zu leiften und baher eine Seftion von 9" Sohe und 31/2" Breite, oder von 41/3" Höhe und 14" Breite nöthig.

3m Falle bie Laft auf ber gangen Lange biefes Baltens gleichformig vertheilt ift, murbe bie erforberliche Geftion in ber Mitte

9" Gohe und 31/2" Breite und biejenige an ben beiden Enben bloß

9" Gohe und 13/4" Breite ober

41/," Sobe und 7" Breite haben muffen.

Am Allgemeinen verbalten fich, wie ichon gesagt mor

Indem man auf diese Art einem Körper auf seiner gangen Läuge diefelbe Stärke gibt, vermindert man das Material und das Gewicht berfelben bedeutend, wovon auch der Bersuch 2. pag. 162 ein Beispiel gibt.

eine beträchtliche Gefchwindigleit bate ber als

Nr. 23.

Dicke der Wellzapfen.

Da die Wellzapfen (Tourillons) gewöhnlich die dünnsten und schwächsten Theile eines Wellbaumes sind, so sind vorzüglich für diese die Dimensionen mit großer Sorgfalt zu bestimmen.

Die Wellzapfen haben im Allgemeinen Zweierlei auszuhalten. Erstens haben sie meistens ein ziemlich großes Gewicht zu tragen und zweitens haben sie eine gewisse Kraft fortzupflanzen und müssen daher der Drehung widersstehen können. Es ist also bei der Bestimmung des Diameters eines Zapfens wohl zu überlegen, welche dieser beiden Bedingungen einen größeren Diameter erfordert. Ift dieß zweifelhaft, so ist es rathsam, den Diameter für beide Fälle zu berechnen und dann den größeren in Anzwendung zu bringen.

Dieß ist 3. B. der Fall, wenn man den Zapfen eines Wellbaumes berechnen will, der ein Schwungrad trägt, da dasselbe meistens von einem großen Gewichte ist und dabei eine beträchtliche Geschwindigkeit hat.

Am Allgemeinen verhalten sich, wie schon gesagt worden ist, die Festigkeiten zweier Zapfen wie die Kuben ihrer Diameter.

Erfte Bedingung.

Prattifche Regel, um den Diameter des Zapfens für diefe Bebingung

Robert Buchanan gibt folgende einfache Regel (in englischen Maagen ausgedrückt), als in ben meiften Fällen

genügend, an:

Man ziehe aus dem doppelten Gewicht (in Centnern von 112 %), welches der Zapfen zu tragen hat, die Cubif-wurzel, und nehme die erhaltene Zahl für den Diameter des Zapfens in Zollen an.

Ift P die Portion des Gewichtes des Wellbaumes,

welches ber Bapfen zu ertragen bat, fo ift:

 $d = \sqrt[3]{2} P$.

Hat seder ber beiden Zapfen eine Welle gleich viel zu tragen, d. h. ist die Last ungefähr in der Mitte der Belle angebracht, so ist, wenn Q die totale Last bedeutet,

D = 73/Q. *

Aus den Bersuchen von Buchanan ergibt sich ferner, daß die Stärke des Gußeisens sich zu jener des geschmies deten Eisens verhält wie 9:14. Der Diameter eines Japsens von geschmiedetem Eisen wird also bloß 0,863 oder eirea 13/45 desjenigen eines gußeisernen Zapsens von gleicher Stärke betragen mussen. Nach Tretgold ift dagegen

1) für gußeiferne Bapfen: d' = 4,032 · 3 (P')

und wenn beibe Bapfen gleich viel tragen und Q' bie Totallaft bebentet :

D' = 3,2 · \$\sqrt{y}\$ (Q')

2) für schmiedeiserne Zapfen:
d' = 3,48 · \$\sqrt{y}\$ (P')
und D' = 2'76 · \$\sqrt{y}\$ (Q').

wo P' und Q' in metrischen Centnern (100 Kil.), d' und D' in Centimetern ausgebrückt find.

^{*} Da 1 Boll = 20m,54 und 1 Ctur. = 50k,785, fo gehen biefe Formeln in folgende über, in metrifchen Maagen ausgedrückt:

das Verhältniß der Stärke wie 1,3:1, und dasjenige der correspondirenden Durchmesser wie 1:0,963. Bei Unwendung eines guten Schmiedeisens dürfte jedoch der nach Buchanan's Angabe gefundene Durchmesser wohl hinreichen.*

Beifp. Wie ftark muffen die gußeisernen Zapfen einer Baffer: radwelle fenn von 15000 Kil. Gewicht?

Antw. D = $3.2 \times \sqrt[3]{150} = 17$ Centimeter.

Beifp. Es fev ein Wellbaum von 8' (engl.) Länge mit einem Rabe belastet, bessen Gewicht 60 Centner ift, jedoch nicht auf der Mitte desselben, sondern 6' von dem einen Zapfen und hiemit 2' von dem andern Zapfen entfernt. Man sucht den Diameter der beiden Zapfen aus geschmiedetem Eisen zu bestimmen.

Untw. Es muß zuerst die Last bestimmt werden, welche auf jeden Sapfen drückt. Ift p die Last desjenigen, der dem Made am nachsten ift, und p' die Last des entfernteren, so ist:

$$p = \frac{60 \times 6'}{8} = 45 \text{ Stnr.}$$
und $p' = \frac{60 \times 2'}{8} = 15 \text{ Stnr.}$

folglich der Diameter bes naberen Sapfens:

$$d = 0.863 \times \sqrt[9]{2 \times 45} = 3.87 \ 3011,$$

und der Diameter bes entferntern Bapfens:

$$d' = 0.863 \times \sqrt[3]{2 \times 15} = 2.68 \text{ 3oll.}$$

Aus der Formel D' = $3.2 \times \sqrt[3]{Q'}$ folgt

$$Q' = \frac{100}{(3,2)^5} \times D'^5 = 3D'^5,$$

wo Q' in Kilogr. angegeben ist, und man erhält baher die Totallast, welche die Japfen tragen können (in Kilogr.), wenn man den Eubus des Durchmessers berfelben (in Centimetern) mit 3 vervielfacht, nach welcher Negel folgende Tabelle berechnet ist.

^{*} Tretgold schlägt vor, ben Diametern gußeiserner und schmiedeiserner Zapfen, wie solche aus diesen Formeln gefunden werden, wegen ber mahrend ber Bewegung stattfindenden Abnühung, noch 1/8 hingugufügen.

Tabelle XIX. Bur Bestimmung der Dicke der Bapfen an Wasserradwellbäumen und sonstigen Achsen, welche schwere Lasten zu tragen haben.

Diameter	Totallast au	f die Zarfen	Diameter der Zapfen	Totallast auf die Zapfen		
der Zapfen in Centimes tern.	bei Guß= eisen.	bei Schmiets eisen.	in Centimes	bei Guß=	bei Schmied= eisen.	
0.350	Kil.	Kii.	es Ilmaa	Ril.	Ril.	
1	3	4.65	16	12.288	19.046	
2 -	24	37	17	14.739	22.845	
3	81	125	18	17.496	27.119	
4	192	297	19	20.577	31.894	
5	375	581	20	24.000	37.200	
6	648	1004	21	27.783	43.064	
7	1029	1595	22	31.944	49.513	
8	1536	2381	23	36.501	56.577	
9	2187	3390	24	41.472	64.282	
10	3000	4650	25	46.875	72.656	
11	3993	6190	26	52.728	81.728	
12	5184	8035	27	59.049	91.526	
13	6591	10.216	28	65.856	102.077	
14	8232	12.760	29	73.167	113.409	
15	10.125	15.694	30	81.000	125.550	

Da die Summe der Reibung an den Zapfen immer dieselbe bleibt und gar nicht von der Länge derselben abshängt, so ist es vortheilhaft, dieselben so lang als möglich zu machen, da alsdann die Reibung auf der ganzen Länge verstheilt und die Abnugung der Zapfen hiemit weit geringer ist.

Indessen werden auch hier wieder gewisse Limiten befolgt. Tretgold macht gußeiserne Zapfen 1½mal so lang als ihr Diameter, und Zapfen aus geschmiedetem Eisen 1½mal so lang als ihr Diameter ist.

Bweite Bedingung.

Soll der Wellbaum eine Kraft fortpflanzen, so muß derselbe so wie seine Zapfen eine hinreichende Dicke haben, um der Drehung zu widerstehen, und diese muß um so beträchtlicher seyn, je näher sie der bewegenden Kraft (dem Rade) liegen. Es müssen sich ferner die Kuben der Diameter der Zapfen zu einander verhalten wie die dynamischen Effeste während eines Umganges.

Ift daher:

A ber dynamische Effekt des einen Wellbaumes per Minute, n die Anzahl Umgänge, die er in 1 Minute macht, und D der Durchmesser seiner Zapfen;

A' der dynamische Effett eines andern Wellbaumes per Minute, n' die Angahl Umgange per Minute, und

D' der Durchmeffer seiner Zapfen, so hat man:

$$\frac{A}{n}: \frac{A'}{n'}:: D^3: D'^3$$
 folglidy:
$$D'^5 = \frac{A'}{n'} \times D^3 \times \frac{n}{A}$$

Rennt man also den schicklichen Diameter der Zapfen eines Wellbaumes von einem bekannten dynamischen Effekte, so ist es leicht, densenigen eines andern zu finden, der eine andere Kraft und Geschwindigkeit besitzt.

Nach den Versuchen von N. Buchanan muß der Durchmesser Zapfen eines Wellbaumes, der eine Kraft von 50 Pferden bessitt und 50 Umgänge per Minute macht, 7½ engl. Zoll betragen, damit er keinen Schaben befürchten lasse. Es ist also hier

$$\frac{n}{A} \cdot D^5 = \frac{50}{50} \times (7^4/_2)^3 = 422$$

und biemit:

$$D^{\prime 5} = 422 \times \frac{A^{\prime}}{n^{\prime}} *$$

Buchanan leitet dar aus folgende praftische Borschrifsten ab:

Um den Durchmesser (D) der Wellbäume ersten Ranges (oder eigentlich ihrer Wellzapsen) zu sinden, mulstiplizire man die Zahl der Pferdefräste (K) mit 400, dividire das Produkt durch die Zahl der Umgänge (n) in Minuten und ziehe aus dem Duotienten die Cubikwurzel. Diese gibt den nöthigen Durchmesser in (engl.) Zollen oder

$$D = \sqrt[3]{\frac{400 \text{ K}}{n}}$$

Für Wellbäume zweiter Klasse (oder entferntere Motoren) multiplizire man K mit 200 oder nehme 4/5 der ersteren als Durchmesser.

Und für die entferntesten Communicationsstangen nehme man 100 K oder 3/8 der ersteren zum Durchmesser.

Beisp. 1. Wie ftark muß ein Wellbaum erster Klasse (ober ber eines Schwungrades) seyn, wenn er 90 Umgänge in einer Minute macht, und die Maschine eine Stärke von 45 Pferdeträften hat?

Untw.
$$\frac{45 \times 400}{90} = 200$$
; √200 = 5,8" Diameter.

Beisp. 2. Wie groß ist der nöthige Durchmeffer eines Bellbaumes zweiter Klaffe an derfelben Maschine?

* Bur Bapfen von gefchmiedetem Gifen hat man:

$$D^3 = 422 \times \frac{9}{14} \times \frac{A'}{n'}$$

Mus obiger Formel ergibt fich ferner:

$$n = \frac{400 \text{ K}}{D^3}$$
 and
$$K = \frac{D^3 \times n}{400}$$

Beifp. 3. Welche Kraft fommt einem Schwungradwellbaume von 3" Dice zu, der 80 Umgänge in einer Minute macht?

 \mathfrak{A} ntw. $\mathfrak{D}^{5}=27$. Alfo $\frac{27\times80}{400}=\frac{27}{5}=5^{2}/_{5}$ Pferdefrafte.

Dbige Formel reduzirt fich ferner auf: med aus addie

$$D = \sqrt[3]{\frac{6560 \text{ K}}{n}} \text{ in Centimetern,}$$

$$\text{daher } \frac{n}{K} = \frac{6560}{D^3}.$$

Man findet also das Verhältniß der Anzahl Umgänge zur Anzahl Pferdefräfte, welche ein Wellbaum erster Klasse fortzupflanzen im Stande ist, wenn man die Zahl 6560 durch den Cubus des Diameters seiner Zapfen (in Centimetern) dividirt, nach welcher Regel folgende Tabelle berechnet ist:

Cabelle XX. Bur Destimmung der Dicke von Wellzapfen an Schwungradachsen u. f. w.

Dicte	Werth	von n/K	Dice in Centime=	Werth von n		
in Centime= tern.	bei Guß= eisen.	bei Schmied= eisen.	in Gentime= tern.	bei Guß= eisen.	vei Schmied= eisen.	
111111111111111111111111111111111111111	6560	4220	16	1,60	1,03	
2	820	527	17	1,33	0,855	
3	243	157	18	1,12	0,724	
4	102,5	65,9	19	0,96	0,617	
5	52,48	33,74	20	10,82	0,527	
6	30,37	19,60	21	0,708	0,455	
700	19,12	12,29	22	0,616	0,396	
8	12,81	8,24	23	0,539	0,347	
9	9,00	5,79	24	0,475	0,306	
10	6,56	4,22	25	0,420	0,270	
11	4,93	3,17	26	0,372	0,240	
12	3,80	2,45	27	0,333	0,214	
13	2,98	1,92	28	0,299	0,192	
14	2,39	1,54	29	0,269	0,173	
15	1,94	1,25	30	0,242	0,156	

Bermittelst bieser Tabelle läßt sich leicht die erforderliche Dicke eines Wellzapfens approximativ berechnen, und erspart dabei das zeitraubende Ausziehen der 3ten Burzel.

In Beispiel I. ist z. B.

$$\frac{n}{K} = \frac{90}{45} = 2,$$

und nach ber Tabelle muß baher ein gußeiserner Zapfen etwas weniger als 15 Centimeter, ein schmiedeiserner etwas weniger als 13 Centimeter Dicke haben.

Die Sektion bes Baumes selbst macht man gewöhnlich um 1/10 größer als die der Zapken, und es ist unnöthig, dieselbe durch eine besondere Rechnung zu sinden, wenn die Länge desselben nicht über 10—12mal den Diameter beträgt. Ist letteres aber der Fall, so muß man dieselbe berechnen; doch ist es nicht nöthig, der ganzen Länge des Baumes die durch Rechnung gefundene Sektion zu geben.

Beifp. Es fen ein gußeiferner Baum von 4^m Länge mit einem Wasserrade belastet, welches 5000 Kil. wiegt, 25 Umgänge per Minute macht und eine Kraft von 15 Pferden fortpstanzt. Damit die Zapfen dem Drucke allein widerstehen können, muß, nach Tabelle XIX., der Durchmesser derselben etwas weniger als 12 Centimeter betragen.

Um der Drehung allein zu widerstehen, muß derfelbe dagegen, nach Tabelle XX., ba bier

$$\frac{n}{K} = \frac{25}{15} = 1,67$$
 ift,

etwas weniger als 16 Centimeter haben.

Letterer ift alfo berjenige, ber angewendet werden muß. Für ben Diameter bes Baumes felbst bat man:

$${}_{00}^{R^{3}} = \frac{3}{2} - \frac{P \, I}{R \, \pi}$$

und also wenn R = 560 Kilogr. angenommen wird,

$$r^3 = \frac{3}{2} \times \frac{5000 \text{ k} \times 400^{\text{cm}}}{560 \times 3,14}$$
 $r = 11,95 \text{ unb d} = 23,^{\text{cm}}90.$

Dieß ist der Durchmesser, welchen man dem Wellbaume in seiner Mitte gibt. An den beiden Enden gibt man ihm nur 1/8 mehr als 16°m oder eirea 18°m Diameter.

fibes mentaer als 15 Centimerer, en lamiebeiferner eneas

Nr. 24.

Don Raderwerken.

T

Unter Räderwerf begreift man eine Zusammenstellung von Rädern, welche sich an verschiedenen Achsen besinden, doch so mit einander in Berbindung stehen, daß durch die Umdrehung des einen Rades diesenige aller übrigen Räder ebenfalls geschieht. Diese Mittheilung der Bewegung kann noch durch andere Mittel, z. B. durch Seile oder Riemen ohne Ende, geschehen; indessen sind die Räderwerke ein besonderes sicheres und in vielen Fällen vortheilhaftes Mittel, und besonders da anzuwenden, wo eine genaue Bewegung statt haben (wie in Uhrwerken) oder wo eine große Krast sortgepflanzt werden muß.

Unter dem Durchmeffer eines Rades versteht man benjenigen des Berührungsfreises p n x



oder Theilfreises, auf welchem die Zähne eingetheilt werden. Dieser Berührungsfreis (cercle primitif, pitch line) liegt immer zwischen Bernoulli, Bademecum. 8 12

bem äußersten Kreise des Rades und dem Kranze. Unter Schrift (engl. pitch, franz. denture) versteht man die Stärke op eines Zahnes nebst bessen Lücke no oder den Bogen x des Theilkreises von der Mitte eines Zahnes bis zur Mitte des nächstfolgenden.

Zwei an der gleichen Welle sitzende Räder machen in derselben Zeit gleich viel Umgänge, welchen Durchmesser sie auch haben mögen; die Umfangsgeschwindigkeiten verbalten sich aber wie ihre Halbmesser oder Durchmesser.

Zwei in einandergreifende Räder an verschiedenen Wellen haben hingegen gleiche Umfangsgeschwindigkeit; die Zahl der Umgänge verhält sich aber umgekehrt wie die Durchsmesser, oder umgekehrt wie die Zahl der Zähne, da diese dem Durchmesser proportional seyn muß.

Sat das Rad A 24 Zähne und B 6, so macht dieses

4mal mehr Umgänge.

Saben beide gleich viel Zähne, fo ift auch die Zahl ber Umgänge gleich und nur die Bewegung berfelben in

entgegengesetter Richtung.


Greift A in B und B in C, so hat B keinen Einfluß auf das Geschwindigkeitsverhältniß von A: C; d. h. hat A 8mal so viel Zähne als C, so macht C 8mal so viel Umgänge; B dient nur zur mittelbaren Berbindung, und macht außerdem, daß C sich nun in derselben Nichtung wie A dreht.

Bei allen Räderwerken hat man bie treibenden und die getriebenen Räder wohl zu unterscheiben, obschon man

gewöhnlich die fleineren Getriebe nennt.

Bei den Räderwerken hat man vornehmlich das Berhältniß der Geschwindigkeiten und der Kraft zur Last zu bestimmen.

Bei bem Räberwerfe



ist das Verhältniß der Kraft K zu L (für den Zustand der Ruhe und ohne Rücksicht auf Reibung) wie das Probukt der Halbmesser von a, b und c zu dem der Halbsmesser A, B, C.

Bei ben gezahnten Rabern a, b, c, A, B und C fepe man bie Bahl ber Bahne ftatt ber Salbmeffer.

Man hat also:

$$\begin{split} \mathbf{K} : \mathbf{L} &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} : \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}. \\ \text{und } \mathbf{K} &= \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}} \times \mathbf{L}. \\ \mathbf{L} &= \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}} \times \mathbf{K}. \end{split}$$

Beisp. Eine Last L von 300 % foll vermittelst der Welle c von 4" Rad. gehoben werden. Die Getriebe a und b haben jedes 18 Zähne, B 72 und C 90 Zähne; wie viel Kraft muß an der Kurbel angebracht werden, deren Länge (Madius) 18" ift?

Untw.
$$\frac{18 \times 18 \times 4''}{72 \times 90 \times 18''} \times 300 = 3,33 \ \text{a}.$$

Die Umfangsgeschwindigkeiten verhalten sich umgekehrt wie K: L, d. h. während L 31/3 steigt, macht das äußere Ende der Kurbel einen Weg von 300'.

Wirkt an der Welle c die Kraft und befände sich die Last an dem Rade A, so mußte sich die Kraft zur Last wie 300: 31/3 vershalten, und die Last bewegte sich 90mal schneller.

Nach Sytelwein vermindere man, um der Fristion Nechnung zu tragen, die Zahl der Zähne von B und C um 1 und setze in obigem Beispiele:

$$K = \frac{18 \times 18 \times 4''}{71 \times 89 \times 18''} \times 300 = 3.42 \ \text{\%}.$$

Die Reibung oder der Theil der Kraft, welcher bei dem Eingreifen von zwei Rädern verloren geht, kann durch

 $\frac{f \ Q \ (r + r') \ a}{rr'}$ ausgedrückt werden, wo f den Neibungskoefficienten,

Q die zu transmittirende Kraft, a die Schrift der beiden Näder und r und r' die Radien derselben bedeuten. Die anzuwendende

Kraft wird also = $Q + \frac{f Q (r + r') a}{rr'}$ senn mussen. Aus diesem

ergibt fich, daß die Neibung desto größer ist, je größer die Schrift der Näder ist. Die kleinste Neibung wird statt haben, wenn die Näder gleichen Diameter haben oder r = r' ist. Kann dieß nicht der Fall seyn und sollen sich die Näder mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, so ist es vortheilhaft, ihre Diameter so groß als möglich zu machen, damit möglichst viele Zähne in einander eingreisen.

Ift z. B. f = 0,1 und a = 0,1, fo ist für r = r' = 1 die anzuwendende Kraft

Gewöhnlich wird $P=Q+\sqrt{75}$ Q oder die Reibung zu $\sqrt{75}$ der zu transmittirenden Kraft angenommen.

Obgleich diese Neibung schon ziemlich beträchtlich ist, und man also darauf bedacht seyn muß, das Näderwerk so einsach als möglich zu machen, um den verlangten Zweck zu erreichen, so ist es doch bisweilen vortheilhaft, und befonders da, wo die Differenz der Diameter zweier Näder zu beträchtlich wäre, die Anzahl der Näder um etwas zu vergrößern, und so ein günstigeres Verhältniß in den Diametern zweier in einander eingreisender Näder hervorzubringen.

Beträgt die Theilung oder Schrift 2", fo follte der Umfang des Rades bei 10 Sahnen 20" bei 15 Sahnen 30" ac. betragen und der Salbmeffer wurde fich finden, wenn man den Umfang durch $2 \times 3,1416 = 6,2832$ bividirte.

Da nun aber die Theilung auf einem Rabe mit dem Birfel immer als Sehne aufgetragen wird, welche fürger ift als der ihr correspondirende Rreisbogen, fo folgt hieraus, daß man auf obige Art bloß den Umfang eines Bieledes und daber einen zu fleinen Werth für den Radius erhalt, und daß, da das Berhaltniß zwischen ber Lange des Bogens und ber Gehne mit dem Radins abnimmt, die Diameter der Räder der Angahl ihrer Zähne nicht proportional fenn fonnen; da ferner die Sehne fich befto mehr bem correspon= direnden Rreisbogen nabert, je vielfeitiger bas Polygon ift, fo folgt hieraus, daß der Durchmeffer eines Getriebes etwas mehr als 1/4 besjenigen eines Rades von gleicher Schrift fenn muß, welches 4mal fo viel Zähne hat. * Diefer Umstand ift in folgender Tabelle von Donfin (fiehe Buchanan's Millwork), welche ben Salbmeffer für jedes Rad von 10 bis 280 Sahnen bei einer Theilung von 2 Boll oder Centimetern angibt, berücksichtigt worden.

* Diefe Tabelle ift nach folgender Formel berechnet worden:

$$r = \frac{t}{2 \times \sin_{\bullet} \frac{180}{p}}$$

wo r ben Rabins, t bie Schrift und n bie Angahl von Bahnen bedeutet.

$$r = \frac{2}{2 \times 0.06977} = 14^{\circ},336.$$

Cabelle XXI.

	A THE PERSON		Cubtai	2424.10		
The same of	Zähne.	Radius in Zollen.	Zähne.	Radius in Zollen.	Zähne.	Radius in Zollen.
	10	3,236	40	12,746	70	22,289
	11	3,549	41	13,064	71	22,607
	12	3,864	42	13,382	72	22,926
	13	4,179	43	13,700	73	23,244
	14	4,494	44	14,018	74	23,562
	15	4,810	45	14,336	75	23,880
	16	5,126	46	14,654	76	24,198
	17	5,442	47	14,972	77	24,517
-	18	5,759	48	15,290	78	24,835
	19	6,076	49	15,608	79	25,153
1	20	6,392	50	15,926	80	25,471
Ì	21	6,710	51	16,244	81	25,790
	22	7,027	52	16,562	82	26,108
	23	7,344	53	16,880	83	26,426
	24	7,661	54	17,198	84	26,741
	25	7,979	55	17,517	85	27,063
	26	8,296	56	17,835	86	27,381
	27	8,614	57	18,153	87	27,699
1	28	8,931	58	18,471	88	28,017
	29	9,249	59	18,789	89	28,336
	30	9,567	60	19,107	90	28,654
-	31	9,885	61	19,425	91	28,972
	32	10,202	62	19,744	92	29,290
	33	10,520	63	20,062	93	29,608
1	34	10,838	64	20,382	94	29,927
-	35	11,156	65	20,698	95	30,245
-	36	11,474	66	21,016	96	30,563
-	37	11,792	67	21,335	97	30,881
1	38	12,110	68	21,653	98	31,200
-	39	12,428	69	21,971	99	31,518

Zähne.	Radius in Zollen.	Zähne.	Radius in Zollen.	Zähne.	Radius in Zollen.	
100	31,836	130	41,384	160	50,933	
101	32,155	131	41,703	161	51,251	
102	32,473	132	42,021	162	51,569	
103	32,791	133	42,339	163	51,888	
104	33,109	134	42,657	164	52,206	
105	33,427	135	42,976	165	52,524	
106	33,746	136	43,294	166	52,843	
107	34,064	137	43,612	167	53,161	
108	34,382	138	43,931	168	53,479	
109	34,700	139	44,249	169	53,798	
110	35,018	140	44,567	170	54,116	
111	35,337	141	44,885	171	54,434	
112	35,655	142	45,204	172	54,752	
113	35,974	143	45,522	173	55,078	
114	36,292	144	45,840	174	55,389	
115	36,611	145	46,158	175	55,707	
116	36,929	146	46,477	176	56,026	
117	37,247	147	46,795	177	56,344	
118	37,565	148	47,113	178	56,662	
119	37,883	149	47,432	179	56,980	
120	38,202	150	47,750	180	57,299	
121	38,320	151	48,068	181	57,617	
122	38,838	152	48,387	182	57,935	
123	39,156	153	48,705	183	58,253	
124	39,475	154	49,023	184	58,572	
125	39,793	155	49,341	185	58,890	
126	40,111	156	49,660	186	59,209	
127	40,429	157	49,978	187	59.527	
128	40,748	158	50,296	188	59,845	
129	41,066	159	50,615	189	60,163	

	Zähne.	Radius in Zollen.	Zähne.	Radius in Zollen.	Zähne.	Radius in Zollen.	
	190	60,482	220	70,031	250	79,580	-
	191	60,800	221	70,349	251	79,898	
	192	61,118	222	70,667	252	80,216	
	193	61,436	223	70,985	253	80,534	
	194	61,755	224	71,304	254	80,853	
	195	62,073	325	71,622	255	81,171	
	196	62,392	226	71,941	256	81,489	
	197	62,710	227	72,258	257	81,808	
	198	63,028	228	72,577	258	82,126	
	199	63,346	229	72,895	259	82,444	
	200	63,665	230	73,214	260	82,763	
	201	63,983	231	73,532	261	83,081	
1	202	64,301	232	73,850	262	83,399	
	203	64,620	233	74,168	263.	83,717	
	204	64,938	234	74,487	264	84,038	
	205	65,256	235	74,805	265	84,354	
	206	65,574	236	75,123	266	84,673	
	207	65,893	237	75,441	267	84,991	
	208	66,211	238	75,760	268	85,309	
	209	66,529	239	76,078	269	85,627	
	210	66,848	240	76,397	270	85,946	
	211	67,166	241	76,715	271	86,265	
	212	67,484	242	77,033	272	86,582	
	213	67,803	243	77,351	273	86,900	
	214	68,121	244	77,670	274	87,219	
	215	68,439	245	77,988	275	87,537	
	216	68,757	246	78,306	276	87,855	
	217	69,075	247	78,625	277	88,174	
1	218	69,349	248	78,943	278	88,462	
	219	69,712	249	79,261	279	88,810	

Es läßt fich daraus leicht der Halbmeffer für jede andere Theilung berechnen.

Beisp. Wie groß ist der Nadius eines Rades von 125 Jähnen bei einer Theilung von 31/4"?

Antw. Die Tafel gibt für eine 23öllige 39,793" an, man sehe also: 2: 31/4 = 39,793": x oder 64,664".

Ist das Verhältniß m: n der Geschwindigkeiten, welche zwei in einander eingreifende Räder haben sollen, und die Entfernung ihrer beiden Mittelpunkte oder die Summe ihrer Radien gegeben, so kann man die beiden Nadien selbst durch folgende Proportion finden:

$$r + r' : r = m + n : m$$

$$und r = \frac{m (r + r')}{m + n}.$$

Auf geometrische Art kann man dieselben mit größter Leichtigkeit finden, indem man ein Dreieck construirt, wovon die eine Seite = r + r', die andere Seite m + n ist und aus dem Theilungspunkte zwischen m und n eine Parallellinie mit der dritten Seite des Dreiecks zieht.

In einer Reihe von Rabern, wovon immer zwei in einander greifen, ift es am vortheilhaftesten, wenn ihre Geschwindigkeiten Glieder einer arithmetischen Reihe find.

Man findet den Unterschied der Geschwindigkeit einer Uchse und der darauf folgenden, wenn man die kleinste Geschwindigkeit von der größeren abzieht und durch die Anzahl von Räderpaaren weniger 1 theilt.

Beisp. Eine Achse, welche 30 Umgänge per Minute macht, soll einer andern Achse ihre Bewegung vermittelst vier Näderpaare mittheilen, so daß lettere nur 3 Umgänge per Minute macht.

$$\mathfrak{Antw.} \quad \frac{30-3}{4-1} = \frac{27}{3} = 9.$$

Die 2te Achse muß also 3 + 9 = 12

und die 3te . . . 12 + 9 = 21 Umgange per Min. machen.

Aus diesen verschiedenen Geschwindigkeiten kann man leicht die Anzahl der Zähne an den Rädern berechnen, vermittelst welchen sie hervorgebracht werden können.

Diese Regel kann übrigens in vielen Fällen, nament lich da, wo die Zwischenachsen ebenfalls zur Bewegung von Maschinerien benützt werden, nicht befolgt werden.

Ebenso wird oft vorgezogen, den Zwischenachsen eine den Maschinenwellbäumen (d. h. denjenigen Achsen, welche direkt die Maschinerien zu betreiben haben) annähernde Geschwindigkeit zu geben, indem, wie der vorhergehende Abschnitt zeigt, Achsen um so leichter gebaut werden können, je schneller man sie laufen läßt.

Macht z. B. das Wasserrad einer mechanischen Weberei 5 Umgänge per Minute und sollen die Maschinenwellbäume in dieser Zeit 100 Umgänge machen, so kann an dem Umfange oder an den Armen des Wasserrades ein Zahnkranz befestigt werden, welcher z. B. zehnmal so groß ist, als das eingreisende Getriebe; die Achse dieses letzteren wird also schon 50 Umgänge machen, und diese Geschwindigkeit wird durch die übrigen noch anzubringenden Käder bloß noch verdoppelt werden müssen.

Bei Räbern, welche eine große Kraft fortzupflanzen haben, und bei welchen kein bestimmtes Verhältniß zwischen ihren Durchmessern stattzusinden hat, muß man immer trachten, daß sich die nämlichen Zähne so selten als möglich begegnen. Um dieß zu bewirken, gibt man den Rädern eine Anzahl von Zähnen, welche sich durch keine Zahltheilen läßt, indem man die gefundene Anzahl von Zähnen eines Nades um 1 vermehrt oder vermindert, wodurch seine nachtheilige Veränderung in der Geschwindigkeit veranlaßt wird.

Um die Anzahl von Umgängen zu finden, nach welchen sich die nämlichen Sähne zweier Räder von neuem begegnen, verfahre man auf folgende Beise: *

Man theile die Anzahl der Zähne des großen Nades durch die des fleineren Nades. Bleibt fein Nest, so zeigt der Quotient die Anzahl von Umgängen des großen Nades an, nach welchen dieß geschieht.

Bleibt ein Nest, so theile man die Anzahl von Zähnen des kleinen Nades durch denselben. Bleibt alsdann kein Nest, so zeigt der Quotient wiederum diese Anzahl von Umgängen an. Bleibt hingegen ein Nest, so ist die Anzahl der Umgänge des großen Nades, nach welchem sich die nämlichen Zähne wieder begegnen, gleich der Anzahl von Zähnen des kleineren Nades.

Beisp. Es seven zwei Näber von 36 und 48 Jahnen gegeben. Nach wie viel Umgängen bes größeren Nades werden sich die nämlichen Jähne wieder begegnen?

Antw.
$$\frac{48}{36}$$
 Rest = 12.

11

r

t:

g

le

10

e

ei

10

13

3

D

11

11

r

1

$$\frac{36}{12} = 3.$$

nach 3 Umgängen des großen Nades. Würde hingegen das fleinere Nad 37 Jähne haben, so würden die nämlichen Jähne erst nach 37 Umgängen des großen Nades wieder zusammentreffen.

Von der Schranbe ohne Ende.

Die Schraube ohne Ende und das eingreifende Schneckens rad pflanzen die Bewegung unter rechtem Winkel fort, so daß deren Achsen immer senkrecht auf einander stehen, wie bei Winkelrädern.

Es gibt auch hier, wie bei ben Schrauben, ein = und mehrgängige Schnecken. Bei ben eingängigen wird wäh= rend einem Umgange berselben das Rad bloß um einen Zahn fortgeschoben, und die Schnecke muß daher gerade so

^{*} S. Guide du meunier par O. Evans.

viel Umgänge machen, um 1 Umgang des Rades hervorzubringen, als das lettere Zähne hat. Bei zweigängigen Schnecken geht hingegen das Rad doppelt so schnell herum, d. h. es braucht bloß 15 Umgänge der Schnecke zu einem Umgange des Nades mit 30 Zähnen.

Die Bahne an bem Rabe muffen die nämliche Reigung

besigen, als die Schraubengange ber Schnede.

Eine Rad, welches in eine zweigängige Schnecke ein greifen foll, muß daher boppelt so schief gestellte Zähne

baben, als bas zu einer eingängigen Schnede.

Das Berhältniß der Kraft zur Last stellt sich auch hier, abgesehen von der Reibung, umgekehrt wie die Geschwindigkeit, d. h. mit einer eingängigen Schnecke und einem Rad von 20 Zähnen kann eine 20mal so große Last, jedoch mit einer 20mal geringeren Geschwindigkeit, bewegt werden. Die dabei stattsindende Reibung ist jedoch so groß, daß man sie meistens nur in solchen Fällen verwendet, wo eine geringe Kraft erheischt wird und die Bewegung einer Achse in eine viel langsamere umzuwandeln ist. Um die Absnügung der Zähne zu vermeiden, wird die Schnecke wenigstens bei kleineren Maschinen vorzugsweise von Schmiedeisen oder Stahl ausgeschnitten und gehärtet.

Ift a die Schrift oder Höhe des Schraubenganges, n die Anzahl Zähne vom Rade, so wird der Schriftdurchmeffer

des Rades:

$$D = \frac{na}{3,14},$$

dersenige der Schraube

$$d = 5.5 a$$

und der innere Durchmeffer derfelben

$$d' = 5a$$

angenommen.

en

m

ng

n: ne

r,

ID

iit

11.

af

16

9=

er

Dimenstonen der verschiedenen Cheile an Radern.

Schrift. Da die Schrift immer gleich ift der Summe einer Zahndicke und einer Lücke, so läßt sie sich leicht bestim= men, sobald die erforderliche Dicke der Zähne gefunden ist.

Der kücke zwischen se zwei neben einander liegenden Bähnen gibt man bei gußeisernen Bähnen, welche nicht ausgearbeitet werden, $\frac{1}{10} - \frac{1}{12}$, bei solchen, welche aussgearbeitet (gedreht und gefeilt) werden $\frac{1}{20}$ und bei hölzersnen $\frac{1}{6} - \frac{1}{7}$ mehr als die Zahndicke beträgt, um den inzeinandergreisenden Zähnen einigen Spielraum zu verschaffen.

Die Dimensionen der Zähne hängen ganz von der Natur des Materiales ab, aus welchem sie bestehen, und von dem Drucke (P), den dieselben auszustehen haben, und können nach folgender Formel:

$$P = \frac{R \ a \ b^2}{6 L}$$
 (3. p. 150)

berechnet werden, wo a die Breite, b die Dicke und L die Söhe der Zähne in Zollen oder Centimetern ausgedrückt, R hingegen das erforderliche Gewicht in Pfunden oder Kilogrammen bedeutet, um eine Stange von 1 []" oder 1 [Sentimeter zu zerbrechen.

Man sieht aus biefer Formel, daß man einem Zahne, welcher einen gegebenen Druck aushalten soll, dennoch eine

beliebige Dide geben fann, wenn man die andern Dimenfionen derfelben darnach bestimmt.

Je fleiner man die Dicke ber Zähne und baher die Schrift annimmt, desto sanfter und regelmäßiger wird der Gang des Triebwerkes seyn, desto größer muß aber auch bei einem gegebenen Drucke die Breite der Zähne gemacht werden, und desto beträchtlicher wird das Gewicht des Rades seyn. Je höher ferner dieselben sind, desto größer ist die Anzahl derselben, welche zu gleicher Zeit ineinander eingreisen, desto stärker müssen sie jedoch gemacht werden.

Buchanan gibt baher für Transmissionsräder, b. h. für solche, welche eine große Kraft fortzupflanzen haben, folgende Berhältnisse zwischen der Dicke b, der Breite a und der Höhe L der Zähne an (wie aus nachstehender Tabelle zu ersehen ist), welche jedoch nach Bedarf etwas verändert werden können:

a = 4 bL = 1, 2 b.

Der Länge des Jahnes über dem Theilfreise gibt man ferner 0.54 b = 0.45 L und unter dem Theilfreise 0.66 b = 0.55 L. Die Entsernung zwischen den Kränzen zweier ineinander greisender Räder ist daher $= 2 \times 0.66$ b = 1.32 b und ist

D der Diameter des Theilfreises,
S der äußere Diameter des Nades
und S' der Diameter des Kranzes, so ist S = D + 0.9 L

S = D + 0.9 Lund S' = D - 1.1 L.

Für kleine Räber in Spinnereien, Webereien ic., welche geschnitten oder wenigstens nach metallenen Modellen gegossen werden, beträgt die größte Höhe der Zähne L = 1,8 h.

,

e

3

r

a

5

1

In neuerer Zeit eingerichteten Triebwerken wird zur Erzielung einer sansteren Bewegung L = 1,5 b und a = 5 b (bei Rädern, die der Nässe ausgesetzt sind, sogar = 6 b) angenommen. Der Dicke des Kranzes muß bei Rädern mit eisernen Zähnen 2/3 der Dicke derselben und bei Rädern mit hölzernen Kämmen die ganze Dicke derselben gegeben werden. Auch wird der Kranz sehr oft, namentlich bei Rädern mit eisernen Zähnen, mit einer inswendigen Rippe verstärft.

1) Bahne von Gußeifen.

Durch eine Neihe von Wahrnehmungen, welche Buchanan an Rädern angestellt hat, die sich bei Wasserwerken und Dampsmühlen als sehr gut und dauerhaft bewiesen haben, ist derselbe auf folgende Negel zur Berechnung der Dimensionen der Zähne gekommen:

Bei einer Geschwindigkeit von 2,27 engl. Fuß per Sekunde (am Theilkreise gemessen) ist die angemessene Stärke in Pferdekräften gleich dem Produkte der Breite mit dem Quadrat der Dicke und getheilt durch die Höhe der Zähne (in engl. Zollen ausgedrückt) oder $k=\frac{a\times b^2}{L}$ und nach dieser Angabe ist folgende Tabelle berechnet worden:

Thei=	Dicte	Breite	Länge.	Pferdefr	aft bei ei	ner Gesch	w. von
lung in Zollen.	in 3	ollen	zungt.	2,7'	3'	6'	11'
4,2	2,0	8,0	2,40	13,33	17,61	35,23	64,6
3,99	1,9	7,6	2,28	12,03	16,90	31,80	58,30
3,78	1,8	7,2	2,16	10,8	14,27	28,54	52,32
3,57	1,7	6,8	2,04	9,63	12,72	25,54	46,68
3,36	1,6	6,4	1,92	8,53	11,27	22,54	41,32
3,15	1,5	6,0	1,8	7,5	9,91	19,82	36,33
2,94	1,4	5,6	1,68	6,53	8,63	17,26	31,64
2,73	1,3	5,2	1,56	5,63	7,44	14,88	27,28
2,52	1,2	4,8	1,44	4,80	6,34	12,68	23,24
2,31	1,1	4,4	1,32	4,03	5,32	10,64	19,54
2,10	1,0	4,0	1,20	3,33	4,40	8,61	16,15
1,89	0,9	3,6	1,08	2,70	3,57	7,14	13,09
1,68	0,8	3,2	0,96	2,13	2,81	5,62	10,33
1,47	0,7	2,8	0,84	1,63	2,15	4,30	7,88
1,26	0,6	2,4	0,72	1,20	1,59	3,18	5,83
1,05	0,5	2,0	0,60	0,83	1,10	2,20	4,03

Buchanan nimmt hier eine Pferdefraft zu 200 % $3^2/_5$ Fuß hoch per Sekunde gehoben oder zu 44000 % 1 Fuß hoch per Minute an. Sie ist daher ungefähr = 100 K. \times m und daher um $^4/_4$ größer, als nach unserer Annahme.

Demnach übt eine Pferbekraft bei 3 Fuß Geschwindigsteit per Sekunde auf jeden Jahn einen Druck = $\frac{44000}{3 \times 60}$ = 244,44 % = 110^k,83 aus. Bei einer Geschwindigkeit von 6 Fuß ist derselbe hingegen = $\frac{110,83}{2}$ = 55^k ,415. Die Festigkeiten der Jähne verhalten sich daher bei gleicher Schrift umgekehrt, wie ihre Geschwindigkeiten. Haben 3. B. die Jähne eines Rades 6" Breite, 1,5" Dicke und

1,8" Sobe, fo ift ber Drud, welchen bas Rab erleiben fann, bei einer Geschwindigfeit von 2,27 Fuß per Sefunde $=\frac{6 \times (1,5)^2}{1,8} = 7,5$ Pferbefräfte $=\frac{7,5 \times 44000}{2,27 \times 60}$ = 2426 %, bei einer Geschwindigkeit von 6 Fuß per Se= funde $=\frac{6\times7,5}{2.27}=19,82$ Pferdefräfte $=\frac{1982\times44000}{6\times60}$ = 2426 %.

Mus diefer Regel fann folgender Werth fur R ge= funden werden:

$$\frac{\mathbf{R}}{6} = 323$$
 engl. %.

und man erhalt daher ben Drud, welchen die Bahne eines Rades erleiden können, in T, wenn man die Breite der Babne mit bem Quabrate ber Dide und mit ber 3ahl 323 vervielfacht oder durch ihre Sohe theilt, oder

$$P = \frac{323 \cdot a \cdot b^2}{L}$$

wo alle Maage in engl. Bollen ausgedrückt werden muffen.

Bei Anwendung von Centimetern erhalt man bin= gegen folgenden Druck in Rilogrammen:

$$\frac{R}{6} = 22,70$$
und $P = \frac{22,70 \text{ a b}^2}{L}$

1= 0

j.

r

11

10

Bergleicht man diesen Werth von $\frac{R}{6}=22,70$ R = 136,20 mit dem Gewichte von 2800 Kil. (f. p. 154), welches erforderlich ift, um eine gußeiserne Stange von 1 [" du zerbrechen, so sieht man, bag derselbe etwa bas Zwanzig= fache besjenigen beträgt, welcher hier angewendet werden darf.

Solzerne Bahne durfen bingegen, da fie mit viel Bernoulli, Bademecum. 13

größerer Leichtigkeit wieder ersett werden fönnen, wenn sie brechen, und da die Fehler derselben sichtbarer sind als bei gußeisernen, mit dem zehnten Theil des Druckes belastet werden, welcher den wirklichen Bruch veranlassen würde.

Sest man in die Formel

$$P = \frac{22,70 \text{ a b}^2}{L}$$

die oben angegebenen Berhältniffe

$$a = 4 b$$
 $L = 1,2 b$
oder
$$a = 5 b$$

$$L = 1,5 b$$

fo erhält man:

$$P = \frac{22,70 \times 4 \text{ b}^2}{1,2} = 76 \text{ b}^2$$

und daher
$$b = \frac{\sqrt{P}}{8.75}$$
 Centimeter.

Beifv. 1) Es drude auf die Sahne eines Rades eine Kraft von 1600 Kil., welche Dimensionen find denselben zu geben?

Untw.
$$b = \frac{\sqrt{1600}}{8,75} = 4.6$$
 Centimeter.
 $a = 4 \times 4.6 = 18.4$ Cm.
 $1 = 1.2 \times 4.6 = 5.5$.

2) Ein Rad, dessen Theilfreis einen Umfang von 6 Meter hat, habe eine Kraft von 12 Pferdefräften fortzupflanzen und 15 Umgänge per Minute zu machen. Wie stark muffen seine Babne gemacht werden?

Untw. Die Geschwindigkeit der Zähne

$$\delta$$
aher $P = \frac{12 \times 75}{1,50} = 600$ Kil.
$$b = \frac{\sqrt{600}}{8,75} = 2,8 \text{ Centimeter.}$$

bie Schrift =
$$2 \times 2.8 + \frac{2.8}{12} = 5.84$$
 Em.

2) Solzerne Babne.

Um sowohl die Reibung zu vermindern und eine rubige Bewegung bervorzubringen, als auch die Reparation zu er= leichtern, werden febr oft, besonders bei großer Umfangs= geschwindigfeit, die Bahne bes größeren Rabes aus bartem Solz (meiftens aus Sagebuchen ober Mehlbaumholz) gemacht. und sowohl die Bahne als auch die eisernen Bahne bes fleinen Rabes abgedreht und genau falibrirt.

Da dieses Solz gewöhnlich 4mal schwächer als bas Gugeisen ift, daffelbe aber mit dem zehnten Theile bes Bewichtes, welches feinen Bruch veranlaffen wurde, bas Gugeisen aber blog mit bem zwanzigften Theile berfelben beladen werden barf, fo muß die Starte bolgerner Babne doppelt fo groß fenn, als bei gufeisernen, und bie Dice berfelben 1,4mal die Dide ber gufeisernen feyn. Erforbert ein Rad mit eifernen Bahnen 3. B., daß dieselben eine Dide von 1 3oll haben, so muffen die hölzernen Rammen des eingreifenden Rades 1,4 3oll Dide haben, und die Schrift biefer Raber murbe alfo, wenn ber nothige Spielraum gu 1/20 biefer Dide angenommen wurde, 2,47 3oll betragen.

Man erhalt baber bie Dide in Centimetern durch folgende Formel: $b = 1.4 \times \frac{\sqrt{P}}{8.75}$ $= \frac{\sqrt{P}}{6.25}$

$$b = 1.4 \times \frac{\sqrt[4]{P}}{8.75}$$
$$= \frac{\sqrt[4]{P}}{6.25}$$

Beifp. Welche Dimenfionen muffen die holzernen Kammen eines Rades von 2 Meter Durchmeffer haben, welches 28 Umgange per Minute macht und 15 Pferdefrafte fortzupflanzen bat.

Untw. Die Umfangsgeschwindigfeit per Sefunde

$$=\frac{\pi\times2^{m}\times28}{60}=2{,}93\text{ Meter,}$$

der Druck auf die Zähne $=\frac{15 \times 75}{2,93} = 384$ Kil. also $=\frac{\sqrt[8]{384}}{6.25} = 3,12$ Centimeter,

die Dicke der eisernen Zähne des eingreifenden Getriebes $=\frac{3,12}{1,4}$ =2,23

und die Schrift = 3,12 + 2,23 + 0,15 = 5,50 Centimeter, die Breite der Zähne an beiden Rädern = 4 × 3,12 = 12,48 Centimeter.

3) Bon den Zähnen an Rädern, die gang von Solz gebaut sind.

Die Näber, welche noch jett in älteren Mühlwerken angetroffen werden, sind meistens ganz von Holz, und die Zähne des Getriebes bestehen gewöhnlich aus cylindrischen Stöcken, welche zwischen zwei Scheiben befestigt sind.

Reumann * gibt Folgendes über bie Große ber Schrift an:

Nach ihm wird die Schrift in 7 gleiche Theile eingestheilt, wovon 3 für die Dicke und 4 für die Lücke gesnommen werden.

Die Stöcke bes Getriebes erhalten hingegen 3½ Theile, und ber Spielraum beträgt baher 1/14 ber Schrift. Die

^{*} G. Baffer = Mahl = Mühlenbau von R. Neumann. Berlin 1818.

Länge ber Zähne beträgt 2/3 bis 3/4 der Schrift und ber Theilfreis befindet sich auf 2/3 der Höhe des Zahnes.

Wegen ihrer mangelhaften Bewegung und geringen Dauerhaftigkeit werden dieselben in neuerer Zeit auch in gewöhnlichen Mühlwerken durch eiserne Stirn= und Winkel=räder ersett.

Angahl und Starke der Arme eines Hades.


Die Anzahl der Arme hängt fast ganz von der Größe des Rades ab.

Raber unter 4' Durchmeffer erhalten gewöhnlich 4 Arme

		Constitution of the second		THE REAL PROPERTY OF	
11	von 4' à 8'	11	11	,, 6	10011
11	von 8' à 12'	"	11	,, 8	11
"	über 12'	"	"	" 10à1	2 ,,

Meistens sind sie aus Gußeisen. (Arme aus geschmiestetem Gifen können wegen ihrer geringen Steifigkeit fast nur bei Schwungs und Wasserrädern angewendet werden.)

Gewöhnlich ist die Breite der Arme an dem Umfreise ²/₃ dersenigen an der Krone, und um denselben mehr transe versale Festigseit zu geben, wird in der Mitte der Breite der Länge nach eine Nippe angebracht, so daß der Durchschnitt die Form eines Kreuzes hat.



Bur Bestimmung ber Breite ber Arme fann, wenn bie in ber Mitte angebrachten Rippen co nicht berücksichtigt werden, die Formel (S. p. 154):

$$PL = \frac{930 \text{ ab}^2}{6}$$

angewendet werden, wo b die Breite der Arme (da diese Dimension sich in der Richtung der Bewegung besindet) und a die Dicke derselben bezeichnet. Daraus folgt:

$$ab^2 = \frac{PL}{155 \text{ Ril.}}$$

und, da durchschnittlich b = 6a genommen wird,

$$P = \sqrt[4]{\frac{PL}{26}}.$$

Beisp. Wie stark muffen die Arme eines Nades von zwei Meter Durchmeffer (= 100 Centim. Nadius) genommen werden, um eine Kraft von acht Pferden fortzupflanzen, wenn deffen Umfangsgeschwindigkeit 1,2 Meter per Sekunde betragen soll?

Untw. Der außere Druck ober

$$P = \frac{8 \times 75}{1,2} = 500 \text{ Ril.}$$
also: $b = \sqrt[3]{\frac{500 \times 100}{26}} = 12,42 \text{ Centimeter}$
und $a = \frac{12,42}{6} = 2,07$

Die fo aufgefundene Breite wird in der Mitte der Armlange genommen.

Nr. 26.

Von der Cransmission der Bewegung vermittelst endloser Riemen.

Die Transmission der Bewegung von einer Achse zu einer andern vermittelst lederner Riemen beruht gänzlich auf der Reibung, welche durch die Tensson derselben an den Rollen oder Tambours, über welche sie laufen, hervorgebracht wird. Je gespannter daher die Riemen sind, desto vollkommener wird die Bewegung fortgepflanzt, desto größer ist aber auch der Kraftverlust, welcher durch sene Reibung entsteht. Je größer die Kraft ist, welche durch die Riemen fortgepflanzt werden muß, desto größer muß die Reibung seyn, und desto größer daher, bei gleicher Tensson der Riemen, die Reibungsstäche und hiemit auch die Breite der letzteren.

Da bei gleicher Umfangsgeschwindigkeit der Rollen die Kräfte proportionell zu den Effekten sind, so folgt hieraus, daß die Breite der Riemen in direktem Berhältnisse zu den Effekten stehen muß. Da ferner bei gleichen Effekten die Kräfte im umgekehrten Berhältnisse zu den Umfangsgeschwindigkeiten und hiemit zu den Diametern der Rollen stehen, so mussen es auch die Breiten der Riemen seyn.

Die Erfahrung zeigt, * daß ein 3 Boll (alt frang.) breiter Riemen die hinreichende Breite hat, um den Effett einer Pferde-

^{*} Ciebe Bulletin de la société de Mulhouse Nr. 6.

kraft mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 500 Fuß per Minute fortzupflanzen.

Die Fortpflanzung von zwei Pferdefräften erfordert daher bei berfelben Umfangsgeschwindigkeit einen 6 goll breiten, bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 750 Fuß bloß einen

$$\frac{6 \times 500}{750} = 4$$
" breiten Niemen.

In Schweizermaaß erhält man baber für die erforderliche Breite eines Riemens:

$$L = \frac{24 P}{v}$$
 in Zollen,

wo P die Anzahl Pferdefräfte, v die Geschwindigkeit in Fußen per Sekunde bedeutet.

Beisp. Wie groß muß die Breite eines Niemens senn, welcher den Effekt von 3½ Pferdekraften vermittelst eines Tambours von 6 Fuß Durchmesser einer Achse mittheilen muß, welche 75 Umgänge per Minute machen foll?

Untw. Die Umfangsgeschwindigkeit des Tambours

$$= 3,1416 \times 6' \times 75 = 1414'$$
 per Minute,

hiemit die erforderliche Niemenbreite

$$=\frac{24\times3^{4/2}}{23,57}=3^{\prime\prime},56.$$

Anmerk. I. Bei biefer Angabe ist vorauszuschen, daß beibe Rollen, welche ber Riemen umfaßt, von gleichem Durchmesser seinen, oder daß der Riemen bei beiben die Sälfte ihres Umfanges umfaßt. Sind die selben dagegen von ungleicher Größe (und keine Leitrolle angebracht), so wird der Riemen weniger als den halben Umfang der kleineren Rolle umfassen; und um also eine gleiche Berührungsfläche zu erhalten, muß die Breite des Riemens verhältnismäßig vergrößert werden. Umfast 3. B. im vorigen Beispiele der Riemen eine keinere Rolle, und zwar (wie es durch Aufzeichnung der beiden Rollen in der richtigen Entser nung ihrer Achsen leicht gefunden werden kann) statt ½ bloß ½, ihres Umfanges, so beträgt die erforderliche Breite derselben statt 3",56,

$$\frac{3 \times 3^{\circ}.56}{2} = 5.^{\circ}34.$$

hieraus geht hervor, bag unter gleichen Umftanden ein gefreugter Riemen etwas schmäler genommen werben barf, als ein offener.

- Unmerk. II. Die Erfahrung zeigt, baß glatt abgebrehte Triebrollen bessere Dienste leisten als solche mit ranher Oberstäche ober mit eingebrehten Rinnen versehen, weil bei ersteren die Berührungsstäche größer ift. Ferner ist es gut, die Riemen von Zeit zu Zeit einzuschmieren, um sie biegsam zu erhalten.
- Anmerk. III. Bermittelst obiger Negel wird man für geringe Effekte und große Geschwindigkeiten eine sehr geringe Breite der Riemen ershalten. Damit dieselben jedoch nicht von den Rollen ablausen, sollte die Breite nicht weniger als 2 Joll betragen. In diesem Falle hat indessen der Riemen keine so große Spannung nöthig, was die Dauer desselben verlängert, und es serner möglich macht, schwächeres Leber dazu zu verwenden. Riemen von niehr als 10—12 Joll Breite werden serner unr selten angewendet und die erforderliche Breite dadurch vermindert, daß man durch Anwendung großer Rollen deren Geschwindigsteit vergrößert und kerner die Riemen ans einem starken Leder macht, welches eine größere Spannung zuläßt. Uedrigens werden zur Fortplanzung bedeutender Kräfte bei langsamen Geschwindigkeiten statt Riemen meistens Räderwerke angewendet, weil diese lehteren eine sicherere Bewegung hervordringen, weniger Kraft absorbiren und leichter zu unterhalten sind.
- Anmerk. IV. Durch bas Kreuzen ber Riemen wird bie Richtung ber Bewegung verändert; gefreuzte Riemen verursachen jedoch mehr Kraftverlust als offene, und derfelbe ist um so größer, je geringer die Entfernung zwischen den beiden Rollenachsen ift.

meir sachtenen Deug anvent für die oben ganfalle in sach

Nr. 27.

Berechnung des Wasserdrucks.

Befindet sich Wasser in irgend einem Gefäße oder Behälter, so erleiden sowohl die Seiten (oder Wände), als auch der Boden des Gefäßes einen Druck.

Dieser Drud richtet sich nicht nach ber Menge oder bem Gewichte des im Gefäße überhaupt enthaltenen Bassers, sondern nach der Höhe des Wasserstandes, bei gleicher Boden oder Seitenfläche.

a) Um den Gesammtdruck des Wassers auf die Boden fläche zu finden, berechne man erst die Fläche in Quadrat-Fußen oder Zollen, multiplizire dieselbe mit der Höhe des Wasserstandes und dann mit dem Gewichte von 1 Cub.' oder Cub." Wasser. (D = S × h × k.)

Welche Gestalt die Wände haben, ob sie senkrecht sind oder nicht, ist dabei gleichgültig. Der Boden einer Flasche mit einem engen und langen Halse erleidet daher einen weit größeren Druck, wenn sie bis oben gefüllt ist, obschon die Wassermenge dadurch nur um Weniges vermehrt wird.

Beifp. 1) Wie groß ist der Wasserbruck auf den Boden eines Behälters, wenn derselbe ein Nektangel bildet und $10^{1/2}$ ' lang und $4^{1/3}$ ' breit ist, und das Wasser6' tief steht? (Schweiz. Maaß.) Untw. Die Bodensläche beträgt $10^{1/2} \times 4^{1}$ 3' $= 45^{1/2}$ 1'. Diese mit 6 multiplizirt geben 273 Cub.'

Da nun der Cubit-Fuß Waffer 54 7 wiegt, fo ift der Gefammtdrud = 54 × 273 = 14722 T.

fe

2) Wie groß ist der Druck auf einen freisrunden Boden von 5' Diameter, wenn das Wasser 11' boch ist? (franz. Maaß.)

Untw. Die Fläche ist = $5^{\circ} \times 0.7854 = 19 \square .64$. Der Druck also = $19.64 \times 70 \times 11 = 15120 \varpi$.

b) Um den Druck des Wassers auf die ganze Seitenfläche zu finden, wenn diese senkrecht ist, multiplizire man diese Fläche mit der mittlern oder halben Höhe des Wassers. serstandes, und dann noch mit dem Gewicht des Wassers.

$$(D = S' \times \frac{h}{2} \times k). *$$

Beisp. 1) Wie groß ist der Seitendruck in einem rektangulären Behälter, wenn er 7' lang und 3' breit ist, und die Wasserbobe 41/2' beträgt?

Untw. Der Umfang ist $= 2 \times 7' + 2 \times 3' = 20'$. Die benetzte Fläche $= 20 \times 4 \frac{1}{2}' = 90 \square'$. Der ganze Druck also $= 90 \times 2 \frac{1}{4} \times 70 \approx 14157 \approx$.

- Anmerk. Ju einem cubifchen Gefäße ift jede ber vier Seiten ber Grundfläche gleich, und jede erleibet, wenn es voll ift, halb so viel Druck als bie lettere; ber Gesammtbruck, ben bas Waffer ausübt, beträgt also gerade das Dreifache seines Gewichts, ober breimal soviel als ber Druck auf ben Boben allein.
- Beifp. 2) Wie groß ist der gange Seitendruck in einem cylindriichen Wasserbehalter, der 5m im Durchmesser hat und 8m hoch Wasser enthält?
- Antw. Die beneßte Seitenfläche = 3,14 × 5 × 8 = 125,6 Meter. Diese mit 4 (halbe Höhe) multiplizirt = 502,4 und 502,4 × 1000 K. = 502400 Kil.
- c) Jeder gleiche Theil des Bodens erleidet denfelben Druck; jeder gleich große Theil der Wände aber einen um so größeren, je tiefer er liegt; man findet den Druck, wenn

^{*} Diefelbe Regel hat ebenfalls ftatt, wenn die Seiteufläche schief ift. Man findet den Druck auf diefelbe, wenn man die benegte Fläche mit der inkrechten Entfernung vom Wasserniveau bis zum Mittelpunkte der Fläche und serner mit dem Gewichte des Wassers vervielfacht.

man jenen Theil ber Fläche mit dem mittleren Abstande unter dem Wasserniveau und dem Gewicht des Wassers multiplizirt.

Beisp. Wie stark ist der ganze Druck gegen ein 16' breites Schleußenthor, das 9' unter dem Wasser steht; und wie groß der Druck gegen einen Schieber, der 21/4 I' halt und bessen Sentrum 2' vom Boden absteht? (engl. Maaß.)

Antw. Der ganze Druck ist = $16 \times 9 \times 4^{1/2} \times 62^{1/2} = 40500 \, \text{T}$. Da die mittlere Druckhöhe auf die Fläche des Schiebers 9-2 = 7' ist, so ist der Druck gegen dieselbe $7 \times 2^{1/4} \times 62^{1/2} = 985$ engl. T.

Anmerk. Jeber sieht hieraus, wie fehr in hohen Pumpenröhren der Wasserdruck gegen dieselben mit der Tiese zunimmt, und wie nöthig es wird, die unteren Röhrenstücke immer stärker zu machen. Hat eine solche einen Umfang von 1' und ist sie 80' hoch, so erleidet der unterst Tuß der Nöhre einen Druck von 70 × 79\(^1\)/2 = 5565 \(\varphi\), mährend der oberste nur von (\(^1\)/2 × 70) oder 35 \(\varphi\) gedrückt (frauz. Maaß) wird. Sehn deswegen werden Dämme und Mauern, die dem Wasser ausgesetzt sind, unten dicker gemacht. Ihr Profil soll, streng genommen, ein Dreieck bilden; allein es versteht sich von selbst, daß sie oben stets eine gewisse Stärke besichen müssen.

Daffelbe hat ftatt, wenn ein hohles und gugeschloffenes Gefäß in ein Waffer hineingefenkt wirb. Bei einer Tiefe von 30 Metern g. B.

brudt auf jeden [m ein Gewicht von 30,000 Ril.

Bestimmung der Dicke von Wassermauern.

(Batardeaux.)

Das Wasser wirft zu gleicher Zeit auf zweierlei Art auf eine Wassermauer:

1) fucht es dieselbe fortzuschieben,

2) sucht es dieselbe um eine Kante herum 3u breben und hiemit umzusturzen.

Um das Erftere zu vermeiden, muß durchaus die Reibung, welche zwischen der Mauer und dem Boden, worauf e

3

多馬

11

rer

ne

fte

per rd.

30=

in

B

zu

eis

sie steht, statt hat, und welche ungefähr ein Drittel ihres Gewichtes ist, größer seyn, als die mittlere Pression des Wassers. (Unter mittlerer Pression versteht man diesenige, welche im Schwerpunkte der Mauer statt hat.) Um das herunterstürzen der Mauer zu vermeiden, muß das Moment des Gewichtes derselben etwas größer seyn als das Moment der mittleren Pression des Wassers.

Poncelet findet durch Nechnung folgende Proportion zwischen der Dicke E der Mauer, welche er überall gleich groß annimmt, und der Druckhöhe H oder der Entfernung des Schwerpunktes der Mauer vom Niveau.

E = 0.408 H.

Damit das Waffer nicht durch die Mauer hindurchs bringe, muß dieselbe wenigstens 1 Meter dick seyn. Man gibt also allen benjenigen, welche einer Druckhöhe von weniger als 2 M. ausgesest sind, eine Dicke von 1 M.

Mauern, welche Flüsse begrenzen und zu gleicher Zeit den Druck des Wassers und den Druck der oberen Erdsichichten zu erleiden haben, gibt man auf der Hälfte ihrer Sobe eine Dicke = 1/2 der ganzen Höhe derselben.

Alle gegen fie gereicht gereichte gegen gener genere Bergen felle.

^{*} C. Cours de mécanique industrielle par Poncelet. 5r Theil.

Nr. 28.

Meber einige andere Gesethe der Sydrostatik.

1) Eine fluffige Masse ist nur dann in Rube, wenn ihre Oberfläche sich in horizontaler Lage, d. h. senkrecht zu der Richtung der Schwerkraft befindet.

2) Ift ein fester Körper leichter als die Flüssigkeit, in welche er gebracht wird, so wird er auf derselben schwimmen, zugleich aber so weit darin eintauchen, dis das Wasser, welches der eingesenkte Theil des Körpers verdrängt hat, an Gewicht demsenigen des Körpers selbst gleich ift.

Es verhalten sich hiemit immer die eigenthümlichen Gewichte des festen Körpers und der Flüssigfeit wie die eingetauchte Portion des Körpers zur Größe des ganzen Körvers.

Ist ein Körper z. B. viermal leichter als die Flüssige feit, so wird er in derselben um ½ seines Gewichtes eintauchen, denn alsdann verdrängt er eine Masse Wassers, die eben so viel Gewicht hat als der ganze Körper selbst.

Auf diesem Prinzipe beruht die Aufsindung des spezifischen Gewichtes eines Körpers. (S. Nr. 15.) Soll ein Körper, der spezifisch schwerer als Wasser ist, auf demselben schwimmen, so wird er mit einem Körper, der spezisisch leichter als Wasser ist, verbunden. Ist das absolute Gewicht des leichteren Körpers = p, dassenige des ichwereren P, und ift das spezifische Gewicht des leichteren Rörpers n, dassenige des schwereren m, so hat man:

$$P(m-1) \cdot n = p(1-n) \cdot m$$
.

Beifp. Wie viel Tannenholz hat man nothig, um 12 Kil. Steinfohle ichwebend zu erhalten?

Untw. Da das spezifische Gewicht des Tannenholzes = 0,55, das der Steinkohle = 1,33, fo hat man:

12 Kil.
$$\times$$
 (1,33 – 1) . 0,55 = p (1 – 0,55) . 1,33.
und p = $\frac{12 \times 0,33 \times 0,55}{0.45 \times 1.33}$ = 4 Kil. Tannenholz.

Theilt man die 4 Kil. durch 0,55, fo erhält man das Bolum des erforderlichen Tannenholzes in Cubifdezimetern ausgedrückt.

11

1

1

3) Gleichartige Flüssigfeiten sind in communicirenden Röhren, welche Gestalt, Lage und Sektion dieselben haben mögen, nur dann in Ruhe, wenn ihre Oberstäche sich in einerlei Horizontalebene besinden. Eine kleine Masse Wasser fann also einer großen Masse bei einerlei Druckhöhe vollstommen das Gleichgewicht halten.

Aumerf. Diese Regel hat nur statt, wenn die Fluffigfeit in beiden Schenkeln der Röhre von einerlei spezisischem Gewichte ist. In dieß nicht der Fall, so wird die Göhe der schwereren Fluffigfeit, welche der leichteren das Gleichgewicht halt, so vielmal kleiner senn, als ihr spezisisches Gewicht größer ist als dasselbe der leichteren Fluffigkeit.

Da 3. B. das Quedfilber 13mal schwerer ift als bas Baffer, so tann in einer zweischenkligen Röhre eine Säule Quedfilber von 1" Sobe einer Bafferfäule von 13" Sobe das Gleichgewicht halten. Auf biese Urt läßt fich ziemlich genau das spezifische Gewicht einer Fluffigsteit finden. (S. Nr. 15.)

Bur Bestimmung des Druckes, welchen Wasser, Dampf und sonstige tropsbare und elastische Flüssigkeiten ausüben, wie bei Dampskesseln, hydraulischen Pressen, Gebläsen 2c., wird der Druck der atmosphärischen Luft als Einheit ansgenommen, und man versteht daher z. B. unter Damps

von vier Atmosphären folden, welcher einen 4mal ftarfern Drud ausübt als bie atmosphärische Luft.

Dieser lettere ist etwas verschieden, se nach der Höhe eines Ortes und nach der Witterung, kann sedoch durchschnittlich dem Drucke einer Wassersäule von 10,33 Meter gleich angenommen werden, wornach derselbe, da 1 Eubscheter Wasser 1000 Kilogr. wiegt, einem Gewichte von 1,033 Kilogr. auf seden Sentimeter Fläche gleichkömmt. Ebenso korrespondirt derselbe, da das Quecksilber 13,6mal schwerer als das Wasser ist, dem Drucke eine Quecksilber höhe von 76 Centimeter (= 28 frd. 3011).

Bur leichtern Berechnung find in folgender Tabelle diese Angaben in andern Maagen und Gewichten reduzirt.

Wasserfäule.	Quecksilberfäule.	Druck, 11 (1996)
10,33 Meter. 31,80 franz. Tuß. 32,68 wiener " 32,91 rheinl. " 33,89 engl. " 34,43 fchweiz. "	76 Centimeter. 28,06 franz. Joss. 28,83 wiener " 29,04 rheins. " 29,90 engs. " 25,32 schweiz. "	1,033 Kil. per Gentimeter. 15,45 frauz. A per frauz. ". 12,80 wiener A per wiener " 15,10 cölner A per rheinl. " 14,70 engl. A per engl. " 18,60 schweiz. A per schweiz. "

Beifp. Wie viel Atmosphären ist ein Druck von 500,000 schweizer wegleichzustellen, welcher auf den 8 Joll im Durchmesser haltenden Kolben einer hydraulischen Presse ausgeübt wird? Antw. 8 Joll Durchmesser = 50,27 Soll Sektion,

daher der Druck per
$$\square 3011 = \frac{500.000}{50,27} = 9946$$
 %
$$\frac{9946}{18,60} = 535 \text{ Atmosphären.}$$

Berechnung der hydraulischen Preffen.

Diese nügliche und so häufig angewandte Maschine beruht ganz auf dem im vorigen Abschnitte angeführten Prinzipe.

Wird nämlich die Höhe des Wassers im engern Schenkel einer Röhre durch Hereinsprißen von neuem Wasser um etwas vergrößert, so wird seder Punkt sowohl in diesem als in dem weitern Schenkel einen und denselben Druck erleiden; die Totalpressionen auf die Wasserslächen der beiden Schenkel werden sich also zu einander verhalten wie die Sektionen der Schenkel selbst, oder wenn diese kreisförmig sind, wie die Duadrate ihrer Diameter, oder:

$$P: P' = D^2: D'^2$$
folglich $P = P' \frac{D^2}{D'^2}$

Die Kraft P, welche einer Last P' das Gleichgewicht halt, muß also desto kleiner seyn, je kleiner die Sektion des Schenkels der Kraft zu derjenigen des Schenkels der Last ift. Es gilt aber auch hier, wie überall, daß die Geschwindigkeit der Kraft im gleichen Verhältnisse größer seyn muß als die der Last.

Gewöhnlich wird das Hereinsprigen von Waffer in den fleinen Schenkel mit einer Pumpe bewerkstelligt, welche

Bernoulli, Bademecum.

11

t.

C:

man noch in Berbindung mit einem ungleicharmigen Sebel bringt, um noch mehr an Rraft zu gewinnen.

Ift D der Diameter der Pumpe, D' dersenige des Preficylinders, L der Hebelarm der Kraft k, L' dersenige der Last P,

so hat man:

 $k : P = D^2 L' : D'^2 L.$

Aus dieser Proportion läßt sich leicht einer dieser Werthe berechnen, wenn die andern gegeben sind.

Beisp. 1) Es sey der Diameter der Pumpe D = 0",5.

Derjenige des Prescylinders D' = 9".

Der Hebelarm der Kraft L = 36".

Derjenige der Last L' = 3".

Wie groß muß die Kraft fenn, um einen Druck von 180.000 Kil. in dem Preficylinder hervorzubringen?

Antw. Die Quadrate der Diameter verhalten sich zu einander wie 1:324. Da sich nun die beiden Hebelarme zu einander verhalten wie 36": 3" = 12:1, so verhält sich die Kraft zur Last wie 1:12 × 324 = 1:3888.

11m hiemit einen Druck von 180.000 Kil. hervorzubringen.

braucht es eine Kraft von $\frac{180.000}{3888} = 46,3$ Kil.

ober $k = \frac{P \times D^2 \times L'}{D'^2 \times L} = \frac{180.000 \times (0.5)^2 \times 3}{9^3 \times 36^3} = 46.3 \text{ Sil.}$

Die Kraft, welche an dem längeren Hebelarme angebracht ist, muß indessen einen Weg von $2 \times 3888 = 7776$ Zoll beschreiben, damit der Kolben im Prefixulinder um 1" vorwarts schreite, da die Pumpe nur im Heruntergehen wirkt.

Beisp. 2) Wie groß muß der Diameter einer Pumpe sevn, damit vermöge einer Kraft von 60 Kilogrammen (mit welcher ein gewöhnlicher Arbeiter mit Leichtigkeit auf den Hebelarm wirken kann) ein Druck von 300.000 Kilogrammen auf den Kolben des Preßeplinders hervorgebracht werde?

Das Verhältniß der Kraft zur Laft ift hiemit wie 60 : 300.000 = 1 : 5000, und wenn das Verhaltniß ber Sebel= arme wie 1: 10 ift, fo muffen fich die Quadrate der Diameter wie 1: 500 und die Diameter felbst wie 1: 22,4 verhalten. Sat alfo der Prefcylinder einen Diameter von 10", fo muß

die Pumpe einen Diameter von $\frac{10}{22.4} = 0^{\prime\prime},45$ haben, oder:

$$D = \sqrt[]{\frac{k \ D'^2 \ L}{P \times L'}} = \sqrt[]{\frac{60 \times 10^2 \times 10}{300.000 \times 1}} = 0",45 \ 300.$$

Da der Drud, welcher bei folden Preffen hervorzubringen ift, gewöhnlich immer zunimmt, je langer man fortfahrt zu arbeiten, io follte, um diefelben mit einer fonftanten Rraft betreiben gu fonnen, die Geschwindigfeit des Rolbens in dem Preficulinder in eben diefem Verhältniffe beständig vermindert werden. Dieg hat Spiller in feinen Preffen, welche mit Leichtigfeit durch irgend einen Motor in Bewegung gefest werden fonnen, berücksichtigt, und in denselben bas Spiel ber beiben Pumpenftangen fo fombinirt, daß die Quantität Baffer, welche bei einem Umgange des Motors in den Pregeplinder eingesprift wird, immer wie fleiner wird.

In Bramah's Preffe, welche gewöhnlich von Menschen bewegt wird, find hingegen zwei Dumpenstiefel vorhanden, wovon der eine einen fleineren Durchmeffer bat, als der andere, fo daß im Un= fange ber Operation mit dem weitern oder mit beiden, fpater bloß mit dem engern gearbeitet wird.

Bu gleichem Zwecke ift auch in vielen Preffen die Ginrichtung getroffen, bag gegen das Ende der Preffung durch Verfegung bes Stuppunftes der Bebelarm der Laft verfürzt werden fann.

300.000 = 1 : 5000 OF Nr. 30 Nr. Det Det Det Det Orderer

Wassermenge, die aus Geffnungen fließt bei konstanter Druckhöhe.

Bringt man in dem Boden oder der Wand eines Wafferbehälters eine Deffnung an, so fließt um so viel mehr Wasser in derselben Zeit aus, je größer die Deffnung ift und je tiefer sie unter dem Wasserniveau befindlich ift.

Bei übrigens gleichen Umftanden verhalt fich die in einer Minute z. B. ausfließende Menge in der Negel

- 1) wie die Sektionen der Deffnungen und also bei freisrunden oder quadratischen Deffnungen wie die Duabrate ihrer Durchmesser;
- 2) wie die Quadratwurzel der Druckhöhe oder des mittlern Abstandes der Deffnung unter dem Niveau.
 - Beifp. Liefert ein Hahn, der 1' unter der Wasserlinie eingeset ist, in 1 Minute 3 Maaß, so wird er 4' tief 6 Maaß, und 9' tief 9 Maaß liefern, wofern die Flüssigkeit in gleicher Höhe erhalten wird. *
- * Bei einer 4mal größeren Tiefe ift der Druck allerdings 4mal größer; ce kann aber boch nur die boppelte Menge auslaufen; benn damit 2mal mehr in derfelben Zeit ausstließt, muß jeder Wassertheil auch 2mal geschwinder laufen. Es wird alfo 4mal mehr Bewegungstraft, hiemit Druck, erfordert.

Nach Boffut fließen per Minute aus einer freisrunden Deffnung von 1" Diameter (je nachdem diefelbe in einer ganz dunnen Platte angebracht ober mit einem furzen Anfahrohre versehen ift):

bei 1' Drudhohe 2722 Gub." ober 3539 Gub."

" 4' " 5436 " " 7070 " " 9' " 8135 " " 10.579 "

Die Wassermengen verhalten sich also fast gang genan wie V 1 : V 4 : V 9 ober wie 1 : 2 : 3.

Da die Geschwindigkeit des ausstließenden Wassers von der Druckböhe abhängt, so folgt hieraus, daß bei einer Seitenöffnung das Wasser nicht in allen Punkten derselben die nämliche Geschwindigkeit hat. Ist die höhe der Dessenung klein, so weichen aber die verschiedenen Geschwindigkeiten darin nicht viel von einander ab, und man kann alsdann die Entsernung des Schwerpunktes der Dessenung vom Niveau als mittlere Druckböhe annehmen.

Ueberhaupt zeigt die Erfahrung, daß zwischen der Bewegung des Wassers und dem freien Falle der Körper einerlei Gesetze stattfinden.

Es ist auch hier wieder die durch die Druchohe herzeugte Geschwindigkeit des Wassers oder:

v =
$$V \overline{2}$$
 gh.

= $V \overline{19,62}$ h in Metern

= $V \overline{60,4}$ h in parifer Fußen

= $V \overline{64,3}$ h in englischen Fußen

= $V \overline{65,4}$ in badischen Fußen

Für eine ganz freie und ungehinderte Bewegung des Bassers würde man also die Menge ausstießenden Bassers per Sesunde finden, wenn man die auf diese Weise berechnete oder die in der Tabelle XI. bezeichnete der vorshandenen Druckhöhe forrespondirende Geschwindigseit mit dem Flächeninhalte der Dessinung vervielsachen würde.

Da nun aber bas Waffer, wenn es aus einer Deffnung fließt, fich von ben Wänden derfelben einigermaßen losreißen muß und die verschiedenen Strahlen deffelben nicht parallel zu einander aus derfelben fließen, sondern nach allen Richtungen hin, so erleidet der Wasserstrahl dabei eine Contraktion, welche die Menge des ausstießenden Wassers merklich vermindert. Es muß also, um die esseltive Menge Wassers zu sinden welche in einer Sekunde aus einer gegebenen Deffnung hinausstießt, die theoretische Menge, welche auf obige Weise berechnet wird, noch mit einem Bruche multiplizirt werden, welcher durch die Ersfahrung zu bestimmen ist und sehr viel von der Form der Deffnung und der Druckhöhe abhängt.

Für Deffnungen, welche am Boben des Gefäßes aus gebracht sind, gibt die Erfahrung folgendes Berhältniß zwischen der effektiven Menge und der theoretischen, welche hier als Einheit angenommen wird:

Für eine Drudhobe 200mal größer als der Diam. der Deffnung 0,615

"	100	"	"	"	0,618
	10	"	"	"	0,620
"	9			"	0,621
"	8	"	"	"	0,622
"	7	"	" "		0,623
"	6	"	"	"	0,625
"		,	"	"	0,627
"	5	"	"	"	0,630
"	4	"	"	"	
"	3	M	"	"	0,633
"	2	"	"	"	0,637
"	1	"	"	"	0,642
"	0,1-0,15	j,,	,,	"	0,650

Fur Seiten flachen und verschiedene Langen des Ausflugrobes:

Länge	$= 0 \dots \dots$		0,6096
"	1/2 mal den Diameter		0,6196
"	gleich dem Diameter		0.7071
"	2mal den Diameter		0,8157
	21/2 "		0,8221
"	3 "		0,8201
"	4 "	+	0,8179
	5	200	0.8095

Aus diesen Tabellen geht hervor, daß, je größer die Drückhöhe ist, desto kleiner die effektive Menge ausstließen= den Wassers im Berhältniß zur theoretischen ist, und daß serner dieselbe am größten ist, wenn man die Seitenöss= nung mit einer Ausstlußröhre versieht, deren Länge 2½mal den Digmeter der Deffnung beträgt.

Der Coeffizient, den man gewöhnlich in den Rechnungen anwendet, ift = 0,63.

Man hat alsbann fur die effektive Menge ausfließens ben Waffers per Sekunde:

M = 4,89 × S × Vh in frangofifchen Cubiffugen *

M = 2,79 × S × Vh in Cubifmetern

und M = 5,05 × S × Vh in englischen Cubiffußen,

wo S den Flächeninhalt der Deffnung in D' oder Meter, h die Druckhöhe in Fußen oder Metern bedeutet.

Die auf diese Weise gefundenen Wassermengen gelten indessen nur für den Fall, wo das Wasser beständig auf dem nämlichen Niveau erhalten wird, und also der Beshälter fortwährend mit neuem Wasser gespeist wird. **

Beispiele.

1) In einem beständig voll erhaltenen Behälter beträgt der Abstand des Niveaus vom Centrum einer eirculären Deffnung von 3" (0',25) Diameter oder die Druckföhe 16'. Wie viel Wasser wird in 12 Sekunden anslausen? (franz. Maaß.) Untw. Kür eine Sekunde hat man folgende Wassermenge:

 $S = 0.7854 \times (0.25)^2 = 0.049 \, \Box'$

 * M = 0.63 \times S \times V_{2gh} = 0.63 \times S \times $V_{60,4} <math>\times$ V_{h} = 4.89 \times S \times V_{h} .

** Banfs gibt (in feinem Werfe über Muhlen) folgende Regel für englische Maage an:

Man multiplizire bie Quadratwurzel ber Drudhohe ober Tiefe in Jugen mit 5,4 und noch mit der Seftion der Deffnung in []', man erhält alebann die Menge des ausfließenden Waffers in Cub.' per Sefunde. Diefe Negel gibt die Waffermenge etwas größer an als obige Formel.

folglich:

 $M = 4.89 \times 0.049 \times \overline{V16} = 0.9565$ Eub.' und in 12 Sefunden = $12 \times 0.9565 = 11.478$ Eub.'

2) Ein Gefäß erhält per Sekunde 280 Cub." Jufluß, wie groß muß der Diameter einer kreisförmigen Deffnung seyn, wenn ihr Centrum 12' unter dem Wasserspiegel liegen soll, damit eben so viel Wasser ausstieße, als der Jufluß beträgt (englisch Maaß)?

Untw.
$$M = 5,05 \times S \times \overline{Vh}$$

 $S = \frac{M}{5,05 \times \overline{Vh}} = \frac{280 \text{ Cub."}}{5,05 \times \overline{V_{144"}}}$
 $= 4,57 \text{ } \square \text{"} = 7854 \text{ } D^2,$
folglich $D = \overline{V_{0,7854}} = 2\text{"},41 \text{ Diam. der Deffnung.}$

3) In einem Schleufenthore befindet fich ein 1,3 Meter langer und 0,21 Meter breiter Schieber, beffen Centrum 3 Meter unter bem Wasserspiegel steht, wie viel Zeit braucht es, damit 18 Cubifmeter ausstießen?

folglich braucht es $\frac{18}{1,32} = 13^2/_3$ Sekunden.

- 4) Es drude auf die Oberfläche bes Wassers in einem Eylinder ein messingener Kolben von 6" Dide. Wie groß wird die Geschwindigkeit des ausstießenden Wassers im Anfange seyn, wenn die Deffnung 5' tief unter dem Niveau liegt? (franz. Maak.)
- Antw. Da das Messing ungefähr 8mal schwerer als das Waser ist, so ist die Pression des Kolbens gleich derzenigen einer Wassersäule von $8 \times 6'' = 48'' = 4'$. Es ist also die totale Druckhöhe auf die Dessung = 5 + 4 = 9', folglich die Geschwindigkeit oder:

 $v = \sqrt{60.4 \times 9} = 23'.32$ per Sefunde.

Wassermenge bei nicht vollständiger Contraktion.

Dbige Regeln und Beispiele beziehen fich bloß auf eine vollständige Contraftion, b. h. auf den Fall, wo das ausströmende Waffer auf allen Seiten ber Deffnung eine Contraftion erleidet, wie dieß z. B. bei ber Stellfalle eines oberschlächtigen Wafferrades ftatt bat.

Ift bagegen die Contraktion nicht vollständig, b. b. find an einer oder mehreren Geiten ber Deffnung Ber= längerungen außerhalb bes Refervoirs angebracht, fo wird, ba auf diesen Seiten der Wafferstrahl parallel mit den= selben austreten fann, die Wirfung ber Contraftion ba= durch geringer, und es muß also der Contraktionscoeffizient 0,63 in folden Fällen burch einen größern erfett werden, und awar:


- 1) wenn die Contraftion auf drei Seiten stattfindet, wie bei einem unterschlächtigen Rade, wo die untere Seite ber Stellfallöffnung burch bas Gerinne ver= längert ift, die Breite berfelben aber geringer ift als die des Reservoirs, durch 0,652;
- 2) wenn bie Contraftion auf zwei Seiten ftatt hat, burch 0,675;
- 3) wenn die Contraftion nur auf eine Seite ftattfindet a) bei senfrechter Schüge burch 0,709
 - b) bei schiefer Schüge unter einem Winfel von 60° burd 0,74
 - c) bei schiefer Schütze unter einem Winkel

von 45° durch 0,80 Geneigte Stellfallen, wie 3. B. bei Poncelet'schen Bafferrädern angebracht werden, laffen demzufolge eine größere Wassermenge burch als sentrechte, und eine um so größere, je geneigter sie stehen. Natürlicherweise muß bei solchen die Höhe der Deffnung, so wie der Abstand der Mitte derselben von der Wassersläche in senkrechter Richtung auf den Boden gemessen und in Rechnung gebracht werden.

Wassermenge bei Neberfällen.

Ift die Söhe der Deffnung im Berhältniß zur Druckhöhe ziemlich groß, wie dieß bei Ueberfällen, d. h. bei oben offenen rektangulären Deffnungen in den Seitenwänden eines Behälters oder Kanales der Fall ift, so sind die Geschwindigkeiten der ausstließenden Wasserstrahlen sehr verschieden und die Menge derselben merklich vermindert.

Man multiplizire alsdann die Wassermenge, welche man durch die Formeln pag. 215 erhält, noch mit circa $\frac{2}{3}$, oder da in diesen letztern der Contrastionscoeffizient zu 0,63 angenommen ist, so ist derselbe bei Neberfällen bloß 0,405, folglich: $M=0,405\times S\times V2gh$, woh die Wasserhöhe über der Sohle des Neberfalles oder über der Schüge bedeutet. Ist I die Breite des Neberfalles oder Wehres, so ist S=1h, und hiemit: S=1h0,405 lh. S=1h1,8 lh. S=1h2 metern S=1h3 lh. S=1h3 metern S=1h4 metern S=1h5 metern S=1h6 metern S=1h8 metern S=1h8 metern S=1h9 metern S=1h9



Diese Formeln geben ein einfaches Mittel, um in Kanälen von nicht zu großer Breite das durch dieselben stießende Wasserquantum zu sinden, und zwar geschieht es, indem man quer über den Kanal ein mit einem Schlige abed versehenes Brett A so eindämmt, daß das Wasser sich nicht anders als durch diesen Schlig entleeren kann. Nachdem nun der Wasserstand seine unveränderliche Höhe wieder angenommen hat, wird vermittelst einer Stange die Druckhöhe über dem Boden des Schliges gemessen. Da sedoch der Wasserspiegel sich stets bei dem Ueberfalle etwas (eirca 1/5) senkt, so muß diese Höhe nicht bei O', sondern einige Fuße hinter dem Ueberfalle bei O gemessen werden. Nach obigen Formeln ist übrigens solgende Tabelle berechnet worden:

Cabelle XXIII.

Druckhöbe	Wasserquantu	ni per Sefunde	Druckhöhe	Wafferquantum per Sefunde				
in Centimes tern.	in Cubifmes tern pr. Meter Breite.	in Cubiffußen pr. Juß Breite (Schweizer Maaß).	in Centime= tern:	in Cubifmes tern pr. Meter Breite.	in Eubikfußen pr. Fuß Breite (Schweizer Maaß).			
1	0,0018	0,0200	12	0,0748	0,8310			
2	0,0051	0,0567	13	0,0844	0,9377			
3	0,0094	0,1044	14	0,0943	1,0477			
4	0,0108	0,1200	15	0,1046	1,1621			
5	0,0201	0,2233	16	0,1152	1,2899			
6	0,0265	0,2844	17	0,1262	1,4021			
7	0,0333	0,3700	18	0,1375	1,5276			
8	0,0407	0,4522	19	0,1490	1,6554			
9	0,0486	0,5400	20	0,1610	1,7887			
10	0,0569	0,6322	21	0,1732	1,9243			
11	0,0657	0,7300	22	0,1857	2,0631			


3	-								
	Druckhöhe	Wafferquantur	m per Sefunde	Druckhöhe	Bafferquantum per Sefunde				
The Party of the P	in Sentime= tern.	in Eubifme= tern pr. Meter Breite.	in Eubiffußen pr. Fuß Breite (Schweizer Maaß).	in Centime= tern.	in Cubifme= tern pr. Meter Breite.	in Eubitfußen pr. Fuß Breite (Schweizer Maaß),			
	23	0,1986	2,2064	36	0,3888	4,3196			
	34	0,2117	2,3520	39	0,4385	4,8717			
	25	0,2250	2,4998	42	0,4900	5,4439			
	26	0,2387	2,6520	45	0,5434	6,0372			
	27	0,2525	2,8053	48	0,5980	6,6438			
9	28	0,2666	2,9620	51	0,6556	7,2837			
100	29	0,2812	3,1241	54	0,7142	7,9348			
	30	0,2957	3,2852	57	0,7745	8,6047			
1	33	0,3413	3,7918	60	0,8366	9,2946			

Beifp. Bie viel Baffer läuft durch einen Schlit, der 6" breit und 5" tief ift, per Minute (babifch Maaß)?

Antw.
$$\mathbf{M} = 0.405 \times 0.6 \times 0.5 \times V_{\overline{65,4}}$$

= .098 Eub. Fuß per Sekunde
= 58.98 , per Minute.

Bei einer untergetauchten Ausflußöffnung muß als Druckhöhe nicht die Höhe des Wassers über dieser Dessenung, sondern die Entfernung zwischen den Wasserniveaus der beiden Behälter genommen werden.



Bei zwei nabe bei einander liegenden Schleußen öffnungen beträgt der Contraftionscoeffizient statt 0,63 bloß 0,55.

Nr. 31.

Ausfluß des Wassers aus Behältern, die keinen Bufluß erhalten.

Erhält ein Wasserbehälter keinen Zufluß, so nimmt die Druchöhe des Wassers, sowie er sich ausleert, immer mehr und mehr ab, und wird zulest = 0.

Da sich nun die Geschwindigkeiten des ausstießenden Wasters wie die Quadratwurzeln der Druckhöhen verhalten, so verhalten sie sich auch wie die Geschwindigkeiten eines fallenden Körpers. Der Naum, den ein Körper in einer gewissen Zeit t durchfällt, dessen Geschwindigkeit = vist, kann durch den Flächeninhalt eines Dreiecks ausgedrückt werden, dessen Basis = t und dessen Höhe = vist. Es

ift aber alsbann biefer Raum $=\frac{\mathrm{vt}}{2}$.

Ein Körper hingegen, der sich von Anfang an forts während und gleichförmig mit der End-Geschwindigkeit v ienes Körpers bewegt, wird in einer Zeit t einen Weg = vt und folglich einen doppelt so großen Weg zurückslegen, als ersterer.

Da sich nun der zweite Fall gerade auf einen Behälter beziehen läßt, der immer wieder so viel durch Zufluß erhält, als ausstließt, der erstere Fall aber auf einen solchen, der gar keinen Zufluß erhält, so folgt hieraus, daß bei vollerhaltenem Gefäße genau die doppelte Menge Wassers ausstließt, als in einem Gefäße, welches keinen Zufluß erhält und sich nach und nach ausleert. 11m also die aussließende Wassermenge in legterem Fall zu berechnen, braucht man nur die Hälfte dersenigen zu nehmen, welche bei einem beständig voll erhaltenen Gefäße aussließt. Es ist demnach die Wassermenge, welche in einer Sekunde aussließt, oder:

$$\mathbf{M} = \frac{4,89 \times \mathbf{S} \times \mathbf{Vh}}{2} = 2,44 \times \mathbf{S} \times \mathbf{Vh}$$
 in franz. Cubiffußen,

$$\mathbf{M} = \frac{2,79 \times S \times V_{\overline{h}}}{2} = 1,39 \times S \times V_{\overline{h}}$$
 in Metern.

Beifp. In wie viel Zeit wird sich ein 12' hoher Behälter von 13' Länge und 7' Breite leeren, wenn die Ausstußöffnung im Boden 16 [" Sektion hat (franz. Maaß)?

$$\mathfrak{A}$$
 ntw. $M = 2,44 \text{ S} \times V_{h} = 2,44 \times \frac{16}{144} \times 3,6 = 140,5 \text{ Cub.}$

Baffermenge, welche in 1 Sefunde ausfließt.

 $12 \times 13 \times 7 = 1092$ Eub.' Wassermenge, welche auszustießen ist = Mt, folglich

$$t = \frac{1092}{140,5} = 7.8$$
 Sekunden.

Besindet sich in einem prismatischen Behälter eine Deffnung in einer vertikalen Wand derselben, so läßt sich die Zeit, in welcher der Wasserspiegel um eine gewiste Tiefe sinkt, also berechnen: *

Ist A die Sektion des Gefäßes, L die Breite der Deffnung, h die Totalhöhe der Deffnung unter dem Waserspiegel, x die Tiefe, um welche dieselbe finkt (in metrisch Maaß), und t die Zeit, welche dazu erforderlich ist, so ist:

$$t = 3 A \frac{(h \cdot V \overline{(h-x)} - (h-x) \cdot V \overline{h})}{2.79 \times L h (h-x)}$$

^{*} C. Bechte erfte Gr. ber mech. Biffenfchaften.

Beisp. 2) Es sep die Sektion eines Behälters, welcher keinen Jufuß erhält, ober A = 500 Meter. Es befinde sich in einer feiner Seitenwände eine rektanguläre Deffnung von 65 Cm. Breite, deren unterste Seite 160 Cm. unter dem Wasser liegt. In wie viel Zeit wird sich der Wasserspiegel um 130 Cm. fenken?

Antwort.


119

10

er

$$t = \frac{3 \times 500 \ (1,60 \times V(1,60-1,30) - (1,60-1,30) \ . \ V_{1,60})}{2,79 \times 0,65 \times 1,60 \ (1,60-1,30)} = 858 \ \text{Sefunden} = 14 \ \text{Minuten } 8 \ \text{Sefunden}.$$

Ift ber Behälter ABCD durch eine Scheibemand EF



in zwei Theile getheilt, befindet sich in der zweiten Abstheilung keine Ausslußöffnung, und wird das Wasser in den ersten unverändert auf der Höhe h erhalten, so muß sich die zweite nach und nach anfüllen.

Ift A die Sektion des zweiten Theiles EFCD, S der Inhalt der Deffnung bei F (metrisch Maaß), so ist die Zeit t, in welcher das Wasser bis auf die ganze Höhe him zweiten Gefäße angebracht wird, oder:

1)
$$t = \frac{2\Lambda}{2,79 \times S} \times V_h$$
.

Die Zeit t', in welcher bas Wasser bis auf die Höhe h' erhoben wird, oder:


II)
$$t' = \frac{2 \text{ A}}{2,79 \times \text{ S}} \times \left(V_{\overline{\text{h}}} - V_{\overline{\text{(h-h')}}}\right)$$

und die Zeit t", in welcher bas Wasser um die Höhe h" erhoben wird, oder:

III) t =
$$\frac{2A}{2,79 \times S} (V_{(h-h')} - V_{(h-h'-h'')}).$$

Mit diesen Formeln läßt sich die Zeit, welche zum Anfüllen und Ausleeren von Schleußenkammern erfordert wird, leicht bestimmen.

Aufgabe. Wie viel Zeit braucht es, damit der Wafferspiegel in der Schleufenkammer ABCD durch die im obern Thore be-



findliche Deffnung c vom untern bis zum obern Niveau erhoben wird, wenn die Differenz h der beiden Niveaus = 15' ist, der Inhalt der Deffnung = 6 []', die Distanz h' vom Centrum derselben zum untern Niveau = 6' und der Flächeninhalt der Schleußenkammer = 3000 []' badisch Maaß ist?

Auflösung. Diese Maaße konnen entweder in metrische umgewandelt, oder was noch einsacher ist, in obigen Formeln statt der Bahl 2,79 die Bahl 5,05 geseht werden.

Da nun die Druckhöhe immer konstant bleibt, bis sich der Wasserspiegel bis auf cd erhöht hat, so ist die Zeit, in welcher dieß geschieht, nach pag. 215,

ba M = 3000 × 6 = 18000 Cub.=Fuß ist:
$$t = \frac{18000}{5.05 \times 6 V_9} = 194 \text{ Sekunden}.$$

Da die Drudhobe ferner immer wie fleiner wird, je mehr fich bas Niveau von cd weg dem obern Niveau nabert, fo ift, ba

$$M' = 3000 \times (15 - 6) = 27000 \text{ Cub. = Fuß ist,}$$

die Beit, in welcher fich ber Waffersviegel von cd bis auf AD erhebt, oder

$$t' = \frac{2 \times 27000}{5.05 \times 6 \times V_9} = 582$$
 Sekunden.

Die Schleufenkammer wird alfo in 194 + 582 = 776 Sefunden = 12 Minuten 56 Gefunden ganglich gefüllt fenn.

rweging work haben a nitri in acmeinier baber eine Kamakilla

11

29

11

ľ r "The "CE now annaly We will nade!" maralmod

Nr. 32.

Von der Geschwindigkeit des Wassers in Klüssen, Kanälen u. s. w.

Die Bewegung des Wassers in Flußbetten rührt allein von der Neigung her, welche diese haben. Wäre die Oberstäche des Wassers ganz horizontal, so würde keine Bewegung statt haben, und je geneigter daher ein Kanal ist, desto größer ist die Geschwindigkeit des Wassers in demselben. Ferner ist letztere desto größer, je kleiner der Umfang des Prosils im Verhältnisse zu dem gehörigen Flächensinhalt ist. Die halbe Kreissläche und die halbe quadratische Fläche sind daher die günstigsten Prosile.

(Unter den trapezförmigen ist das halbe Sechseck vorzuziehen.) Bei der Anlage der Kanäle kommt sehr viel auf die Beschaffenheit des Bodens an. In sehr sandigem und lockerem Boden gibt man den Seitenwänden eine Neigung von 36° — 45°, in sesterem, etwas thonigtem Boden eine Neigung von 53° — 75°.

Man hat verschiedene Instrumente, um die Geschwindigkeit des Wassers zu messen. Das einsachste und genaueste Mittel besteht jedoch darin, daß man ein Stück
hartes Holz oder Schwimmer auf einer möglichst geraden
und gleichförmigen Strecke in den Strom wirft und vermittelst einer Sekundenuhr die Zeit bestimmt, während
welcher derselbe einen Naum von bekannter Länge durchläust.
Findet man z. B., daß ein Schwimmer 45 Sekunden braucht,
um eine Länge von 150 Fuß zu durchlausen, so beträgt die

Geschwindigkeit des Wassers $\frac{150}{45} = 3\frac{4}{2}$ Fuß per Sekunde.

Rathsam ist es, diesen Versuch mehreremal zu machen und aus den erhaltenen Geschwindigkeiten das arithmetische Mittel zu ziehen. Uebrigens erhält man auf diese Weise, sowie auch durch die meisten andern Mesmethoden bloß die Geschwindigkeit des Wassers an der Obersläche, welche stets etwas größer ist als die mittlere Geschwindigkeit.

Dubuat hat aus zahlreichen Versuchen folgende Versbätnisse aufgefunden, zwischen der Geschwindigkeit an der Oberstäche des Wassers und der mittlern Geschwindigkeit oder derjenigen, mit welcher das Wasser durch alle Punkte des Profils laufen müßte, um die effektive Menge Wassers zu liefern:

Geschwindigfeit an ter Obers fläche (U). per Sekunde.	Berhältnif der mittleren Ge schwindigkeit ju der an der
Om #	Oberfläche (V : U).
0m,5 + 00 + 38 + 08	0,786
1,0	0,812
1,5 ang dud c.cel =	0,832
2,0	0.848
2,0	0,862
intere Octobine 0.80	0,010
3,5 of regular loid of	0,883
4,0 = amplyade as	0,891
	0,898
5,0	0,904

und Prony hat aus denselben folgende Formel gezogen, welche indessen nur für eine Geschwindigkeit von höchstens 5 Metern gilt (in Metern ausgedrückt):

 $V = \frac{U (U + 2,37187)}{U + 3,1532}$

wo V bie mittlere Geschwindigfeit, U diesenige an der Basser= Dberfläche bedeutet.

Haffers in einem Flusse durch Versuche gefunden, so muß man dieselbe noch mit den in der zweiten Colonne angegebenen Coeffizienten oder mit $\frac{4}{5}$ ungefähr vervielsachen, oder letztere Formel anwenden, um die mittlere Geschwinzbigkeit zu erhalten.

Um nun die Wassermenge zu finden, welche per Sefunde durchsließt, hat man die auf diese Beise erhaltene Geschwindigkeit mit der durchschnittlichen Sektion des Kanales zu vervielfachen.

Beisp. Wie viel Wasser läuft in 1 Sekunde durch einen Kanal, in welchem der Schwimmer in 110 Sekunden eine Strecke von 330 Fuß zurückgelegt hat und die Querprosile auf sechs verschiedenen Punkten dieser Strecke solgende sind:

Untw.
$$V = 0.812 \times \frac{330}{110} = 2'.44$$
 per Sefunde,
 $S = \frac{60 + 75 + 82 + 86 + 90 + 87}{6} = 80 \square',$
 $M = 2'.44 \times 80 = 195.2$ Eub. : Fuß.

Da die Geschwindigkeit des Wassers auf der Oberstäche größer ist als die mittlere Geschwindigkeit, so muß diesenige am Boden um so viel geringer seyn. Ist daher die Geschwindigkeit an der Oberstäche = 6', so ist die mittlere Geschwindigkeit = $\frac{4}{5} \times 6 \times 4.8$ und die am Boden = 4.8 - (6' - 4'.8) = 3.6 Kuß.

Damit bas Wasser den Boden der Kanale nicht ans greife, durfen folgende Grenzen für die Geschwindigkeit am Boden nicht überschritten werden.

Beschäffenheit	des Bod	ens						größ	te Geschwindigkeit
Brauner Töp			1,8	17	1				. 0°,076
Fetter Thon									. 0,152
Sand					- 495	star?	14.	9 (9) [. 0,305

Beschaffenheit des Bobens					gri	ste	Geschwindigkeit
Ries							0,609
Rieselsteine							0,614
Eclige Steine		15					1,220
Conglomerate, Schiefer							1,520
Geschichtete Felsen				-			1,830
harte Felsen			-		691		3,050

In Kanälen, wo sich bereits Stellfallen oder Ueberfälle befinden, kann das durchfließende Wasserquantum nach den pag. 215 und 218 gegebenen Formeln auf leichte und genaue Weise aufgefunden werden.

e

r

e

n

Sind solche nicht vorhanden, so kann bei einem kleinen Bache oder einer Quelle das Wasserquantum auch gesunden werden, wenn man der ganzen Breite des Bettes nach dasselbe durch eine Bretterwand verschließt, in welcher eine Reihe von Löchern horizontal angebracht ist. Man schließt alsdann nach und nach so viele Löcher als es nöthig ist, damit gerade so viel Wasser durch die offenen Löcher ausssließt, als der Bach liefert und also das Wasserniveau in demselben konstant bleibt, und die Anzahl derselben bestimmt dieses Wasserquantum.

Diese Methode wird namentlich in Frankreich zur Besmessung von Quellen angewendet, und als Maaßstab das Basserquantum, welches durch eine Dessnung von 2 Censtimeter Durchmesser unter einem Drucke von 3 Centimeter durchsließt, mit pouce d'eau (Wasserzoll) bezeichnet. Dersselbe beträgt per Sekunde 0,2222 Liter oder circa 20 Cusbismeter in 24 Stunden.

Sind also 3. B. 18 Deffnungen von dieser Größe erforderlich, um das Wasser in einem Bache auf der gleichen höhe zu erhalten, so ist das Wasserquantum derselben =
18 Wasserzoll = 15 Cubismeter per Stunde.

Nr. 33.

Dewegung des Wassers in Kanälen und Röhren, und Bestimmung der Ueigung, welche man denselben geben muß.

Prony gibt folgende empirische Formeln für die Geschwindigkeit des Wassers in Betracht auf die Reibung desselben gegen die Wände des Kanals oder die Röhre an (alles in Metern ausgedrückt):

I)
$$v = 53,20$$
 . $\sqrt{\frac{Z H}{L + 200 Z}}$ folglid II) $H = 0,00035$. $\frac{v^2 (L + 200 Z)}{Z}$,

wo v die mittlere Geschwindigkeit des Wassers per Setunde an der Ausslußöffnung, L die Länge der Wasserleitung, H ihr Gefälle oder den vertikalen Abstand des Niveaus im obern Behälter vom Centrum der Ausslußsöffnung und Z den mittlern Radius oder Duotienten besdeutet, welchen man erhält, wenn man die benetzte Sektion des Kanales oder der Röhre durch den Perimeter derselben theilt.

Ist ferner a die Breite des Kanales und b die Höhe des Wassers in demselben, so ist das Quantum der in 1 Sekunde aussließenden Wassermenge, oder:

III) M = abv.

Bei rettangulären offenen Ranalen ift die benegte

Sektion = ab, der Perimeter derselben = a + 2b, folglich der mittlere Radius, oder:

$$Z = \frac{ab}{a + 2b}.$$

Dieser Werth kann auch für Kanale angewendet werden, deren Sektion ein Trapezoid ist. Es bedeutet alsdann a die mittlere Breite oder die halbe Summe der obern und untern Breite des Kanals.

Bei reftangulären geschloffenen Kanalen oder Röhren, in welden das Baffer die gange Seftion einnimmt, ift:

$$Z = \frac{a b}{2 (a + b)}.$$

Bei runden Röhren, deren Diameter = d ift, die Sektion = $\frac{\pi d^2}{4}$, der Perimeter der beneften Sektion = πd , folglich:

$$Z = \frac{\pi}{4} \frac{d^2}{\pi d} = \frac{d}{4}.$$

Sest man biefen Werth in die Formel I), fo erhalt man:

IV)
$$v' = 26,60 \cdot \sqrt{\frac{d H}{L + 54 d}}$$
.

Indem man nun den einen oder andern Werth für Z, je nach den verschiedenen Fällen, welche sich darbieten, in die Gleichung I. II. oder III. einführt, fann man jedes=mal zwei der verschiedenen Größen M, a, b, H, v, d be=rechnen, wenn die andern gegeben sind.

Man fieht übrigens aus Gleichung II., daß es vor-

* In Busmaagen geht biefe Formel ungefähr in folgende über:

$$V = 50 . I \frac{dH}{L + 50 d}$$

Ift die Röhrenleitung fehr lang im Berhaltniffe gur Beite ber Röhren, fo kann ber Werth von 50 d vernachläffigt und alfo die Formel

$$v' = 50 . \sqrt{\frac{d H}{L}}$$

angewendet werden.

Wassers die Sektion des Kanals groß zu machen, und dagegen die Geschwindigkeit des Wassers darin zu vermindern, da es alsdann eine kleinere Neigung desselben braucht und hiemit ein kleinerer Verlust an Fallhöhe verursacht wird, was besonders bei Leitungen von größerer Länge wichtig ist. Aus diesem Grunde gibt man dem Wasser nie eine größere Geschwindigkeit, als die von 1 Meter per Sekunde. Die kleinste Geschwindigkeit, welche man anwendet, ist = 0^m,15 bis 0^m,20 per Sekunde, welche einer Geschwindigkeit an der Obersläche von 21—27° entspricht. Obige Formel dient auch, um die Geschwindigkeit des Wassers in einem Kanale von gleichsörmigem Gesälle und Duerdurchschnitte zu berechnen, dessen Gesälle durch ein genaues Nivellement ausgefunden worden ist.

Beisp. 1) Wie groß ist die Geschwindigkeit des Wassers in einer quadratischen Röhre von 0m,5 Seite, 250 Meter Länge und 1/100 Steigung?

Antw. H = 250 × 1/100 = 2,5 Meter.

$$Z = \frac{0.5^{2}}{4 \times 0.5} = 0.125.$$

$$v = 53.20 \cdot \sqrt{\frac{0.125 \times 2.5}{250 + 200 \times 0.125}}$$

$$= 1.793 \text{ Meter per Sefunde.}$$

Beifp. 2) Wie groß muß die mittlere Geschwindigseit des Wassers in einem offenen Kanale und die Höhe bestelben senn, wenn die Menge des ausstießenden Wassers per Sekunde 800 Liter, die Länge des Kanals 800m, die Breite 2m,50 und die Neigung desselben auf die ganze Länge 0m,08 beträgt?

Untw. Nehmen wir vorläufig die Tiefe des Kanales oder b $= 1^m$ an, so findet man aus Gleichung I, da $Z = \frac{2,50 \times 1}{2,50 + 2} = 0,555$ ist:

$$v = 53,20.$$
 $\sqrt{\frac{0,555 \times 0,08}{800 + 200 \times 0,555}} = 0^{m},3713$

und aus diefer Geschwindigkeit findet man nach Gleichung III:

$$b = \frac{0.800}{2.50 \times 0.3713} = 0^{\text{m}}.86.$$

Führt man diesen Werth in die Gleichung I ein, so erhält man, da ${\bf Z}=0.5094$ ist:

$$v = 0.3575$$
,

und aus diefer Geschwindigfeit nach Gleichung III:

$$b = 0.89$$
.

Die erstere Annahme für h (1m) war also zu groß, die lettere (0m,86) zu klein. Indem man nun das Mittel zwischen den Geschwindigkeiten nimmt, welche diesen beiden Höhen correspondiren, so erhält man ziemlich genau die richtige Geschwinzbigkeit des Wassers. Es ist daher:

$$v = \frac{0.3713 + 0.3575}{2} = 0^{m}.3644$$

und hiemit

$$b = 0^{m},878.$$

Beisp. 3) Wie viel beträgt das Wasserquantum, welches per Sekunde durch eine cylindrische Röhre von 2 Fuß Lichtweite, 300 Fuß Länge und 1½ Fuß Gefälle durchsließt?

Antw.
$$v = 50$$
. $\sqrt{\frac{2 \times 1^4/2}{300 + 50 \times 2}} = 4,33 \text{ Fuß},$

folglich $M = 4,33 \times 0,7854 + 2^2 = 13,69$ Eub.-Fuß per Sefunde.

Anmerkung. Da bie biefer Geschwindigkeit correspondirende Fallhöhe $=\frac{(4,33)^2}{2\,\mathrm{g}}=0.3$ ift, so folgt hieraus, daß durch die Reibung des

Baffers in ben Abhren nicht bas ganze Gefälle von 11/2 Juß, fonbern blog ein Gefälle von 1,5 — 0,3 = 1,2 Juß abforbirt wirb.

In obigen Formeln und Berechnungen sind überall gerade Wasserleitungen angenommen. Haben dieselben daz gegen Biegungen, so vermehrt sich die Reibung des Wassers, und es hat eine geringere Ausslußgeschwindigkeit statt. Man erhält dieselbe, wenn man in den obigen Formeln solgenden Werth statt H sest:

VI)
$$H' = H - v^2 \times 0,00038 \times S$$
,

wo S die Summe ber Sinus ber Biegungswinkel bedeutet.

Es sey im Beispiel 3 die Röhre mit drei Biegungen versehen, deren Winkel 45, 90 und 150 Grad betragen, so ift,

ba Sin.
$$45^{\circ} = 0.7071$$

Sin. $90^{\circ} = 1.00$
Sin. $150^{\circ} = 0.50$
 $S = 2.2071$,
 $H' = 1'.5 - (4.33)^2 \times 0.0038 \times 2.2071$
 $= 1'.5 - 0.157 = 1'.343$
 $v = 50$. $\sqrt{\frac{2 \times 1.343}{300 + 50 \times 2}} = 4'.1$
und $M = 12.96$ Cab. Tub per Sefunde.

Beifp. 4) Wie viel Gefälle geht durch die Neibung des Wafferd in einer geraden cylindrischen Röhre von 3',35 Lichtweite und 45' Länge verloren, wenn per Sefunde 30 Cub.-Auß Waffer


durchfließen follen?

Antw.
$$\mathbf{v} = \frac{30}{0.7854 \times (3.35)^2} = 3'.40$$
.

Es ist ferner $\mathbf{v} = 50$.

The second of the sec

Geseht nun, es sep die Möhre doppelt gebogen, und zwar unter rechten Winkeln, so beträgt, da Sin. $90^{\circ} = 1$, die Summe der Sinus der beiden Winkel = 2, und es ist daher



spondirt, so ist das durch die Meibung in der Röhre und die Biegungen verlorene Gefälle bloß = 0',2020.

Bestimmung der Dicke der Röhren.

Je höher das Wasser in der Röhre steht, desto größer ist der Druck, welcher dieselbe zu bersten sucht, und desto größeren Widerstand muß dieselbe ihm daher entgegensetzen können. Die Röhre muß ferner um so dicker seyn, je größer ihr Durchmesser ist.

Sind daher die Durchmeffer zweier Röhren D und d, die senkrechten Söhen derselben, welche mit Waffer gefüllt find, H und h, und ihre Dicken E und e, so hat folgende Proportion statt:

E : e : : HD : bd,

und folglich:

$$E = \frac{e}{hd} \times HD.$$

Bestimmt man also durch Versuche die Werthe e, h und d für gewisse Materien, woraus die Röhren versertigt sind, so ist es alsbann leicht, die Dicke einer Röhre von seber andern Dimension zu sinden.

Bei der Bestimmung der Dide follte übrigens auch Rücksicht auf die Geschwindigkeit des Wassers in den Röhren genommen werden, indem nämlich beim Schließen der Ventile oder Hahnen ein bedeutender Stoß auf die Wände der Röhren hervorgebracht wird.

Genieps hat folgende Formeln für die Dicke von Gas- oder Wasserleitungsröhren durch vielfache Bersuche aufgefunden:

für Nöhren von Gußeisen . . . e = 0,007 nD + 10

" Schmiedeisen . . e = 0,005 nD + 3

" Blei e = 0,05 nD + 4,5

" Holz . . . e = 8,33 nD + 27

" natürlichen Steinen e = 0,5 nD

" fünstlichen " e = nD

wo D die innere Weite in Centimetern, e die Wanddice in Millimetern und n die Angahl Atmosphären bedeutet.

Beisp. Wie dick muß eine gußeiserne Röhre seyn, welche 50 Meter hoch mit Wasser gefüllt ist und eine Weite von 18 Centimetern hat?

Antw. Da 1 Atmosph. = 10,33 Meter Wasserduck ist, so hat man $n = \frac{50}{10,33} = 4,84$ Atm.

und $e = 0,007 \times 4,84 \times 18 + 10$ = 10,61 Missimeter.

In dem Mechanic pocket dictionary findet sich folgende praktische Regel, um die Dicke von gußeisernen Röhren und namentlich auch die Wanddicke der Prescylinder von hydraulischen Presen auszumitteln:

Man vervielfache den innern Nadius der Röhre mit der Pression, welche dieselbe per Centimeter oder Boll auszuhalten hat, und theile das Produkt durch die Differenz zwischen dieser Pression und der Cobasion des Metalles.

$$e = \frac{p \times r}{F - p}$$
.

Beifp. Wie bid muß ein Preficulinder von Gußeisen gemacht werden von 8 Schweizerzoll inwendigem Durchmeffer, um einen Drud von 500 Atmosphären auszuhalten?

Antw. 500 Atmosphären = 500 × 18,6 oder 9300 % per 301l. Wird die Stärfe des Eisens zu 4200 Kil. per Sent. = 75600 % per 30ll angenommen, so ist Foder diesenige, welche hier in

Rechnung zu ziehen ist,
$$=\frac{75600~\pi}{3}=25200~\pi$$
, also die Dicke $e=\frac{9300\times4^{\prime\prime}}{25200-9300}=$ ca. $23^{1/2}$ Linien.

Nr. 34.

Von der Benühung der Wasserkräfte.

Der dynamische Effett einer Wasserkraft wird erhalten, wenn man das Gewicht Q des vorhandenen Wasserquantums, wie solches auf die in den vorhergehenden Abschnitten bezeichnete Weise bestimmt wird, mit der disponibeln Fallböhe H* vervielsacht, und wird also durch das Produkt QH ausgedrückt.

Da 1 Cub. Meter Wasser = 1000 Kil.,

1 Schweizer Cub. = Fuß = 54 %,

1 Pferdefraft = 75 Kilogr. Meter,

= 500 % Fuß (Schweiz.) per Sek., so ift also die absolute Anzahl von Pferdekräften eines Wasserfalles, oder:

$$N=rac{1000~{
m QH}}{75}=13^4\!/_{\! 5}~{
m QH}$$
 in Metern und $N=rac{54~{
m QH}}{500}={
m ca.}$ $^4\!/_{\! 9}~{
m QH}$ in Schweizer Fuß.

Ein Wasserfall 3. B. von 6 Fuß Höhe und 36 Eub.-Fuß per Sekunde hat also eine absolute Kraft von $\frac{6\times36}{9}=24$ Pferden.

^{*} Unter bisponibler Fallbobe versieht man biejenige, welche übrig bleibt, wenn man von bem Totalgefälle basjenige abzieht, welches man theils burch bie erforberliche Neigung bes Zu= und Abfluffanales, theils burch bie fonstigen Beschaffenheiten bes Gerinnes verliert. (S. Nr. 36.)

Indem man nun den nußbaren Effekt berechnet, welchen ein gewisses Rad leistet, und denselben mit dem dynamischen Effekte der Wasserfraft vergleicht, welche dazu ersfordert wird, kann man mit Leichtigkeit die Zweckmäßigkeit eines Systems und seine mehr oder weniger vortheilhafte Construktion beurtheilen.

Da bei den meisten Lokalitäten das Wasserquantum sehr veränderlich ist, so ist es nöthig, um gehörige Kenntiniß einer Wassertraft zu erhalten, die Wassermenge zu verschiedenen Jahreszeiten zu messen und daraus die correspondirende Wassertraft beim mittlern und beim kleinsten Wasserstande zu berechnen.

Die Wassermenge, welche in England jährlich fällt, beträgt burchschnittlich 3 engl. Fuß Tiefe nach Abzug der Verdampfung.

Ein Neservoir von 1 Imper. Mere = ca. 4/10 Heftaren wird daher jährlich 130.680 Eub.-Fuß oder per Tag (zu 300 Arbeitstagen das Jahr gerechnet) 435 Eub.-Fuß Wasser sammeln, welches Quantum z. B. bei einem Gefälle von 100 Fuß und bei 75% Nußesfekt täglich während einer Stunde einen Essekt von 1 Pferdefraft oder wöchentlich während einer Stunde einen Essekt von 7 Pferdefräften auszuüben im Stande ist.

Durch Anlage eines höher liegenden Weihers kann daher ein Baffergefälle hergestellt werden, mit welchem für eine kurze Dauer eine große Kraft erzeugt werden kann.

Ebenso kann auch eine sehr geringe Wasserkraft, eine Windmühle oder eine Dampfmaschine bazu verwendet werden, um Wasser ohne Unterbrechung in einen höher liegenden Weiher zu pumpen, von wo es dann in Zeiten, wo eine große Kraft ersorderlich wäre, auf ein Wasserrad geleitet werden könnte. (Anwendung hievon bei großen Steigungen auf Eisenbahnen mittelst feststehender Dampfmaschinen.)

Nr. 35.

Von den Wasserradern.

Man theilt die gewöhnlichen Wasserrader wesentlich in folgende ein

- 1) Unterschtächtige Räber ober solche, welche durch den Stoß des Wassers allein in Bewegung gesetzt werden, und daher mit geraden Schaufeln versehen sind, auf welche das Wasser senkrecht wirkt. Sie werden ange-wendet bei Wasserfällen, welche gewöhnlich kleiner sind, als 2-3^m;
 - a) solche, welche sich in Kanälen bewegen, auf beiden Seiten mit Wänden umgeben sind, und deren Breite nicht viel größer, als diejenige des Nades selbst ist;
- b) folche, welche fich ganz frei in Kanälen oder Flüffen bewegen, und bei welchen bas Wasser auf beiben Seiten bes Rades ungehindert entweichen fann.

Diese lettern Näder muffen, wenn das Niveau des Flusses veränderlich ist, mit ihrer Unterlage und dem mit ihrer Welle versbundenen Näderwerke etwas gehoben oder gesenkt werden können. Man nennt sie Pansterräder, und solche, welche eine beträchtliche Breite haben, sind unter dem Namen Schiffsmühlenträder bekannt.

2) Dberschlächtige Räder oder solche, die blog burch das Gewicht des Wassers in Bewegung gesetzt wersten, und daher mit Zellen oder Kübeln versehen sind, welche das herabsallende Wasser auffangen.

3) Mittelschlächtige Räder, auf welche das Wasser sowohl durch den Stoß, als auch durch den Druck wirk, und welche daher mit Schauseln oder mit Kübeln oder mit beiden zugleich versehen seyn können. Das Wasser fällt bei denselben meistens ein wenig unterhalb der Wasserradzwelle auf das Rad.

Bu ben unterschlächtigen Rabern geboren überdieß noch:

4) Poncelet's unterschlächtige Raber mit frummlinigten Schaufeln, welche bas ganze Gefälle als Drudwaffer benüßen und baber ohne Aropfgefälle arbeiten.

In Bezug auf die Geschwindigkeit der Wasserräder ist vorläusig zu bemerken, daß der Umfang des Nades oder der Nadschauseln nicht die nämliche Geschwindigkeit er langen kann, die das auffallende Wasser hat; denn in diesem Falle könnte es gar keinen Widerstand leisten und hiemit auch keinen Esset hervorbringen. Das vortheile hafteste Berhältniß zwischen diesen beiden Geschwindigkeiten wird bei seder Art von Nädern besonders angegeben werden. Bei den nachfolgenden Regeln bedeutet:

P ben Drud bes Waffers auf bas Rad,

v die Geschwindigfeit des äußern Radumfanges,

Pv den Rupeffett,

V die Geschwindigkeit des Waffers beim Eintritte in das Nad,

Q bas Wafferquantum per Sefunde,

H bas bisponible Gefälle.

I. Bon den unterschlächtigen Rädern, welche sich in einem Gerinne bewegen.

Die Versuche von Bossut und Smeaton zeigen, daß der nügliche Effekt eines solchen Rades in der Praktik

höchstens zu 1/3 bes bynamischen Effettes ber angewandten Bafferfraft gerechnet werden fann. Saben die Schaufeln im Gerinne mehr als 4 Centimeter Spielraum, fo ver= mindert sich der Nuteffekt sogar bis auf 1/4 derselben.

Dieses Maximum von Effett bat fatt, wenn die Um= fangs : Geschwindigkeit des Rades 2/5 der Geschwindigkeit bes Waffers beträgt.

Es ift hiemit, wenn S bie Seftion ber Schutöffnung bedeutet, der dynamische Effett des Nades oder:

$$Pv = \frac{1}{3} QH = \frac{1000}{3} \times S \times \frac{V^3}{2g} = 17 SV^3.$$

Diefes Maximum von Nupeffekt hat ftatt, wenn ${
m v}=rac{2}{5}{
m V}$ ift. Es ift alsbann

$$P = 42 \text{ SV}^2.$$

Aus diesen Formeln geben überdieß folgende einfache Gesetze hervor, welche ziemlich genau mit ben Bersuchen von Banks und Smeaton übereinstimmen:

- 1) Bei gleichen Fallböhen verhalten sich die Nuteffette wie die Quantitäten bes auffallenden Waffers.
- 2) Bei gleichen Waffermengen verhalten fich die Effekte wie die Fallhöhen und wie die Quabrate der Geschwindig= feiten bes Waffers.
- 3) Bei gleicher Deffnung im Schuthrette verhalten sich die Effeste wie die Cuben der Geschwindigkeiten des Wassers. Sat z. B. das Waffer in einem Ranale eine Geschwindig= feit von 3m, in einem audern eine Geschwindigkeit von 4m, 10 verhalten fich die nüglichen Effette bei gleicher Schugöffnung wie 27:64 = 1:2,4, bei gleicher Waffermenge hingegen wie 9: 16 = 1:1,8.

3

1.

r

1

11

11. Bon den unterschlächtigen Rädern, welche sich frei ohne Gerinne bewegen.

Der nügliche Effekt dieser Rader ift höchstens 1/4 bes dynamischen Effektes der Wasserkraft, und wird durch folgende Werthe ausgedrückt, wo A die eingetauchte Oberfläche der Schaufel bedeutet:

$$Pv = \frac{1}{4} QH = \frac{1000}{4} \times A \times \frac{V^3}{2g} \Re il.^m$$

= 12,75 AV³.

Dieses Maximum von Effekt wird erhalten, wenn $\mathbf{v} = \frac{1}{3}\mathbf{V}$, und es ift alsdann:

$$P = 38,25 \text{ SV}^2 \text{ Ril.}$$

Für den Fall, daß die Umfangsgeschwindigkeit des Wasserrades von der vortheilhaftesten abweicht und daher größer oder kleiner als 1/3 V ist, erhält man den Nußesselt durch die Formel:

$$Pv = 58 Q (V - v) v Ril. Meter.$$

III. Bon den oberschlächtigen Bafferräbern.

Aus vielfach angestellten Versuchen ergibt sich, daß der nüßliche Effekt gewöhnlicher oberschlächtiger Näder 0,66 oder ½ des dynamischen Effektes der Wasserkraft beträgt. Indessen kann man denselben bei Nädern, welche gut construirt sind und sich außerdem in einem Kropfgerinne bewegen, bis auf 0,70 à 0,80 des dynamischen Effektes bringen. Bei mittelschlächtigen Nädern, welche ganz den nämlichen Gesegen unterworfen sind, beträgt er hingegen nur 0,60 oder ¾ des dynamischen Effektes.

Die vortheilhafteste Geschwindigfeit dieser Raber ift

gleich der halfte derjenigen des Waffers, da wo daffelbe die Schaufel des Rades trifft.

Die Erfahrung lehrt ferner, daß ber nügliche Effett eines oberschlächtigen Rades besto größer ift, je fleiner die absolute Geschwindigkeit des Rades und hiemit auch die bes Waffers ift. Man erhalt baber ben größten Ruteffeft, wenn man bem Zuführungskanal fo wenig als möglich Reigung gibt, und überhaupt bas gange bisponible Befälle fo benütt, bag bas Waffer nicht burch ben Stoß, fonbern bloß burch fein Gewicht wirft. Solche Raber, welche einen febr geneigten Zuführungsfanal besigen und bei welchen ein Theil bes Gefälles bagu benügt wird, um benfelben eine große Umfangsgeschwindigkeit zu verschaffen, wie z. B. bei hammerwerken, Sägmühlen 2c., wo oft das Gefälle 2-3mal größer ift, als ber Durchmeffer bes Rabes, geben dagegen einen weit geringeren Rugeffett, und follten in allen Fällen, wo es fich um möglichst vortheilhafte Benügung der Wafferfraft handelt, durch größere Rader erfest, und burch Anwendung eines Borgeleges mit Stirnrabern die erforderliche Anzahl von Umgangen erzielt werden. Bei biefer letteren Conftruftion ift es übrigens meistens unerläßlich, ein Schwungrad von gehöriger Rraft anzubringen, was freilich die Anlagskoften folder Werke bedeutend vermehrt.

Smeaton gibt als die vortheilhafteste Umfangsgeschwindigseit biejenige von 1m per Sekunde sowohl für große als auch für kleine Räder an; eine kleine Vergrößerung dieser Geschwindigkeit bringt iedoch, besonders bei großen Rädern, einen unbedeutenden Unterschied in dem nühlichen Effekte derselben hervor.

Da übrigens, um das gleiche Wasserquantum zu fassen, ber Gehalt der Kübel und hiemit auch die Breite des Nades um so größer senn muß, je kleiner die Umfangsgeschwindigkeit ist, und

ferner auch burch eine größere Geschwindigkeit eine regelmäßigere Bewegung erhalten wird, so ift es in vielen Fällen, namentlich bei großen Gefallen und geringen Wassermengen, vorzugieben, dem Wasserrade eine Umfangsgeschwindigkeit von 4 bis 7 Fuß per Setunde zu geben.

N. Buchanan gibt an, daß der Nugesfelt dann am größten ift, wenn man das Wasser so auf das Nad fallen läßt, daß der Bogen, welcher zwischen dem Anschlagspunkte und dem obersten Punkte des Nades liegt, einem Winkel von 53³/4.0 entspricht, und daß also das Wasser erst auf eirea ⁴/2 der Höhe des Nades in dessen Kübel einfällt.

Es läßt sich übrigens auch dieses Verhältniß abandern und durch eine passende Combination der Größe und Umfangsgeschwindigkeit des Nades diejenige Anzahl von Umgängen erreichen, welche die durch dasselbe zu betreibende Maschinerie erfordert.

Morin gibt folgende Formel zur Berechnung des Nuheffeltes von oberschlächtigen Rabern mit geringer Geschwindigkeit, bei welchen die Kübel nicht über halb voll werden, an:

$Pv = 780 QH + 102 Q (V. \cos a - v) v$

wo a der Winfel ift, den die Tangente des Nadumfanges mit der Richtung der Stoßschauseln bildet. Da der Cosinus um so größer wird, je spiher der Winfel ist, so solgt hieraus, daß zur Erzielung des größten Nußesseltes die Schauseln möglichst schießtellt werden sollten. Für den Fall, daß die Kübel mehr als halb gefüllt werden, muß der Coeffizient 780 durch 650 vertauscht werden.

IV. Poncelet's unterfchlächtige Raber mit frummlinigten Schaufeln.

Aus dem vorigen Abschnitte geht hervor, daß die obers und mittelschlächtigen Rader sich mit einer kleinen Geschwindigkeit bewegen muffen, um einen merklich größern Effekt zu leisten, als die unterschlächtigen Rader.

Da diese Geschwindigkeit für die Betreibung von Masschinen in den meisten Fällen in eine größere umgewandelt werden muß, wodurch die Transmission complizirter wird

e

0

8

1,

und mehr Reibung entsteht, so sind doch sehr oft die untersichlächtigen Räder denselben vorzuziehen, besonders da, wo ein Fall nicht über 2 Höhe hat, obschon dieselben, wie schon gesagt, bei weitem nicht so viel leisten, als die ersteren.

Die Räber, welche Poncelet vorgeschlagen hat und die jest sehr häufig angewendet werden, haben alle Bortheile der unterschlächtigen Räder und außerdem noch dens jenigen, daß ihr Effekt dem der oberschlächtigen Räder beinahe gleichkommt.

Diese Verbesserung besteht darin, daß das Wasser, wenn es auf das Rad fällt, sowie im Innern desselben, durchaus keinen Stoß auf dasselbe ausübt, und das Wasser mit einer geringen Geschwindigkeit aus demselben entweicht. Da die krummlinigten Schauseln dieser Räder dem Wasser eine Fläche darbieten, welche ganz tangential mit seiner Richtung ist, so fällt das Wasser senkrecht auf dieselben, hebt sich längs denselben durch die Bewegung des Rades, indem es beständig darauf drückt, und erhält durch das Gerunterfallen die Geschwindigkeit, welche es zu seinem Entweichen nöthig hat.

Die forgfältig angestellten Bersuche * Poncelets zeigen auch, daß der Rapport des nüglichen Effektes zum angewandten Effekte von 0,6 bis 0,75 geht, und daß für kleine Fallhöhen (unter 1½) und große Schugöffnungen (20—30°m döhe) der Rapport 0,75, für große Fallhöhen hingegen und kleine Schußöffnungen der Rapport 0,65 anzunehmen ist. Sie sind deßhalb hauptsächlich anwendbar bei kleinen Gefällen. Der Rugesfekt kann daher im ersten Falle durch die Formel

Pv = 153 Q (V-v) v

^{*} Mémoire sur les roues en dessous à aubes courbes.

im zweiten Falle burch die Formel

Pv = 132 Q (V - v) v

berechnet werden, wobei jedoch angenommen ift, daß die Stellfalle schief und möglichst nahet beim Radumfange angebracht ist. Würde dieselbe dagegen vertikal stehen, so würde sich der Nugessett auf 0,50 reduziren und

Pv = 102 Q (V-v) v seyn.

Der größte Nugessett wird übrigens erhalten, wenn man v = 0,55 V macht, und da die Geschwindigseit des Wassers V dem ganzen disponibeln Gesälle entspricht, so folgt hieraus, daß die Poncelet'schen Käder eine merklich größere Umfangsgeschwindigseit haben, woraus noch der Bortheil hervorgeht, daß ihre Breite und hiemit auch die des Gerinnes kleiner gemacht werden kann, als bei Kropfrädern. Nachtheil dieser Räder ist dagegen, daß ihre Geschwindigkeit nur wenig kleiner seyn darf, als die dem größten Rußessett entsprechende, ohne daß dieser letztere bedeutend vermindert würde. In diesem Falle, so wie auch, wenn die Nadschaufeln nicht genug Höhe haben, steigt das Wasser über sie hinauf, gelangt in das Innere des Nades und bringt außerdem, daß dasselbe ganz nuglos wegsließt, eine sehr nachtheilige Gegenwirkung hervor.

Tabelle XXIV. zur Bestimmung der Anzahl Umgänge bei gegebener Größe und Umfangsgeschwindigkeit des Wasserrades.

Diameter.	Anzahl der Umgänge per Minute							
Diameter.	bei 3 Fuß.	4 Fuß.	5 Fuß.					
8/	7,16	9,55	11,94					
9	6,36	8,48	10,60					
10	5,73	7,64	9,55					
11	5,21	6,95	8,68					
12	4,77	6,36	7,95					
13	4,41	5,88	7,35					
14	4,08	5,44	6,80					
15	3,82	5,09	6,37					
16	3,58	4,77	5,97					
17	3,37	4,49	5,62					
18	3,18	4,24	5,30					
19	3,02	4,03	5,03					
20	2,86	3,81	4,77					
21	2,73	3,64	4,55					
22	2,62	3,49	4,34					
23	2,49	3,32	4,15					
24	2,38	3,17	3,98					
25	2,29	3,05	3,82					
26	2,20	2,93	3,68					
27	2,12	2,83	3,53					
28	2,04	2,72	3,40					
30	1,91	2,55	3,18					
32	1,79	2,39	2,98					
34	1,68	2,24	2,80					
36	1,59	2,12	2,65					

Nr. 36.

Don den verschiedenen Cheilen der Wafferrader.

Bon ben Gerinnen.


Es gibt zweierlei Arten Gerinne: das Aropfgerinne, welches zugerundet ift und der Arümmung des Rades folgt, und das Schnur= (Schuß=)gerinne, welches aus einem gewöhnlich schräg herunterlaufenden Brette besteht.

Unterschlächtigen Mädern gibt man gewöhnlich ein Schnurgerinne, mittelschlächtigen ein Schnurgerinne oder Aropfgerinne, und oberschlächtigen ein Aropfgerinne oder gar keines.

Bedingungen eines gut eingerichteten Gerinnes.

1) Um die Neibung des Wassers in dem Gerinne zu vermeiden und den Stoß des Wassers vollständig zu benützen, muß dasselbe so kurz als möglich und das Schutzbrett hiemit etwas geneigt seyn.

Gewöhnlich wird daffelbe fo geneigt, daß AB, d. h. bie Diftang



des Punftes, wo es das Gerinne trifft, von der Vertifalen BD, welche durch den Mittelpunkt des Nades gezogen wird, die Hälfte seines Nadius beträgt, oder daß der Winkel, welchen es mit der Linie EB bilbet, $54^{\circ}-60^{\circ}$ ist. Das Schußbrett muß ferner ganz tangential an den äußersten Kreis des Nades sevn.

- 2) Um die Bewegung des Wassers im Gerinne zu erleichtern, gibt man dem letztern eine Neigung von $\frac{1}{10}$ bis $\frac{1}{15}$ seiner Länge oder $\frac{1}{60}$ des Naddiameters.
- 3) Um das Entweichen der Waffers zu erleichtern, bringt man an dem Ende des Gerinnes einen kleinen Ub= prung an.

Für einen Kanal von 2 Breite gibt man demfelben eine Höhe von circa 4 m. Das Waffer muß ferner erst dann entweichen können, wenn es vollständig gewirkt hat, und der Absprung sich hiemit etwas hinter der senkrechten Linie befinden, welche durch das Centrum des Rades geht.

4) Die disponible Fallhöhe wird um so mehr verminbert, je größer man die Höhe der Schugöffnung macht. Indessen kann diese nicht zu klein seyn, da alsdann für eine gegebene Wassermenge die Breite derselben und hiemit auch die Breite des Nades zu groß gemacht werden müßte.

Die gewöhnlichsten Höhen derselben sind zwischen 16 und 50cm enthalten. Die Breite der Schaufeln oder Kübel, welche das Basser auffangen, muß um etwa 4-6cm größer seyn, als die Breite der Schußöffnung.


- 5) Aus dem Borhergehenden geht hervor, daß die totale Fallhöhe um folgende Höhen vermindert wird:
 - 1) Um die Reigung des Gerinnes oder durchschnittlich 6000

 - 3) um die halbe Höhe der Schugöffnung . . . 10 20°m.

Bahlt man die Sohe von 20 Centimetern oder diejenige, welche man für jeden einzelnen Fall zu bestimmen hat,

von der totalen Fallhöhe ab, so erhält man die disponible Fallhöhe, welche diesenige ist, die überall in Rechnung statt jener gebracht werden muß.

Die Länge des Gerinnes von dem Schugbrette macht man gewöhnlich = 21/2 mal deffen Breite oder ac = 21/2 ad, ferner gibt man demselben im Grundriffe mit Vortheil



die Gestalt des contractirten Wasserstrahles, und zwar so, daß ef = 3/4 ad.

Bestimmung der übrigen Theile der verschiedenen Wasserräder.

Unterschlächtige Rader mit Gerinne.

Die Länge der Schaufeln beträgt gewöhnlich 30—40°, die Schaufel muß ferner um $\frac{2}{3}$ ihrer Länge in's Wasser eintauchen. Der Kreis, welcher durch die Mitte der eingetauchten Länge der Schaufeln gezogen wird, wird die mittlere Circumferenz genannt, und der Diameter derfelben ift dersenige, welcher in Rechnung gebracht wird.

Die vortheilhafteste Neigung der Schaufeln hat statt, wenn dieselbe mit dem Radius, der durch den am innern Kreise liegenden Anfangspunkt der Schaufel gezogen wird, einen Winkel von $15-30^{\circ}$ bildet.

Ift d der mittlere Diameter des Nades, in Metern ausgedrudt, so ift die Anzahl von Schaufeln, welche man dem Rade gibt, = 6d.

3ft n die Anzahl von Umgangen, welche das Rad in 1 Min. macht, fo ift die Geschwindigfeit beffelben per Sefunde

$$=\frac{\pi \text{ nd}}{60}$$

und diese ist = 2/5 derjenigen des Wassers, oder:

$$\frac{\pi \text{ nd}}{60} = \frac{2}{5} \text{ V}$$

Diese Art Bafferräder haben hiemit den Vortheil, daß man ihren Diameter, sowie die Anzahl von Umgängen, nach Belieben abandern tann, ohne eine Verminderung des nühlichen Effettes derselben befürchten zu muffen.

Unterschlächtige Rader ohne Gerinne.

Bei benselben ist es am vortheilhaftesten, wenn bie Shausel ganz in das Wasser taucht. Die Länge derselben wird $\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$ des äußern Halbmessers des Rades gemacht, und beträgt gewöhnlich zwischen $50^{\rm cm}$ und $80^{\rm cm}$. Man gibt hiemit diesen Rädern einen Diameter von $3-6\frac{1}{4}$ Metern.

Der Winkel, welchen die Schaufel mit dem Radius machen muß, beträgt hier 25°.

Oberschlächtige Mäder.

Der Totalinhalt, welchen die Schaufeln ausmachen, oder ber sich zwischen dem äußern und innern Kreise des Rades nach Abzug der Gesammtsektion aller Schaufeldicken besindet, muß wenigstens das Doppelte der einfließenden Bassermenge betragen.

Man hat haber :

$$\mathbf{r} = \mathbf{V} \mathbf{r}^{\prime 2} - \frac{38 \, \mathrm{Q}}{\mathrm{n} \, \mathrm{l}}$$

wor der äußere, r' der innere Halbmesser des Nades, I die Lichtweite desselben, Q die Wassermenge por Sekunde und n die Anzahl Umgänge des Nades per Minute bedeutet. Die kleinste Entfernung zwischen zwei nebeneinander stehenden Schaufeln muß ferner, um das Zersprigen des Wassers zu vermeiben, wenigstens eben so groß seyn, als die Höhe der Schugöffnung, woraus sich sehr leicht die Anzahl der Schaufeln, welche das Rad haben muß, berechnen läßt.

Die Kübel müssen so construirt werden, daß sie sich möglichst weit unten entleeren und demzufolge die Stoßschaufeln, d. h. diejenigen, welche an dem äußern Radumfange liegen, so schief als möglich gestellt werden, um nicht den Zwischenraum zwischen den Schaufeln zu sehr zu verringern (S. pag. 244). Da Kübel von Eisenblech eine weit geringere Dicke haben als hölzerne, so können die Stoßschaufeln derselben bei gleichem Zwischenraum merklich schiefer gestellt werden, und da solche überhaupt bei gleichen Dimensionen mehr Wasser fassen als hölzerne, und größere Dauerhaftigkeit haben, so haben sie große Vorzüge vor diesen letztern, und werden in den meisten Källen, wo die Anlagstosten nicht besonders berücksichtigt werden, angewendet.

In Betreff ber Stellfallen, fo erhalt man zwar bei Unwendung von Ueberfallschügen einen größern Rugeffeft.

Bei ber geringsten Beränderung des Wassers im 311führungskanale nimmt jedoch bet solchen das Wasserrad eine sehr verschiedene Geschwindigkeit an, und es ist daher in den meisten Fällen rathsam, die Stellfalle so anzubringen, daß sich stets etwas Druckwasser über der Dessnung derselben befinde.

Unterschlächtige Rader mit frummlinigten Schaufeln.

Die Lichtbreite ber Schaufeln ift fo zu bestimmen, bag bie Sobe ber Stellfallöffnung zwischen 12 und 20 Centi-

meter beträgt. Es sey 3. B. das mittlere Wasserquantum = 2 Cubikmeter per Sekunde, das Gefälle = 1½ Meter, was einer Geschwindigkeit des Wassers von 5^m,42 entspricht, so ift, wenn die Stellfallöffnung dieses Wasserquantum bei einer Höhe von 15 Centimeter durchlassen soll, die erfors derliche Schaufelbreite.

$$= \frac{2 \text{ Gub.sM}.}{0,75 \times 0,15 \times 5,42} = 3^{\text{m}},27.$$

In Betreff der Höhe der Schaufeln gibt Poncelet bloß an, daß dieselbe bei größern Gefällen ¼ und bei kleinern ¼ à ½ des Gefälles betragen solle. Dieselbe kann jedoch durch folgende Regel genauer bestimmt werden:

Man berechne die Differenz zwischen der Geschwindigkeit des Wassers und dersenigen des Wasserrades, und multiplizire die correspondirende Fallhöhe mit 11/2.

Beifp. Ift die Geschwindigkeit des Waffers = 18'

die des Nades = 10' per Sekunde, so ist die Dissernz = 8', welche einer Fallhöhe von 1 Fuß entsspricht, daher die erforderliche Kranzhöhe = 1½ Fuß ist. Näder, bei welchen die Schaufeln nicht tief genug sind, können demzusolge dadurch verbessert werden, daß man durch Abänderung des Triebwerkes die Umfangsgeschwindigkeit des Wasserades vergrößert.

Nr. 37.

Beispiele gur Berechnung der Mafferrader.

1) Unterfchlächtiges Rab.

Welche Kraft hat ein unterschlächtiges Rad von 5" Diameter und 2",40 Breite, welches von einem Wassersall in Bewegung gesetzt wird, der bei einer Sektion von 21/11" und einer disponibeln Fallhöhe von 0",935 eine Geschwindigkeit von 1",60 per Sekunde hat?

Die theoretische Menge des aussließenden Wassers per Stende ift = 1 ,60 × 2 ,50 = 4 Cub. ;

die effektive Menge deffelben = 4× 0,63 = 2,52 Eub.";

das Gewicht deffelben = 2520 Kil.;

der dynamische Effekt des Wasserfalles = 2520 × 0,1,935 = 2356 Kil.";

der Rugeffett des Wafferrades

$$=\frac{1}{3} \times 2356 = 785 \text{ Kil.m} = 10^{1}/_{2} \text{ Pferdefräfte};$$

Lange der Schaufeln 0m,30;

innerer Durchmesser des Nades $= 5^m - 2 \times 0^m$, $30 = 4^m$, 40; mittlerer Durchmesser derselben $= 5^m - 2/_3 \times 0.30 = 4^m$, 80;

Breite ber Schuhöffnung = 2m,36;

Sobe berfelben = 0m,28;

Sektion derfelben = 2^m,36 × 0^m,28 = 0,6608 []^m;

Geschwindigfeit des Waffers am Eintritte in die Schaufel

$$=\frac{4}{0,6608}=6$$
m per Sefunde;

Umfangsgeschwindigkeit des Rades

$$=\frac{2}{5}\times 6=2^{m},40;$$

Anzahl von Umgangen des Rades per Minute

$$=\frac{60\times 2^{m},40}{3,14\times 4^{m},80}=9^{1}/_{2};$$

Angahl der Schaufeln = 6 × 4m,80 = 29.

2) Oberfchlächtiges Rab.

Welche Kraft hat ein Wasserstrom, der 12" tief und 22" breit, dessen Geschwindigkeit = 70' in 113/4 Sek. und dessen disponible Fallhöhe = 28' ift? Und welche Dimenssonen mögen dem Rade zukommen (franz. Maaß)?

Seftion des Kanales

$$=\frac{12\times22}{144}=1.83$$
 $\square';$

Geschwindigfeit

$$=\frac{70}{11^{3/4}}\times 60=357',5$$
 per Minute;

theoretische Wassermenge per Minute = 357,5 × 1,83 = 654,225 Cub.';

effektive Wassermenge = 0,63 × 654,225 = 412,162 Cub."
= 6,87 per Sekunde;

Gewicht derfelben 412,162 × 70 % = 28851 %;

dynamischer Effekt der Wasserkraft = 28851 × 28' = 807828 T = circa 27 Pferdekräfte;

Nubeffett des Wafferrades

$$=\frac{2}{3}\times 27=18$$
 Pferdefräfte.

Bird dem Durchmesser des Wasserrades 30 Fuß gegeben, so daß also das Wasser nicht ganz oben, sondern etwas auf der Seite in die Nadschaufeln eintritt, und die Umfangsgeschwindigkeit zu 4 Fuß per Sekunde angenommen, so ist die Anzahl Umgänge des Nades:

$$=\frac{4' \times 60}{3,14 \times 30} = 2,54$$
 per Minute,

und die erforderliche Geschwindigseit des Wassers = $2 \times 4 = 8$ Fuß per Sekunde, daher die Stellfallöffnung = $\frac{654225}{8 \times 60} = 1,36$ []'senn muß.

Für eine Breite der Kübel im Lichten von 4,2 Fuß, wornach die Stellfallöffnung circa 4 Fuß erhielte, mußte die Höhe derfelben $\frac{1,36}{6} = 0,34$ Fuß betragen.

Anzahl der Kübel

$$=\frac{30\times 3,14}{1^{1/3}}=62,$$

oder wenn das Rad 10 Arme erhält, können zur leichtern Eintheilung bloß 60 Rübel angenommen werden.

Erforderlicher Gehalt der Rübel

$$=\frac{2\times412,162}{2,54}=324$$
 Eub.-Fuß.

Innerer Durchmeffer des Rades

$$= V_{30^2 - \frac{324}{0.7854 \times 4.2}} = 28.33 \, \text{Fu} \hat{\mathfrak{s}}.$$

Breite des Kranges

$$=\frac{30-28,33}{2}=0.83$$
 Fuß = 10 franz. 3oll;

oder nach pag. 251 der Radius des innern Kreises oder

$$r=\sqrt{15^2-rac{38 imes 6,87}{2,54 imes 4,2}}=$$
 14,17 Fuß, wonach man die gleiche Kranzbreite erhält.

3) Poncelet's unterschlächtige Raber.

Das Wasserrad der amerikanischen Mahlmühle zu Donaueschingen hat 15 Fuß Durchmesser, 7 Fuß Lichtbreite, 5,3 Kuß disponibles Gefälle (von der Wasserderpfläche bis zum Boden des Kanals gemessen) und zum vollständigen Betriebe derselben ist nöthig, daß die 6,8 Fuß breite Stellfallöffnung 5 Zoll hoch aufgezogen sey (bad. Maaß). Es ist daher die Sektion der Stellfallöffnung = 6,8 × 0,5 = 3,40 \square '.

die Druckhöhe =
$$5',3 - \frac{0.5}{2} = 5.05 \, Fuß,$$

die correspondirende Geschwindigfeit

= V 65,4 × 5,05 = 18',16 per Sefunde.

Da hier die Contraktion nur auf einer Seite statt findet, so ist der Coeffizient = 0,75, und folglich das effektive Basserquantum per Sekunde:

= 0,75 × 3,40 \(\times \) \(\times \) 18,16 = 46,31 \(\times \) ub. = Fuß = 2500 \(\tilde \).

Nußeffekt = 0,70 × 2500 × 5,3 = 9275 \(\tilde \) Fuß = 18,55 \(\tilde \) Portheilhafteste Umfangsgeschwindigkeit des Wasserrades = 0,55 × 18,16 = 9',988 per Sekunde.

Anzahl Umgänge per Minute

$$= \frac{9,988 = 60}{15' \times 3,14} = 12,72.$$

Dieses Wasserrad hat 36 Schaufeln von Eisenblech und eine Kranzbreite von 17 bad. Zoll, welche sich als hinreichend erwiesen hat, so daß sich das Wasser bei der gebörigen Geschwindigkeit des Rades nicht in das Innere desselben außerhalb der Schauseln erhebt.

Nr. 38.

Don den Curbinen.

Eine besondere Art von Wasserrädern sind die Turbinen, welche schon in früheren Zeiten hie und da, namentlich in den Phrenäen angewendet wurden, jedoch wegen ihrer mangelhaften Einrichtung nur sehr wenig Nußesselt gaben. Zufolge der Berbesserungen, welche zuerst Fourneyron und später andere Ingenieurs an diesen Rädern gemacht haben, ist ihr Nußesselt bedeutend vermehrt worden, so daß sie in neuerer Zeit sehr häusig an die Stelle gewöhnlicher Wasserräder gesetzt werden. Sie unterscheiden sich von diesen letztern hauptsächlich dadurch:

1) daß sie meistens horizontal laufen und also an

einem fenfrechten Wellbaume angestecht find;

2) daß das Waffer nicht nur auf einem Punft, sondern gleichzeitig auf den ganzen Umfang des Rades wirkt;

3) daß das Wasser, wie bei dem Poncelet-Nade in die Nadschaufeln mit einer Geschwindigkeit eintritt, welche

dem gangen disponibeln Gefälle angebort;

4) daß in Folge dieser beiden lettern Umstände der erforderliche Durchmesser der Turbinen weit kleiner und die Geschwindigkeit derselben weit größer ist als bei den gewöhnlichen Wasserrädern, und daß eine um so größere Anzahl von Umgängen, sowie um so kleinere Dimensionen der Turbinen angenommen werden müssen, je größer das disponible Gefälle ist.

Die Turbinen sind auch bei allen Gefällen anwendbar, namentlich ist deren Anlage zu empsehlen bei sehr hohen Gefällen (über 8 Meter), bei welchen die Anwendung eines oberschlächtigen Wasservades kostspielig und mit Schwiezigkeiten verbunden ist, oder bei geringen Gefällen, bei welchen zeitenweise Hinterwasser eintritt, indem die Turbinen ganz unterm Wasser laufen können, ohne merklich an Nußessest zu verlieren, wie es bei den unterschlächtigen Rädern der Fall ist, daher bei Turbinenanlagen die Sohle des Abzugskanales nach dem niedrigsten Wasserstande bestimmt und also zu seder Zeit das ganze vorhandene Geställe benüßt werden kann.

Wegen ihrer größeren Geschwindigkeit sind dieselben vorzugsweise zum Betriebe von Maschinen, welche eine große Geschwindigkeit erfordern, wie in Spinnereien, Webereien, Sägmühlen, Mahlmühlen zc., sowie auch zu solchen, welche eine Bertikalbewegung erfordern, anwendbar, indem bei solchen die Transmission viel einfacher sehn kann, als bei den gewöhnlichen Wasserrädern.

Diesen Bortheilen gegenüber, zu welchen oft auch der zu rechnen ist, daß die Turbinen nur sehr wenig Raum ersordern und am untersten Punkte des Gefälles aufgestellt werden können, daher sehr leicht vor dem Einfrieren zu schüßen sind, muß angeführt werden, daß die Aussertigung der Turbinen in Folge der verschiedenen einwirkenden Elemente, ungeachtet der aussührlichen Theorien, * welche über die Berhältnisse derselben bis dahin aufgestellt wurzen, immer noch mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist und ein vortheilhaftes Resultat nur bei solchen Anlagen

^{*} Fourneyron, Mémoire sur les turbines. — Rebtenbacher, Theorie und Ban ber Turbinen.

erwartet werden fann, bei welchen eine mit Einsicht und Erfahrung geführte Berechnung, sowie auch eine vollkommen genaue und sorgfältige Aussertigung aller einzelnen

Theile zu Grunde liegt.

In Bezug auf den Ruteffekt, so stehen gut ausgeführte Turbinen den gewöhnlichen Wasserrädern nicht nach, und es sollen sogar die neulich von Jonvall erfundenen Turbinen einen Ruteffekt hervorbringen, welcher dem der oberschlächtigen Räder wenigstens gleichkömmt.

Der größte Theil der bis dahin gebauten Turbinen ift übrigens entweder nach dem Fourneyron'schen oder nach dem schottischen Systeme angelegt, für welche die nachsole


genben Berechnungen aufgestellt worden find.

A. Fourneyron'sche Turbinen.

Das Turbinenrad B besteht hier aus zwei Kränzen, zwischen welchen eine große Anzahl von gekrümmten, den äußern Umfang unter einem schiefen Winkel schneidenden Blechschauseln enthalten sind. Das Wasser tritt aus einem innern Nohre A, welches unten mit Leitschaufeln versehen ist, durch diese letzteren in das Rad, und der Wasserzussus in dasselbe wird vermittelst eines Stellfallringes b, welcher aus vielen zwischen den Leitsturven genau eingepaßten Sezmenten besteht, regulirt.

1) Zur Bestimmung der verschiedenen Dimensionen ift vorerst nöthig, das disponible Gefälle, sowie das mittlere Bafferquantum M zu kennen, welches die Turbine aufnehmen soll.

2) Der Stellfallring muß so groß seyn, damit dieses Wasserquantum mit der dem Gefälle correspondirenden Geschwindigkeit V aus den verschiedenen Stellfallöffnungen gehörig durchsließen kann. Es ist daher S oder die Summe



aller Sektionen dieser lettern, da der Contraktionscoeffizient zu 0,60 angenommen werden kann:

$= \frac{\mathbf{M}}{0.60 \times \mathbf{V}}.$

3) Damit das Wasser frei in die Leitkurven eintreten und den ganzen Druck dem Turbinenrad mittheilen kann, ist es nöthig, daß die Horizontalsektion des Stellfallringes wenigstens viermal so groß ist, als die Summe aller Stellfallöffnungen. Ist daher d der innere Durchmesser des Stellfallringes, d' der Durchmesser des Nohres, welches die Leitkurven trägt, so ist

$$4S = 0.7854 (d^2 - d'^2)$$
 und hiemit $d = V \frac{4S}{0.7854} + d'^2$.

Abdirt man zu diesem Durchmesser die doppelte Dicke des Stellfallringes, sowie den Spielraum zwischen den Leitfurven und dem Turbinenrädchen, so erhält man den innern Durchmesser D' dieses lettern.

4) Der äußere Durchmesser D bes Rades wird gewöhnlich bei Turbinen unter 2 Meter 10/7 und bei größern Turbinen 10/2 des innern Durchmessers angenommen.

5) Die Höhe der Schaufeln h im Turbinenrade soll, damit alles Wasser in dieselben einstieße, stets etwas größer seyn als diesenige der Stellfallöffnungen; dagegen soll dieser Unterschied nicht zu bedeutend seyn, indem sonst das Wasser beim Eintritte in die Schaufeln einen zu freien Raum sindet, sich versprist und hiemit von seiner Wirfung verliert. Aus diesem Grunde bringt Fourneyron in Fällen, wo das angewandte Wasserquantum sehr veränderlich ist, Zwischenwände in den Schauseln an, durch welche die Höhe derselben auf ½, ½, ½, 1/4, 2c. reduzirt wird.

Die Schaufelhöhe h wird gewöhnlich zu 1/7 des innern Durchmeffers D' genommen, und ferner die Anzahl ber

Schaufeln x gefunden, wenn man den Umfang des innern Kreises durch die Höhe h theilt, so daß also der Raum zwischen je zwei Schaufeln der Höhe h gleich ist. Es ist daher:

 $x = \frac{\pi D'}{h}.$

Fourneyron bringt bloß halb so viel Leitsurven als Schauseln an, in vielen andern Turbinen besinden sich das gegen eben so viel oder noch mehr Leitsurven als Schauseln, und es scheint überhaupt, daß die Anzahl berselben von weit geringerem Einstusse auf den Effest der Turbinen ist, als die Nichtung derselben.

6) hat man die Leitfurven aufgezeichnet, so mißt man die fürzeste Distanz o zwischen benselben, vervielfacht diesselbe mit der Zahl derselben und der höhe der Stellfalls

öffnungen, welche nach 2)
$$= \frac{M}{0.60 \times V}$$
 ist.

- 7) Da die Geschwindigkeit des Wassers in den Schausseln zufolge der Centrifugalkraft zunimmt, so muffen die Dessnungen zwischen zwei Schaufeln am äußern Umkreise des Nades in gleichem Verhältnisse kleiner seyn als am innern Umkreise, und da die Schaufelhöhe überall gleich ift, die Schauseln außen enger gestellt seyn als innen.
- 8) In Bezug auf die Geschwindigkeit der Turbinen, so haben dieselben, wenn sie leer gehen, an ihrem äußern Umfange öfter eine Geschwindigkeit, welche ebenso groß oder sogar noch größer als die des Wassers ist. Ift das gegen das Nad belastet, so erhält man den größten Nußestest, wenn diese Geschwindigkeit = 0,60 0,70 ders ienigen des Wassers V ist.

Jedenfalls follte die Geschwindigfeit des innern Rada

umfangs nie weniger als die Salfte derjenigen des Waffers betragen.

Anmerkung. Bei hohen Gefällen und kleinen Waffermengen findet man fehr oft durch obige Regeln zu kleine Dimensionen für die Ourchmeffer des Rades und für die Schaufelhöhe; in diesem Valle ift es rathsam, dieselben größer zu machen, und durch Vermehrung der Anzahl der Schaufeln und durch schellen zu vermeiden, daß die Summe der Stellfallöffnungen und der Austrittöffnungen im Nade zu groß wird.

Beifp. Es fen das vorhandene Wasserquantum = 5 Cubiffuß per Sefunde;

bas Gefälle = 56 Kuß (Schweizermaaß),

daher die Geschwindigfeit des Wassers beim Eintritte in die Schaufeln

$$=$$
 $\sqrt{65.4 \times 56'} = 60.52$ per Sekunde

und die Summe der Stellfallöffnungen

$$S = \frac{5 \text{ Cub.'}}{0.60 \times 60',52} = 0.1376 \text{ }$$
.

Es sev nun der Durchmesser des Nohres = 0',28, so ist der innere Durchmesser des Stellfallringes

$$d = V \frac{4 \times 0.1376}{0.7854} + (0'.28)^{2}$$
$$= 0'.88$$

und folglich, wenn die Dide des Stellfallringes nebft dem Spielraum 7" beträgt,

der innere Spielraum des Turbinenrades = 0',88 + 2 × 0,07 = 1',02

und der äußere = 1',02 × 10/7 = 1',457;

die Schaufelhöhe $h = \frac{1',02}{7} = 0',146;$

die Anzahl der Schaufeln

$$x = \frac{3,14 \times 1',02}{0',146} = 22;$$

die fleinste Geschwindigfeit des innern Radumfanges

$$=\frac{60',52}{2}=30',26$$
 per Sefunde

und die geringfte Anzahl Umgange, welche die Turbine per Minute machen foll,


$$= \frac{30,26 \times 60}{3,14 \times 1',02} = 566.$$

B. Schottische Turbinen. *

Diese Art von Turbinen ist nichts Anderes, als das schon längst in physikalischen Kabinetten bekannte Segner'sche Kreiselrad, welches nun in Folge der von den Engländern Whitelaw und Stirrat daran vorgenommenen Berbessezungen seit einigen Jahren sehr viel zum Betriebe von Fabriken angewendet wird. Sie zeichnet sich von den ansbern Turbinen durch ihre große Einfachheit aus, und da sie bloß zwei, drei oder höchstens vier Ausslußöffnungen hat, so ist deren Anwendung besonders bei geringen Wasserzussüssen anzuempfehlen, da, wie schon gesagt, die Fournepron'schen Turbinen den Nachtheil haben, daß in diesem Falle die Ausslußöffnungen sehr enge gemacht werden müssen, wodurch viele Kraft durch die Neibung absorbirt wird und diese Dessnungen leicht durch Unreinigkeiten verstopft werden.

Das Wasser gelangt burch die gefrümmte Röhre A von unten herauf in das Turbinenrad B. Dieses lettere ift an dem unteren Ende einer vertikalen Achse befestigt und dreht sich auf dem Kranze m des Liederungsringes e herum, durch welchen lettern das nuglose Entweichen des Wassers zwischen der undeweglichen Röhre und dem Nade beseitigt wird.

^{*} Description of Whitelaw & Stirrat Patent Watermill. London, 1843.



Die Dimensionen berfelben können nach folgenden Regeln bestimmt werden:

1) Die Weite der Wafferleitungsröhren ift nach den Formeln Nr. 34 zu berechnen; und es sollte dabei h oder der durch die Reibung verursachte Berluft am Gefälle zu 1 à 11/2 Procente des ganzen Gefälles angenommen werden.

Nach Whitelaw wird der Diameter in englischen Zollen gefunden, wenn man aus dem Wasserquantum per Minute (in englischen Fußen ausgedrückt) die Wurzel auszieht und mit 0,96 vervielfacht, oder

$$d = 0.62 \times \overline{VQ}$$
 in englischen Fußen, $d' = 1.12 \times \overline{VQ}$ in Metern,

wo Q bas Wasserquantum per Sekunde in englischen Cubik= fußen oder Cubikmetern bedeutet.

2) Die Summe der Ausflußöffnungen findet man, wenn man das Wasserquantum durch die dem Wassergefälle corstespondirende Geschwindigkeit oder durch 2gH theilt und mit 1,1 vervielsacht, oder:

$$\mathbf{S} = \frac{1,1 \, Q}{V \, 2 \, \mathrm{gH}}$$

Je nachdem nun bieser Werth groß oder klein ausfällt, werden zwei, drei oder vier Ausflugarme der Turbine gegeben.

3) Der innere Durchmesser der Turbine D = 0.8. VO

und der äußere

bei zweiarmigen Turbinen D' = 4D" breiarmigen " D' = 3D

4) Die Nadkanäle sind aus frummen Linien, genannt Abwicklungskurven (Développantes) gebildet und verengen sich bloß im Grundrisse nach außen zu, die Höhe derselben wird dagegen auf allen Punkten gleich und = 1/4, des innern Durchmessers gemacht.

5) Die vortheilhafteste Anzahl von Umgängen

ober n =
$$\frac{15,62 \cdot V \cdot 2 \text{ gH}}{D'}$$

Beifp. Es fen das vorhandene Wasserquantum = 0,50 Eubikmeter per Sekunde, das disponible Gefälle = 8,40 Meter.

Weite der Röhren oder

$$S = \frac{1,12 \times \sqrt{0,50}}{\sqrt{19,62 \times 8,4}} = 0,0428 \square^{m}.$$

Nimmt man drei Ausflugarme an, fo muß alfo jede Deffnung 0,0143 []" haben.

D =
$$0.8 \times \sqrt[9]{0.50} = 0^{\text{m}}.5656$$
.
D' = $3 \times 0.5656 = 1^{\text{m}}.6968$.

Sohe der Madkanäle
$$=\frac{0.5656}{4}=0^{m}.1414;$$

Beite berfelben an dem äußeren Umfange

Frugeriffe nach aufen zu, die Sobe ver-

$$=\frac{0,0143}{0,1414}=0^{\mathrm{m}},1011;$$

Anzahl der Umgänge
$$n = \frac{15,62 \times \frac{\cancel{V} \cdot 19,62 \times 8,4}{1,6968} = 118.$$

Nr. 39.

Berechnungen über Mahlmühlen.

Die wesentlichsten Theile eines gewöhnlichen Mahlganges sind bekanntermaßen die Mühlsteine, zwischen welsden das Getreide zermalmt wird, und von welchen der untere, Bodenstein genannt, fest ist, der obere oder der Läufer sich um seine Axe herum bewegt.

Der Nuteffekt, welcher durch diese Bewegung erzeugt wird und hiemit auch die anzuwendende Kraft, hängt daher von dem Produkte der Geschwindigkeit des Läusers und dessen Gewicht ab. Da nun dieses Lettere im einfachen Berhältnisse zur Horizontalfläche des Läusers, und also im quadratischen Berhältnisse zu dessen Diameter steht, so folgt hieraus:

Daß bei gleicher Umfangsgeschwindigkeit sich die Produktion, sowie auch die anzuwendende Kraft zweier Mahlgange, verhalten, wie die Duadrate der Durchmesser, welche ihre Läufer haben.

Nach Fabre soll nun das Gewicht eines Läufers von 5 Fuß Durchmesser nebst Zubehörde eirea 40 Centner bestragen, was per Quadratmeter 850 Kil. ausmacht, serner derselbe 390 % Mehl per Stunde (also per ☐ Meter eirea 94 Kil.) liefern, und endlich zur Ueberwindung des dabei stattsindenden Widerstandes an dem mittleren Umfreise (d. h. auf ¾ des Nadius) eine Kraft von 1/22 des

Gewichts derselben = eirea 40 Kil. per Meter ersorderlich seyn. Multiplizirt man dieses Gewicht mit der Geschwindigseit des mittleren Umfreises, und fügt noch 1/20 für die Reibung der verschiedenen beweglichen Theile des Mahlganges hinzu, so erhält man die Kraft, welche zum Betriebe desselben erforderlich ist.

Ift alfo d ber Diameter bes Läufers in Metern ausgedrückt, so ist das Gewicht deffelben:

$$P = 0.7854 \times 850^{k} \times d^{2}$$

= 668 d² Rilogramm;

die anzuwendende Rraft:

$$M = 0.7854 \times 40^k \times d^2 \times V \times 11/10$$

= 34.56 × $d^2 \times V$ Rifogrammeter.

und das Quantum, welches per Stunde gemahlen werden fann:

$$= 0.7854 \times 94^{k} \times d^{2} = 74 d^{2} \text{ Ril.}$$

Beisp. Es sen der Durchmeffer des Läufers = 1,2 Meter, und es mache derselbe 120 Umgänge per Minute, so ist die Geschwindigkeit am äußeren Umkreise desselben:

$$= 3,14 \times 1^{m},2 \times \frac{120}{60} = 7^{m},54,$$

und die am mittleren Umfreise ober

$$V = \frac{2}{3} \times 7.54 = 5^{\circ},02$$

folglich das erforderliche Gewicht des Läufers = $668 \times (1^m,2)^2 = 962$ Kil.

die anzuwendende Rraft

$$= 34,56 \times (1^{m},2)^{2} \times 5^{m},02 = 254 \text{ fm}.$$

und das per Stunde gemahlene Mehlquantum $= 74 \times (1^{m},2)^{2} = 106,56 \text{ Kil.}$

An merkung. Das hier angegebene Mehlquantum bezieht fich bloß auf bie sogenannte amerikanische ober englische Mahlmethobe (monture d la grosse), bei welcher bas Getreibe nur einmal aufgeschüttet wird, und bloß verschiebene Beutel angewendet werden, um bas erhaltene Mebl zu sortfren.

Rach ber frangöfischen Mahlmethobe (monture économique) dagegen hat ein 4,5 und noch mehrmaliges Aufschätten des Getreides und ber Kleie ftatt, und es muß daher natürlicherweise bas auf diese Beise ganglich ausgemahlene Fruchtquantum weit geringer ausfallen.

Ju ben beutschen Sanbelsmühlen wird 3. B. baffelbe bei Steinen von eirea 3½ Tuß Durchmeffer ju eirea 12 Centner in 24 Stunden per Mahlgang angenommen, was also bloß ungefähr bas Drittel bes burch obige Formeln erhaltenen Quantums ift.

Wie aus dem Borigen zu ersehen ift, hängt die ansuwendende Größe der Steine von der disponibeln Triebstraft ab; noch mehr aber wird dieselbe durch die in den verschiedenen Ländern herrschende Gewohnheit bedungen.

Co 3. B. beträgt ber Durchmeffer

in	Desterreich	und	Bö	hme	11	höd	ifter	18	3 Fuß
in	Sachsen.								31/2
in	Deutschland								3 à 4
in	England							. "	4
in	Frankreich								5 à 6
in	Amerifa.						1113		41/à7

In Betreff ber Umfangsgeschwindigseit des Läufers, so mächst das erzeugte Mehlquantum mit derselben. Bei einer zu großen Geschwindigseit wird sedoch durch allzu starfe Erhigung die Qualität des Mehls verderben, und es ist daher sedenfalls rathsam, diejenigen Limiten, welche die Erfahrung zeigt, nicht zu überschreiten.

Fabre gibt die größte Geschwindigkeit zu 12 bis 16 Fuß, Bélidor zu 19 Fuß per Sekunde an. Diese Geschwindigkeiten sind aber offenbar zu gering; denn in den englischen Mühlen beträgt dieselbe gewöhnlich 24 Fuß, in den amerikanischen 27 Fuß und in den österreichischen

fogar 28 à 30 Fuß. In Frankreich wird gegenwärtig angenommen, daß eine Geschwindigkeit von 25 Fuß = 8^m ,12 per Sekunde nicht überschritten werden soll. Nimmt man diese Geschwindigkeit als die durchschnittliche an, so if $V = \sqrt[2]{3} \times 8,12 = 5^m$,41, und man erhält für die zum Betriebe eines Mahlganges nöthige Kraft:

 $M = 34,56 \times 5,41 \times d^2$

= 187 d2 Rilogrammeter per Sefunde;

und da 75 Kilogrammeter 1 Pferdefraft ausmachen, fo find also bei Mühlsteinen von

effektive Pferdekräfte erforderlich, was auch mit ben Refultaten ber von uns erbauten Mühlen übereinstimmt.

In Bezug auf die erforderliche Triebkraft und das produzirte Mehlquantum folgen hier noch Angaben über einige größere Mühlen neuerer Construktion:

- 1) Die Dampsmühle von Benoit zu St. Denis bei Paris, erbaut von Aitkin und Steel, hat 6 Mahlgänge mit Steinen von 4 Fuß Durchmesser, welche durch eine 20pferdige Maschine betrieben werden, und mahlt in 24 Stunden per Mahlgang bei bloß einmaligem Aufschütten durchschnittlich 2040 Kil. Weizen, also per Stunde und per Pferdekraft eirea 25 Kil.
- 2) Die nach Fourneyron's Angaben gebaute Mahle zu St. Maur bei Paris wird durch eine Turbine von 5 Fuß Durchmesser getrieben, bei einem Wasserzusluß von circa 1 Cub. Meter per Sekunde und einem Gefälle von 3,3, was, wenn man den Nußessekt derselben zu 60%

annimmt, eine Kraft von 26,4 Pferden ausmacht. Dieselbe treibt 10 Mahlgänge mit Steinen von 1,1 Durchmesser, welche in 24 Stunden zusammen 210 Heftoliter Weizen à 75 Kil. = 15750 Kil. zermahlen, was also per Stunde und per Pferdefraft 24,8 Kil. ausmacht.

3) Die Kunstmühle zu Neustadt besitzt 5 Mahlgänge und 1 Gerbgang mit Steinen von 4 Fuß Durchmesser, welche durch ein 15 Fuß hohes und 10 Fuß (bad. Maaß) breites Wasserrad à la Poncelet betrieben werden, und sich nehst allen Nebenmaschinen, als: Mehleylinder, Grießstäuben, Pupmaschinen, Sackaufzug zc. in gehörigem Gange besinden, wenn die Stellfalle 4½ Joll aufgezogen ist. Die Breite der Stellfallössung beträgt 9 Fuß, das disponible Gefälle 36¾ 30ll, daher die Druckhöhe über der Mitte der Stellfallössung 34½ 30ll, und die correspondirende Geschwindigkeit 15,02 Fuß per Sesunde,

folglich die effektive Waffermenge

$$= 0.45 \times 9' \times 15',02 \times 0.75$$

bynamischer Effett

r

e

e

b

6

ie is

le

$$= \frac{2463 \times 3',4}{500}$$

= 16,7 Pferdefräfte;

Nußeffekt = circa 11,7 Pferbekräfte;
bie zwei Griesgänge machen . . . 145
bie zwei Weißgänge 160
und der Gerbgang 200
Umgänge per Sekunde.

Das Getreide wird in dieser Mühle 4 à 5mal auf-

Anmerkung. Unter ber großen Angahl von Balgmuhlen, welche Bernoulli, Bademecum. 12 18

bereits in Anwendung gekommen find, zeichnen fich namentlich die jenigen ber Frauenfelber Walzmühlengefellschaft aus, welche bereits verschiedene großartige Mühlen nach ihrem Systeme erbaut hat.

Diese Einrichtung besteht aus einer Reihe von Ständern, in welchen je 3 Baare gehärtete schmiedeiserne Walzen von eirea 6 Zoll Diameter und 6 Zoll Länge übereinander angebracht sind, welche 210 à 230 Umgänge per Minute machen, und das dazwischenliegende Getreibe mit Hilfe dreier festliegender Stahlplatten zermahlen. Ein jedes Affortiment besteht aus einem Ständer zum Schroten und Grieserzugen, und einem zweiten zum Keinmahlen, soll bloß 2 à 3 Pferderägen, und einem zweiten zum Keinmahlen, soll bloß 2 à 3 Pferderägenes Mehl vermahlen. Diese Walzmühlen liesern daher ein weit größeres Quantum Mehl, und brauchen eine geringere Triebkraft als Steinmühlen. Ein großer Nachtheil ist jedoch, daß die Kleien nie rein ausgemahlen werden können, und zu diesem Zwecke steis noch gewöhnliche Mühlsteine angewendet werden müssen missen.

Nr. 40.

Windmühlen.

Aus Smeaton's Beobachtungen über ben Effekt der hollandischen Windmühlen ift Folgendes zu entnehmen:

1) Die Geschwindigkeit des äußern Endes der Windsfügel ist weit größer als die des Windes, und zwar ist sie 4mal größer, wenn die Flügel leer gehen, und 2,6mal größer, wenn sie so start belastet sind, daß sie dem größten Nußessett entsprechen. Es läßt sich daher aus der Umfangsseschwindigkeit der Windssügel leicht die Geschwindigkeit des Windes berechnen. Macht z. B. eine Windmühle bei ihrem vortheilhaftesten Betriebe 6 Umgänge per Minute, und haben deren Flügel eine Länge von 30 Fuß, so ist die Umfangsgeschwindigkeit

$$=\frac{6\times30\times2\times3,14}{60}=18,84$$
 Fuß per Sefunde,

und die Geschwindigkeit des Windes ist daher

= 2,6 × 18,84 = 49 Fuß per Sefunde.

2) Der Rugeffett fteht im cubifchen Berhältniffe gur Geschwindigkeit des Windes V, und im einfachen Berhältniffe zur Oberfläche der Flügel.

Ift S diesenige eines jeden der 4 Flügel (in Metern ausgedrückt), so ist der Nugesfekt:

Pv = 0,13 SV3 Ril.=Meter.

Da nun die vortheilhafteste Geschwindigkeit der Flügel

v = 2,6 V ift, so ist bie bem größten Rugeffekt entsprechende Belaftung:

$$P = \frac{0.13 \text{ SV}^5}{2.6 \text{ V}} = 0.05 \text{ SV}^2.$$

Dieselbe steht daher im quadratischen Berhältnisse gur Geschwindigkeit bes Windes.

Beifp. Wie groß ift ber Nuheffekt einer Windmuhle, deren Flügel 10 Meter Länge und 2 Meter Breite haben, bei einer Geschwindigkeit des Windes von 6 Meter per Sekunde, und mit welchem Gewichte muß das Ende einer 0m,3 langen Kurbel belastet werden, damit der größte Nuheffekt hervorgebracht werde?

Antw. PV = 0,13 × 10^m × 2^m × (6^m)³ = 561 Kil.=Meter = circa 7⁴/₂ Pferdekräfte, die vortheilhafteste Belastung am äußern Ende der Flügel, oder

$$P = 0.05 \times 20 \, \square^m \times (6^m)^2$$

= 36 Sit.

und diejenige am Ende der Kurbel

$$=\frac{36\times6}{0.3}=720$$
 Mil.

3) Ift V die Geschwindigkeit des Windes per Setunde, p das Gewicht von 1 Cubikmeter oder 1 Cubikfuß atmosphärischer Luft (1 Cubikmeter = 1,3 Kilogr.; 1 engl. Cubikfuß = 0,08 engl. T) und g die Geschwindigkeit eines fallenden Körpers am Ende einer Sekunde = 9,8088 Meter = 32,2 engl. Fuß, so ist die Kraft des Windes gegen eine unbewegliche Fläche nach der Theorie:

$$= p \times \frac{V^2}{g}$$

und nach Woltmanns Versuchen

$$=$$
 $^2/_5$ p $imes rac{V^2}{g} = 0^4/089 imes V^2$ in metrischen Maaßen, per \square Meter Fläche;

= 0,0017 % × V2 in englischen Maaßen, per Suß Kläche.

Nach diefer Formel ift folgende Tabelle berechnet worden.

Geschwindigfei	t des Windes	Druct		
per Stunde in Kilometern.	per Sefunde in Metern.	per Meter in Kilogr.		
1	0,28	0,007 faum bemerklich		
3	0,83	0,061 bemerfl. Wind		
15	4,17	1,548 windig		
40	11,12	11,005 fehr windig		
60	16,68	24,742 außerord. Wind .		
130	36,14	116,14 Orfan, ter Baume		
LANGE LAY		und Saufer umfturgt.		

Smeaton gibt an, daß zur Erzeugung einer Mannsfraft bei frischem Winde dessen Geschwindigkeit 12% Fuß
beträgt, die Flügel, wenn sie sich in ihrer besten Lage besinden, 8 Fuß lang seyn müssen; sind dieselben dagegen
außen um ¼ breiter als innen, so beträgt die erforderliche
Länge bloß 7 Fuß. Rechnet man die Kraft von 6 Menschen auf eine Pferdekraft, so müssen die Flügel zu einer
Pferdekraft, da der Nußessekt im quadratischen Verhältnisse
zur Flügellänge steht, im ersten Falle:

$$8' \times V\overline{6} = 19',60,$$

im zweiten Falle:

$$7' \times V\overline{6} = 17',15$$
 lang werden.

Die Breite der Flügel beträgt gewöhnlich 1/3 à 1/6 ihrer gange, und foll keinenfalls 1/4 derfelben überschreiten.

In Sbenen bildet die Nichtung des Windes mit dem Borizonte einen Winkel von 8 à 15°, und unter diesen

Winkel wird auch die Achse der Windflügel gestellt, damit diese letteren den Stoß des Windes gehörig aufnehmen.

Ferner gibt Smeaton an, daß eine Windmühle-mit Flügeln außen breiter als innen, von 30 Fußlänge, bei 11 Umgängen per Minute, 2 Mühlsteine zum Zermahlen des Delsamens mit 7 Umgängen per Minute zu betreiben im Stande ist, was eine Geschwindigkeit des Windes von 13' per Sekunde voraussetzt und eirea 4 Pferden gleickstömmt. Nach Taffe * treibt eine holländische Windmühle mit Flügeln von 13,64 Meter Länge und 2,11 Meter Breite 24 Sägenblätter.

Nimmt man nun eine Geschwindigkeit des Bindes von 7 Meter per Sekunde an, so beträgt der Nugeffekt:

 $0.13 \times 13.64 \times 2.11 \times 7^{3}$ = 1283 R. × M. = circa 17 Pferde.

^{*} Taffe application de la mécanique. Paris 1839.

Nr. 41.

Berechnung von Wasserpumpen.

Die Wassermenge, die eine Pumpe bei sedem Kolbenhub liefert, ist theoretisch dem Raum gleich, welchen der Kolben durchläuft, und wird daher erhalten, wenn man die Oberssäche des Kolbens mit der Hubhöhe multiplizirt.

Ein 2zölliger Kolben z. B., welcher eine Hubhöhe von 6 Zoll hat, liefert hiemit bei jedem Zuge 0,7854 × $2^2 \times 6'' = 18.85$ Cub. Zoll Wasser.

Da sedoch auch bei gut ausgesertigten Ventilen und Kolbenliederungen etwas Wasser zurückgeht, so kann die essettive Wassermenge nur zu 1/8 à 9/10 der theoretischen ansgeschlagen, und bei gut eingerichteten Pumpen also durch solgende Kormel ausgedrückt werden:

M = 0,90 ld² × 0,7854 = 0,707 ld² Liter ober Cub.-3ou

wo l die Lange des Kolbenhubs und d den Diameter des Rolbens (beide in Dezimetern oder Dezimalzollen) bedeuten.

Die Höhe, zu der das Wasser gehoben wird, verändert hierin nichts, wohl aber richtet sich darnach die Kraft,
welche zum Ziehen erfordert wird, so daß also, um ein
gegebenes Wasserquantum eine doppelte Höhe hinaufzupumpen, eine doppelte Kraft erforderlich ist, oder umgefehrt bei gleicher Kraft die Wassermenge in gleichem Berhältnisse, wie die Höhe zunimmt, vermindert wird.

Bei ein fachwirkenden Pumpen wird während dem Hinaufsteigen des Kolbens Wasser eingesaugt, während dem Beruntergehen dasselbe heraufgedrückt; bei doppeltwirkenden dagegen geschieht beides zugleich, sowohl beim Aufals beim Niedergang des Kolbens. Lettere arbeiten daher continuirlich, was bei den einfachwirkenden nicht der Fall ist, und liefern hiemit bei jedem doppelten Kolbenhube die doppelte Wassermenge als diese. Bei 20 Doppelhüben würde daher eine einfachwirkende Pumpe von obigen Dimensionen:

0,707 × 2² × 6" × 20 = 339 Eub.=3ou, eine doppeltwirfende dagegen

2 × 339 = 678 Cub. 3oll per Minute liefern.

Von der Kolbenreibung. *

Bei ber Bewegung einer Pumpe ist nicht nur Kraft nöthig, um das Gewicht des Wassers zu heben, sondern auch noch, um die Reibung des Kolbens und des Wassers in den Röhren zu überwinden, das Wasser durch die Bentilsöffnungen zu treiben zc.

Tretgold gibt folgende Reibungscoeffizienten an:

für Garnituren aus Leder
$$f = \frac{1}{5}$$
, id. Sanf . . $\frac{1}{6}$, id. Rupfer . $\frac{1}{8} - \frac{1}{10}$

und damit der Kolben nicht durch die auf ihn ausgeübte Pression von seiner Richtung abgeleitet werde, so soll sich

^{*} C. Tretgold, traité des machines à vapeur.

die Sohe des Rolbens wenigstens in dem gleichen Berhält= nife zu deffen Diameter verhalten.

Da ferner, damit kein Wasser entweiche, der Kolben so stark an die Wände des Cylinders drücken soll, daß die Pression auf 1 [" der reibenden Fläche derzenigen auf 1 [" der Oberfläche des Kolbens gleichkömmt, so folgt hieraus, daß, wenn noch 1/10 für die Reibung der Gelenke an der Kolbenstange gerechnet wird, das Verhältniß der Reibung zum Gewichte, welches auf die Kolbensläche drückt:

bei sedernen Garnituren = 0,25, " hänfenen " = 0,12,

" fupfernen " = 0,07 à 0,044

ift. Beträgt z. B. ber Druck auf einen Kolben 1200 %, so ist die durch bessen Bewegung hervorgebrachte Reibung bei einer Garnitur von Leder 300 %.

id. von Kupfer dagegen bloß 53 à 84 %, und bei einer Geschwindigkeit des Kolbens von 3 Fuß per Sekunde absorbirt dieselbe daher im ersten Falle 1,80, im zweiten Falle bloß 0,3 à 0,5 Pferdekräfte. Zufolge dieser Nebenhindernisse beträgt der Nutesfekt von Pumpen in den meisten Fällen nur die Häfte des dynamischen Effektes.

Man unterscheidet zweierlei Pumpen, die Saugpumpe und die Druckpumpe. Bei der erstern hat während des Hinaufsteigens des Kolbens eine Communikation zwischen der Saugröhre und dem Pumpeylinder statt, und der Kolben hat daher den Druck der ganzen Wassersäule vom obern bis zum untern Wasserstande zu ertragen.

Bei der Druckpumpe hingegen steht der Cylinder beim hinaufsteigen bloß mit der Saugröhre und beim hinunter= gehen bloß mit der obern Röhre in Verbindung, so daß

der Kolben im Hinaufgehen bloß den Druck der untern, im Heruntergehen bloß den Druck der obern Wassersäule zu ertragen hat. Es ist also bei dieser Pumpe nur die längere dieser beiden Wassersäulen in Rechnung zu bringen.

Wird diese lettere Höhe durch h, die ganze Höhe, auf welche das Wasser zu heben ist, durch h + h' in Metern oder Fußen, und das Gewicht von 1 Liter oder 1 Cub.-3oll Wasser durch p bezeichnet, so ist, wie aus obiger Formel hergeleitet werden kann, für eine per Kolbenhub zu liefernde Wassermenge M:

 $d = V \frac{M}{0,7071}$

und für eine disponible Kraft, deren Rugeffekt per Minute = PV ift:

bei der Saugpumpe:

$$d = V \frac{PV}{0.7854 \times nlp (h + h')}$$

bei ber Druckpumpe:

$$d = V \frac{PV}{0.7854 \times nlph}$$

wo n die Angahl Rolbenhübe per Minute bedeutet.

Beisp. Wie groß darf der Diameter des Kolbens einer Saugpumpe fevn, welche das Wasser auf eine Höhe (h + h') von 4 Meter heben soll, um durch ein Pferd betrieben werden zu können? Antw. Da der dynamische Effekt eines Pferdes = 75 K. X M. per Sekunde ist, so ist, wenn der Nuhessekt der Pumpe zu 50% angenommen wird:

$$PV = \frac{60 \times 75}{2} = 2250$$
 K. \times M. per Minute,

folglich (da 1 Liter Waffer 1 Kilogramm wiegt) wenn die hub: bohe 5 Dezimeter und die Anzahl von hüben 40 betragen foll.

$$D = V \frac{2250}{0.7854 \times 40 \times 5 \times 1^{k} \times 4^{m}}$$
= 1.9 Desimeter.

Da die häufigen Abwechslungen in der Bewegung des Kolbens mit ziemlichem Kraftaufwand verbunden sind, so sollte die Länge des Kolbenhubs möglichst groß genommen werden. Bei Handpumpen beträgt dieselbe gewöhnlich 16 à 32 Centimeter, bei Pumpen, welche durch einen seblosen Motor getrieben werden, 50°m à 3m.

9

e

In Bezug auf die Geschwindigkeit des Kolbens, so hat dieselbe keinen Einfluß auf den Rußessett der Pumpe, da 3. B. eine doppelt so große Geschwindigkeit wohl doppelte Kraft erfordert, dagegen auch zweimal so viel Wasser liefert.

Eine zu große Geschwindigseit ist dagegen, namentlich bei Saugpumpen, deßhalb nachtheilig, weil das Wasser alsdann nicht so leicht nachfolgen kann, und endlich, wenn der Rolben gar zu schnell arbeitet, ganz ausbleibt, was besonders bei langen Saugröhren der Fall ist. Gewöhnlich wird bei größeren Pumpen eine Geschwindigkeit von höchstens 1 Meter per Sekunde gegeben.

Die Ventilöffnungen sollten so groß gemacht werden, daß das Wasser ungehindert durchgehen fann und daher wenigstens die halbe Sektion des Pumpstiefels haben.

Die Durchmeffer der Saugröhren und Druckröhren sollen ferner = 2/3 à 5/7 der Stiefelbreite genommen werden.

Da das Wasser in der Saugröhre bloß zufolge des hervorgebrachten Unterschiedes zwischen dem Druck der äußern Luft und demjenigen der in der Saugröhre bes sindlichen Luft hinaufsteigt, der erstere dagegen einer Wassersfäule von 10,33 Meter = 31,8 franz. Fuß gleichkömmt, so könnte im günstigsten Falle, d. h., wenn in der Saugsröhre ein vollkommen luftleerer Naum erzeugt werden könnte, das Wasser sich nie mehr als auf diese Höhe unter dem Kolben erheben. Da jedoch dieß nie der Fall ist, und

übrigens auch der Drud der Atmosphäre nach der Witterung und der geographischen Söhe eines Ortes ändert, so ist es rathsam, den Pumpcylinder stets merklich tiefer zu stellen.

Ist h die Wassersäule, welche dem Drucke einer Almosphäre gleichkömmt, = 10^m,33 = 34,43 Schweiz. Fuß, h' die Höhe, auf welche das Wasser gesaugt werden kann, e die Distanz zwischen dem Saugventil und dem Kolbenventil,

I die Länge des Rolbenhubes,

fo ist:
$$h' = \frac{h}{1 + \frac{e}{1}}.$$
 If is. B. $e = 2''$, $1 = 12''$, so ist $h' = \frac{34,43}{1 + \frac{1}{6}} = 29,51$ Schweizer-Fuß.

Wäre dagegen l=8'', so würde h'=27,54 Huß seyn.

Der Pumpcylinder kann daher um so höher gestellt werden, je länger der Kolbenhub im Berhältniß zur Entfernung zwischen den Bentilen gemacht wird. In Beziehung auf die Geschwindigkeit v des Kolbens hat man:

$$h' = \frac{0.85 (V 2 gh - v)^2}{2 g}$$

Beifp. Auf welche Höhe kann das Waffer in einer Saugpumpe gehoben werden, wenn die Geschwindigkeit des Kolbens 1 frank. Ruß per Sekunde beträgt?

Mntw.
$$h' = \frac{0.85 \times (V_{\overline{60} \times 31.8 - 1'})^2}{60} = 26 \text{ Fug.}$$

Unheffekt bei einer handpumpe.

Nach Ferguson kann ein Mann von gewöhnlicher Stärke in 1 Minute $81^3/_4$ Gallonen = 18884 Cub. 30ll Basser 10 Fuß hoch pumpen. Diese Angabe ist jedoch offenbar zu groß, denn das Gewicht dieser Wassermasse ist eine 775 &, der Nugessekt daher:

775 π × 10′ = 7750 π 1 Fuß hoch gehoben. Rechnet man nun auch 5 Mann auf 1 Pferdefraft, wo=nach die Kraft eines Mannes = $\frac{33000}{5}$ = 6600 π Fuß per Minute betrüge, so wäre obiger Rußeffest noch größer als der gewöhnlich angenommene dynamische Effest einer Mannsfraft, was nicht möglich ist.

Gerfiner gibt an, daß ein Mann an einer gewöhnlichen Ziehpumpe von eirea 3 Zoll Durchmesser täglich
500 Cubit-Fuß Wasser 30 Fuß hoch heben kann. Nimmt
man die Arbeit eines Mannes auf 8 Stunden täglich an,
so ergibt sich ein Nußessekt von 1800 & 1 Fuß hoch gehoben per Minute. Extelwein gibt denselben zu 2200
à 2500 % an, Boistard dagegen bloß zu 183 Kilogrammeter = 1220 % an. Es kann daher die Angabe von
Gersner als der durchschnittliche Werth angenommen werden.

Berechnung größerer Pumpen. *

Bei der Berechnung der Kraft, welche es braucht, um eine gegebene Wassermenge eine gegebene Höhe hinaufzuheben, muß zu dieser höhe noch $^{4}/_{20}$ derselben für die Neibung des Kolbens gezählt werden, und ferner noch wegen der Kraft, welche es braucht, um dem Wasser die erforderliche Geschwindigkeit zu geben, so vielmal

^{*} Tretgold, treatise on steam engines.

5 Dezimeter (1',5418 frang.), als es Pumpenhube braucht, um das Waffer zu der gegebenen Hohe zu heben, oder:

$$h' = \frac{21}{20} h \times 0^m, 5 x.$$

Unftatt einer Sohe von 60m muß alfo g. B. eine Sohe von

$$\frac{21}{20} \times 60 + 0^{\text{m}}, 5 \times 24 = 75^{\text{m}}$$

in Rechnung gezogen werden, da die vortheilhafteste Länge des Kolbenhubes $= 2^{1/2}$ ift, und hiemit $\frac{60}{2^{1/2}} = 24$ Kolbenhübe gemacht werden müssen, um das Wasser auf die angegebene Höhe zu bringen.

Beifp. 1) Welche Kraft erfordern zwei Pumpencylinder, um einen Wasserbehälter, der 25' lang, 20' breit und 10' (franz. Mags) tief ist, in 40 Minuten zu füllen, wenn die Ausstußröhren der Pumpen 60' über dem untern Wasserstande liegen?

Der Inhalt des Behälters ist $= 25 \times 20 \times 10 = 5000$ Enbiffuß. In einer Minute müssen die Pumpen also $\frac{5000}{40} = 125$ Eubiffuß auf eine Höhe von 60' heben.

Da ein Cubitfuß 691/2 Pfund wiegt, so wägen 125 Cubitfuß eirea 8690 Pfund. Anstatt einer Höhe von 60' muß aber eine Höhe von

$$\frac{21}{20} \times 60' + 1',5418 \times \frac{60}{7} = 76'$$

in Mechnung gebracht werden.

um 8690 Pfund auf 76' zu heben, bedarf es einer Arbeit = 8690 × 76 = 660440 Pfund oder = 20 Pferdefräften.

Beifp. 2) Welche innere Beite mußten obige Pumpcylinder zu jenem Wasserquantum haben, wenn sie 40 Hube von 2 Fuß Länge per Minute machen?

Antw. Bei jedem Kolbenzuge hat ein jeder dieser Eylinder

der Diameter der Cylinder

d =
$$V_{0,707 \times 6,5}^{-53,5} = 3,41$$
 Dezimeter = 1,05 frans, Kuß.

Bei Pumpwerfen, welche gur Waffer-Berforgung von Städten bestimmt find, bat man, ba bas Waffer nie fent= recht in die Röhren binaufsteigen fann, in obige Formel ftatt 5 Dezimeter

v2 L Meter

ju fegen, wo v die Geschwindigfeit in Metern per Ge= funde, L die Länge ber Röhren, durch welche das Waffer fliegen muß, in Metern, und D ben Diameter berfelben in Centimetern bedeutet.

Da also der Widerstand ber Reibung im quadratischen Berhaltniffe mit ber Geschwindigfeit des Baffers wachst, diese dagegen um fo bedeutender ift, je enger die Röhrenleitungen im Berhalt= niffe zu der fortzuleitenden Waffermaffe find, fo folgt bieraus, wie wichtig es in Bezug auf den zu erzielenden Rugeffelt ift, Leitungen möglichst weit zu machen, besonders wenn diefelben eine beträchtliche Länge haben.

Tretgold rechnet in einer Stadt für jede Saushaltung täglich 280 Liter Waffer. In England rechnet man 60 Liter für jeden Einwohner, und wenn das Waffer, welches in Fabrifen und Gewerben und jum Sprigen ber Strafen im Commer gebraucht wird, mit eingerechnet wird, für jeden Ginwohner im Durchschnitt 112 liter täglich. Diefe Bablen find aber auch als Maximum angunehmen, da 3. B. in Frankreich bloß circa 20 Liter per Kopf gerednet merben.

Beifp. 3. Pumpwerf zu Mablitetten

wurde angelegt, um diefem in der Anhöhe liegenden Orte von einer unten im Thale fich befindlichen Quelle Waffer zu verschaffen. Die fenkrechte Höhe, auf welche dieses Waffer gepumpt wird, beträgt 438 Fuß, und die Länge der Leitung circa 3000 Fuß (wurt. Maaß.) Das Pumpwerk besteht aus zwei Pumpen von 5 Zoll innerem Durchmeffer und 16 Boll Subshohe, welche bireft burch ein ganz oberschlächtig betriebenes Wasserrad von 23 Fuß Durchmesser in Bewegung geseht werden. Bei vorgenommener Untersuchung seiner Leistungen fand sich bei einer Kanalsektion von 15" Breite und 12" Tiefe = 45 \subseteq 30ll eine Geschwindigkeit an der Obersläche von 208 Fuß per Minute, und mit diesem Wasserquantum betrug die Anzahl der Umgänge des Wasserrades oder der Kolbenhübe 2,5 per Minute.

Die mittlere Geschwindigkeit des Wassers im Kanale beträgt daher $^4/_5$ \times 208 = 166 Fuß, und das auf das Rad sließende Wasserauantum

= 166' × 45 []" = 74,70 Cubiffuß per Minute, oder, da 1 wurt. Cubiffuß Waster 231/2 Kil. wiegt,

= 1755 Kil. per Minute = 29,26 Kil. per Sefunde.

Das Gefälle beträgt 23' = 6,59 Meter, daher der theoretische Effett der angewandten Wassermasse = 192,81 Kil.:Meter per Stunde = 2.57 Vferdefräfte.

Dagegen liefern die beiden Pumpen zusammen $2 \times 0.7854 \times (5'')^2 \times 16'' = 0.628$ Eubiffuß per Hub, und

 $2\frac{1}{2} \times 0.628 = 1.57$ Eubiffuß,

oder megen des Verluftes durch die Kolben

0,90 × 1,57 = 1,413 Cubiffuß per Minute = circa 19 wurt. Maaß = 0,636 Liter per Sefunde.

Die Weite der Nöhren beträgt durchschnittlich 21/2 3011 = 71/2 Centimeter, und es ist also die Geschwindigkeit des Wassers in den Leitungen oder

$$v = \frac{0,636}{(7,5)^2 \times 0,7854} = 0^m,144 \text{ per Sefunde},$$

$$\text{baher } \frac{v^2 \times L}{5 D} = \frac{(0,144)^2 \times 900^m}{5 \times 7,5}$$

$$= 0^m,5 = 1^2/3 \text{ Ruf}.$$

Anftatt der Pumphöhe von 438 Fuß foll nun nach obiger Regel in Rechnung gebracht werden eine Höhe von:

$$438' + \frac{438'}{20} + \frac{438'}{1',6} \times 1^2/_3' = 917 \text{ Fug.}$$

Es beträgt demnach der erforderliche Effekt 1,413 Cubiffuß

Wasser auf die Höhe von 917 Fuß gehoben, oder 1296 Cubiffuß 1 Auß hoch gehoben per Minute, während der theoretische Essett des angewandten Aufschlagwassers 74,70 Cubiffuß auf 23 Juß gehoben, oder 1718 Cubiffuß 1 Auß gehoben per Minute beträgt.

Der Nuheffett, den biefes Wafferrad hervorbringt, verhält sich hiemit zum dynamischen Effett der Waffertraft wie 1296: 1718 = 75 1/2 Procent.

Anmerkung. In diesem Beispiele beträgt, obschon die Länge der Leitung sehr bedeutend ift, der Wiberstand der Reibung wie in ersterer Regel bloß 0m, 5 X X, was jedoch nur dem Umstande zuzuschreiben ift, daß die fortzuleitende Wassermasse sehr gering ist im Verhältniß zur Settion der Deichel. Würde z. B. diese letztere um 4/3 reduzirt, so würde die Geschwindigkeit v statt 0m, 144

$$\frac{3}{2} \times 0^{\text{m}}$$
,144 = 0^m,216 betragen, wornach $\frac{v^2 \times L}{5 \text{ D}} = \frac{9}{4} \times 0^{\text{m}}$,5 = 1^m,125

und der Wiberstand der Reibung mehr als das Doppelte betragen würde. Beisp. 4. In der großt, bad. Saline zu Dürrheim wird eine Pumpe, welche die Salzsoole 5 à 600 Fuß hoch herauspumpt, durch eine Windmühle betrieben, deren Flügel 30 Fuß Länge und 6 Fuß Breite haben. Diese Pumpe liesert durchschuittlich, so lange die Windmühle im Gange ist, per Stunde circa 50 Cubissuß Wasser = 0,375 Liter per Sekunde; da jedoch das spezisische Gewicht der Soole = 1,2 ist, so kömmt dieses Quantum demjenigen von 0,45 gelieserten Wassers gleich, und der Nußesself beträgt demnach circa 1 Pferdekraft.

Nimmt man nun zur Ueberwindung der Neibungen statt 5 à 600 Fuß eine Höhe von 800' = 240 Meter an, so betrüge der durch die Windstägel hervorgebrachte Nußesselt 108 Kil. \times M. per Sekunde, was zufolge der Formel pag. 275 * eine Geschwindskeit des Windes von 12 Fuß per Sekunde vorausseßt. Es ist daraus zu ersehen, daß der Betrieb von Pumpwerken mittelst Windmühlen in Lokalitäten, wo keine Wasserkraft vorhanden ist, wohl zu empsehlen ist, und um so mehr, als solche Orte gewöhnlich in der Höhe liegen und daher dem Winde sehr ausgeseßt sind.

*
$$V = \sqrt[8]{\frac{108}{0.13 \times 9 \times 1.8}} = 3^{m},7 = 12.33 \text{ Hub.}$$

75

Von den Generspriken.

Die zum Betriebe einer Feuerspritze erforderliche Kraft hängt hauptsächlich von der Steighöhe und von dem Wafferquantum ab, welches auf diese Sobe gespritzt werden soll.

Da das Wasser einen großen Theil dieser Söhe him durch nicht in Röhren oder Schläuchen, sondern in der freien Luft steigen und daher den Widerstand, den dieselbe ihm entgegen setzt, überwinden muß, so folgt hieraus, daß die Steighöhe geringer ist als die Höhe, auf welche ein gleiches Wasserquantum mit dem nämlichen Kraftauswande vermittelst eines gewöhnlichen Pumpwerkes in Nöhren geboben werden könnte.

Ift h die gewünschte Steighobe, so muß ftatt dieser folgende in Rechnung gebracht werden:

$$h' = h + \frac{h^2}{300}$$

Bervielfacht man diese Höhe mit der Kolbenfläche und mit dem Gewichte von 1 Cubif-Fuß oder 1 Cubif-Meter Baffer, so erhält man das Gewicht der Baffersaule, welche auf die Oberfläche des Kolbens drückt, und das Produkt aus diesem lettern in die Geschwindigkeit des Kolbens stellt die effektive Kraft dar, welche zum Betriebe der Keuerspriese erforderlich ist.

Damit ferner das Waffer die verlangte Steighöhe erreiche, muß daffelbe bei dem Ausfluffe aus dem Mundfide

der Feuersprige wenigstens die dieser Sohe entsprechende Gesichwindigkeit haben, und aus dieser lettern läßt sich leicht die gehörige Sektion der Ausflußöffnung berechnen.

Beisp. Welche Kraft erfordert ein Druckpumpwerk, um 48 Cubiffuß Baffer per Minute auf eine senkrechte Höhe von 100 Fuß zu spriken, und welche Dimensionen sind dem Pumpcolinder und dem Mundstücke zu geben?

Antw. $h' = 100 + \frac{100^2}{300} = 133 \frac{1}{3}$ Fuß.

Wegen des Wasserverlustes in der Pumpe find, statt 40 Eubiffuß, $\frac{48}{0.90}=53,33$ Cubiffuß in Nechnung zu bringen.

Nimmt man die Geschwindigkeit des Pumpkolbens zu 160 Fuß per Minute an, so muß die Kolbenstäche eines doppeltwirfenden oder zweimal einfachwirkenden Pumpcylinders $=\frac{53,33}{160}$

=0.33 Tuß fenn, was einem Durchmeffer von 61/2 Soll entfpricht. Es ift baher der Drud auf die Kolbenfläche:

$$= 0.33 \times 133\frac{1}{3} \times 54$$

= 2400 \(\varphi \),

und folglich der zum Betriebe erforderliche Rubeffelt

= 2400 × 160' = 384000 & Kuß per Minute

= 12,8 Pferdefräfte.

Die der Steighöhe entsprechende Geschwindigfeit

= V2 gh = V65,4 × 1331/8 = 93',4 per Sefunde.

was einem Durchmeffer von circa 11 Linien entspricht.

Anmerkung. 1. Wird der Strahl einer Sprige nicht fenkrecht, fondern unter einem Winkel von 45° geleitet, so wird berfelbe in einer doppelt so großen Entfernung die Erde berühren, als die Steighöhe in fenkrechter Richtung betragen wurde.

Mumerf. 2. Da ber Bafferftrahl je nach ben Lokalitäten balb höher balb niedriger geführt werben muß, eine Bergrößerung ber Steighöhe aber entweber eine größere Geschwindigkeit des Kolbens ober eine Berengerung ber Ausflußöffnung erfordert, so sollte, um in jedem Jalle den größten Rutgeffett zu erzielen, jede Jenersprite mit weitern und engern Mundftäcken versehen seyn.

Bei den gewöhnlichen Feuersprißen, welche durch Menschenkraft in Bewegung gesetzt werden, ist die vortheilbafteste Geschwindigkeit des Pumpkolbens = 1 Fuß per Sekunde, und diesenige der Triebstangen = 5 Fuß per Sekunde, wornach der Hebelarm der Kraft 5mal so lang als der Hebelarm der Last seyn sollte.

Bei diesen Geschwindigseiten kann ein Mann mit einem Gewichte von 25 à 35 % auf die Hebelstange drücken und übt daher einen Effekt von 7500 à 10.500 % Fuß per Minute aus. Dieser Effekt ist viel größer als diesenigen, welche in Tab. X. angeführt sind, und bloß badurch erklätlich, daß bei Feuersbrünsten die Mannschaft gewöhnlich häusig gewechselt wird und demzusolge mit großer Anstrenzung arbeiten kann. Man nimmt auch allgemein an, daß eine gut construirte Spriße mit Pumpcylindern von 7 Schw. Joll Weite 20 à 22 Mann braucht, um 25 Cub. Fuß Wasser per Minute in senkrechter Richtung 110 Fuß hoch oder in horizontaler Richtung 120 à 130 Fuß weit zu wersen, was einem Nußessekt von 9230 à 10.150 % Fuß gleichkömmt.

Es ist ferner vortheilhaft, den Triebstangen, wenn sie sich in der Mitte ihrer Bewegung befinden, circa 3½ Fuß Höhe vom Fußboden aus zu geben und dieselben 2 Fuß nach oben und 2 Fuß nach unten bewegen zu lassen, wornach die Hubshöhe des Kolbens 8 Boll betragen wurde.

In Betreff des Windkessels, so erhält man einen um so gleichförmigeren Wasserstrahl, je größeren Inhalt der selbe hat. Gewöhnlich wird dieser letztere dem vierfachen Cubifinhalte eines Pumpcylinders gleich gemacht.

Nr. 43.

Don den Schwungradern.

Die Schwungräber haben den Zweck, die Ungleichförmigkeiten der Bewegung in den Maschinen zu beseitigen,
und dieß geschieht dadurch, daß sie in densenigen Momenten, in welchen sich Uebersluß an Kraft vorsindet, denselben ansammelt, um ihn in andern Momenten bei einem
vorkommenden Mangel an Kraft wieder abgeben zu können.
Sie werden daher hauptsächlich in solchen Fällen angewendet, wo entweder die bewegende Kraft sich periodisch
verändert, wie z. B. bei Dampsmaschinen, Pumpen und
sonstigen Kurbelbewegungen, oder wo der Widerstand bald
größer, bald kleiner wird, oder nur in Unterbrechungen
stattsindet, wie bei Walzwerken, Hammerwerken 2c.

Durch die Anwendung eines Schwungrades wird daher feineswegs, wie Viele glauben, Nußeffekt gewonnen, sonstern es wird im Gegentheil Araft erfordert, um die durch diesen schweren Körper erzeugte Reibung, sowie den Widerskand der dadurch verdrängten Luft zu überwinden und densselben in fortwährender Bewegung zu erhalten (f. pag. 57.).

Da nun biese Reibung im Berhältniß zum Gewichte bes sich bewegenden Körpers zunimmt, und ferner nach Coulombs Bersuchen bei großer Geschwindigkeit eher geringer ift, als bei kleiner Geschwindigkeit, so folgt bieraus, daß es durch Ersparung an Nuteffekt (sowie auch um eine Ersparniß in den Anlagskosten des Schwungrades zu erzielen) wichtig ist, dasselbe so leicht als möglich zu bauen, und dieß geschieht dadurch, daß man ihm eine möglichst große Umfangsgeschwindigkeit gibt, indem nämlich die Centrifugalkraft, welche durch das Schwungrad ausgeübt wird, nicht nur im einfachen, sondern vielmehr im quadratischen Verhältnisse seiner Umfangsgeschwindigkeit wächst.

Ein Schwungradring von 50 Etnr. Gewicht übt z. B. bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 80 Fuß per Sekunde eine 4mal so große Centrifugalkraft aus, als wenn solche nur 40 Fuß in berselben Zeit betrüge, oder um die gleiche Wirkung auf die Regelmäßigkeit der Bewegung zu erzielen, müßte das Gewicht des Schwungrades bei der letztern Geschwindigkeit 200 Etnr. betragen.

Die Centrifugalfräfte ober Momente zweier Schwungräder verhalten sich daher zu einander, wie die Produkte ihrer Gewichte in die Duadrate ihrer Geschwindigkeiten. Aus diesem Grunde werden die Schwungräder vorzugsweise an diesenige Achse eines Triebwerkes gesetzt, welche die meiste Anzahl von Umgängen macht. Es ist jedoch dabei zu bemerken:

1) daß zur Bermeidung nachtheiliger Rückftöße das Schwungrad, wo nicht unmittelbar, doch stets so nahe als möglich an die Achse angebracht werden soll, deren Bewegung zu reguliren ist.

2) daß die Umfangsgeschwindigkeit gewissen Limiten unterworfen ift, welche durch die Cohasson ober Stärke der verschiedenen Theile des Schwungrades

bestimmt wird.

Bei Dampfmaschinen beträgt die Umfangsgeschwindigteit (in der Mitte des Schwungringes berechnet) gewöhnlich
nicht über 6—7 Meter per Sekunde. Bei andern Maschinerien, namentlich aber bei Walzwerken und Hammerwerken, welche eine sehr große Schwungkraft erfordern,
wird denselben meistens eine weit größere Umfangsgeschwindigkeit gegeben, welche sich ohne Nachtheil bis auf
25 à 30 Meter per Sekunde steigern dark.

Ferner geht aus dem Obigen hervor, daß, da der Schwungring zufolge seiner größern Umfangsgeschwindigkeit eine weit größere Wirkung hervorbringen kann, als der mittlere Theil und die Arme des Schwungrades, diese letteren so leicht gedaut werden sollen, als es nur undeschadet der Solidität des Schwungrades möglich ist. Es ist demzufolge sehr angemessen, Schwungräder, deren Größe es erlaubt, aus einem einzigen Stück auszufertigen und mit eingegossenen Armen aus Schmiedeisen zu versehen.

In Betreff bes Durchmessers ber Schwungräder, so soll nach Faren * berselbe bei Niederdruckdampsmaschinen 3—4mal die Länge des Kolbenhubs betragen; es kann jedoch ohne allen Nachtheil auch ein größeres oder kleineres Schwungrad angewendet werden, und es wird der Durchmesser derselben auch meistens nach Lokalumskänden beliebig bestimmt. Es ist dagegen sehr nüglich, das erforderliche Gewicht des Schwungrades in jedem einzelnen Falle berechnen zu können, wobei jedoch in der Regel bloß dassienige bestimmt wird, welches dem Schwungradring zu geben ist. Natürlicherweise hängt derselbe nicht nur von dessen Umfangsgeschwindigkeit ab, sondern auch von der

^{*} Faren, traité des machines à vapeur.

mehr oder minder bedeutenden Unregelmäßigkeit der Kraft oder des Widerstandes, sowie auch von dem Grade der Gleichförmigkeit, welche das Schwungrad hervorbringen soll.

Dampfmaschinen, welche Spinnereien zu treiben haben, erfordern z. B. stärkere Schwungräder als solche, welche Mühlen, Pumpwerke oder sonstige Maschinerien betreiben, bei welchen es auf regelmäßige Bewegung nicht so viel ankömmt; Expansionsmaschinen größere Schwungräder als solche, bei welchen der Dampf ohne Expansion, d. h. immer mit dem vollen Druck wirkt.

Bei Maschinerien, die durch große sich schnell umbrehende Wasserräder getrieben werden, können die Schwungsräder leichter gebaut werden, weil jene ebenfalls eine gewisse Schwungfraft erzeugen; ebenso auch bei Mahlmühlen, weil die Steine eine ziemlich beträchtliche Centrifugalkraft ausüben.

Praktische Regeln zur Berechnung bes Gewichts der Schwungradringe.

1) Für Dampfmaschinen geben Murray und Wood folgende Regeln an:

Man multiplizire die Anzahl von Pferdefräften der Maschinen mit 2000 und dividire das Produkt durch das Quadrat der Umfangsgeschwindigkeit (in Fußen und per Sekunde); der Quotient gibt das erforderliche Gewicht in Centnern (von 112 % engl.) *

^{*} Das burch diese Regel gefundene Gewicht bezieht fich jedoch bloß auf Spinnereien 2c., welche eine fehr regelmäßige Bewegung erfordern; für Mühlen, Sägmühlen 2c. durfte ein Schwungrad von 1/2 oder 2/3 bieses Gewichts hinreichend feyn.

$$P = \frac{2000 \times N}{V^2}$$
 engl. Centner,

ober wenn die Umfangsgeschwindigkeit V in Metern ausgebrückt wird

$$P = \frac{9400 \times N}{V^2}$$
 Kilogramm.

Beisp. Wie groß muß das Gewicht eines Schwungradringes zu einer 18pferdigen Dampfmaschine sepn, welcher an seinem mittleren Umfreise gemessen 4 Meter Durchmesser hat und 30 umgänge per Minute macht?

Untw. $V = \frac{4^m \times 3,14 \times 30}{60} = 6^m,28$ Umfangsgeschwindigkeit per Sekunde.

$$P = \frac{9400 \times 18}{(6,28)^2} = 4290 \text{ fit.}$$

Da nun 1 Schweizer Cubitfuß Gußeisen durchschnittlich 200 Kil. wiegt, so muß der Schwungradring

 $\frac{4290}{200}=21,45$ Eubikfuß halten, oder da der mittlere Umkreis desselben eine Länge von $4\times3,14=12,56$ Meter =37,68 Fuß hat, die Sektion desselben $\frac{21,45}{37,68}=0,57$ IFuß betragen.

Für eine freisförmige Sektion des Schwungradringes ware daber der Durchmeffer derfelben

=
$$\sqrt{\frac{0.57}{0.7854}} = 0.85 \ \text{Fuß}$$

= 0.255 Meter.

Bürde man diesem Schwungrade dagegen bei gleicher Anzahl von Umgängen, statt 4 Meter, 5 Meter mittleren Durchmesser geben, so könnte derselbe im Verhältnisse von $4\times4:5\times5$ leichter seyn, und dessen Gewicht würde also bloß

$$4290 \times \frac{16}{25} = 2745$$
 Kil. fenn muffen.

- 2) Für hammerwerke gibt Morin folgende Formeln zur Berechnung bes erforderlichen Gewichts ber Schwungradringe, bei welchen D der mittlere Durchmeffer in Metern ausgedrückt bedeutet:
 - a) bei einem Stirnhammer, der 70 à 80 Schläge per Minute thut und dessen Gewicht sammt Helm

3000 à 3500 Ril. wiegt,
$$P = \frac{80,000}{D^2}$$
, 4000 à 4900 Ril. wiegt, $P = \frac{120,000}{D^2}$;

b) bei einem Aufwershammer mit Borgelege, welcher sammt helm und hülse 600 à 800 Kil. wiegt und 100 à 110 Schläge per Minute macht,

$$P = \frac{60,000}{D^2};$$

c) bei einem Schwanzhammer mit Vorgelege, welcher 150 à 200 Schläge per Minute macht und dessen Gewicht sammt Helm und Husse

500
$$\Re$$
.° beträgt, $P = \frac{36,000}{D^2}$, 360 \Re .° beträgt, $P = \frac{24,000}{D^2}$

3) Für Walzwerke. Das Tiefensteiner Kleineisenwalzwerk, welches hauptsächlich zur Verfertigung von Zainoder Nageleisen angewendet wird, ist mit einem Schwungrade von 15 Fuß äußerem oder 14,4 mittlerem Durchmesser (badisch Maaß) versehen, dessen Ring 56 Centner wiegt.

Dieses Schwungrad übt bei 90 Umgängen per Minute oder bei eirea 68 Fuß Umfangsgeschwindigkeit per Setunde eine vollkommen hinreichende Centrifugalkraft aus,

bei welcher Geschwindigkeit die Feinwalzen 225 Umgänge per Minute machen. Da dieses Resultat auch mit demjenigen einiger andern von uns erbauten Kleineisenwalzwerke überseinstimmt, so kann folgende Formel zur Bestimmung des hier schicklichen Gewichtes davon abgeleitet werden:

$$P = \frac{260\cdot 000}{V^2} \text{ badische Centner},$$
 oder $P = \frac{1170\cdot 000}{V^2}$ Kilogr.,

wo die Umfangsgeschwindigkeit V in der erften Formel in badischen Fußen, in der zweiten in Metern ausgedrückt ift.

Schwungräder zu Grobeisen= ober Blechwalzwerken sollen bagegen um etwa bie Hälfte schwerer gebaut werden, baher bas Gewicht bes Ringes nach folgenden Formeln zu berechnen ist:

$$\begin{split} P &= \frac{400 \cdot 000}{V^2} & \text{ in badischen Centnern}, \\ P &= \frac{1800 \cdot 000}{V^2} & \text{ in Kilogramm}. \end{split}$$

Beisp. Das Schwungrad des Walzwerfes zu Klein=Zell bei Wien, welches zur Drahtfabrikation bestimmt ift, hat 8 Fuß äußeren und 76 Zoll mittleren Durchmesser, und ist auf der Walzenlinie felbst angebracht, welche gewöhnlich eirea 280 Umgänge per Minute macht, es ist daher die Umfangsgeschwinzbigkeit desselben

$$=$$
 7,6 $imes$ 3,14 $imes rac{280}{60} =$ 111,3 Fuß per Sekunde,

und daher das erforderliche Gewicht

$$P = \frac{260.000}{(111,3)^2} = 20,98$$
 Centner,

was auch mit bem wirklich angewandten Gewichte diefes Schwungradringes übereinstimmt.

4) Für Sägmühlen gibt Morin folgende Formel an:

$$\mathbf{P} = \frac{30,000}{\mathbf{V}^2} \, \, \Re \mathfrak{t} \mathfrak{l}.$$

für das Gewicht des Schwungrades und

 $p=rac{65}{r}$ Kil. für das anzubringende Gegengewicht,

um das Gewicht des Sägegatters, sowie der Kurbel und Stelze (zu höchstens 400 Kil. angenommen) beim Auf= und Abgehen auszugleichen, * wor die Entfernung seines Schwerpunktes von dem Centrum des Schwungrades bedeutet.

Beifp. Eine Sage mache 120 Schnitte und das Schwungrad eben fo viel Umgange per Minute, wie schwer muß daffelbe fenn, wenn es 1m,5 mittleren Durchmeffer hat?

Mntw.
$$V = \frac{1.5 \times 3.14 \times 120}{60}$$
$$= 9^{\text{m}}.42.$$
$$P = \frac{30.000}{(9.42)^2} = 338 \text{ Mil.}$$

Wird ferner $r=0^m$,5 angenommen, so ist das dazu erforberliche Gegengewicht:

$$p = \frac{65}{0.5} = 130$$
 Kilogr.

^{*} Diefe Ausgleichung geschieht in vielen Gagmuhlen vermittelft oben angebrachter Strebebalfen.

Nr. 44.

Ausdehnung der Korper durch die Warme.

Alle Körper werden durch die Wärme mehr ober weniger ausgedehnt, und zwar am meisten die luftförmigen, am wenigsten die festen. Scheinbare Ausnahmen rühren nur von zugleich wirfenden Nebenumständen, wie etwa von zugleich statthabender Austrocknung, Arystallisation 2c. her.

1) Ausbehnung fefter Rörper.

Laplace und Lavoisser haben gefunden, daß die Dilatationen eines und desselben Körpers von 0° bis 100° C gleichförmig sind, d. h., daß für eine gleiche Anzahl von Graden die Länge der Stangen um einen gleichen Theil ihrer primitiven Länge zunimmt. Nach Petit und Dulong hat dieß nicht mehr statt von 0° bis 300°, wo alsdann die Zunahmen sehr beträchtlich sind, wie folgende Tafel zeigt:

Ift die Länge der Stange = 1, so ist die Ausdehnung berselben der Länge nach

	von 0-100° C	von 0-200° C	von 0-300° C
bei Platina		ilabelt erforbern,	0,0027548
"Glas .	0,0008613	0,0018450	0,00303252
" Eisen .	0,0018210	radulos di Libit "tilos	0,0044053
" Kupfer	0,0017182	THE YEAR WAY	0,0056497

Gußeisen 0,0029417/	Meffing Silber. Gold. 3inn. Blei. 3inf.		gehorteter		ter		von 0-100° C 0,0010788 0,0012396 0,0018667 0,0019087 0,0021730 0,0028484 0,0029417 0,0011100 n	Nach Laplace und Lavoisser.
---------------------	---	--	------------	--	-----	--	--	-----------------------------------

Diese Tabelle gibt die Ausdehnung nur für eine Dimension an; indessen kann man leicht biejenige bes ganzen Volums, d. h. aller drei Dimensionen finden, da dieselbe ziemlich genau das Dreifache der angegebenen ist. *

Beisp. Um wie viel behnt sich eine Eisenstange von 5" Länge aus, wenn sie sich von 20° C auf 90° C erhist, mithin ihre Temperatur um 70° C erhöht wird?

Antw. 0,70 × 5^m × 0,0018210 = 0^m,0637 Ausdehnung der Länge nach; 3 × 0^m,0637 = 0^m·c,1911 Vergrößerung des Volums. Um die Ausdehnung der nämlichen Eisenstange bei Erbihung von 220°—290° zu finden, müßte man nur den Coeffizienten 0,0018210 durch den Coeffizienten 0,0044053 ersehen (siehe vorhergehende Tabelle).

Ein hohler Körper behnt sich gerade um so viel aus, als wenn er massiv ware.

Obschon die Dilatation für fleine Temperaturerhöhungen, wie sie 3. B. in der Atmosphäre statthaben (von 25° höchstens), sehr flein ist, so kann sie doch schon bedeutende und oft sehr nachtheilige Veränderungen hervorbringen, und es ist daher rathsam, in allen großen Construktionen, sowie in allen denjenigen, die viel Genauigkeit erfordern, diese in Nechnung zu bringen.

^{*} Ift bas primitive Bolum = V, bas vergrößerte = V', die Temperatur = t und ber Coeffizient, ber in vorhergehender Tafel angezeigt und bei jedem Körper hiemit verschieden ift, = a, so ift:

Gußeiserne Röhren wurden 3. B. durch die gewöhnlichen Beränderungen der Temperatur leicht auseinander gerissen und selbst zerbrochen werden, wenn man sie nicht mit einigen Compensatoren versehen wurde. Bei Leitungen für Dampf oder warme Luft ist dieß noch weit nothwendiger, da bei densselben bedeutende Beränderungen der Temperatur stattsinden.

Große Compenfatoren werden nur auf Entfernung von 100^m zu einander placirt. Da sich das Gußeisen bei 100^o C Temperaturerhöhung um 0,0011 seiner Länge ausdehnt, so dehnen sich 100^m bei 25^o C Erhöhung um 100 × 0,25 × 0,0011 = 0^m,03 aus. Die Distanz zwischen den Enden der auf einander solgenden Röhren in einem Compensator muß also jedensalls etwas mehr als 3 Centimeter betragen, da der dadurch gebildete Zwischenraum gewöhnlich mit getheerten Seilen ausgefüllt wird.

Bei der Abkühlung eines Körpers hat eine Contraktion statt, welche so groß ist, daß derselbe, wenn dessen Temperatur auf die anfängliche herabgesunken ist, auch auf seine früheren Dimensionen reduzirt wird. Da Eisen und andere schmelzbare Körper in flüssigem Justande, mithin bei sehr hoher Temperatur in die Formen gegossen werden, so folgt hieraus, daß die darin erzeugten Abgüsse, wenn sie abgekühlt sind, kleinere Dimensionen annehmen als diese Formen. Es müssen daher stets den Mobellen, vermittelst welchen diese Formen gefertigt werden, etwas größere Dimensionen gegeben werden, als diesenigen, welche der Abguß erhalten soll. Bei Eisenguß wird die Contraktion gewöhnlich auf 1/100 angenommen, und daher zur Aussertigung der Modelle s. g. Modellmaaßstäbe angewendet, deren Eintheilung um 1/100 größer ist als die gewöhnliche.

2) Ausbehnung fluffiger Rörper.

Die Ausdehnung der Flüsseiten ist weit weniger gleichförmig; im Allgemeinen ist sie desto größer, je niedziger der Siedepunkt ist und je mehr sich die Temperatur dem Siedepunkte nähert.

Das Wasser ist bei etwa 3° R. am bichtesten; nach Biot (Traité, I. 425) wächst das Volum also:

bei 0° R. = 1,00000 $_{0} = 0.99998$,, 10 = 1,00044., 15 = 1,00137= 1,00274., 20 ., 25 = 1,00454,, 30 $_{"}=1,00675$.. 35 = 1,00934.. 40 $_{''} = 1,01229$,, 45 $_{"} = 1,01560$,, 50 = 1,01922"=1,02315,, 55 ,, 60 = 1,02736= 1,03184.. 65 .. 70 = 1,03655., 75 = 1,04149,, 80 = 1,04664

Das Waffer behnt fich alfo

von 10°—38 nur um 1 proCt.

 $10^{0}-45 \text{ um}$. $1\frac{1}{2}$ " $45^{0}-80 \text{ um}$. 3 "

aus; 104 Maaß fochendheißes Wasser geben (wenn während des Erfaltens auch nichts verdunstet) nur 100 Maaß von $25-30^{\circ}$ R.

Da das Waffer bei circa 30 R. am dichteften ist, so dehnt sich also dasselbe nicht nur aus, wenn es erhist wird, sondern auch wenn dessen Temperatur unter 30 heruntersinkt. Daraus erklärt sich das häusige Zerbersten von Wasserleitungsröhren oder sonstigen Gefäßen, in welchen sich das Wasser bei großer Kälte in Eis verwandelt.

3) Ausdehnung luftförmiger Rörper.

Nach Gay = Luffac ift die Ausdehnung der atmosphärischen Luft (sowie aller andern Gasarten und Dampfe),

gleichförmig und diesetbe für eine gleiche Temperatur= erhöhung. Diese Dilatation ist für die Erhöhung von

$$1^{\circ} C = 0,00375 = \frac{1}{267}$$

des primitiven Bolums; für die Erhöhung von

$$1^{\circ}$$
 R hiemit = 0,0046875 = $\frac{1}{243}$

und für diejenige von 1° F = 0,00208.

Die Luft, indem ihre Temperatur sich von 1° auf 2° erhöht, dehnt sich hiemit um ebensoviel aus, als wenn ihre Temperatur sich von 30° auf 31° oder von 79° auf 80° u. s. w. erhöht. Ein Bolum wird ferner bei Erhöhung von 2° C um zweimal 0,00375 besselben vergrößert werden, bei Erhöhung von 100° um 100 × 0,00375 oder ungefähr 3% u. s. w.

Ein Bol. V wird bemnach bei Erhöhung von to C zu: v + v . 0,00375 t = v (1 × 0,00375 t)
oder wenn wir den konstanten Dilatationscoeffizienten 0,00375 = a segen, so wird ein Bolum v zu v (1 + at).

Aus diesem folgt, daß, wenn das Bolum einer gewissen Menge Luft bei einer Temperatur t' = v' ist, ihr Bolum bei einer andern Temperatur t"

$$= \frac{v'(1 + at'')}{1 + at'} = v'(1 + a(t'' - t'))$$
 seyn wird. Neberhaupt ist

$$\frac{v'}{v''} = \frac{1 + at'}{1 + at''}$$

Da alles bis dahin Gesagte auch statt hat für alle andere Gasarten, sowie auch unter jeder Pression, und die Volumina zweier Körper im umgekehrten Verhält-nisse zu ihren Dichtigkeiten und Pressionen sind, so hat solgende Proportion statt:

$$\frac{v^{\prime}}{v^{\prime\prime}} = \frac{1 \, + \, at^{\prime}}{1 \, + \, at^{\prime\prime}} \times \frac{d^{\prime\prime}}{d^{\prime}} \times \frac{p^{\prime\prime}}{p^{\prime}}$$

folglich

$$v'' = v' \frac{(1 + at'') \cdot d' p'}{(1 + at') d'' p''}$$

Beisp. 1) Das Volum eines Kilogrammes atmosphärischer Lust bei einer Temperatur von 0° und unter einer Pression von 76 Centimetern (0m,76) Quecksilberhöhe ist = 7691it.,76.

Welches ist das Volum eines Kilogrammes atmosphärischer Luft bei einer Temperatur von 46° C und unter einer Pression von 111,25?

$$\begin{array}{ll} \text{Untw.} & \text{v''} = 769^{1},76 \times \frac{1 + 0,00375 \times 46^{0}}{1 + 0,00375 + 0^{0}} \times \frac{0^{\text{m}},76}{1^{\text{m}},25} \\ &= 548^{1},75. \end{array}$$

Beisp. 2) 1 Cub." atmosphärische Luft bei 0° und unter einer Pression von 0°,76 wiegt 1°,2991, wie viel wiegt 1 Eub." atmosphärische Luft bei 66° und unter einer Pression von 1°,50?

Da die Gewichte im umgekehrten Berhältniffe zu dem Bolumen fteben, oder da

$$\begin{split} \frac{P''}{P'} &= \frac{1 + at'}{1 + at''} \times \frac{d''}{d'} \times \frac{p''}{p'} \\ P'' &= \frac{P' \; (1 + at') \times d'' \; p''}{(1 + at'') \times d' \; p'} \\ &= \frac{1^k,2991 \; (1 + 0,00375 \times 0^0) \times 1 \times 1^m,50}{(1 + 0,00375 \times 66^0) \times 1 \times 0^m,76} = 2^k,055. \end{split}$$

P': P":: v": v', fo hat man:

Da man gewöhnlich das Bolum eines bestimmten Gewichtes von Dampf aus demjenigen Dampfe berechnet, welcher einem Atmosphärendrucke = 760^{mm} und einer Temperatur von 100° C entspricht, und wovon das Bolum eines Kilogrammes = $1^{m\circ}$, 700 ist, so ist dassenige von 1 Kil. eines andern Dampses, dessen Temperatur = t und dessen Pression = p ist (in Cub. ausgedrückt), oder:

$$v = \frac{1,700 (1 + at) \times 760}{(1 + 100 \times 0,00375) \times p}$$
$$= \frac{939,64 (1 + at)}{p}.$$

Mittelft diefer Formel läßt fich leicht das Volum eines gegebenen Gewichtes Dampf von gegebener Tenfion berechnen.

Beifp. Welches ift das Volum eines Kilogrammes Dampf von 7 Atmosphären?

Antw. 7 Atmosphären = 5320mm Tension bei einer Temperatur von 166°,45 (siehe Tabelle XXV), folglich:

$$v = \frac{939,64 (1 + 166,45 \times 0,00375)}{5320}$$

= 0,2867 Eub.=Meter.

Nr. 45.

Von den Schornfteinen.

Um die erforderlichen Dimensionen eines Schornsteines zu bestimmen, ist hauptsächlich zu wissen nöthig, wie viel atmosphärische Luft es zu dem Quantum von Brennmaterial bedarf, welches in dem Dfen dieses Schornsteines verbrannt werden soll, und ferner die Geschwindigkeit, mit welcher der Rauch durch denselben hinaufzieht.

In Betreff des erstern, so kann aus den Bersuchen von Péclet folgende Tabelle abgeleitet werden:

Schmen Rober, aber da	Luftquantum in Cubif=Metern per 1 Kil. Brennmaterial.			
	I.	II.	III.	
Vollkommen trodenes holz	6,75	7,34	15,34	
Gewöhnliches Holz	5,40	6,11	12,77	
Holzfohle	16,40	16,40	34,27	
Vollkommen trockener Torf	11,28	11,73	24,51	
Gewöhnlicher Torf	9,02	9,65	20,16	
Torffohle	13,20	13,20	27,58	
Steinkohle	18,10	18,44	38,54	
Cofe	15,00	15,00	41,35	

Col. I gibt das Quantum falter Luft an, welches in ben Feuerraum einströmen muß.

^{*} S. Traité de Chaleur par Péclet, 2 Vol.

Col. Il gibt das Gasvolum an, bei der Temperatur von 0° angenommen, welches aus dem Schornstein ent-weichen wird. Dasselbe ist, wie aus der Tabelle ersehen werden fann, bei sämmtlichen Brennmaterialien in nicht verkohltem Zustande größer als das in der Col. I angegebene, weil dieselben außer dem Kohlenstoffe noch eine größere oder kleinere Menge Wasser oder Wasserstoff bestigen, welcher letztere ein viel geringeres spezisisches Gewicht hat als atmosphärische Luft.

Col. III gibt dasselbe Volum an, wie Col. II, jedoch auf die wirkliche Temperatur des Nauches reduzirt, welche bei dem vortheilhaftesten Juge circa 300° C beträgt. Man erhält demnach die Werthe in dieser Columne, wenn man diesenigen der Col. II mit $1+0,00375\times300=2,125$ vervielsacht.

Die Kraft, mit welcher die Luft in dem Schornsteine aufzusteigen sucht, hängt einzig von der Bergrößerung ihres Bolums und hiemit von der Berminderung ihrer Dichtigkeit in Folge ihrer Erhitzung ab, und ist also desto größer, je größer der Temperaturunterschied zwischen dieser Luft und der äußern Luft ist.

Es sey t' die Temperatur der äußern Luft, t die jenige im Innern des Schornsteines, so ist t— t' die Ershöhung der Temperatur, und folglich wird die Söhe Heiner Luftsäule, deren Sektion sich nicht verändern kann (nach dem vorigen Abschnitte), zu H (1 + a (t — t').)

Die Differenz biefer Sobe und berjenigen ber äußern guft ift biemit:

H(t+a(t-t'))-H=Ha(t-t'). Die Geschwindigkeit, welche durch die Differenz erzeugt wird, ist diesenige, welche ein Körper erlangen würde,

wenn er von dieser Sohe herunterfiele. Es ist daher die felbe ober:

 $v = V_{2g Ha} (t - t')$

Diese Formel filmmt nicht mit ber Erfahrung überein, welches wohl von ber ziemlich beträchtlichen Reibung herrührt, welche ber Rauch erleibet, mabrent er ben Schornstein hinaufzieht.

Diese Neibung gegen die Wände des Schornsteines wächst im quadratischen Verhältnisse der Geschwindigkeit der Luft, im einfachen Verhältnisse der Länge des Naumes L, den der Nauch durchstreicht, und im umgekehrten Verhältnisse des Durchmesserd des Schornsteines D.

Je enger also ein Schornstein ist, je größer seine Höhe und je größer die Geschwindigkeit der innern Luft ift, desto beträchtlicher ist die Reibung.

In Betracht auf dieselbe hat Péclet folgende Geschwindigkeiten in Metern per Sekunde aufgefunden, wobei die atmosphärische Luft als halbverbrannt angenommen ist:

für Schorsteine von Badfteinen:

I)
$$v = 8.85 \cdot V \frac{\text{Ha} (t - t') \cdot D}{L + 4D}$$

für Schornsteine von Rupfer = und Gifenblech :

II)
$$v = 14 \cdot \sqrt{\frac{\text{Ha } (t - t') \cdot D}{L + 10D}}$$

für Schornsteine von Gugeisen:

III)
$$v = 19.80 \cdot \sqrt{\frac{\text{Ha } (t - t') \cdot D}{L + 20 D}}$$

Beifp. I. Wie groß ist die Geschwindigkeit der verbrannten Luft in einem gußeisernen Schornsteine von 30 Meter Sobe und 20 Centimeter Diameter?

Antw. Es sev die Temperatur der innern Luft = 500° C, die der äußern = 20° C. Nehmen wir die Entfernung des Feuerraumes von dem untern Theile des Schornsteines = 10° all,

so ist die ganze Länge, die der Nauch durchstreichen muß, oder L = 30 + 10 = 40m. Es ist daher:

$$v = 19.80$$
. $\sqrt{\frac{30^m \times 0.00375 (500 - 20) \times 0^m.20}{40 + (0.20 \times 20)}}$
= $9^m.8$ per Sefunde.

Bare die Neibung nicht in Nechnung gebracht worden, fo würde man eine Geschwindigkeit von

V2gHa (t-t') = 32m per Sefunde

erhalten haben. Man sieht alfo, daß die Reibung fehr beträchtlich ist und nie vernachlässigt werden darf.

Bezeichnet man das Volum des Nauches, welches per Sekunde durch den Schornstein hinaufsteigen soll, mit M, die kleinste Sektion, also diesenige am obersten Theile dersselben, mit S, so ist:

$$M = Sv \text{ and } S = \frac{M}{v}$$

Beifp. II. Wie groß muß die obere Deffnung eines Schornfteines von Bacfteinen fenn, der zu einer Dampfmaschine von 20 Pferdefraften dienen foll?

Antw. Wird angenommen, daß diese Maschine 5 Kil. Steinstohlen per Pferdefraft, oder 100 Kil. im Ganzen per Stunde verzehrt, so ist nach obiger Tabelle:

$$M = \frac{100 \times 38,54}{3600} = 1,0705$$
 Eub.=Meter.

Man nehme nun vorläufig D = 0",35 an, so ist, wenn L = 35 Meter, t = 300°, t' = 20° ist:

$$v = 8,85$$
 $\sqrt{\frac{25 \times 0,00375 (300 - 20) \times 0,35}{35 + 4 \times 0,35}}$
= $4^{m},43$,
und $S = \frac{1,0705}{4,43} = 0,24$ \square Meter,

folglich D = $V_{0,24} = 0^{m},49$.

Gest man diefen Werth in obige Formel, fo erhalt man:

$$v = 5^{m},2215$$
, $S = 0,205$
und $D = 0^{m},45$.

Es ift alfo die erforderliche Beite des Schornsteines zwischen 0,24 und 0,205 enthalten und also ungefähr = 0,22 Meter.

Diese Settion ist die kleinste, welche angewendet werben darf, und also dem obern Theile des Schornsteines, sowie auch den Rauchgängen, die vom Feuerraum bis zum untern Theile desselben gehen, zu geben. Diesem letztern wird bagegen, da die Schornsteine gewöhnlich auch immer eine versungte Weite erhalten, noch eine größere Sektion gegeben.

Beifp. III. Wie groß muß die Höhe eines Schornsteines von Kupferblech für einen stündlichen Verbrauch von 180 Kil. gewöhnlichem Holze senn, wenn seinem obern Theile ein Durchmeffer von 0m,30 gegeben wird?

Untw.
$$M = \frac{180 \times 12,77}{3600} = 0,6835 \text{ Cub.}^m$$

 $S = 0,7854 \times (0,30)^2 = 0,0707 \text{ m}^m$.
 $v = \frac{0,6385}{0,0707} = 9^m,03 \text{ per Sefunde},$

und wenn L, t und t' wie in vorigem Beispiel vorgenommen werden,

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{v}^2 \ (\mathbf{L} + 20 \ \mathbf{D})}{(14)^2 \times 4 \ (\mathbf{t} - \mathbf{t}')} = \frac{(9,03)^2 \times (35 + 20 \times 0,30)}{(14)^2 \times 0,00375 \ (300 - 20)}$$
$$= 16^{\text{m}},24.$$

Von einigen andern Dimenstonen der Schornsteine.

Um den backteinenen Schornsteinen mehr Stabilität zu geben, macht man sie etwas konisch, im Innern gleichfalls, doch bei weitem nicht so viel, so daß die Dicke des Schornsteines sich von oben bis unten immer mehr und mehr vergrößert. Folgendes sind die Dimensionen, die am vortheilhaftesten zu sehn scheinen:

Für Schornsteine von
$$10-15^m$$
 Höhe. $e=0^m,10$ Breite eines Vacksteines; $D'=D+\frac{1}{20}\,h;$

$$d' = d;$$

 $E = e + \frac{1}{20} h.$

Für größere Schornfteine.

e = 0 ",21 Lange eines Bacfteines;

$$D' = D + \frac{1}{20} h;$$

$$E = e + \frac{1}{60} h;$$

$$d' = d + \frac{1}{60} h;$$

wo D den äußern Durchmeffer der obern Sektion, d den innern Durchmeffer und e die Dicke derfelben, D' den äußern Diameter der untern Sektion, d' den innern Diameter und E die Dicke derefelben bezeichnet.

Schornsteinen aus Aupfer oder Eisenblech gibt man oben eine Sektion = 2/3 oder 1/2 der untern Sektion. Für eine Höhe von 30m gibt man ihm auf dem obersten Drittel seiner Höhe ungefähr 1mm Dicke, auf der übrigen Höhe 2mm Dicke.

und Kliffige Körper zu lestimmen ; ift die ber Miffchungel

Nr. 46.

Don der Spezifischen Warme der Körper.

Die Erfahrung lehrt, daß, um gleiche Massen verschiedener Substanzen zu erwärmen, oder um ihre Temperatur um gleich viel Thermometergrade zu erhöhen, es einer sehr verschiedenen Wärmemenge bedarf. So z. B. braucht es eben so viel Wärme, um 1 Kil. Wasser von 0°—3°, als um 1 Kil. Duecksilber von 0°—100° zu erwärmen.

Die relative Wärmemenge, welche die verschiedenen Körper bei gleichem Gewichte absorbiren, damit ihre Lemperatur um eine gleiche Anzahl von Graden erhöht werde, wird die spezifische Wärmemenge (capacité calorisque) genannt. Gewöhnlich wird auch hier die des Wassers

zur Einheit angenommen.

Eine der einfachsten Methoden, um dieselbe für seste und flüssige Körper zu bestimmen, ist die der Mischungen. Wan weiß nämlich, daß, wenn gleiche Gewichte von zwei Flüssigseiten mit einander gemischt werden (ohne daß eine chemische Beränderung statt hat), oder wenn in eine Flüssigsteit ein Körper von gleichem Gewichte getaucht wird, die Temperatur der Mischung (im Falle, daß beide Körper die nämliche spezissische Wärme haben) gerade das arithmetische Mittel zwischen den primitiven Temperaturen der beiden Körper seyn wird.

Mischt man z. B. 1 Kil. Waffer von 150 mit 1 Kil. Baffer

von 350, fo erhalt man 2 Kil. Waffer von

$$\frac{15+35}{2}=256$$
.

Ift aber die spezifische Wärme der beiden Körper nicht gleich, so ist die Temperatur des Gemisches nicht mehr das arithmetische Mittel aus demjenigen der beiden Körper, und aus der Beobachtung derfelben fann man mit Leichtigeteit auf das Verhältniß ihrer spezifischen Wärme schließen.

Man erhält z. B., wenn man 1 Kil. Wasser von 0° mit 1 Kil. Quecksilber von 100° mischt, eine Mischung, beren Temperatur = 3°. Die spezisische Wärme bes Wassers ist also zu berjenigen bes Quecksilbers wie 97: 3 = 32, 33: 1.

3

11

e

Tabelle der spezifischen Bärmemengen nach Petit und Dulong.

Baffer	1,0000,
Dueckfilber	0,0330,
Silber . G 19 9 11 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	0,0557,
3inf	0,0927,
Rupfer	0,0940,
Eisen myddigla iod . amodigla iod .	0,1098,
Wismuth	0,0288,
Blei	0,0293,
Gold	0,0298,
3inn	0,0514,
Glas	0,1770,
Alfohol (spezifisches Gewicht = 0,81)	0,700,
id. (spezifisches Gewicht = 0,793)	0,622,
Schwefeläther (spez. Gewicht = 0,76)	0,600,
id. (spezifisches Gewicht = 0,715) .	0,520,

Unter Calorie (Wärmeeinheit) versteht man die Wärme, welche es braucht, um die Temperatur von 1 Kil. Wasser um 1° C zu erhöhen.

100 Calorien können also die Temperatur von 1 Kil. Wasser von 0°—100° C, oder diejenige von 100 Kil. Wasser um 1° C erhöhen.

Beisp. 1) Wie viel Calorien erfordern 15 Kil. Eisen, dessen Temperatur von 20° C auf 200° C erhoben werden soll?

Antw. Die Temperaturerhöhung = 200 - 20 = 180° C; 15 Kil. Wasser erfordern bazu 15 × 180 = 2700 Calorien, folglich 15 Kil. Eisen eine Wärme von 2700 × 0,1098 (spez. Wärme bes Eisens) = 296,46 Calorien.

Beisp. 2) Welche Temperatur erhält eine Mischung von 1 Kil. Wasser von 100° C mit 5 Kil. Alkohol von 32° C?

Antw. $\frac{100+5\cdot 32\cdot 0.7}{1+5}$ (spezifische Bärme des Alkohols). = $35\frac{1}{5}^{\circ}$. Man erhält also 6 Kil. von $35\frac{1}{3}^{\circ}$.

Tabelle ber speziftschen Wärmemengen einiger Gasarten, unter ber nämlichen Pression, nach La Roche und Berard.

	Die spez. W Luft Einheit ang	zur	Die spez. Wärme des Waffers zur Einheit angenommen.
figue, 940.40.		The state of the s	Christi angenommen.
son Callot Cinge	bei gleichem Volume.	bei gleichem Gewichte.	
Atmosph. Luft .	1,000	1,000	0,2669
Wasserstoff	0,9033	12,3401	3,2936
Rohlensäure.	1,2583	0,8280	0,2210
Sauerstoff	0,9765	0,8848	0,2361
Stickstoff	1,000	1,0318	0,2754
Kohlenwasserstoff	1,5530	1,5763	0,4207
Wasserdampf .	1,9600	3,1360	0,8470

Aus den Versuchen von Elément = Désormes erhellt, daß die spezifische Wärme der atmosphärischen Luft 1/4 derjenigen des Wassers ist, so daß 1 Calorie 4 Kil. Luft um 1° C oder 1 Kil. Luft um 4° C erhöhen kann.

Nr. 47.

Beigkraft der Brennmaterialien.

Die Heizkraft der Brennmaterialien hängt hauptsächlich von der Menge Kohlenstoff ab, welche sie enthalten, und ist daher sehr verschieden je nach ihren Bestandtheilen, ihrem Zustande von Trockenheit zc., weshalb dieselbe nur approximativ angegeben werden kann.

1) Die durch das großherzogl. babische Kriegsmini= fterium angestellten Versuche ergaben Folgendes:

Dem Gewichte nach haben hartholz, Tannenholz und Torf gleichviel heizkraft.

1 % Ruhrorter Steinkohlen gibt dagegen so viel Hiße, als 2 % Holz oder Torf, und 1 % Saarbrücker Steinkohlen so viel als 12/3 % Holz oder Torf.

1 Rlafter (von 6' Sobe, 6' Breite und 4' Scheiterlange bad. Maaß) halt durchschnittlich 185 Scheiter.

1 Klafter Tannenholz wiegt 2775 %, und gibt baber so viel hiße als eirea 1340 % Steinkohlen.

1 Klafter Buchenholz wiegt 3700 % und gibt so viel Sige als circa 1850 % Steinkohlen.

für das Sägen und Spalten werden durchschnittlich 100 % per Klafter Abgang angenommen.

Forf wird in Steinen gemacht, wovon 1 Stück 50 Cubikzoll hält und etwas weniger als 1 % wiegt. 100 Steine geben bemnach so viel Hipe als 0,35 Klafter Tannenholz oder 0,26 Klafter Buchenholz.

2) Nach Grouvelle leiftet 1 % gute Steinfohle fo viel als 31/4 % Lobfuchen, 21/4 % trochenes holz ober Torf bester Qualität oder 14/2 & Braunfoble.

3) Rad Morin ift die theoretische Beigkraft von

Kil.	vollig troctene Holztople, Steinkople	
	und Coke bester Qualität	7050
11	gewöhnliche Steinkohle und Holzkohle.	6000
"	gedörrtes Holz	3670
"	lufttrocenes Holz	2945
11.	Torf bester Qualität	3000
"	gewöhnlicher Torf	1500
	""	" gewöhnliche Steinkohle und Holzkohle. " gedörrtes Holz

Da 1 Heftoliter Steinkohle 80 % wiegt, so gibt 1 Rlafter Tannenholz eben fo viel Site als 6,71 und 1 Rlafter Buchenholz so viel Sige als 9,25 Sektoliter Steinfoblen von mittlerer Qualität.

Aus diesen Angaben findet man leicht die Quantität von Brennmaterial, welche es braucht, um eine verlangte Barme bervorzubringen. Indeffen tonnen biefe Refultate in der Praftif nie erhalten werden, und bei ben beftcon ftruirten Teuerherden fann die wirkliche Beigfraft bloß 311 2/2, bei vielen Dampfteffelfeuerungen fogar bloß zur Salfte ber bier angegebenen angenommen werden.

Beifp. Bie viel Steinkohlen braucht es, um bas Baffer von 10 Babern, wovon jedes 300 Liter Waffer von 50° C erforbert, zu erwärmen?

Antw. Es fen die Temperatur des falten Baffere = 120 C, Gewicht des zu erwärmenden Waffers = 10 × 300 = 3000 Kil., erforderliche Wärmemenge =3000 (50-12)=114000Calorien. Mimmt man an, daß 1 Kil. Steinkohle 4000 Calorien erzeugen fonnen, fo find zu diefem 3wecke

> 114000 = 38 Kil. Steinkohlen erforderlich.

Nr. 48.

Uebergang der Körper vom festen Bustande in den fluffigen.

Damit ein Körper fluffig werde, find immer zwei Bebingungen zu erfüllen:

1) Erhöhung feiner Temperatur;

2) Absorption von Sige.

er

ät

te

te

11:

te

111

t,

00

00

a=

Wird ein Körper erhigt, so nimmt fortwährend seine Temperatur zu, bis er anfängt zu schmelzen. Dann aber bleibt dieselbe konstant, bis er ganz geschmolzen ist, weil alle die Wärme, die er ferner noch erhält, zu seiner Liquesaktion erforderlich ist und in latente Wärme übergeht.

1 Ril. Waffer von 0° mit 1 Ril. Waffer von 75° C

gemischt geben 2 Ril. Waffer von 371/20.

1 Kil. Wasser von 75° C mit 1 Kil. Eis von 0° ges mischt geben aber nicht 2 Kil. Wasser von $37\frac{1}{2}$ °, sondern 2 Kil. von 0°.

Das Eis absorbirt also in seiner Transformation in Basser alle die Wärme, welche es braucht, um 1 Kil. Basser von 0° bis 75° zu erböhen.

Beim Uebergange vom fluffigen Zustande in den festen hat gang das Gegentheil statt, nämlich Verminderung der Temperatur und Bärmeentwicklung.

Schmelggrade verschiedener Körper.

		Centigr.	Reaumur.	Fahrenheit.
Butter schmilzt bei		300	240	860
Hammeltalg "		511/4	41	1241/4
gewöhnlicher Talg	bei	334/3	263/4	921/4
gelbes Wachs	11	60	48	140
weißes Wachs	11	683/4	55	1553/4
Pech ,,	11	851/2	681/2	186
Schwefel ,,	11	1133/4	91	2363/4
Phosphor "	11	43	341/2	110
Zinn "	11	2061/4	165	4031/4
Blei "	11	2821/2	226	540
Wismuth "	11	2371/2	190	4591/2

Gemische * von

Zinn.	Blei.	Wismuth.	Centigr.	Reaumur.	Fahrenheit.
3	5 2	8) 5(100°	80°	210°
2	3	5	911/2	- 73 ¹ / ₃	197
4	1	5	118,9	95	2453/4
3	3	8	941/4	751/2	202
3	6	8	973/4	781/4	208

^{*} Diese leichtfüßigen Metallmischungen wendet man zur Sicherheit von Dampflesseln an. Da nämlich die Bergrößerung der Tension des Dampseimmer eine Erhöhung seiner Temperatur hervordringt, so wird derselbe, wenn er zu stark wird, fähig sehn, die Metallmischung, die eine Despungen und kief dadurch einen Answeg zu verschafflesselnen Ginem jeden Dampstrucke correspondirt daher eine besondere Metallmischung, und diese werden auch für diesen Gebrauch nach der Anzahl der Atmospären, für welche der Kessel bestimmt ist, numerirt. Man sieht z. B. aus der gegebenen Tasel, das ein Gemische von 4 Theilen Zinn, 8 Theilen Bie und 8 Theilen Wismuth bei 113½ 0°C schmilzt. Diese Temperatur correspondirt einem Dampstrucke von eirea 1½ Atmosphären, folglich kann diese Mischung für Kessel von 1½ Atmosphären mit Bortheil angewendet werden.

3inn.	Blei.	Wismuth.	Centigr.	Reaumur.	Fahrenheit.
3	8	8	1073/4	861/4	226
4	8	8	1131/4	$90^{2}/_{3}$	236
6	8	8	1171/2	94	2431/2
8	8	8088	1231/4	982/3	254
8	10 9	8	130	104	266
8	12	8	1321/2	106	2701/2
. 1	0	1 00	141,2	113	2861/4
3	2	10 (0 25	167,7	194	
2	0	1	101,1	134	3331/2
8	0	1	200	160	392
		Centigr.	Reaumur.	Fahrenheit.	Wedgwood.
Rupf	er	2530	2024	4587	27 *
Gold		Same Tableson		- To 0	32
Cobo	ilt)				
Staf	it }.	9850	7975	17977	130
Guß	eisen)				
Nich	ei	11414	9131	20577	150
Mess		2100	1678	3807	21
Eiser	t	12001	9602	21637	158
	instein	12136	9708	21877	160
Plat		12857	10286	23177	170
	ksilber	(-39°)	$(-31^{\circ},2)$	(-41°)	
Terp	entinöl	(-10°)	(-8°)	(+ 14°).	

Andere bemerkenswerthe Biggrade.

Eisen wird hellroth im Dunkeln bei 384°C 315°R 750°F Eisen wird rothglühend im Dunkeln bei 475 380 884 id. im gewöhnlichen Feuer bei 560 448 1050

^{*} Die Berechnung ber burch Wedgwood's Pyrometer ausgemittelten Sit= gtade in folche ber gewöhnlichen Thermometerscalen ift jedoch noch fehr unsicher.

Bernoulli, Bademecum.

Eisen wird rothglühend am Tageslichte bei .	577° C	462° R	107701	F 0°W
Diamant brennt bei .	1814	1451	2897	14
Töpferwaare wird er=				
hist bis	3580	2880	6507	40
Mildweiße Steinwaare	6770	5370	12257	86
Größte Sige des Flint-				
glasofens	8770	7025	15897	114
Größte beobachtete Sige	13900	11100	25127	185

Data zur Berechnung von Dampfmaschinen.

A. Bildung bes Dampfes,

ober

Uebergang vom fluffigen Buftande in den luftformigen.

Bei diesem Uebergange hat wieder das Rämliche ftatt, wie bei dem vorigen:

Bird nämlich eine Flüssigkeit in einem offenen Gefäße der Hige ausgesetzt, so erhitzt sie sich immer mehr und mehr. Sobald sie aber anfängt zu sieden, so bleibt ihre Temperatur konstant, bis die ganze Masse in Dämpfe übergegangen ist. Alle Hige, welche die Flüssigkeit noch ferner aufnimmt, wird verwendet, um Dampf zu bilden, und wird in demselben latent, da der Dampf keine höhere Temperatur erhält, als die, welche die siedende Klüssigkeit besigt.

Da die Berdampfung nur dann statt hat, wenn die Elastizität der Dämpfe, welche die Flüssigkeit fortwährend entwickelt, gleich ist dem atmosphärischen Drucke, so folgt hieraus, daß die Temperatur, bei welcher das Sieden statt hat, ganz von den Beränderungen des Barometers abhängt.

Auf dem Gipfel des Montblancs focht das Wasser z. B. schon bei 84° C. Schwefeläther tocht unter einer Luftpumpe bei der gewöhnlichen Temperatur.

Siedegrade verschiedener Flüssigkeiten ... unter bem gewöhnlichen Luftbrucke von 0 m,76.

Schwefeläther	kocht bei	37°,8 C	30 ⁴ / ₄ R
Altohol	11 11	79,7	633/4
Terpentinöl	11 11	273	218,4
Leinöl	11 11	316	252,8
Schwefel	" "	299	239,2
Schwefelfäure	" "	310	248
Quedfilber	0,, 0,, 0	349	279

Vermehrt man den Druck der umgebenden Luft (was geschieht, wenn die Flüssigkeit in einem geschlossenen Gestäße der Hige ausgesett wird), so hat das Sieden der Flüssigkeit nur bei einer höheren Temperatur statt. Fängt alsdann die Flüssigkeit an zu sieden, so nimmt der elastische Druck der sich bildenden Dämpfe sehr rasch mit der Erböhung der Temperatur zu, und zwar entspricht jedem Wärmegrade eine bestimmte Dichtigkeit und Elastizität des Dampses.

Der Dampf unterscheibet sich hiemit von den übrigen Gasarten dadurch, daß man die Tension und die Temperatur desselben nicht beliebig abändern kann, sondern daß dieselben nach einem gewissen Gesehe zu einander stehen, welches die Erfahrung allein lehren kann. Erniedrigt man z. B. die Temperatur des Dampfes, so condensits sich sogleich so viel Dampf, bis die hervorgebrachte Tension der verminderten Temperatur entspricht.

Folgende Tabelle gibt den elastischen Druck der Wasserbämpfe (oder dessen Berhältniß mit dem der gewöhnlichen Atmosphäre, der hier als Einheit angenommen ist) an, nebst den Temperaturen, bei welchen dieser Druck statt hat:

Tabelle XXV.

1										
I. Claftziekt ves Dam- pfes, in Atmotphären ausgedrückt.	II. Dueckstlerbbbe, welche biese Claftigität mißt, in Millimetern.	III. Temperatur des Dampfes in Centigraden.	IV. Bolum cines Kilo= grammes Dampf in Litern.	V. Gewicht von 1 Eub.= Meter in Kilogr.	VI. Drud bes Dampfes auf 1 🗆 cm in Kilogrammen.	VII. Dyn. Effett, welchen 1 Kil. Dampf ohne Ex- panston hervorbringen fann, in Kilogr." *				
0,125	95	510,45	11800¹,00	0,085	0k,129	15223				
0,25	190	66,00	6198,38	0,161	0,258	15992				
0,50	380	82,00	3229,36	0,310	0,516	16663				
0,75	570	92,00	2217,20	0,451	0,774	17161				
1,00	760	100,00	1700,00	0,588	1,033	17561				
1,25	950	106,60	1384,36	0,722	1,292	17885				
1,50	1140	112,40	1171,59	0,854	1,549	18148				
1,75	1330	117,10	1016,66	0,984	1,808	18381				
2,00	1520	121,55	899,94	1,111	2,066	18592				
2,25	1710	125,50	808,00	1,238	2,324	18778				
2,50	1900	128,85	733,45	1,363	2,582	18938				
2,75	2090	132,15	672,36	1,487	2,841	19102				
3,00	2280	135,00	620,74	1,611	3,099	19237				
3,25	2470	137,70	576,83	1,734	3,357	19364				
3,50	2660	140,35	539,10	1,855	3,615	19488				
3,75	2850	142,70	506,15	1,972	3,873	19603				
4,00	3040	144,95	477,05	2,096	4,132	- 19712				
4,25	3230	146,76	450,96	2,217	4,390	19797				
4,50	3420	149,15	428,36	2,334	4,648	19910				
4,75	3610	151,15	406,76	2,457	4,907	19960				
5,00	3800	153,30	389,38	2,568	5,165	20111				
5,50	4180	156,70	356,86	2,802	5,681	20273				
6,00	4560	160,00	329,65	3,033	6,198	20432				

^{*} Diefe Colonne erhalt man, wenn man die Bolumina in Col. IV. mit bem Drud bes Dampfes in Col. VI. vervielfacht.

	SEATON COLUMN AND SEATON SERVICES AND SERVIC							
	I. Elapizität bes Dam- pfes, in Atmolphären ausgebrückt.	II. Dueckfilberhöhe, welche diese Clapizität mißt, in Willimetern.	III. Temperatur bes Dampfes in Centigraden.	IV. Bolum eines Kilo- grammes Dampf in Litern.	V. Gewicht von 1 Enb.= Meter in Kflogr.	VI. Drud des Dampfes auf 1 🗆 °m in Kilogrammen.	VII. Tyn. Effett, welchen 1 Kil. Dampf ohne Ex- panston hervorbringen kann, in Kilogr	
1	6,50	4940	1630,25	306°,62	3,261	6k,714	20586	
	7,00	5320	166,45	286,70	3,488	7,231	20731	
	7,50	5700	169,40	269,52	3,710	7,747	20880	
9	8	6080	172,10	354,27	3,934	8,264	21013	
	9	6840	177,40	228,72	4,373	9,297	21264	
	10	7600	181,00	207,98	4,808	10,33	21484	
	11	8360	186,05	190,79	5,241	11,363	21667	
	12	9120	190,00	176,44	5,668	12,396	21872	
	13	9880	193,70	164,18	6,091	13,429	22048	
	14	10640	197,19	153,66	6,508	14,462	22223	
	15	11400	200,48	144,39	6,925	15,495	22374	
	16	12160	203,60	136,27	7,338	16,528	22523	
	17	12920	206,57	129,06	7,748	17,561	22664	
	18	13680	209,40	122,62	8,155	18,594	22800	
	19	14440	212,10	116,80	8,561	19,627	22925 23053	
	20	15200	214,70	111,58	8,962	20,660	23055	
	25	19000	226,30	91,421	10,938	26,825	24083	
	30	22800	236,20	77,714	12,870	30,990	24498	
	35	26600	244,85	67,760	14,758	36,155	24866	
	40	30400	252,55	60,181	16,616	41,320	25505	
	50	38000	265,89	49,381	20,250	51,650	20000	
	- A - A A	THE PARTY OF THE P	TO SECURE A SECURE	PORCHION S	10-17-12-19-1	12. 17.51 1207		

Aus vorstehender Tabelle kann man übrigens folgende einfache Data abnehmen:

1) In Reaumurgraden ausgedrückt ift der Druck bes Dampfes ungefähr:

2) Durch die Verwandlung des Wassers in atmosphärischen Dampf wird das Bolum desselben auf das 1700= sache ausgedehnt. Solcher einfache Dampf ist also kaum halb so schwer als kalte Luft (770 Liter kalter Luft wiegen so viel als 1 Liter Wasser).

1 Cub." atmosphörischer Dampf wiegt 0,59 Ril.

3) Aus Col. IV sieht man, daß Druck und Dichtigkeit nicht in gleichem Berhältnisse zunehmen, denn sonst würde der Druck im umgekehrten Verhältnisse zu dem Volum des Dampfes stehen. Da aber der Dampf bei größerem Drucke auch eine höhere Temperatur erhält, so vergrößert sich sein Volum, und seine Dichtigkeit wird wieder um etwas kleiner.

Da das Bolum von 1 Kil. Dampf von 1 Atmosphäre = 1700 Liter ift, so würde dasjenige von 2 Atmosphären bei gleicher Temperatur

$$=\frac{1700}{2}=850$$
 Liter betragen.

Da nun aber diefer Dampf nicht die Temperatur von 100° C., fonbern die von 121°,55 befigt, fo folgt hieraus, daß man die erhaltenen

850 Liter noch mit $\frac{1 + 0.00375 \times 121}{1 + 0.00375 \times 100}$ oder allgemein mit $\frac{1 + at}{1 + at'}$

vervielfachen muß, um das wirkliche Volum dieses Dampfes zu erhalten.

Der Druck oder die Elastizität des Dampfes nimmt hiemit schneller zu, als die Dichtigkeit, und es können dieselben nur bei mäßigen Temperaturen als proportional angesehen werden.

Beisp. Wie viel Druck erleidet ein geschlossenes Gefäß, dessen innere Oberstäche = 60 [] ift, und in welchem das Wasser bis auf 190° C erhist wird?

Antw. Der Temperatur von 190° C correspondirt ein Drud von 12 Atmosphären oder von 12k,396 auf den Com, solglich ist der Drud auf 60 Com = 60 × 12,396 = 743k,76.

Wärmegehalt des Dampfes.

Vielfältige Versuche zeigen, daß es eine Wärmemenge von 650 Calorien braucht, um 1 Kil. Wasser von 0° in atmosphärischen Dampf zu verwandeln, und also $6^4/_2$ mal so viel Wärme als um 1 Kil. Wasser von 0° auf 100° C zu erhöhen.

Um also 1 Kil. Wasser von 100°C in atmosphärischen Dampf zu verwandeln, braucht es noch 550 Calorien.

1 Kil. Dampf fann baher $5\frac{1}{2}$ Kil. Wasser von 0° bis auf 100° C erwärmen, indem es sich selbst in 1 Kil. Wasser von 100° C verwandelt (so daß man im Ganzen $6\frac{1}{2}$ Kil. Wasser von 100° C erhält).

Beifp. Wie viel Dampf von 121° C braucht man, um 300 Kil. Waffer von 11° C auf 28° C zu erwärmen?

Antw. Das Wasser muß um $28 - 11 = 17^{\circ}$ C erhöht werden. Daher braucht es $17 \times 300 = 5100$ Calorien. 1 Kil. Dampf von 121° C gibt, indem es sich in Wasser von 28° C reduzirt, 121 + 550 - 28 = 643 Calorien ab. Es braucht hiemit zu diesem Zwecke

 $\frac{5100}{643} = 8 \text{ Kil. Dampf,}$

und man erhalt bann 308 Ril. Waffer von 280 C.

Nr. 50.

B. Berechnungen der verschiedenen Cheile des Dampferzeugungs-Apparates. *

1) Dimenfionen des Feuerherdes.

Die Capacität desselben hängt ganz von der Quantität und von der Natur des Brennmaterials ab, welches darin verbrannt werden soll. Da das Holz bei weitem nicht so viel Wärme gibt, als ein gleiches Volum Steinkohlen, so muß also der Feuerraum für Holz weit größer seyn, als der für Steinkohlen, um die nämliche Wärme zu erzeugen. Ik die Capacität des Feuerraumes für Steinkohle =1, so gibt man gewöhnlich dem Feuerraume für die nämliche Wärmeerzeugung mit Buchenholz eine Capacität $=4\frac{1}{3}$, mit Torf oder mit Tannenholz =6, mit Holzkohle oder Coke $=2-2\frac{1}{3}$.

Aus verschiedenen Versuchen ergibt sich, daß ein Feuerraum, der zur Verbrennung von 100 Kil. Steinkohle per Stunde dienen soll, eine Capacität von 400 bis 500 Cubifdecimetern haben muß.

Für bie nämliche Wärmeerzeugung mit Solz mußte

^{*} Alle diese Angaben über die Dimensionen des Fenerherdes, des Rostes, bes Dampffessels ze. find auch bei der Construktion aller andern Arten Befen und heizeinrichtungen größtentheils anzuwenden, und ebenso werden anch hier diejenigen zur Bestimmung der Dimensionen der hiezu erforder-lichen Schornsteine angewendet, welche in Nr. 45 angegeben sind.

daher der Feuerraum eine Capacität von $4\frac{1}{3} \times 450 = 1^{\circ m}$,950 haben.

Für die Berbrennung einer andern Menge Brennmaterials nimmt diese Capacität gang proportional zu ober ab.

Beifp. Wie groß muß ein Fenerraum fenn, in welchem 152 Ril. Holzkohle per Sekunde verbrennt werden follen?

Antw. 152 Kil. Holzfohle geben fo viel Wärme als 180 Kil. Steinfohle. Für die Verbrennung von 180 Kil. Steinfohle muß der Feuerraum eine Capacität

$$=\frac{450 \times 180}{100} = 816$$
 Eubifdezimeter haben.

Für die Verbrennung von 152 Kil. Holzkohle also ungefähr das Doppelte oder 1m.º,62.

2) Dimensionen bes Roftes.

Aus zahlreichen Versuchen von Péclet ergibt sich, daß es am vortheilhaftesten ist, wenn man der totalen Fläcke des Rostes für je 10 Kil. Steinkohle, welche stündlich darauf zu verbrennen sind, einen Inhalt von 12 Decimetern gibt, * oder wenn man die Anzahl von Kilogrammen des Brennmaterials mit P bezeichnet:

$$S = \frac{12 P}{10}$$
 Decimeter.

Davon muß die Summe der Deffnungen zwischen den Roftftaben wenigstens 1/4 betragen, oder:

$$S' = \frac{3 P}{10} \square \mathcal{D}ecimeter.$$

^{*} Nach Clement foll der Roft, um 20 Kil. Steinkohle ftündlich zu verbrennen, eine Oberfläche von 5 []' = 0,50 [] m betragen, welches ungefahr das Doppelte der oben angegebenen ift, mahrend diese Roststäche nach den im Elfaße angestellten Bersuchen zu einem ftündlichen Berbrauche von 100 Kil. hinreichend seyn soll, weßhalb obige Angabe als die durchschnittliche angesehen werden fann.

Der Zwischenraum zwischen zwei Noststäben muß hiemit ½ ber Breite eines Roststabes betragen. Für fette Steinstohlen ist es vortheilhaft, den Deffnungen ¾ der totalen Rostsäche und dem Zwischenraum zwischen zwei Stäben biemit die Hälfte ihrer Breite zu geben.

Da das Holz nur halb so viel Luft zu seiner Verbrennung bedarf als die Steinkohle, und überdieß lettere sich noch an den Stäben anhängt und dadurch die Deffnung zwischen denselben verkleinert, so braucht man der Noststäche für Holz nur 1/3 bis 1/4, und für Holzkohle nur die Hälfte derjenigen zu geben, welche für Steinkohle nöthig ist.

Die Dicke der Steinkohlenschichte in dem Feuerherde foll ferner nie mehr als 12 Centim. und nie weniger als 6 Centim. betragen.

Für Holzkohle kann die Dide der Schichte bis auf 4 Dezimeter und für Cofe bis auf 21/2 Dezimeter betragen.

Die Breite der Noststäbe nimmt mit ihrer Länge zu, bei den langften beträgt sie 31/2 à 5cm, bei den furzesten nur 2cm.

3) Diftang bes Reffels vom Rofte.

Bon denselben hängt die Wirfung des Brennmaterials sehr viel ab. Sie soll immer so groß seyn, daß sich die Flamme gehörig entwickeln kann, und ist daher nach der Natur des Brennmaterials und dem zu erreichenden Zwecke sehr verschieden.

Wenn Dampf erzeugt werden soll, soll sie für Steinkohle . . . $30-40^{\rm cm}$, $50l_3$ $70-80^{\rm cm}$, $50l_3$ kohlen . . . $60-70^{\rm cm}$ und für Coke . . . $50^{\rm cm}$ betragen.

Die Thure des Feuerherdes foll so flein als möglich seyn, damit nicht zu viel Wärme verloren gehe durch die Deffnung derselben beim jedesmaligen Aufschütten und Schüren des Brennmaterials.*

^{*} Rohlenmühlen machen biefes nachtheilige Deffnen ber Thure unnöthig.

Der Aschenraum darf nie zu klein sevn, und die Deffnung des selben muß wenigstens die Hälfte der Totalfläche des Rostes betragen. Gewöhnlich wird der Nost ungefähr 80°m über den Boden des Aschenraumes angebracht.

4) Dampfteffel.

Bei den Maschinen mit niedriger Pression ist der Ressel insgemein von sehr starkem Eisenbleche und von mehr oder weniger cylindrischer Form mit konkaven Seiten. Die Woolf'schen Kessel für Maschinen von hoher Pression sind hingegen ganz cylindrisch aus Gußeisen oder Eisenblech und meistens mit zwei oder mehreren kleinen Nöhren versehen, welche man Siederöhren (bouilleurs) nennt, und welche mit Leichtigkeit durch andere ersest werden können, wenn sie abgenutzt sind. Diese Siederöhren haben außerdem noch den Vortheil, die Heizssläche beträchtlich zu vergrößern.

Die Kanäle, welche den Rauch um den Kessel herumführen, mussen immer unterhalb des Wasserniveaus im Kessel angebracht seyn. Die Größe eines Kessels richtet sich nach dem Dampsbedarfe. Genaue Vorschriften lassen sich hier nicht angeben, doch können folgende empsohlen werden:

Der Keffel wird gewöhnlich bis auf 2/3 seiner Höhe mit Wasser gefüllt. Der übrige Theil desselben bildet den Dampfraum, welcher die hinreichende Größe haben muß, damit die Menge von Dampf, welche bei jedem Kolbenzuge herausgezogen wird, keine zu große Veränderung in der Tension desselben hervorbringe. Aus diesem Grunde

und fonnen baher mit Rugen angewendet werden. Sie haben überdieß noch ben Bortheil, bag bas Brennmaterial mit vieler Gleichförmigkeit auf ben Roft geschüttet und auf biese Weife fehr wenig Rauch erzeugt wird.

gibt man dem Dampfraume gewöhnlich ein Bolum, das 10° bis 12mal größer ift, als dassenige, welches der Dampfcylinder bei sedem Kolbenhube verbraucht. Aus den Bersuchen von Péclet ergibt sich, daß 1 \(\sigma^m\) Heizsläche 20-30 Kil. Dampf per Stunde erzeugen kann.

Aus diesen Angaben laffen sich leicht die Dimensionen eines Dampftessels berechnen.

Die Größe der Heizstäche hängt übrigens noch von der Conduktibilität des Metalles ab, aus welchen der Keffel besteht. Gußeiserne Keffel erfordern z. B., da sie weit dider gemacht werden muffen, eine größere Heizstäche als Kessel aus Eisenblech.

Ebenso wird burch bas Anseigen von Bodenstein im Keffel das Durchdringen der Bärme sehr erschwert, daher die Kessel häusig von demselben befreit werden sollten.

Aufgabe. Wie groß muffen die Dimensionen eines Dampffessels seyn, in welchem 250 Kil. Dampf per Stunde erzeugt
werden muffen (die Heizstäche ist die nämliche, welche Tension
und Temperatur der zu erzeugende Dampf auch heben muß)
und welcher mit zwei Siederöhren versehen ist?

Untw. Nehmen wir an, daß 1 Meter Heizfläche 25 Kil. Dampf per Stunde erzeugen kann, so ist die gesammte heizfläche, welche hier angewendet werden muß,

$$=\frac{250}{25}=10$$
 \square^m .

Ist nun

L die Länge des Keffels,

L' diejenige der Siederöhren,

D ber Diameter bes Reffels, und

D' derjenige der Siederöhren,

fo ift, wenn die totale Oberfläche der Siederöhren und die halbe Oberfläche des Keffels dem Feuer ausgesest find, die Heixfläche

$$=\frac{1}{2}\pi D L + 2\pi D' L' = 10 \square^{m}.$$

Nach ben gewöhnlichen Conftruktionen ift nun:

$$L = 4 D,$$

$$L' = \frac{5}{4} L = 5 D, \text{ unb}$$

$$D' = \frac{2}{5} D.$$

Es ist hiemit:

nit:

$$6 \pi D^2 = 10 \square^m$$
, unb
 $D = \sqrt{\frac{10}{6 \pi}} = 0^m,73$.
 $L = 4 \times 0^m,73 = 2^m,92$.
 $L' = 5 \times 0^m,73 = 3^m,65$, unb
 $D' = \frac{2}{5} \times 0^m,73 = 0^m,29$.

Per Pferd müffen in 1 Minute circa 25 — 30 Eubiffuß ein facher Dampf erzeugt werden; circa 14 — Seizstäche (die beiden Endstächen nicht in Nechnung gebracht) liefern bei gutem Juge und gewöhnlicher Feuerung so viel Dampf in 1 Minute, und in 1 Stunde hiemit 1500 — 1800 Cubiffuß oder verdunsten per Stunde 1 Cubiffuß Wasser. Hiemit verbraucht man für 1 Pferdefraft 1 Cubiffuß Wasser per Stunde oder etwa 1 T per Minute.

Wenn circa $14 \Box \mathfrak{F}\mathfrak{u}\mathfrak{g}$ Heizstäche 1 Eubitsu $\mathfrak{g} = 62^{1/2} \mathfrak{g}$ Wasser per Stunde verdampsen, so liefert $1 \Box \mathfrak{F}\mathfrak{u}\mathfrak{g}$ $4^{1/2} \mathfrak{g}$ Damps. Ehristian gibt nur $2^{5/4} \mathfrak{g}$ an, Elément und Watt hingegen rechnen $6-7 \mathfrak{g}$. Eine gute Beschaffenheit der Fenerung und eine warmbaltende Bedeckung können allerdings die Dampsmenge sehr vermehren.

Außerdem kömmt es sehr darauf an, wie groß die unmittelbar dem Feuer ausgesehte Fläche ist, da dieselbe 5—6mal so viel Dampf produziren soll als diesenige von Seitenkanälen, durch welche der Nauch um den Kessel herumgeführt wird.

Gewöhnlich rechnet man 8 à 10 Fuß heizstäche per Pferde fraft. Nach Grouvelle soll diefelbe

für Sochdrudmaschinen mit Condensator 1 meter,

für folde ohne Condensator und für Niederdruckmaschinen 1,3 Meter

per Pferdefraft betragen, vorausgefest, daß die direkte heigklacht wenigstens die halfte der totalen bildet.

5) Bestimmung der Metallbiden von Cylindrisigen Resseln aus Rupfer und Eisenblech.

Cabelle XXVI. Reffeldichen, in Millimetern ausgedrückt.

(Mach ben frangofischen Orbonnangen vom 7. Mai 1828.)

in ern.	Für einen Druck von							
Diameter be Kesfels in Centimetern	2	3	4	5	6	7	8	
Dia Re Cen	ing-di	idaeli	At	mosphär	en.	agralli	mage à	
50°m	3,90	4,80	5,70	6,60	7,50	8,40	9,30	
55	3,99	4,98	5,97	6,96	7,95	8,94	9,93	
60	4,08	5,16	6,24	7,32	8,40	9,48	10,56	
65	4,17	5,34	6,51	7,68	8,85	10,02	11,19	
70	4,26	5,52	6,78	8,04	9,30	10,56	11,82	
75	4,35	5,70	7,05	8,40	9,75	11,10	12,45	
80	4,44	5,88	7,32	8,76	10,20	11,64	13,08	
85	4,53	6,06	7,59	9,12	10,65	12,18	13,71	
90	4,62	6,24	7,86	9,48	11,10	12,72	14,34	
95	4,71	6,42	8,13	9,84	11,55	13,26	14,97	
100	4,80	6,60	8,40	10,20	12,00	13,80	15,60	

1:

n n:

> Praktische Formel, um bieselbe für Keffel von Meffingober Eisenblech zu finden: *

0,005 d (n-1) + 3,

welcher Unterschied baber rührt, daß fich die Cobaffon ber Metalle, wenn fie einer hohen Temperatur ausgeseht werden, fehr vermindert. Gußeiferne Keffel sollten wenigstens 3mal fo bid gefertigt werden, als folche von Eisenblech.

^{*} Das Kupfer leiftet freilich feinen fo großen Wiberstand als das Eifenblech, verandert fich aber auch nicht fo leicht als das lettere.

Rach pag. 225 beträgt bie Dide für Bafferleitungeröhren bloß:

E = 0.018 d (n-1) + 3,

wo E bie Dide bes Reffels in Millimetern,

d den innern Diameter desselben in Centimetern, und n die Anzahl von Atmosphären bedeutet, für welche der Ressel bestimmt ist.

Beifp. Man fucht die Dide eines Keffels von 0m,4 Diameter zu bestimmen, der einem Drucke von 5 Atmosphären widerfteben foll?

Untw. E = 0,018 × 40 (5-1) + 3 . = 5,88 Millimeter.

Nach ben nämlichen Ordonnanzen follen die Kessellund Bouilleurs aus Kupfer und Eisenblech bei der Probe einen Oruck von 3 (n-1) Atmosphären, und diesenigen aus Gußeisen einen Oruck von 5 (n-1) Atmosphären ertragen können.

Ist also z. B. ein Kessel bestimmt, bei gewöhnlicher Arbeit einen Druck von 6 Atmosphären zu ertragen, so wird er für einen Druck von 3(6-1)=15 Atmosphären geprüft, wenn er auß Kupfer= oder Eisenblech besteht, und für einen Druck von 5(6-1)=25 Atmosphären, wenn er auß Gußeisen besteht.

Gewöhnlich wendet man fein dickeres Blech an, als solches von 5" und fein dunneres, als solches von 2" (Schw.). Für einen zu großen Druck gibt man dem Ressel lieber einen kleinern Durchmesser, welcher einer Dicke correspondirt, die zwischen diesen beiden Limiten liegt.

Cabelle XXVII. Dimensionen und ungefähres Gewicht von Kesseln von verschiedener Stärke, in Centimetern und Kilogrammen ausgedrückt.

Anzahl	Länge des steffels.	Diameter		Anzahl der	Gewicht für			
Pferde: fräfte.		des Keffels.	der Sie= deröhren	Siede= röhren.	2 Atm.	3 Atm.	4 21tm.	5 Atm.
1	240	60	- 1	OI-	200	260	295	325
2 .	270	66	- 1	El-	350	400	450	500
4	300	69	27	2	575	660	740	825
6	360	75	33	2	900	1060	1195	1325
8	420	78	36	2	1340	1530	1725	1915
10	450	84	36	2	1750	2000	2250	2500
12	480	90	36	2	2100	2400	2700	3000
16	540	99	39	2	2450	2800	3150	3500
20	570	105	39	2	2915	3430	3850	4165
25	630	111	39	3	3100	3550	4000	4415
30	690	117	45	3	3500	4000	4500	5085
35	750	123	45	3	4235	4850	5500	6060
40	810	129	48	3	5000	5700	6450	7165
45	900	135	48	3	6000	6800	7540	8335
50	1050	141	51	3	6900	7700	8600	9415

6) Deffnung ber Sicherheitsklappe.

Diese muß wenigstens so groß seyn, daß wenn einmal die Klappe von dem Dampse in die Höhe gehoben wird, is viel Damps entweichen kann, als nur immer in der nämlichen Zeit gebildet werden könnte.

Bit diesem Ende ist es nöthig, die Geschwindigkeit zu lennen, mit welcher der Dampf bei verschiedenen Pressionen aus einer Deffnung austritt, und diese ergibt sich durch

Berechnungen, welche mit den Resultaten von Chriftians Bersuchen ziemlich übereinstimmen, * wie folgt:

Bei 11/4 Atm. Druck eirea 180 Meter per Gef.

11	11/2	A,hili	"	"	250	"
11	13/4	11	11	11	300	"
"	2	11	11	11	340	umic,
11	21/2	11	11	"	370	11
11	3	11.	11	11	400	1/
11.	34/2	,,000	,, 00	9 11	420	"
11	4	400,	11 08	6 11	435	. "

Hat nun z. B. ein Dampftessel 10 Meter Heizsläche, so erzeugt er eirea 300 Kil. Dampf per Stunde $=\frac{1}{12}$ Kil. per Sekunde. Soll nun der Dampf im Kessel höchstens eine Spannung von 4 Utmosphären erreichen, so müssen, da 1 Kilogramm 4facher Dampf = 477 Liter ist, durch die Dessnung wenigstens $\frac{477}{12} = \text{circa}$ 40 Liter per Sekunde

entweichen können, und da dieser Dampf eine Geschwindigfeit von 435 Meter hat, die Oberstäche berselben

$$=\frac{400}{435}=0,92$$
 [Sentimeter **

feyn. Gewöhnlich werden sedoch diese Deffnungen bei größern Sicherheit halber weit größer gemacht.

^{*} Ausführliche Berechnungen barüber finden fich in der Dampfmaschinen !!

^{**} Ein ungefähr gleiches Refultat erhält man mit Tretgold's Formel a = 4 ... Vn - 1 wo a die Seftion in Gentim, und q die Augahi Liter bedeutet, welche per Stunde verdampft werden.

Rach ber frang. Ordonnang muß:

$$d = 2.6 \cdot V \frac{S}{n - 0.412}$$
 feyn.

wo d ben Durchmeffer ber Deffnung in Centimetern,

S die Beigfläche in Metern und

n ben wirksamen Druck in Atmosphären bedeutet. In vorigem Beispiele ware demnach:

$$d = 2.6$$
. $\sqrt{\frac{10}{3 - 0.412}} = 4.4$ Centimeter.

Folgende Formel gibt das Gewicht an (in Kilogram= men), mit welchem die Sicherheitsklappe direkt belastet werden muß bei der Probe eines Kessels:

$$P = \frac{811 \text{ d}^2 \text{ n}}{1000}$$

wo d den Diameter der Klappe in Centimetern und n die Anzahl von Atmosphären, welche der Ressel bei der Probe aushalten muß, bedeutet.

Gewöhnlich bringt man einen Hebel an, dessen Arm, an dem das Gewicht angehangt ist, zehnmal größer ist, als der, dessen Ende auf die Rlappe drückt. Das Gewicht ist alsdann nur der zehnte Theil desjenigen, welches man durch diese Formel gestunden hat.

Nr. 51.

C. Destimmungen der Dimenstonen der hauptfächlichsten Cheile der Dampfmaschinen.

Diameter der Dampfröhre, welche den Dampf aus dem Reffel in den Cylinder führt.

Dieser muß nach Watt und Boulton $\frac{1}{15}$ bessenigen des Dampschlinders betragen. Oder man gibt der Sektion der Nöhre so vielmal 6 \square^{cm} , als die Anzahl der Pferdetäke, welche die Maschine haben soll, beträgt. Je größer übrigens die Geschwindigkeit des Dampskolbens ist, desto größer muß die Dampsröhre, sowie auch die Deffnung, durch welche der Damps in den Cylinder gelangt, seyn.

Geschwindigfeit des Dampftolbens.

Bei allen doppeltwirfenden Maschinen wirkt der Dampf beim Auf= und Niedergange des Kolbens. Der Weg, den der Kolben per Minute macht, bezeichnet die Geschwindigfeit der Last, die bewegt wird, und wird gefunden, wenn man die Anzahl von Doppelhüben in dieser Zeit mit der doppelten Länge vervielsacht.

Ist 3. B. die Länge des Hubes = 2' und die Anzahl von Doppelhüben per Minute = 43, so ist die Geschwins digkeit = 2 × 43 × 2' = 172' per Minute. Die Geschwindigkeit des Kolbens muß ferner aus der Zeit

berechnet werden, welche der Dampf zu seiner Entweichung und Condensation braucht. Gewöhnlich beträgt dieselbe 1^m per Sekunde. Tretgold gibt an, daß die vortheilhafteste Geschwindigkeit per Sekunde gleich ¹¹/₁₀mal die Duadrat= wurzel der Hubslänge (beides in Metern ausgedrückt) sey. Ift also letztere = 2^m, so ist die Geschwindigkeit

$$=\frac{11}{10}$$
 $V\overline{2}=1$ ",55 per Sefunde.

Berhältniß des Diameters des Dampfcylinders zur Länge des Rolbenhubes.

Die äußere Oberfläche desselben sollte eigentlich so flein als möglich gemacht werden, damit der hindurchstreichende Dampf nicht zu sehr abgefühlt werde. Indessen bringt diese Abkühlung keinen bedeutenden Verlust hervor, und es ist zweckmäßiger, den Diameter des Cylinders aus der angenommenen Geschwindigkeit und aus der gegebenen Menge Dampfes zu bestimmen.

Nach Watt und Boulton verhält sich ber Diameter des Cylinders zur Hubslänge wie 1: 2,7; nach Maudslay wie 1: 2.

hülfe = Pumpen.

Jede Dampfmaschine ift mit verschiedenen Pumpen versehen, deren Stangen burch ben Balancier gezogen werden.

1) Der cubische Inhalt der Luftpumpe beträgt, da sie bloß einfachwirkend ist, bei den Watt'schen Maschinen gewöhnlich 1/4 von demjenigen des Cylinders. Da nun die Stange dieses Kolbens an dem Balancier in der Mitte eines Armes aufgehängt zu werden pflegt, so daß der hub gerade halb so lang wird, als der des Dampstolbens, so

muß der Duerschnitt deffelben noch halb so groß seyn, als bei letterem.

Ist der Diameter des Dampscylinders also = 26", so findet man den der Luftpumpe

$$= V \frac{\overline{26^2}}{2} = V 338 = 18,4.$$

Bei Maschinen bagegen, bei welchen die Luftpumpe burch ein Erzentrik getrieben wird, zieht man vor, eine kleinere Hubshöhe und einen größeren Durchmesser der Luftpumpe anzunehmen. Bei diesem Inhalte der Lustpumpe absorbirt dieselbe ungefähr 1/15 der ganzen Kraft.

Der Raum bes Condensators muß wenigstens so groß seyn, als ber ber Luftpumpe.

2) Die Kaltwasserpumpe muß das erforderliche kalte Wasser schöpfen, um den durch die Lustpumpe aus dem Cylinder gezogenen Damps zu condensiren oder wieder in Wasser zu verwandeln; und zwar muß dieses letztere nach der Condensirung zugleich eine nicht zu hohe Temperatur erhalten. — Offenbar bedarf es um so mehr Wasser, je weniger kalt dieses ist, und je kälter es nach der Bermischung mit dem Dampse bleiben soll.

Da 1 Kil. Wasser von 100° C noch 550 Calorien bedarf, um in Dampf verwandelt zu werden, so enthält 1 Kil. Dampf 650 Calorien. Ebenso enthält 1 Kil. Dampf von 140° C 550 + 140 = 690 Calorien, und überhaupt enthält eine Menge Dampses, deren Gewicht = W und deren Temperatur = t ist, eine Wärmemenge von W (550 + t) Calorien.

Aus diefen Betrachtungen ift folgende Formel hergeleitet worden:

$$M = \frac{550 + (t - t)}{t - t'}$$

wo M die Menge falten Baffers, deffen Temperatur = i" ift, bedeutet, die es braucht, um 1 Kil. Dampf, deffen Temperatur

= tift, auf eine Temperatur = t'herabzubringen. Gewöhnlich hat bas Condensations-Wasser, wenn es aus einem Brunnen gezogen wird, eine Temperatur von circa 12° C, und erlangt, wenn der Condensator gehörig funktionirt, eine Temperatur von 36 à 40°, wobei der Druck des Dampses auf 5 à 7 Cm. = circa ½ Atmosphäre reduzirt wird.

Da ferner bei Niederdruckmaschinen der Dampf gewöhnlich eine Temperatur von 105° C hat, so braucht es, um 1 Kil. Dampf zu condensiren.

 $\frac{550 + 105 - 40}{40 - 12} = \text{circa } 22 \text{ Kil. faltes Wasser}$

und hiemit bei Watt'schen Maschinen per Minute und per Pferdetraft circa 11 Kil., bei Woolf'schen bloß 71/3 & Condensations: Basser.

Für eine gegebene Menge Dampfes kann also leicht die erforderliche Quantität von Condensations-Wasser und daraus bei gegebener Geschwindigseit und Länge des Kolbenhubes der Diameter der Kaltwasserpumpe bestimmt werden. Die auf diese Weise berechnete Sektion derselben muß indessen um 1/10 bis 1/15 vergrößert werden.

Anmerkung. Gine vollkommene Conbenfation erforbert alfo bedeutend mehr Wasser, und barum ist solche felten vortheilhaft; benn biese Bumpe absorbirt dann sehr viele Kraft. Wo das Wasser mangelt ober aus großer Tiese geschöpft werden muß, sind baher Maschinen mit höherem Druck und ohne Condensator oft nüglicher, oder Borrichtungen erforderlich, um basselbe warme Wasser nach veranstalteter Abküllung wieder benügen zu können.

Aus ber Menge bes burch Conbensation erwärmten Wassers und bessen Temperatur kann ferner auf sehr zuverlässige Weise das Quantum des wirklich verbrauchten Dampses berechnet werden. Werden 3. B. per Minute 800 Liter = 800 Kil. Wasser auf 40° erwärmt, so werden in dieser Zeit $\frac{800}{22} = 36 \frac{1}{5}$ Kil. atm. Damps condensirt.

3) heißwasserpumpe. Die Dimensionen der beißwasserpumpe, die den Kessel stets mit Wasser wieder versehen muß, ergeben sich leicht aus dem Dampsquantum, welches zum Betriebe der Maschine erforderlich ist. Für eine Watt'sche Maschine von 30 Pferdefrästen braucht es z. B. per Minute 15 Kil., für eine Woolfsche von gleicher Kraft bloß eirea 10 Kil. Wasser. Macht daher die Pumpe 17 Hübe per Minute von 12 Centim. Länge, so ist die erforderliche Sektion derselben

bei ersteren
$$=\frac{15}{17\times 1,2}=0.73$$
 \square Dezimeter, bei legteren $=\frac{10}{17\times 1,2}=0.49$ "

Da übrigens diesen Pumpen öfter etwas fehlt, so ift es rathsam, beren Dimensionen etwas größer anzunehmen.

Berhältniffe einiger Stangen.

Wird die Höhe des Kolbenhubes = 1 geset, so muß die der Treibkurbel $= \frac{4}{2}$ seyn; dem ganzen Balancier gibt man dann eine Länge = 3 à 4 und der Treibstange (bièle) eine Länge $= 2\frac{1}{2}$ à 3.

Rraft ber Treibstange.


Die Kraft der Treibstange auf die Kurbel ändert sich je nach der Richtung derselben, indem sie bald mehr bald weniger schief wirkt. Bildet sie mit der Kurbel eine gerade Linie (oder ist der Winkel 180°), so ist die umdrehende Kraft = 0. Bei 90° ist die Kraft am größten. Jenes hat statt, wenn der Dampstolben zu sinken oder zu steigen ansängt, dieses in der Mitte des Hubes.

Theilt man die Länge des Kolbenganges in 10 Theile, so verändert sich der Winkel und die auf die Kurbel wirkende Kraft, wie folgt:

bei	0/10	bes	Laufs	ist b	er 2B.	$= 180^{\circ}$	und	die	Rraft	0,00
	1/10		"	"	"	1410	"		"	0,62
"	2/10		"	"	"	1230	"		"	0,33
"	3/10		"	"	"	1110	"		,,	0,594
HILL	4/10		The same	"	"	971/20	"		"	0,986
"	5/10		"	"	"	851/0	"		"	1,00
19,1	6/10		"insd	"	3 1100		"		"	0,956
"	7/10		"	"	"	621/20	"		"	0,88
"	8/10		"	"	"	490	",		"	0,746
"	9/10		"	"	"	340	"		"	0,546
"	10/10		"	"	"	00	"		" _	0,000
11 Stat	tione	n.								7,158

Das Berhältniß der effektiven Kraft der Kurbel zu der, die angewendet wird, ist daher wie


Das Schwungrad bewirft übrigens eine Regelmäßigkeit in der Bewegung der Kurbel, weßhalb der Dampffolben in gleichen Zeitabschnitten ungleiche Käume durchläuft und hiemit auch ungleiche Dampfvolume consumirt, wie aus folgender Figur zu ersehen ist.



 $25\times-71\times-110-\times-140-\times-154-\times-154-\times-140-\times-110-\times-71\times25$

Bon ben Rugelregulatoren.

Die Zeit, in welcher die Rugeln eine Umdrehung machen, beträgt gerade das Doppelte derjenigen, welche eine Pendel zu einer einfachen Schwingung braucht, von gleicher Länge mit der senkrechten Entfernung des Aufhängepunktes der Rugeln von der Ebene, in welcher sich dieselben herumbewegen.



Ift daher h diese Entfernung, so ist die zu einer Umbrehung der Rugeln erforderliche Anzahl von Sekunden oder:

$$t = 2\pi \times \sqrt{\frac{h}{g}}$$
 und
$$h = \frac{gt^5}{4\pi^2} = \frac{9^m,8088 \cdot t^2}{4 \times (3,1416)^2} = 0^m,2484 \cdot t^2$$
 If the proof of the structure of the struc

Ist nun n die Anzahl der Umdrehungen der Rugeln per Minute, so ist $t=\frac{60}{n}$,

folglich h =
$$\frac{0.2484 \times 3600}{n^2} = \frac{894^m}{n^2}$$

und n = $\sqrt{\frac{894}{h}}$.

Beifp. Die Geschwindigkeit der Kugeln betrage gewöhnlich 35 Umgänge per Minute, wie groß muß alsdann die Entfernung h seyn?

Mntw. $h = \frac{894^{m}}{35^{2}} = 0^{m},7298,$

für eine Entfernung h = 0m,50 ware dagegen die Geschwin=

digfeit der Augeln $n = \sqrt{\frac{894}{0,50'}}$

= 421/4 Umgange per Minute.

Es entspricht hiemit einer jeden Geschwindigkeit eine betimmte Entsernung der Augeln vom Aushängepunkte. Run verhalten sich diese Entsernungen, wie obige Formeln zeigen, umgekehrt wie die Quadrate der Anzahl Umgänge, welche die Augeln per Minute machen.

Vergrößert sich daher die mittlere Geschwindigkeit der Kugeln um $^4/_{10}$, so daß n = $^{11}/_{10}$ wird, so wird die Entsernung h im Verhältniß von $10^2:11^2$

oder: 100: 121 abnehmen,

und also in obigen Beispielen der Ning, welcher das Neguliren der Dampfflappe zu bewirken hat, sich um 0-,7298 $\times \frac{21}{124} = 0$ -,1267

heben; daher auch bei fleinen Veranderungen der Gefchwindigfeit die gehörige Empfindlichfeit ftatt hat.

Ferner geht aus obigen Formeln hervor, daß das Gewicht der Augeln durchaus keinen Einfluß weder auf die Länge der Augelarme, noch auf die Geschwindigkeit des Regulators hat, und solches ift bloß nach der Kraft zu bestimmen, welche erforderlich ist, um das Deffnen und Schließen der Klappe zu bewirken.

Bur Auffindung dieses Gewichts P gibt Poncelet folgende Kormel an:

 $P=rac{R\,a}{2\,b\,n}$, wo b die Länge der Kugelarme, a die Entfernung der Gesenke vom Aufhängepunkte, R den zur Bewegung der Dampfklappe zu überwindenden Widerstand

und n den Unterschied zwischen der durchschnittlichen Beschwindigkeit der Rugeln und derzenigen, bei welcher bereits ein Einwirfen des Regulators geschehen soll, bezeichnen.

3st 3. B.
$$a = 0^{m}, 26$$

 $b = 0,30$

 $R=1^4\!\!/_2\,$ Kil., die durchschnittliche Geschwindigseit der Kugeln $=60\,$ Umgänge per Minute, und soll der Regulator bereits funktioniren, wenn sich diese Geschwindigkeit auf $59\,$ oder auf $61\,$ Umgänge verändert hat, wornach also:

 $n=\frac{4}{60}$, so ist das Gesammtgewicht beider Rugeln oder: $P=\frac{1^{4}/2^{k}\times 0^{m},26\times 60}{2\times 0.30}=39$ Kil.

Bestimmung der erforderlichen Quantitat von Brennmaterial.

Da es eine Wärmemenge von 550 Calorien braucht, um 1 Kil. Wasser von 100° C in Dampf zu verwandeln, so braucht es, um 1 Kil. Wasser von t Graden in Damps zu verwandeln, dessen Temperatur = t' Graden seyn soll, eine Wärmemenge von 550 + t'-t, und um eine Duantität Wassers = W (in Kil. ausgedrückt) in solchen Damps zu verwandeln, eine Wärmemenge von W (550 + t'-t) Calorien, und da 1 Kil. Steinsohle 3000 Calorien produziren kann, so braucht es zu diesem Zwecke:

$$\frac{W(550+t'-t)}{3000}$$
 Kilogr. Steinkohle.

Die Menge Dampfes, welche 1 Kil. Steinkohle hingegen erzeugen kann, ift:

$$W = \frac{3000}{550 \times t' - t} \Re i \log r.$$

Beifp. Wie viel Steinkohle erfordert es, um 15 Kil. Dampf von 2 Atmosphären zu bilden?

Antw. Bei einer Tension von 2 Atmosphären muß der Dampf (nach Tabelle in Nr. 9) eine Temperatur von 121° C haben. Da das Wasser, welches zur Dampfbildung dient, bei Dampfmaschinen vermittelst der Heißwasserpumpe aus dem Condensator in den Kessel gebracht wird, und da die Temperatur des Dampfes durch die Condensation bis auf 40° C herabsinkt, so kann füglich t = 30° geseht werden.

Es find baher:

$$\frac{W(550 + t' - t)}{3000} = \frac{15(550 + 12 - 30)}{3000} = 3.2 \text{ Kil. Stein=}$$

Ueberhaupt kann angenommen werden, daß 1 Kilogr. Steinkohle, je nach der guten Einrichtung des Feuerherdes und der mehr oder weniger starken Tension des zu bildens den Dampkes 5-10 Kil. Dampk erzeugen kann.

Man rechnet ferner, daß bei gut construirten Watt'schen Maschisnen mittlerer Stärke . . . 5 —6 Kil. bei Hochdruckmaschinen mit Expansion und Condensation $2^{1}/2-4$, bei Hochdruckmaschinen mit Expansion, ohne Condensation 4-5 , bei Hochdruckmaschinen ohne Expansion und ohne Condensation 8-10 , bei Locomotiven 6-7 , Cokes Per Pserdekraft und per Stunde verzehrt werden.

Beitp. U. Bie groß in die Kraft einer Marikigen Danne maschind, dei welcher 210 Art. Dampf ginnoligi ergend wir

Bestimmung des Unteffektes von Dampfmaschinen ohne Expansion.

Bervielfacht man ben Druck P, welchen ber Dampf auf die Flache des Rolbens ausubt, nach Abzug des Gegendrudes, welcher auf der entgegengesetten Seite des Rolbens im Dampfeylinder ftattfindet, mit der Subslänge und mit der Angabt von einfachen Suben, fo erhalt man ben theoretischen, bynamischen Effett ber Maschine.

Beifp. I. Es fen der Durchmeffer eines Dampfenlinders = 0m,26, der Kolben mache 31 Doppelhübe per Minute und die Hubshöhe betrage 1 Meter, wie groß ist der hervorgebrachte dynamische Effett bei Anwendung von Dampf von 31/2 At: mosphären mit und ohne Condensation?

Antw. Fläche des Kolbens = $0.7854 \times 26^2 = 531$ \square^{cm} .

Nach Tabelle XXV ist der Dampfdruck bei 31/2 Atmosph. = 3k,615 per □°m,

ohne Condensation der Gegendruck = 1 Atm. = 1k,033, daher der wirkliche Druck auf den Kolben oder:

P = 531 (3,615 - 1,033) = 1371 fil.

und der dynamische Effekt $=\frac{1371^{k}, \times 1^{m} \times 62}{}$ 60

= 1417 K × m per Sef.

= 18,89 Pferde,

mit Condensation ift dagegen de Gegendruck = ca. 04,06, daher P = 531 (3,615 - 0,06) = 1888 Kil.

und der dynamische Effekt $= \frac{1888^{k} \times 1^{m} \times 62}{1000}$ 60

= 1951 K × m per Cef. = 26 Pferde.

Beifp. II. Wie groß ift die Kraft einer Batt'fchen Dampf maschine, bei welcher 200 Kil. Dampf ftundlich erzeugt wer: ben, wenn der Dampfdruck nach Abzug des Gegendruckes noch 11/4 Atmosphäre beträgt?

Die Pression von 1 Kil. Dampf von $1\frac{1}{4}$ Atmosphäre ist nach angegebener Tabelle = 1^k ,292, das Bolum desselben = 1884,36, folglich die mechanische Kraft desselben = 1^k ,292 \times 1384^l ,36 = 17885 k \times m, und von 200 Kil. Dampf = 200 \times 17885

 $= \frac{3577000}{3600 \times 75} = 13^{1}/_{4} \text{ Pferdefrafte.}$

In Betreff bes Nugeffektes, so hängt berselbe von der Stärke der Maschinen, von der mehr oder minder guten Construktion derselben und von dem Zustande ab, in welchem sie unterhalten werden.

Nach Poncelet und Morin fann derfelbe für Watt'sche Maschinen (mit Condensation)

unter 8 Pferden zu 45 - 50,

von 10-20 Pferden zu 47-56,

30-50 , 54-60,

" 60—100 " " 60—65 Procenten angenommen werden.

Bei Hochdruckmaschinen ohne Condensation beträgt der Rußeffett dagegen bloß 35 à 40 Proc.

Nach Tretgold beträgt derselbe bei Watt'schen Maihmen 63,2 Proc., und der Verlust also 36,8 Proc. und ioll durch folgende Widerstände erzeugt werden:

Rraft, um den Dampf in den Cylinder zu treiben 0,7
id. herauszustoßen . . . 0,7
Durch Erkältung in den Röhren und im Cylinder 1,6

 Rraft, um bie Rlappen zu öffnen, bas In-

jektionswasser zu heben und Achsen=
reibung 6,3
Rraft zum Betriebe ber Luftpumpe 5,0
zusammen 36,8 Proc.
In Lancashire wird bei Niederdruckmaschinen gewöhn-
lich zu 1 Pferdefraft
25 "Rolbenfläche bei 220' Geschw. per Minute
oder 23 [" " 240' " " angenommen. Die Kraft bes Dampfes im Keffel beträgt
ferner durchschnittlich 35 Zoll Quecksilberhöhe (220° F), die
des uncondensirten Dampfes bagegen 3",7 (120° F), baher
ber reelle Druck dos Dampfes = 31",3.
Da nun Dampf von 1 Atmosph. = 14,7 engl. T
per 3oll = 29",9 Quecksilberhöhe ift, so correspondirt
oine Duckfilherfäule non 31" 3 einem Drucke von 14",7
$\times \frac{31,3}{29,9} = 15,5$ % per $\square 3$ 0%, und es ist baher bei

biesen Maschinen eine Pferdefraft zu: $25 \square " \times 15.5 \times 220 = 85250 \ \text{K}$ Fuß per Minute, und deren Nußessest bloß zu $\frac{33000}{85250} = 38.7$ Procenten angenommen.

Nr. 52.

Berechnung des Unheffektes bei Expanstons-Maschinen.

Bei den Expansionsmaschinen füllt der Dampf, welcher bei sedem Rolbenzuge in den Dampscylinder tritt, densielben nicht ganz, sondern nur eine Portion desselben an, und es wird alsdann die Communisation des Cylinders und der Dampsröhre durch irgend eine Vorrichtung untersbrochen. Der Damps wirft also nur während eines gewissen Theiles der Zeit, welche der Kolben braucht, um die ganze Hubslänge zu durchstreichen, mit der anfängslichen Pression, dehnt sich dann aber aus und wirft also mit einer Pression, welche sich immer mehr und mehr vermindert.

Bei den Woolfichen Maschinen, welche mit zwei Dampscylindern versehen sind, wirkt der Dampf in einem derselben sortwährend mit seiner anfänglichen Tension, tritt aber, nachdem er den Kolben die ganze Hubslänge hindurch getrieben hat, in einen zweiten viel größern Eylinder, wo er sich ausdehnt, und mit einer fleinern, sich immer vermindernden Pression auf den zweiten Kolben wirkt und badurch den Außesselft merklich vergrößert.

Je größer nun das Bolum des Dampfeylinders im Berhältniß zu dem Bolum des Dampfes, welches bei jedem Kolbenzuge in denselben eingelassen wird, oder das Bershältniß der Bolume der beiden Dampfcylinder ift, desto

größer wird die Ausdehnung und besto größer auch ber Nugeffest einer gegebenen Menge Dampfes seyn.

Diese Expansion des Dampses kann jedoch nur so weit mit Bortheil getrieben werden, als der Druck des Dampses am Ende seiner Ausdehnung den Gegendruck noch übersteigt, welchen der Rolben erleidet und welcher von der Rolbenreibung, von der Unvollkommenheit der Condensation und andern Ursachen herrührt. Würde dieselbe noch weiter sortgesetzt, so würde die weitere Fortbewegung des Rolbens nur auf Rosten der schon erhaltenen Wirkung des Dampses geschehen. Der Damps kann demnach um so mehr ausgedehnt werden, se größeren Druck derselbe besitzt, und se geringer sener Gegendruck ist, und es kann hiemit namentlich bei Hochdruck-Maschinen mit Condensation und mit zwei Dampscylindern versehen, eine bedeutende Expansion bewirkt werden.

Folgende Tabelle * gibt den dynamischen Effett an, welchen 1 Cubikmeter Dampf von 1 Atmosphäre Druck durch eine mehr oder minder große Ausbehnung erzeugen kann.

^{*} C. Poncelet, traité de mecanique, Vol. I.

Tabelle XXVIII.

11

Dolum bes Dampfes nach ber Ausbeh= nung in Cubifmetern.	Ovnam. Effekt des Dampfes in Kilogrammetern.	Volum des Dampfes in Eub."	Dynam. Effett in k × m.
1,00	10330	5,75	28399
1,25	12635	6,00	28839
1,50	14518	6,25	29261
1,75	16111	6,50	29665
2,00	17490	6,75	30055
2,25	18707	7,00	30431
2,50	19795	7,25	30794
2,75	20780	7,50	31144
3,00	21679	7,75	31483
3,25	22506	8,00	31811
3,50	23271	8,25	32129
3,75	23984	8,50	32437
4,00	24650	8,75	32736
4,25	25277	9,00	33027
4,50	25867	9,25	33310
4,75	26426	9,50	33585
5,00	26955	9,75	33854
5,25	27459	10,00	34116
5,50	27940		

Da die dynamischen Effekte zweier Gasarten, welche man um die nämliche Portion ihrer anfänglichen Bolume ausdehnen läßt, sich zu einander verhalten wie die Prostukte ihrer Tenssonen in ihre Quantitäten, so hat man, um den Effekt irgend einer Quantität Dampses von einer gegebenen Tensson zu wissen, nur den der nämlichen Ausdehnung entsprechenden Effekt in der vorstehenden Tafel

aufzusuchen, und benfelben mit dem Produfte der gegebenen Duantität und Tenfion zu vervielfachen.

Beifp. Es fev der Diameter des Kolbens = 0",4, fo ist feine Sektion = 0,7854 × (0,4)2 = 0,12566 \(\square\$ ".

Strömt nun der Dampf in den Eplinder bis auf die Höbe von 0m,32, so wird das Volum des bei jedem Kolbenzuge hineingeströmten Dampfes = 0m,32 × 0,12566 = 0,0402125 Eubitmeter sevn.

Es habe diefer Dampf eine Tension von 3½ Atmosphären und behne sich bis auf 4½ mal seines anfänglichen Volums aus. Für diese Erpansion gibt die Tabelle für die Wirkung von 1 Eub. Dampf, bessen anfängliche Tension = 1 Atmosphäre ist, 25867 k × m au.

Der dynamische Effekt von 0,0402125 Eub. won 3½ Atmosphären Presson und der nämlichen Erpansion wird hiemit = 25867 × 0,0402125 × 3½ = 3640 k × m seyn. Bei jedem doppelten Kolbenzuge wird also ein Effekt von 2 × 3640 = 7280 k × m statt haben, und geschehen 15 solcher Kolbenzüge per Minute, so ist der theoretische Effekt per Sekunde

$$=\frac{7280\times15}{60}=1820~\mathrm{k}\times\mathrm{m}=24$$
 Pferdefräfte.

Es beträgt nun der Nugeffekt bei Expansionsmaschinen von der Kraft von weniger als 8 Pferden 30-33,

Es kann also in obigem Beispiele der Nugeffekt dieser Maschine zu $0.40 \times 24 = 9.6$ Pferdekräfte angenommen werden.

HERE INC. AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE P

Meber die Cornwaller Maschinen. *

Diese Maschinen, welche dazu dienen, um das Wasser fortwährend Tag und Nacht aus den Gruben heraufzupumpen, haben seit eirea zwanzig Jahren wesentliche Versbesserungen erlitten und unterscheiden sich von andern Dampsmaschinen hauptsächlich dadurch:

1) daß sie meistens einfachwirkend sind, mit Dampf von 3-4 Atmosphären und mit 4-8facher Expansion arbeiten:

2) daß sie eine sehr langsame Bewegung (gewöhnlich bloß 4-6 Doppelhübe per Minute) haben;

3) daß sie in Folge dieser zwei Punkte im Berhältnisse zu ihrer Stärke ungewöhnlich große Dampfcylinder besitzen;

(Nach Wicksteed soll z. B. eine 26pferbige Maschine einen Cylinder von circa 4 Fuß Durchmeffer und 9 Kuß Hub besitzen.)

4) daß die Pumpstange direkt am andern Ende des Balanciers angebracht ist, und da also die Hin- und Herbewegung des Dampskolbens nicht in eine rotirende umgewandelt werden muß, sie weder Kurbel noch Schwungrad nöthig haben. Außer der daraus hervorgehenden großen Einfachheit des Mechanismus kann demnach der Rolben, auch während der Expansion, seine Geschwindigkeit vermindern.

In Folge biefer eigenthümlichen Berhältniffe, find bie leiftungen biefer Maschine größer, als bei irgend einem

^{*} Eine ausführliche Abhandlung über biefe Maschinen enthält Chr. Ber= nonlli's Dampfmaschinenlehre, 2te Aufl. 1843.

andern Syfteme von Dampfmaschinen; dagegen werden diefelben aller Wahrscheinlichkeit nach oft zu gunftig bargestellt.

Wicksteed gibt z. B. an, daß eine Cornwaller Maschine in 135 Minuten 1 Bushel Steinkohle verbrannte, in dieser Zeit 672 Hübe machte und bei jedem Hube 21.700 % Wasser 8½ Fuß hoch hob, woraus ein Nugessekt von 1176/4 Millionen Pfund Fuß, oder da 1 Bushel Steinkohlen eirea 43 Kil. wiegt, per Kilogr. ein Nugessekt von 373.800 K × m abgeleitet werden kann.

Da bieser Effekt bemjenigen von 26 Pferdekräften gleichkömmt, so würde diese Maschine also bloß 0k,8 Steinstohle per Pferdekraft und per Stunde verzehren. Da ferner die Temperatur des Dampses von 4 Utmosphären = 145° C ift, so braucht es, wenn die des Speisewassers zu 55° C angenommen wird, zur Bildung von 1 Kil. Dampf 550 + 145 — 55 = 640 Calorien.

Nimmt man nun auch an, daß, da in Cornwallis meistens nur Steinkohlen bester Qualität angewendet werden und ferner eine sehr zweckmäßige Kesselseuerung befolgt wird, mit 1 Kil. Steinkohle eirea 4800 Calorien oder eirea $7\frac{1}{2}$ Kil. = 3,58 Cub. Dampf erzeugt werden, so wäre, da nach Tabelle XXVII 3,58 Cub. Dampf von 4 Atmosph. bei 6 facher Expansion einen dynamischen Essett von 3,58 \times 4 \times 28839 = 412974 Km. geben, daß Berhältniß des dynamischen Essetts zum Nutgessett

wie 412974: 373800 = 1:0,90, welches Resultat im Vergleiche mit denjenigen anderer Maschinen als beinahe unglaublich erscheinen muß.

biefe Matchinge enthält Chr. Ber-

Nr. 53.

XXIX. Cabellen über Dampfmaschinen.

I. Doppelwirkende Niederdruckmaschinen.

F									ı
	Unzahl Pferde= Fräfte.	Diam. des Kolbens in Em.	Rolben= fläche in om per Pferd.	Unzahl Hübe pr. Min	Länge des Hubes in Em.	Ge= fchwin= digkeit des Kolbens per Sek.	Dampfs volum pr. Min. und per Pferd in Lit.	Effef= tiver Druck auf den Kolben percm in Kil.	
	1	15,2	181	50	51,0	85,0	924	0,49	
-	2	21,3	178	42	60,9	86,3	923	0,49	
1	4	29,5	171	34	76,1	90,0	923	0,49	
1	6	35,3	163	31	91,4	94,4	922	0,49	
	8	40,4	160	27	106.7	96,0	922	0,49	1
1	10	45,0	159	24	121,9	97,5	920	0,49	
	12	49,0	157	24	121,9	97,5	920	0,49	
	16	55,3	150	22	173,1	100,5	900	0,50	
	20	61,0	146	20	152,3	101,5	890	0,51	
	25	67,4	143	18	169,5	101,6	873	0,52	
	30	72,6	137	17	182,8	103,6	858	0,53	-
Ü	35	77,8	136	17	182,8	103,6	855	0,53	-
	40	82,5	134	16	198,7	106,0	850	0,53	-
	50	91,4	132	15	213,3	106,6	841	0,54	-
	60	99,6	130	14	228,5	106,6	832	0,54	-
	75	111,0	129	13	243,8	105,7	818	0,55	-
	100	127,0	126	12	259,0	103,6	785	0,58	-
	150	154,5	125	10	301,7	100,6	755	0,60	-
	200	177,8	124	10	301,7	100,6	748	0,61	-

Bei diesen Maschinen wirkt gewöhnlich der Dampf mit einem Drude von 1,17 Atmosphären = 1k,20 per Sent. Die leste Columne gibt das Verhältniß des Nuheffektes zum theoretischen Effekte an.

II. Maschinen à 5 Atmosphären ohne Erpanfton und ohne Condensation.

Unzahl Pferde- fräfte.	Diameter des Kolbens in Em.	Kolben= fläche per Pferd in □cm.	Anzahl Hübe per Min.	Länge des Hubes in Em.	Geschw. des Kolbens per Sef.	Dampfs volum per Min. und per Pferd in Kilogr.
1	10,0	79	52	40	70	0,85
2	13,5	72	45	50	75	,0,83
4	18,0	64	40	60	80	0,78
6	21,0	58	36	70	85	0,75
8	22,7	51	34	80	90	0,70
10	24,5	47	32	90	95	0,69
12	26,0	44	30	100	100	0,68
16	29,0	41	29	110	105	0,67
20	31,2	38	28	120	110	0,65
25	34,0	36	27	130	115	0,64
30	36,0	34	26	140	120	0,63
35	38,0	32	25	150	125	0,62
40	39,3	30	24	160	130	0,61
50	43,0	29	24	170	135	0,60
60	46,0	28	23	180	140	0,60
75	50,0	26	23	190	145	0,58
100	56,0	25	22	200	150	0,57

	mit 4fad	inen à 5 A1 ger Expans condensation	ion ohne	IV. Maschinen à 4 Atmosphären mit 4facher Expansion und mit Condensation					
Unzahl Pferde= fräfte.	Diameter des Kolbens in Em.	Kolben= fläche per Pferd in □°m.	Dampfs volum per Min. und per Pferd in Kilogr.	Diameter des Kolbens in Em.	Kolben= fläche per Pferd.	Dampf= volum per Min. und per Pferd.			
1	13,7	147	0,40	15,5	189	0,42			
2	18,5	134	0,39	20,3	160	0,38			
4	25,1	124	0,38	27,5	148	0,37			
6	30,8	122	0,37	32,5	138	0,37			
8	32,8	106	0,36	36,0	127	0,36			
10	35,5	99	0,36	39,0	119	0,36			
12	37,5	92	0,36	41,5	113	0,35			
16	42,0	87	0,35	46,0	104	0,34			
20	45,3	81	0,34	49,0	94	0,34			
25	49,2	76	0,33	54,0	92	0,33			
30	52,4	72	0,33	57,3	86	0,32			
35	55,0	68	0,32	58,8	78	0,31			
40	57,0	64	0,31	62,0	75	0,30			
50	61,9	60	0,30	67,0	71	0,29			
60	66,3	58	0,30	72,0	68	0,29			
75	72,3	55	0,30	77,0	67	0,29			
100	84,0	55	0,30	85,0	57	0,28			

NB. Die übrigen Columnen find wie in Tabelle II.

Wird nun angenommen, daß 1 Kilogr. gute Steinkohle 6 Kilogr. Dampf erzeugen kann, so ergibt sich, daß eine Nieder= oder Hochstudmaschine ohne Erpansion im Durchschnitte circa 39 Kil. Dampf und 6½ Kil. Steinkohle stündlich per Pferdekraft consumirt, eine Maschine mit starker Erpansion dagegen mit oder ohne Condensation circa 20 Kil. Dampf und 3½ Kil. Steinkohle, welches Nesultat auch bei der Vergleichung der Tabellen XXV und XXVIII ziemlich übereinstimmend gefünden wird.

Nr. 54.

Dampfschiffe. *

Um die Kraft zu finden, welche erforderlich ift, um ein gegebenes Schiff mit einer Geschwindigkeit V fortzutreiben, ist vorerst nöthig, den Widerstand zu berechnen, welchen das Schiff bei dieser Geschwindigkeit erleidet, und welcher hauptsächlich besteht

- 1) Aus dem Stoffe, den der Bordertheil des Schiffes gegen das Waffer ausüben muß, und
- 2) aus der Reibung des Waffers an der außern Dberfläche des untergetauchten Theiles.

Angenommen, daß der Vordertheil des Schiffes eine zur Wasseroberstäche senkrechtstehende Fläche, deren untergetauchter Querschnitt = S ist, bildet, ware der erstere Widerstand

$$= 1\frac{1}{2} \times W \times S \times \frac{V^2}{2g}$$

wo W = 1000 Kil. (Gewicht von 1 Cub.=Meter Waffer) und g = 9m,81 ist

= 77 $\Re il. \times S \times V^2$.

Der Vordertheil der Schiffe ist jedoch, um biesen Widerstand möglichst zu vermindern, niemals eine geraditnigte Fläche, sondern besteht aus zwei doppelt gebogenen

^{*} S. J. Berbam, Werktuigkoude.

Flächen, welche einen um fo geringeren Widerstand erleiden, je spiger dieselben gegen einander zulaufen.

Gewöhnlich bilben sie einen Winkel von circa 30°, und es beträgt alsdann dieser Widerstand bloß ½, à ½ bes jenigen, welcher bei senkrechtstehenden Flächen stattsinden würde, oder

$= 11^k \times S \times V^2$.

In Betreff bes zweiten Widerstandes, so hat man gefunden, daß zu dessen Ueberwindung ein Gewicht von 0,15 Kil. per Quadrat-Meter der untergetauchten Seiten- und Bodenfläche erforderlich ist, wenn das Schiff eine Gesschwindigkeit von 1 Meter per Sekunde hat, und es ist also, wenn O diese Fläche bedeutet, der Werth der Reibung = 0k,15 × O × V².

Die beiben Widerftande betragen baber zusammen:

 $(11^k \times S + 0^k, 15 \times 0) \times V^2$

und ber Nugeffekt, welchen bie Schaufelrader deghalb aus-

 $(11^{k} \times S + 0^{k}, 15 \times 0) \times V^{3},$

daher derselbe im cubifchen Berhaltniffe zur Geschwindigkeit bes Schiffes fteht.

Unmerkung. Diefe Formel gilt bloß fur den Sall, wo fich bas Schiff im rubigen Waffer bewegt.

Soll baffelbe bagegen einen Strom hinauf oder hinabtreiben, beffen Gefdwindigkeit = v ift, so muß, da hier bloß die relative Geschwindigkeit des Schiffes zu berücksichtigen ift, statt V^3 beim Hinauffahren $(V + v)^2 \times V$ und beim Hinunterfahren $(V - v)^2 \times V$ geseht werden, weßhalb ein sehr bedeutender Unterschied in der erforderlichen Kraft stattsfindet, um gegen den Strom oder mit dem Strome zu fahren.

Soll z. B. ein Schiff eine Geschwindigkeit V=4 Meter per Sekunde haben, so verhält sich die erforderliche Kraft im ruhigen Wasser, mit dem Strom und gegen den

Strom, wenn die Geschwindigkeit deffelben v = 2 Meter ift, wie:

$$4^{3}: (4-2)^{2} \times 4: (4+2)^{2} \times 4$$

= 4:1:9.

Ist h die Tiefe des untergetauchten Theiles der Schaufeln, b die Breite derselben (in Metern ausgedrückt), so wird der Nuteffekt beider Näder zusammen durch den Werth

80 bh. V³

bestimmt, wobei angenommen ift, daß dieselben die dem größten Effekte entsprechende Umfangsgeschwindigkeit haben, welche ungefähr um die Hälfte größer ist als die Geschwindigkeit des Bootes, und es ist demzufolge

80 bh
$$V^{5} = (11^{k} \times S + 0^{k}, 15 \times 0) V^{5}$$

und bh $= \frac{1}{80} (11^{k} \times S + 0^{k}, 15 \times 0)$

aus welcher Formel die erforderliche Größe der Schaufeln berechnet werden kann. Uebrigens scheint es vortheilhaft zu seyn, die Breite der Schaufeln so groß anzunehmen, als es die Breite des Fahrwassers und sonstige Umstände gestatten, und ferner die Schaufeln keinenfalls so tief zu machen, daß die Geschwindigkeit des innern Umkreises geringer wird als die des Schiffes. Gewöhnlich wird dieselbe zu ½6 à ½8 des äußeren Durchmessers der Käder angenommen. Dieser letztere soll ferner so groß gemacht werden, als es die Einrichtung des Schiffes erlaubt, und aus der Umsangsgeschwindigkeit desselben dann die Anzahl der Kolbenhübe berechnet werden, welche die Dampsmaschine zu machen hat.

In Bezug auf die erforderliche Dampftraft, so muß dieselbe ungefähr im gleichen Berhältnisse die oben bezeich= nete Summe der Widerstände übersteigen, als die Umfangs= geschwindigkeit der Schaufelrader größer seyn muß, als die Geschwindigkeit des Schiffes, und es ist dieselbe daher

$$=\frac{3}{2}$$
 × 80 bh V³ = 120 bh V⁵ Rifogr. Meter.

Beisp. Es sev die erforderliche Dampstraft für das pag. 35 angegebene Schiff zu berechnen, bei einem Tiefgang von 3 Fuß, und welches eine Geschwindigkeit von 3 Meter per Sekunde in ruhigem Waster haben soll.

Es beträgt bemnach die größte Seftion bes Schiffes

Die Oberfläche bes untergetauchten Schiffskörpers kann am besten gefunden werden, wenn man durch Zeichnung der verschiedenen Querdurchschnitte die Länge der untergetauchten Bogen aufsuche, und dieselbe auf gleiche Weise in Nechnung bringt, wie es pag. 35 zur Inhaltsberechnung des versetzen Wassers mit den Sektionen geschah.

Approximativ erhält man diefelbe dagegen auch, wenn man die Länge des Bogens einer mittleren Sektion mit der Länge des Schiffes (auf der Wasserlinie gemessen) multiplizirt.

Ift 3. B. der Bogen ber Sektion D = 6 Meter, die Länge bes Schiffes = 31 Meter, fo erhalt man annahernd für die gesuchte Oberfläche

Es ift daher die erforderliche Fläche einer jeden Schaufel

bh =
$$\frac{1}{80}$$
 (11^k, × 7,3 \square^m + 0,15 × 186 \square^m)
= 1,35 \square Meter.

Rimmt man also die Breite der Schaufeln zu 2 Meter an, so muß die Tiefe des untergetauchten Theiles $=\frac{1,35}{2}$ $= 0^{m},675$ betragen.

Die erforderliche Dampftraft wird senn

 $= 120 \times 1.35 \times (3^{\circ})^{5}$

panimil ald din = 581/3 Pferdekräfte;

baher zwei Mafchinen, jede von circa 30 effektiven Pferdefraften, zu biefem Schiffe genugen werben.

Da die vortheilhafteste Geschwindigseit des äußern umfanges der Schaufelräder $=\frac{3}{2}\times 3^m=4\frac{1}{2}$ Meter per Setunde seyn wird, so müssen dieselben, wenn deren Durchmesser 4.8 Meter angenommen wird, $\frac{4\frac{1}{2}\times 60}{3.14\times 4.8}=18$ Umgänge und hiemit die Kolben der Maschine (wenn dieselben direkt auf die Näderachse wirsen) eben so viele Doppelhübe per Minute machen.

Nr. 55.

Von den Dampfwägen. *

Die Dampfwägen ober Locomotiven haben außer ben Transportwägen auch noch ihr eigenes Gewicht zu transportiren und sollen deßhalb so leicht als möglich gebaut werden.

Die Maschinerien derselben unterscheiden sich daher von stehenden Dampsmaschinen hauptsächlich dadurch:

- a) daß sie stets mit Hochdruck und ohne Condensation arbeiten;
- b) daß sie kein Schwungrad haben, dagegen statt dessen zwei Dampscylinder besigen, die auf den beiden Seiten des Wagens sich besinden und deren Treibsturbeln so zu einander stehen, daß der Kolben des einen Damscylinders in der Mitte des Hubes steht, während der andere das Ende desselben erreicht hat;
- c) daß die Keffel desselben, um bei geringem Bolumen und Gewicht möglichst viel Heizsläche darzubieten, eine große Anzahl Röhren in ihrem Wasserraum haben, durch welche der Rauch durchzieht, ehe er sich in den Kamin begibt.

Die Stärke einer Locomotive wird selten nach Pferdefraften angegeben, sondern meistens nach der Last, welche dieselbe mit einer gewissen Geschwindigkeit auf einer horis sontalen Bahn fortzuziehen im Stande ist.

[&]quot; Armengant, industrie des chemins de fer. 1838.

Die Berechnung über die Leiftungen, sowie über die erforderlichen Dimensionen der Locomotiven können aus dem nachfolgenden Beispiele ersehen werden, und wir bemerken vorläufig bloß Folgendes:

1) ist p der effektive Dampsdruck (nach Abzug dessjenigen der atmosphärischen Luft) per 30ll oder Centimeter,

d ber Diameter ber Dampftolben,

1 der Rolbenhub,

n die Anzahl von doppelten Kolbenhüben per Sekunde, so ist der theoretische Effekt der Locomotive

= $4 \times 0.7854 d^2 \times 1 \times n \times p$;

2) ist D ber Durchmeffer der großen Rader, auf welche die Kurbelstangen direkt wirken, so ist die Geschwindigkeit der Locomotive per Sekunde

 $= 3.14 \times D \times n.$

Gewöhnlich wird der Durchmesser der Triebräder 3 à 4mal so groß als der Kolbenhub gemacht, wonach die Geschwindigkeit der Räder das Fünf= à Sechsfache derjenigen der Dampskolben beträgt.

3) Der Effett oder die Stärke einer Locomotive hängt hauptsächlich von dem Dampfquantum ab, welche deren Ressel produziren kann.

Nach de Pambour gibt 1 Meter Fläche, welche direkt der Flamme ausgesetzt ist, 0,122 Cub-Meter Dampf = 122 Kil. Wasser per Stunde, und also 2k,033 Wasser per Minute. Da jedoch meistens nicht aller Dampf in die Dampfcylinder gelangt, sondern fortwährend ein Theil des erzeugten Dampfquantums durch die Sicherheitöklappen entweicht, so können für die Praxis bloß eirea 92 Kil. Dampf per Stunde und per Meter angenommen werden.

Stephenson gibt ferner an, bag bie Flache ber

Seitenwände der Röhren, durch welche ber Rauch durch= gieht, nur 1/3 fo viel Dampf erzeugt, als eine gleich große Kläche, welche bireft ber Klamme ausgesett ift. Es ift baher in der Berechnung des erzeugten Dampfquantums die Gesammtfläche dieser Röhrenwände auf 1/3 zu reduziren.

4) Nach de Pambour ift die Reibung einer Locomotive. welche eirea 8000 Kil. mit Einschluß bes Waffers im Reffel und ber Rohlen im Feuerherde wiegt, auf einer gang ebenen Bahn = 50 Ril. (alfo 61/4 Ril. per Tonne), und ferner der Widerstand bei einer beladenen Maschine 4k,09 per 1000 Ril. Belaftung; baber ber totale Widerstand auf die Raber, wenn P bie Angahl von Tonnen ber Belaftung ausbrückt:

 $= 50^{k} + 4^{k},09 \times P$

und also berjenige auf die beiden Dampffolben

$$= (50^{k} + 4^{k}, 09 \times P) \times \frac{3,14 \text{ D}}{21}$$

wo D ben Durchmeffer ber Raber, I ben Rolbenhub bedeutet.

5) Berechnung ber erforderlichen Ziehfraft auf einer ge= neigten Ebene.

Die erforderliche Rraft, um irgend eine Laft auf einer Schiefen Cbene hinaufzuziehen, ift, abgesehen von der zu überwindenden Reibung, gleich groß, ob dieselbe auf einer Eisenbahn ober einer sonstigen Strafe besteht, und verhält fich nach pag. 88 gur Laft, wie beren Lange gur Sobe. hat daher z. B. eine Gifenbahn eine Neigung von 1/500, so werden per 100 Tonnen $\frac{100.000}{500} = 200$ Kil. erfordert; und wird nun angenommen, daß eine Locomotive circa 10 Tonnen wiegt, so beträgt diese Kraft $\frac{110.000}{500}$ = 220 Kil.

24

Nach 4) beträgt aber der Widerstand der Reibung oder die Kraft, um 100 Tonnen auf einer gegebenen Fläche fortzuziehen:

 $50^k + 4,09 \times 100 = 459 \Re i.$

und es verhält sich also diese Kraft zu jener, welche erforderlich ist, um die gleiche Last auf einer Bahn von 1/500 Neigung heraufzuziehen,

wie 459 Kis.: 459 + 220 = 679 Kis.

oder wie 100 Ril. : 148 Ril.

daher die Zugkraft auf dieser geneigten Sbene um 48% größer ift, als auf horizontaler Bahn; auf gleiche Weise findet man, daß folgende Kraft erforderlich ift, um 100 Tonnen heraufzuziehen:

Meigung der Flächen.	Kraft.
1 3u	
10000	102,4 Tonnen
8000	103
6000	104
4000	106
2000	112
1000	124
900	127
800	130
700	134,2
600	140
500	148
400	160
300	181
200	220
150	260
100	340
80	400.

Auf einer Bahn von 1/500 braucht es daher ungefähr das Doppelte, bei einer Neigung von 1/500 die vierface Kraft als auf einer ebenen Bahn, woraus die Wichtigkeit von selbst hervorleuchtet, die Neigung bei Eisenbahnen so viel als möglich zu verringern.

Da die Neibung auf einer guten gewöhnlichen Straße einea ½0 beträgt, also für eine Last von 100 Tonnen 5000 Kil. erforderlich sind, so ist das Verhältniß der Kraft auf einer ebenen Straße zu derjenigen auf einer Straße von ½00 Neigung wie

$$5000^{k}:5000+\frac{100000}{200}=5500$$
 Rif.

oder wie 10: 11,

woraus folgt, daß eine auf einer gewöhnlichen Straße gehende Locomotive bei weitem nicht ihre Kraft so zu verstärken hat, um eine Steigung zurückzulegen, als es auf einer Eisenbahn der Fall ist.

Beispiel.

Berechnung der Locomotive "Jackson," gebaut durch Fenton, Murray und Jackson in Leeds für die Bahn von Paris nach St. Germain.

Durchmeffer der Dampftolben 28,2 Centimeter.

Totalfläche beiber Cylinder:

2 × 0,7854 × (28,2)2 = 1249,16 Gentimeter.

Es werde nun Dampf von 3 Atmosphären angewendet, so ist der Druck nach Abzug des atmosphärischen Luftdrucks = 2,066 Kil. per Sentimeter und also auf obige Fläche = 1249,16 × 2,066 = 2580k,64.

Der Kolbenhub beträgt 0,41 Meter. Wird nun eine Geschwindigseit von 100 Umgängen der großen Räder oder doppelten Kolbenhüben per Minute angenommen, so ist die Geschwindigseit der Kolben = 1^m,367 per Sefunde, und der theoretische Effett der Maschine = 2580^k,64 × 1^m,367 = 3527 k × m = 47 Pferde.

Die bireft dem Feuer ausgesetzten Flächen betragen zusammen 3,628 [",

ferner die Totalfläche von 82 Röhren von 2",1 Länge und

0m,044 innerem Durchmeffer

 $=82\times2$ ", $1\times0,044\times3,14=20,582$ I" daher nach 3) die Heigkläche, welche in die Rechnung zu bringen ist

 $= 3,628 + \frac{20,582}{3} = 10,49 \, \square^{m},$

und das Wafferquantum, welches diefer Reffel per Minute verdampfen kann,

 $= 10,49 \times 2^{k},033 = 21^{k},33.$

Bei Dampf von 4 Atmosphären wiegt 1 Cub.-Meter 2k,092 oder 1 Liter 0k,002092.

Da nun der Inhalt der zwei Dampfeylinder = 1249,16 $\square^{cm} \times 0^m$,41 = 51,22 Liter ift, so ist das Gewicht des Dampfes, welches per Umgang der großen Räder verbraucht wird,

 $=2\times51,22\times0^{\rm k},002092=0^{\rm k},2143$, und also die Anzahl Umgänge, welche die Locomotive zu machen im Stande ist,

 $=\frac{21^{k},33}{0,2143}=99,39;$

der äußere Durchmeffer der großen Räder = 1"53, daher die Geschwindigkeit der Locomotive

 $=\frac{1,53\times 3,14\times 99,39}{60}=7^{m},964$ per Sefunde

= 28,672 Kilometer per Stunde.

Auf gleiche Weise findet man, daß bei Anwendung von Dampf von 5 Atmosphären 23,39 Kilometer, bei 3 Atmosphären = 37 Kil., bei $2\frac{1}{2}$ Atmosphären 45 Kil. die Geschwindigkeit dieser Locomotive seyn wird; je stärkerer Dampf daher angewendet wird, desto geringer ist die Geschwindigkeit bei gleicher Heizsläche.

Der totale Widerstand, welcher durch die beiden Dampffolben überwunden werden muß, ift nach 4)

$$(50^{k} + 4^{k},09 \times P) \times \frac{3,14 \times 1^{m},53}{2 \times 0^{m},41}$$

= 23,974 × P + 293^k,2.

Da nun bei Dampf von 3 Atmosphären der totale Druck auf die Kolben = 2580k,64, oder da $\frac{4}{5}$ für die Reibung der verschiedenen Maschinentheile abzuziehen ist = 2064k,5, so ist also

2064k,5 = 23,974 × P + 293k,2, und hiemit bie größte Last, welche bei diesem Dampfdrucke die Locomotive auf ganz ebenem Wege fortziehen kann,

P = 76000 Ril. ober 76 Tonnen.

Auf gleiche Weise können die nachstehenden Werthe für ichwächeren und ftarteren Dampf gefunden werden:

Pression in Atmosphären.	Gewicht von 1 Cub.=Meter in Kil.	Größte Laft in Tonnen.	Größte Geschwindigkeit per Sekunde.
2,5	1,36	54	12 ^m ,35
3	1,61	76	10,34
3,5	1,85	98	9,00
4	2,09	119	7,96
4,5	2,33	142	7,27
5	2,57	162	6,50

Da nun bei 2½ Atmosphären die Geschwindigkeit kaum die doppelte ist, dagegen die Last bloß ⅓ beträgt als bei 5 Atmosphären, so folgt hieraus, daß der Nugessett einer Locomotive am größten ist, wenn dieselbe stark belastet ist

und eine geringe Geschwindigfeit hat, und daß in biesem Kalle hoher Dampfdruck angewendet werden muß.

Der hinter der Locomotive stehende Behälter, genannt Tender, soll wenigstens so viel Wasser und Kohlen enthalten, als zu einer Fahrt zwischen je zwei Stationen, bei welchen neue Vorräthe an solchen genommen werden können, nöthig ist. Da der Jackson per Minute circa 25 Kil. Wasser verdampst, so braucht er also für eine einstündige Fahrt $25 \times 60 = 1500$ Kil. $= \frac{1}{2}$ Cubif-Meter Basser;

1 Kilogramm Rohlen verdampft ferner 25 Kil. Wasser, es sind daher 5 Kilogr. per Minute, oder zu einer einstündigen Fahrt 300 Kil. Kohlen erforderlich.

Dimenstonen einiger Cocomotiven. *

Witness Co.	Dampfe	plinder.	Diamet.	Heizfläche in \square^m .			Gewicht
	Diamet.	Sub.	Räder in Met.	Rost.	Röhren.	Total re=	in Tonnen.
I. Atlas II. Fury	in Gent. 30,5 27,9 28,3	in Cent. 40,6 40,6 40,6	1,525 1,525 1,525	5,301 3,056 4,273	20,24 28,557 23,789	12,037 12,575 12,202	11,58 8,33 8,85
IV. Leeds V. Bulfan . VI. Firefly	27,9 27,9 27,9	40,6 40,6 45,7	1,525 1,525 1,525	3,214 3,205 4,078	28,557 28,557	12,733	7,18 8,47 8,88
VII. Jackson . VIII. Bictorieuse IX. Norbstar .	28,2	41,0 45,0 40,5	1,530 1,380 2,127	3,628 5,210 6,52		10,489	12,0

^{*} Die fechs ersten gehen von Manchefter nach Liverpool, die zwei folgenden auf ber Bahn von Paris nach St Germain, die letzte auf der Greafe Westernbahn. Die Locomotiven, welche auf der badischen Bahn im Betrieb sind, haben Dampfeplinder von 12 à 15 engl. Joll Diameter (30,4—38,2 cm.) und 18—20 Joll hube (45,8—50,8 cm.). Die meisten derselben arbeiten mit 11/4facher Expansson. Bei einigen neuern, nach den Systemen von Stephenson und Mayer gebaut, kann dagegen die Expansson nach Bedarf bis auf das Preis und Fünffache gesteigert werden.

Nr. 56.

Cylinder - Geblafe.

Berechnung der Quantität und Geschwindigfeit der durch Gebläse gelieferten Luft.

Mit großer Leichtigkeit kann bas Volumen bes aus einem Gebläse-Cylinder entweichenden Windes aufgefunden werden, da dasselbe gleich ift dem Flächeninhalte des Kolbens, vervielfacht mit seiner Geschwindigkeit.

Thut 3. B. ein Kolben 12 einfache oder 6 Doppelshübe in einer Minute, und ist seine Hubhöhe $= 2^{1}/2'$, so ift seine Geschwindigkeit = 30' per Minute. Ift nun der Flächeninhalt des Kolbens $= 8 \square'$, so ist das Volum per Minute $= 8 \square' \times 30'$ und per Sekunde


$$=\frac{8\times30}{60}=4$$
 Cub.

Wegen des schädlichen Raumes in dem Cylinder und in den Bentilkästen und sonstiger Ursachen, welche eine Berminderung der Quantität von Luft herbeiführen, muß indessen nur circa 3/4 des auf diese Weise erhaltenen Vo-lums angenommen werden, daher das effektive Windquanstum in obigem Beispiele nur circa 3 Cubitsuß beträgt.

Das auf diese Weise aufgefundene Volum sest jedoch voraus, daß der ausströmende Wind die Dichtigkeit der

atmosphärischen Luft habe, was sedoch nicht der Fall ist, da zum Ausströmen erforderlich ist, daß die Luft mit einer gewissen Kraft gedrückt und hierdurch in ein kleineres Bolum gebracht werde. — Da sich nun bei elastischen Flüssigfeiten die Bolume in umgekehrtem Berhältnisse wie die Dichtigkeiten verhalten (V: V' = P': P), so müßte also das oben erhaltene Windquantum noch mit dem Rapporte zwischen dem Drucke der atmosphärischen Luft und dem jenigen des zusammengepreßten Windes vervielsacht werden.

Dieses Resultat würde sedoch immer sehr unbestimmt seyn, und man erhält das effektive Windquantum zuverlässiger, wenn man vermittelst eines Windmessers (ventimetre) zuerst den Druck des ausströmenden Windes, und aus demselben die Dichtigkeit und die Geschwindigkeit desselben berechnet. — Dieses einsache Instrument besteht aus einer gebogenen Röhre, welche mit irgend einer Flüssigkeit, meistens Quecksilber oder Wasser, zum Theil angefüllt ist, und von welcher der eine Schenkel mit der zusammengepreßten Luft, d. h. mit der Windleitungsröhre, bei dem Gebläse-Cylinder oder bei der Düse, der andere Schenkel dagegen oben offen ist und daher mit der atmosphärischen Luft in Verbindung steht.



Die Entfernung h des Niveaus in den beiden Schenkeln, oder die Sohe der Waffer= oder Quecksilberfäule gibt als

bann die Differenz des Druckes zwischen der atmosphärischen Luft und dem zusammengepreßten Winde an, und es läßt sich daraus leicht der Druck des legteren berechnen. Ift 3. diese Entsernung bei einer Wassersäule = 120°m, so ist, da 1 Cubit=Centimeter Wasser 1 Gramm wiegt, der Druck des Windes, nach Abzug dessenigen der atmosphäzischen Luft = 120 Gramme = 0,12 Kilogramm per Gensimeter. — Bei einer Duccksilberhöhe hingegen wäre für die nämliche Höhe der Druck des Windes ungefähr 13mal spezissisches Gewicht des Quecksilbers) so groß, oder = 1,56 Kilogramm.

Da nun die Dichtigkeiten oder spezifischen Gewichte im Berhältnisse stehen zu den Pressionen, und ferner 1 Cubikmeter atmosphärische Luft (dessen Druck also 1k,033 ift) 1k,3 beträgt, so ist das Gewicht von 1 Cubikmeter des zusammengepresten

Windes = 1^k , $3 \times \frac{p}{1^k$, $033} = 1^k$, 26 p, wo p die auf ans

gegebene Weise berechnete Pression des Windes bezeichnet. Bei Anwendung von warmem Bind muß jedoch die bei der Erwärmung stattsindende Ausdehnung berücksichtigt werden, und nach
pag. 305 das erhaltene Gewicht noch durch 1 + 0,00375 t getheilt
werden, wo t die Temperatur desselben in Centigraden anzeigt.

Bervielfacht man nun die Höhendissernz im Bindmesser mit dem Verhältnisse zwischen dem Gewicht von
1 Cubismeter Duecksilber = 13598 Kilogramm (oder von
1 Cubismeter Wasser bei einem Wasserwindmesser) und dem
so eben gefundenen Gewichte, so erhält man die Höhe H
der Luftsäule, welche der Geschwindisseit V des Windes
entspricht, wonach V = V2gH in Metern per Sekunde.

Bur bequemen Ueberficht und Berechnung folgen bier bie ben verschiedenen Quedfilberhöhen correspondirenden

Pressionen und Geschwindigkeiten des Windes, welche nach dem hier angegebenen Verfahren berechnet worden sind.

Tabelle XXX.

		The second second		
1. Sobe der Quedfilber= faule in Centimetern.	II. Söhe der Wasserfäule in Centimetern.	III. Pression des Windes per Gent. in Grammen.	IV. Pression des Windes per "' in Pfunden. (Schweizermaaß).	V. Geschwind des Windes in Metern per Sefunde.
1	13,568	13,57	0,244	44,97
2	27,136	27,14	0,488	63,20
3	40,704	40,70	0,733	76,91
4	54,272	54,27	0,977	87,68
5	67,840	67,84	1,221	98,07
6	81,408	81,41	1,465	106,89
7	94,976	94,98	1,710	115,65
8	108,544	108,54	1,954	122,40
9	122,112	122,11	2,198	130,48
10	135,680	135,68	2,442	135,12
11	149,248	149,25	2,686	140,87
12	162,816	162,82	2,930	146,67
13	176,384	176,38	3,175	151,47
14	189,952	189,95	3,339	156,55
15	203,520	203,52	3,663	161,46

Die Columnen III und IV geben den Ueberschuß der Windpressung nach Abzug des gewöhnlichen Luftdrucks an. Um also die ganze Pressung zu erhalten, müßte zu den hier angeführten Werthen in Columne III 1k,033, und in Columne IV 18%,60 addirt werden. Diese Pressionen lassen sich leicht auch für andere Maaße berechnen.

Es sey z. B. die Pressung auf 1 30ll für eine Dueckstüberhöhe von 1 30ll englisch Maaß zu berechnen. Die selbe ist gleich einer Wasserhöhe von 13,568 zollen. Da nun 1 englischer Cubikzoll Wasser = 0,036 englische Pfund wiegt, so ist also die gesuchte Pression = 13,568 × 0,036

= 0,4884 %; ober ba nach pag. 208 bie gewöhnliche Atmosphäre einer Queckfilberhöhe von 29,9 engl. Zoll entspricht, und ferner eine Pression von 14,7 % per \square 30ll ausübt, is ist die Pression für 1 Zoll Quecksilberhöhe = $\frac{14,7}{29,9}$ = 0,49 %.

Die in Columne V angegebenen Geschwindigkeiten kön= nen auch vermittelst der Formel:

$$V = 395 . \sqrt{\frac{h}{0.76 + h}}$$

berechnet werden, welche aus Obigem hergeleitet ift, und wo h die Queckfilberhöhe im Windmesser in Metern bedeutet.

Bervielfacht man das erhaltene Windquantum mit deffen pezifischem Gewicht, so erhält man das totale Gewicht des per Sekunde herausströmenden Windes, und multiplizirt man dasselbe mit der Höhe H der, der Quecksilberhöhe correspondirenden Luftsäule, so erhält man den wirklichen Nußersekt in Kilogr. Metern.

Beispiel. Das Gebläse zu Amalienhütte, welches durch eine mit den Hochosengasen gespeiste Dampsmaschine in Bewegung gesetzt wird, hat einen Gebläsecylinder von 3½ Fuß innerem Durchmesser und 3½ Fuß Hub (badisch Maaß), dessen Kolben durchschnittlich 22 Doppelhübe per Minute macht, und es beträgt daher das per Minute erzeugte essektive Windquantum ¾ × 1481,65 = 1110 Cub.-Fuß per Minute, oder 18½ Cub.-Fuß per Sekunde. Die Höhe der Wassersäule im Windmesser beträgt durchschnittlich 26 Foll = 78cm, was mit einer Queckssilderhöhe von 5,75cm correspondirt, daher die reelle Pression dieses Windes 1½,033 + 0,078 = 1,111 per Sent. beträgt, und hiemit das Gewicht von 1 Eubismeter

Und die wirkliche Geschwindigfeit des Windes *

$$V = V \overline{2 gH} = V \overline{19,62 \times 558} = 104,67^m.$$

Da das per Sekunde erzeugte Windquantum = 18½ Ent.
Fuß = 0,5 Eubikmeter ist und dessen Gewicht also = 0,5 × 1^k,40 = 0^k,70, so ist der zum Betrieb des Gebläsekolbens verwendete Nußeskekt per Sekunde:

 $PH = 0^{k},70 \times 558^{m} = 390.6 \text{ kgm}$ = 390.6 k × m = 5,21 Pferdefräfte.

Der Dampfcylinder zu dieser Maschine hat 15 Zoll innem Durchmesser und 32 Zoll Hub, und der Dampf wirft bei den hier erwähnten Leistungen mit eirea 12/3 Atmosphären und mit zweisacher Erpansion. Das bei jedem doppelten Kolbenhube verbrauchte Dampsquantum ist daher

 $= \frac{1}{2} \times 32'' \times 0.7854 \times (15'')^2 \times 2$

= 5,655 Cub.=Fuß,

und alfo, da der Dampffolben und Geblafefolben gleich viel Sube machen,

= 22 × 5,655 = 124,41 per Minute

= 2,073 Cubif-Fuß per Sefunde

= 0,056 Cubif-Meter per Sefunde.

Nach der Tabelle XXVIII ist der dynam. Effekt von 1 Eubik-Meter atmosphärischen Damps, bei zweisacher Erpansion = 17490 k × m. Da nun mit diesem Dampscylinder ein Condensator in Verbindung steht, so beträgt der Gegendruck in demselben blok circa ½ Atmosphäre, und es ist daher der dynam. Effekt des angewandten Dampsquantums = 0,056 × 1½ × 17490 = 1224 k × m per Sekunde = 16,32 Pferdekräfte; daher das Verhältniß des theoretischen Effektes zu dem Nuheffekt des Gebläses = 521:16,32 = 0,32.

Anmerkung. Die Dimenftonen biefer Maschine fint für einen Aubefielt von eirea 18 Aferbekräften berechnet, um mit bemselben außer bem Gebläse noch verschiebene andere Maschinerien betreiben zu können. Dieser erhöhte Effekt wird burch Anwendung eines höheren Dampfbruckes unb burch größere Expansion besselben hervorgebracht, und

*
$$V = 395. V \frac{h}{H \times h} = 395. V \frac{0.0575}{0.8175} = 395 \times 0.265 = 104 \text{ m},67.$$

unzweifelhaft wird hieburch auch ein gunftigeres Berhaltniß bes Rutseffettes erzielt.

Die Benütung ber Sochofengafe gum Betrieb von Geblafen ac. ift eine Erfindung, welche bereits in vielen frangofifchen Gifenwerfen und auch in einigen Werfen Deutschlands erfolgt ift, und es burfte biefelbe als um fo nutbringenber betrachtet werben, ale befanntermaßen noch eine große Angahl von Sochofen befteht, bei beren Anlage mehr ber Bezug ber Erze und Rohlen, ale bie Wafferfraft berudfichtigt murbe, und welche bemgufolge in trocheenr Jahreszeit burch Waffermangel in ihrem Betrieb fehr benachtheiligt werben, welchem Uebelftand burch Die Errichtung eines folden Dampfapparates mit fehr geringen Roften ganglich abgeholfen wirb. Die Bestimmung ber erforberlichen Dimen= fionen, welche ben einzelnen Theilen beffelben zu geben find, gefchieht auf biefelbe Urt, wie bei allen Dampfmafchinen; nur ift gu bemerfen, baß, ba ber Sochofengang gewöhnlich febr ungleich ift, bie burch Bergehrung biefer Gafe erzeugte Site weit mehr als bei ber gewöhn= lichen Feuerung mit Golg ober Roblen variirt, weghalb folchen Dampf= feffeln eine merflich größere Beigflache gegeben werben muß, alfo ftatt 25 Rilogr. blog etwa 16 Ril. Dampf per Stunde auf 1 Meter Beigfläche angenommen werben burfen.

Aus dem Borhergehenden geht hervor, daß für eine tonstante Menge Luft die Geschwindigkeit und hiemit auch die Pression derselben ganz von der Sektion der Düsensöffnung abhängt. Ist z. B. diese doppelt so groß, so wird die Geschwindigkeit der Luft nur halb so groß seyn müssen und hiemit die Pression auch beträchtlich kleiner seyn.

Diese lettere kann indeß nicht willführlich bestimmt werden, sondern hängt ganz von der Natur des Brenn-materials, von der mehr oder weniger dicken Lage desselsen, welche die Luft zu durchstreichen hat, und von mehreren andern Umständen ab.

Die zweckmäßige Verbrennung von Cote erheischt z. B. eine dichtere Luft und eine viel größere Geschwindigkeit berselben als diesenige von Fichtenkohlen. Für jeden Fall

ist daher durch besondere Versuche die vortheilhafteste Pression des Windes, welcher dazu angewendet werden muß, aus zumitteln.

Karften gibt folgende Queckfilberhöhen im Windmesser und die dazu correspondirenden Pressionen (in Pfunden ausgedrückt) als die zweckmäßigsten an:

with the same and the same above and the same and the sam	Söhe.	Preffion auf de Schweiz. 30
Für Rohlen aus leichterem Tannenholz	2- 3cm	0,6 %
" dichterem "	3-4°m	0,8 ,,
" hartem Holze "	4-6	1,2 ,,
Weicher, leicht entzündbarer Cofe .	8-13	2-3 "
Harter und bichter Cofe 1	13-19	3-4 ,,

Die Pression in einem Schmiedeblasbalg beträgt gewöhnlich 4°m Wasserhöhe oder 0°m,29 Quecksilberhöhe, welche eine Geschwindigkeit von 24m,45 per Sekunde erzeugt.

Seine Düsenöffnung hat etwa 2° Diameter. Es beträgt htemit die per Sek. gelieferte Quantität Luft etwa 73/4 Liter.

Bei Hochöfen, wo der Wind Lagen von 15—40' Dicte durchstreichen muß, wird eine bedeutende Pression und Geschwindigkeit des Windes erfordert.

Bei Hochöfen von 20—24' Höhe, welche mit Holzschlen gespeist werden, gibt man dem Winde eine Pression von 50° Wasserhöhe oder 3½° Duecksilberhöhe, welches eine Geschwilbeitet von 85° per Sekunde gibt. Zu solchen kann man sich noch im Nothfalle der hölzernen Balgengebläse bedienen.

Bei Hochöfen von 50' Höhe, welche mit Coke betrieben werden, braucht es hingegen nothwendigerweise Kastensoder Cylindergebläse. Die dazu erforderliche Pression beträgt bei denselben etwa $2-2^{1}/2^{m}$ Wasserhöhe oder $15-20^{m}$

Quecksilberhöhe und hiemit eine Geschwindigkeit von 170 Metern per Sekunde.

Für kleine Cupoloöfen (beren man sich zum Umschmelsem kleinerer Quantitäten Gußeisen bedient), kann man sich der Balgengebläse bedienen. Haben aber diese Defen 6—7' bobe, so ist es vortheilhafter, Kolbengebläse oder Ventislatoren anzuwenden.

3um Betrieb eines Cupoloofens werden per Sekunde 0,4 à 0,5 Cub. Meter Wind von 0^m,12 Wasserpressung ersfordert. Der Bentilator macht gewöhnlich 1000 à 1500 Umgänge per Minute und hat die Kraft von 4 Pferden.

Karsten * gibt noch folgende Daten an, in Beziehung auf die Quantität Luft, welche bei Hochofen von verschiedenen Hohen zu geben sind:

Die Hochofen, welche mit Coke betrieben werden, follten nie weniger als 62 Cubikmeter Luft per Minute erhalten.

Für eine gleiche Luft foll die Sohe der Sochöfen, welche mit holzfohlen genährt werden, wenigstens 14m betragen; folche von

11-12 Meter Höhe erfordern nicht mehr als 38-40 Cub.

Gewöhnlich nimmt man an, daß 3000 Cub.' Luft 8000 Kil. Gußeisen produziren, und daß 1 Pferdefraft 100 Cub.' Luft per Minute gibt und in den englischen Hochöfen etwa 21/2 Tonnen Gußeisen wöchentlich liefert.

Diese Angaben sind indessen sehr oberstächlich, da die erforderliche Luftmenge von der mehr oder weniger großen Schmelzbarkeit der Eisenmasse, von der Natur des dazu angewandten Brennmaterials, von der Beschaffenheit und Construktion des Ofens und von mehreren andern Ursachen abhängt, und daher bald größer bald kleiner ist.

10/012

^{*} Siehe Rarftens Metallurgie, zweiter Band.

d'Aubiffon gibt in Bezug auf den anzuwendenden Effet Folgendes an:

1) 11m 3000 Ril. Gugeifen zu liefern, braucht etig wenn die Dufenöffnung einen Diameter von 0m,05, bilffa Leitungeröhre einen Diameter von 0m,15 und eine Lange von 120" hat, und wenn per Minute 15 Cub." Luft ge liefert wird, einen dynamischen Effett auf Die Dberflächte bes Rolbens (bie Reibung nicht eingerechnet) von 40 me k x m per Sefunde.

2) Um 4 Cub." Luft per Minute mit einer Gefdwin im digfeit von 80 Metern per Sefunde zu erhalten, ift babe bazu erforderliche Effett = 28 Kil. x m per Sefundige und um 2,66 Cubifmeter Luft per Minute mit einer Co ichwindigfeit von 62m per Sefunde zu erhalten, erforden

es einen Effett von 11 Ril." per Sefunde.

Die von und erbauten Cylinder = Geblafe erfordern um 1000 Cubiffuß per Minute mit 16 à 18 3oil Waffer preffung zu erzeugen, bei Unwendung von oberichtächtigen Wafferradern eirea 40 Cubiffuß Baffer, und bei unter fclächtigen Rabern eirea 60 Cubiffuß per Sefunde mi 1 Fuß Gefälle (babifch Maag), was einem Ruteffett von 3 Pferbefräften entspricht.

In Bezug auf die Windleitungeröhren, fo follen bie felben möglichft groß und beren Geftion feinesfalls fleiner als 1/0 berjenigen der Gebläse= Cylinder gemacht werden indem bei einer geringeren Weite ber Wind eine ju große Geschwindigkeit annehmen muß, und die badurch entstehende Reibung viele Rraft absorbirt. Bei Anwendung von war mem Winde muß ferner bei ber Bestimmung ber Weite Diefer Röhren auch die feiner Temperatur entsprechende Bergrößerung bes Bolums berudfichtigt werben.

Fefi Den Düsenöffnungen gibt man gewöhnlich bloß 15 à 20 Dentimeter Seftion. Bei größeren Windmengen eredscheint es rathsamer, 2 und fogar 3 Dufen anzubringen, dieftatt eine einzige mit mehr als 50 [om Seftion anzuwenden.

age Bur Erzielung eines guten Sochofenganges ift es endlich ge big, daß der Wind möglichst gleichförmig fey. Dieß bewirfen zum Theil die Windleitungen felbst, besonders 4 wenn fie eine beträchtliche Lange und Weite haben; es ift feboch, namentlich bei Geblafen mit einem einzigen Cy= in linder, erforderlich, einen Windregulator anzubringen, de beffen Inhalt ungefähr das 50fache desjenigen des Cy= dinders betragen follte.

era

Fe

ir ite be -

er wenig Perluche mit benielben angefiellt worden, nin ichlin er Sowaeln zur Bezeinnung bes erzeugten Windows

ineras und Edifoundes und ver bafife erforderlichen 222 te Die interessanten Berjuche, welche von der Imoustra im

on ies

1) Der Effelt ober bas erzeugte Windquaufum fem in Sentifators machet im gnadranschen Berbaltmise zu ich m

2) Die veriheistelte Geschwindigteit am äusen il 10

io linit el

Be

Don den Dentilatoren.

Es gibt zwei Arten von Bentisatoren: die einen sind des bloß auf den beiden Seiten eingeschlossen, und dienen hauptsächlich zum Trocknen und zum Lufterneuern; du cer andern dagegen sind nicht nur auf beiden Seiten, sondern auch noch an ihrem Umfange mit einem kreisförmigen Ge häuse umgeben und werden in Schmieden und Gießereie als Gebläsmaschinen gebraucht. Beide Arten beruhen au den gleichen Prinzipien. Bis dahin sind sedoch noch zwenig Versuche mit denselben angestellt worden, um genaue Formeln zur Berechnung des erzeugten Windquantums und Luftdruckes und der dafür erforderlichen Kraft aufstellen zu können.

Die interessanten Versuche, welche von der Industriegesellschaft zu Mühlhausen * mit Ventilatoren von verschiedener Größe und Einrichtung gemacht worden sind, führen zu folgenden Resultaten:

1) Der Effekt ober bas erzeugte Bindquantum eines m Bentilators wächst im quadratischen Berhältnisse zu seiner B Umfangsgeschwindigkeit.

2) Die vortheilhafteste Geschwindigkeit am äußern Umfange des Bentilators scheint die von 1000 Meter per Minute zu seyn. Dennoch ist bei Bentilatoren, welche eine sehr große Wirkung hervorbringen sollen, anzurathen, die Is

^{*} Bulletin de la soc. industr. de Mulhouse. 1843. Nr. 81 et 82.

elbe auf 2000 und fogar 3000 Meter anzunehmen, bnen nicht zu große Dimensionen geben zu muffen.


- 3) Der Rugeffeft ober bas Berhältniß zwischen ber ber= vorgebrachten Wirfung und ber angewendeten Rraft ift um io vortheilhafter, je größer ber außere Durchmeffer ber Bentilatoren ist.
- 4) Bur Erzielung bes größten Rugeffeftes foll, wenn ind D der außere Durchmeffer ift, die Breite der Windflügel ren = 2/3 à 3/4 D, die Sohe derfelben = 11/50 D und ihre Er= bu centricität x in Bezug auf bas Gehäufe = 1/2 D fenn.

ern ije!

ges ın aft

ies ies en

ichtung bin in biegen on



5) Die Angahl Arme bestimmt fich nach bem Durch= nei meffer; ist das Gehäuse concentrisch mit der Achse des ter Bindflügels, fo foll berfelbe bei einem Durchmeffer

von 30 à 50 Centimeter 50 à 70 per o dei conde somme 70 à 100

100 à 125 10 Arme baben.

ie ift dagegen das Gehäuse ercentrisch nach Nr. 4, so sollen wei Urme mehr angenommen werben.

6) Die vortheilhafteste Form der Flügel ist zur hälfte flach gegen die Achse zu, zur hälfte concav, * und zwar so viel gebogen, daß n = ½0 D ist.

7) Die Breite der Ausstlußöffnung soll gleich seyn der Breite des Gehäuses, die Höhe derselben bei concentrischen Gehäusen = 3/10 D, bei excentrischen um so viel mehr, als die Excentricität beträgt, oder 0 = x + 3/10 D.

8) Zum Eintreten des Windes in den Bentilator follen auf beiden Seiten desselben ovale Deffnungen angebracht werden, deren größerer Durchmesser gegen den Aussluffanal bin sieht und = 0,675 D, der kleinere dagegen = 0,625 D ift.

9) Wird der Ausflußtanal mit einer Röhrenleitung in Berbindung gebracht, durch welche der Wind ausströmen muß, so ist das bei einer gewissen Geschwindigkeit erzeugte Windquantum in Folge der entstehenden Reibung um so geringer, je länger diese Leitung ist, und zwar beträgt dasselbe bei einer Leitung von 1 Meter Länge bloß 0,83

5 " " " 0,58 20 " " 0,39 35 " " 0,26 50 " " 0,17

bessenigen, welches bei der Ausflußöffnung o erhalten würde. Die zum Betriebe des Windflügels erforderliche Kraft vermindert sich zwar auch, ** je länger die Reibung ist, jedoch lange nicht in gleichem Berhältnisse, daher es jedenfalls sehr wichtig ist, den Bentilator immer so nahe als möglich an den Ort zu stellen, wo der Wind seine Wirfung ausüben soll.

^{*} Bei ben Bentilatoren erfter Art (ohne freisförmiges Gehanfe) foll es vortheilhafter fenn, die Rlugel in ber entgegengeseten Richtung bin gu biegen.

^{**} Ein Bentilator von 0m,40 Diameter erforbert bei 1000 Umgängen per Minute ohne Leitung 0,45 Pferbefrafte, mit Leitung von 50 Meter Länge 0,34 Pferbefrafte.

an ha n'a mg. der eine beite an g.

Beicht ift einzurebeng baft nur bas gweite Mickel in

Bon der praktischen Anwendung des Dampfes zum Forttreiben der Projektile.

Befindet sich in einem Flintenlaufe eine Rugel, und wird hochdrückender Dampf hinter derselben in den Lauf gelassen, so wird diese von dem Dampf vorwärts gedrückt und tritt aus dem Laufe mit einer Geschwindigkeit, welche von der Tension des Dampfes und der Länge des Nohres abhängt.

Die von Perkins zuerst vorgeschlagene Anwendung des Dampfes in Geschützen (statt des Schießpulvers) beruht daher auf ganz richtigen Prinzipien, ist hingegen in praftischer Hinscht, wie später gezeigt wird, außerordentlich beschränft.

Das Forttreiben der Kugel fann auf zweierlei Art bewirkt werden:

1) durch plöglichen Stoß und allmählige Ausdehnung, wie bieß bei der Anwendung des Pulvers geschieht, und

2) durch einen gleichförmigen Druck durch die ganze gange bes Rohres, wie bei der Bewegung des Kolbens in dem Cylinder einer Dampfmaschine.

^{*} C. Prechtle technolog. Encyclop., britter Banb.

Leicht ift einzusehen, daß nur das zweite Mittel zu diesem Zwecke angewendet werden fann, da der Stoß, welcher durch die Explosion des Pulvers erzeugt wird, eine Pression von etwa 2000 Atmosphären * gleichgesetzt werden fann, und da die Ausführung irgend eines Dampfapparates bloß für eine Pression von höchstens 100 Atmosphären statzbaben fann.

Durch den gleichförmigen Druck des Dampfes auf die Rugel wird die Geschwindigkeit der letteren immer mehr beschleunigt, bis dieselbe aus dem Laufe mit einer gewissen End - Geschwindigkeit austritt.

Bezeichnet man die End-Geschwindigkeit durch v, das Gewicht der Rugel durch p, so ist der dazu erforderliche Effekt

$$= \frac{p \ v^2}{19^m, 62}.$$

Ist nun d der Diameter der Augel in Centimetern und 1 die Länge des Rohres in Metern, so ist das Volum des Dampses, welches bei jedem Schusse verwendet wird und in den Lauf hineinströmt, = 0,7854 d² × 1, und wenn n die Anzahl von Atmosphären dieses Dampses sedeutet, so ist der dynamische Effekt dieses Volums

Es muß daher
$$\frac{p v^2}{19,62} = n \times 1^k,033 \times 0,7854 d^2 \times 1$$
 und $n = \frac{p v^2}{19,62 \times 1^k,033 \times 0,7854 d^2 1}$
$$= \frac{p v^2}{15,92 d^2 1} \text{ sens.}$$

 $= n \times 1^{k},033 \times 0.7854 d^{2} \times 1.$

^{*} Rach Robins ift diefelbe = 1000, nach Guler = 10000 Atmospharen. Rumford schäft fie fogar auf 40000 Atmosphären.

Sollen nun z. B. bleierne Rugeln, deren Gewicht p = 30 Gramme ist, und deren Diameter d etwa 2cm besträgt, aus einem Flintenlaufe von 1m,34 Länge geschossen werden, wo im Falle der Anwendung des Schießpulvers eine Geschwindigkeit v von 400 Metern erzeugt wird, so ist

$$n = \frac{0^{k},03 \times (400^{m})^{2}}{15,92 \times (2^{cm})^{2} \times 1^{m},34}$$

$$= 56 \text{ Utmosphären.}$$

Für eine Länge des Nohres von 2" wird hingegen n = 30 Atmosphären, d. h. der Dampf muß alsdann nur eine Tension von ungefähr 30 Atmosphären besitzen.

Bu lang kann indeffen ein foldes Nohr nicht gemacht werden, da alebann der Widerstand der Augel und die Abkühlung des Dampfes in demfelben den Effekt des Dampfes zu sehr vermindern wurde.

Mit einer solchen Dampfflinte können 120 Schüffe per Minute gethan werden. Man braucht hiezu etwa 1½ Kil. Dampf, wozu eine Dampffläche von ungefähr 3,60 = erforderlich ift.

Für biesen Fall könnte also noch die Benugung des Dampfes leicht geschehen und ziemlich vortheilhaft erscheinen. Die Schwierigkeiten der Ausführung nehmen aber immer mehr überhand, je größer des Kaliber des Geschüges wird.

Für eine einpfündige Kanone wird 3. B.

n = 140 Atmosphären, and atchimatel ale

welches schon unausführbar wird. im , molonim (2

Für jeine doppelte Länge des Laufes oder 1 = 4" würde zwar nur eine Pression von

$\frac{140}{2}=70$ Atmosphären

erfordert. Um 8 Schuffe per Minute zu thun, mußte die Dampffläche aber ichon 10 Dm ungefähr betragen.

Der Vortheil ber Dampfgeschütze liegt aber besonders in der großen Anzahl Schüsse, welche mit denselben in einer gewissen Zeit gemacht werden können, und damit dieß statt hätte, müßten hier wenigstens 64 Schüsse per Minute gescheen, welches eine Dampfläche von 80 m und einen dynamischen Effekt erfordern würde, welcher demsenigen einer Maschine von 72 Pferdekräften gleichkäme.

In diesem Falle würde zwar bieses Geschütz eben so viel Wirfung als zwölf gewöhnliche Kanonen von demsselben Kaliber thun, jedoch weit unbequemer und unsicherer seyn. Für Kanonen von noch größerem Kaliber würden diese Nachtheile noch beträchtlicher seyn, und aus dieser einfachen Berechnung läßt sich daher schließen, daß der Dampf höchstens nur für die Dampfflinte eine praktische Unwendung sinden dürfte.

Geschwindigkeit abgeschoffener Augeln.

Die Schwierigkeiten der Ausführung niehmen aber immer

Halten sich die Anfangsgeschwindigkeiten der Rugeln

1) wie die Quadratwurzeln der Pulvermengen, wenn die Gewichte der Rugeln gleich find, und

2) umgefehrt, wie die Quadratwurzeln dieser Gewichte bei gleicher Pulvermenge.

Erhält daher eine Rugel burch 2 % Pulver eine

Geschwindigfeit von 500, fo wird dieselbe burch 8 % eine boppelte und burch 18 % eine breifache erlangen.

Dber gibt 1 % Pulver eine Geschwindigfeit von 900'. fo wird eine 4mal schwerere nur 450', eine 9mal schwerere nur 300' Gefdwindigfeit haben.

Die Berfuche bes berühmten Sutton lehrten, bag 1/ % gutes Kanonenpulver eine einpfündige Rugel mit einer Geschwindigkeit von 1500 frang. Fuß ober 1600 engl. Fuß in 1 Sefunde abichießt; barnach ergibt fich folgende Tafel ber Ladungen im Berhältniß jum Gewicht ber Rugeln und Geschwindigfeiten in frang. Fugen.

Labung.	Geschwind.	Labung.	Geschwind.
1/20	475'	1/9 000	708′
1/18	500′	1/8	750'
1/16	531'	1/7	802'
1/15	548'	1/6	865'
1/14	568'	1/5101	9594
1/15	598′	1,4	1061'
1/12	613	1/5	1223'
e Mas	640'	bin 1/20 fil	1500
1841001n	672'	nbigteit	2123

Neberhaupt ist die Geschwindigseit = 1500 $imes V rac{2}{P}$

wenn p die Ladung und P bas Gewicht ber Rugel ausbruckt.

Unmerfnng. Je größer inbeffen bie Labung ift, befto weniger wird alles Rulver fich gleichzeitig und baber überhanpt entgunden fonnen; baber bie Regel nur in gewiffen Grengen gelten fann.

ber geringsten Unterbrechung bann eine Busammenziehung

Geschwindigkeit des Schalles.

Die Luft pflanzt bei einer Temperatur von 14° R. den Schall in 1 Sekunde auf eine Weite von 174½ Toisen oder 1048 par. Fuß fort.

1º R. ober C. vermehrt ober vermindert die Geschwins bigkeit um etwa 2.

Bei 10° R. burchläuft ber Schall also nur 1000'.

Weder der Barometerstand noch die Stärke des Schalles scheint die Geschwindigkeit zu ändern.

i

50

u

(3

8

ge

9

U

W

2

3

ge

fic

eiz

Nach Colladons Bersuchen auf dem Genfersee pflanzt das Wasser den Schall einer Glocke in 1 Sekunde 4700 Kuß weit fort.

Die Fortpflanzung des Lichts ist hingegen so außerordentlich schnell, daß sie als instantan angesehen werden kann.

Regeln für das Bohren und Abdrehen gußeiserner Enlinder.

Nach Brunton ist es nicht rathsam, dem Schneibezeug eine größere Geschwindigkeit zu geben, als 78½ engl. Zoll (2 Meter) beim Bohren, und die doppelte oder 175 Zoll (4 Meter) beim Abdrehen per Minute.

Diese Geschwindigkeit kann als Marimum angesehen werden, wenn mit Supportfir gearbeitet wird, d. h. wenn das Schneidezeug firirt ift, und eine größere schadet leicht der harte des Schneidezeugs und der Genauigkeit, indem die zu starke Erwärmung das Metall ausdehnt und bei der geringsten Unterbrechung dann eine Zusammenziehung erfolgt, welche Spuren hinterläßt.

Ist hingegen das Schneibezeug nicht sirirt und wird von hand mittelst Meißeln oder haden (crochets) gedreht, so fann eine größere Umfangsgeschwindigkeit statt haben, wie weiter unten zu ersehen ist.

Je größern Umfang also der zu drehende Cylinder oder das Loch hat, das gebohrt werden soll, desto langsamer muß sich der Cylinder oder Bohrer drehen.

Hat er 1" Diameter, hiemit 3,14 Umfang, so darf er in 1 Minute nur 25 Umgänge machen beim Bohren und 50 beim Abdrehen — (benn 25 × 3½ = $78\frac{1}{2}$):

bei 2" Diam. — 121/2 Umgange beim Bohren, 25 beim Drehen, "4" " 81/2 " " " " 162/3 " u. s. w.

Die Meißel fonnen ferner beim erften Schnitt um 1/16 und beim letten um 1/24" fortruden.

In der Immendinger Maschinenfabrik werden folgende Geschwindigkeiten beim Drehen und Bohren (in Schweizersmaaß ausgedrückt) befolgt:

1) Große Drehbänke mit Supportfir. Abdrehen und Egalistren gußeiserner Walzen von 2½ à 3 Fuß Durchmesser 1 Umzgang in 85 Sekunden, und von 4 goll Durchmesser 6 Umgänge per Minute. Der Meißel rückt bei jedem Umgang um ½ Linie vorwärts.

Beim Abdrehen von Scheiben und sonstigen Seitenflächen, bei welchen bas Schneidzeug seitwärts bewegt wird, beträgt bieses Borwartsrücken bloß 415 Linie.

2) Abdrehen und Egalistren von Hartwalzen* von 8 30ll Durchmesser, 1 Umgang in circa 2 Minuten, daher die Umfangseseschwindigkeit bloß eirca 35 Centimeter per Minute beträgt. Das

^{*} Bur Verfertigung biefer hartwalzen, welche namentlich zur Fabrifation ber verschiebenen Sorten Kleineisen und Eisenblech bienen, bebient man ich gußeiserner Muscheln (coquilles), in welchen das hineingegoffene fluftige Gußeisen sehr schnell abgefühlt wird, nab daburch bie Oberfläche ber Walze ime Harte erhält, welche sehr oft die de Stables übertrifft.

Abdrehen geschieht mit kleinen Würfeln von ausgesuchtem Gußstahl, welche circa 1/6 Linie bei jedem Umgange vorwärts rücken, also 1/12 à 1/15 Linie per Minute, daher das einmalige Abdrehen einer solchen Walze von 10 Joll Tafellänge circa 20 Stunden dauert.

- 3) Sanddrehbante für Schmiedeisen, Metall und fleine gußeiserne Stude 80 à 150 Umgange per Minute.
- 4) Modelldrehbank jum Abdrehen hölzerner Modelle von 1 à 8 Kuß Durchmesser 120 à 220 Umgänge per Minute.
- 5) Eplinderbohrmaschine. Ausbohren von Gebläse: Eplindern von 3½ à 4 Kuß Durchmesser 1 Umgang in 1½ à 2 Min. Die Meißel rücken bei jedem Umgange 1/18. Linie vorwärts.
- 6) Schraubenschneidmaschine für Schrauben und Muttern von 5 à 12 Linien Dide 20 à 90 Umgänge per Minute.
- 7) Stanzmaschine für Keffelblech bis 1/2 3oll Dice 13 à 15 Schläge per Minute.

Orogo Drehdaher met Onoparerer. Abstrhen und Calle in sufeigener Belgen ron De da zur Durchmester i Ume eine fir W. Comdon, und ben 4 Dal Durchmesser, Umannge por Condice Der Belgel krite bei Ichen-Umannerum die Leine

eign Abdrehru don Schniben auch joyrigen Seitenflachen, der k des Schnikeug Hilmoliu helbest wirde, berrant ichen

2) adorebai dhe Cgallaren mon sinssins ersen 1 von 8 Soll Dinesias con allandrin ence 2 Minusen, casen de projector verballikuseta vide birra II Genedalleria par Wimischerfage. D

and derroll the state of the st

AND on the Landson with

ETH Zürich Bibliothek

Abt.

Nummer U

Band

Teil

Aufl.

E S

44360)*

0060/1 40223

Pag. 35 Beile 6 v

11 11 11 9 11 11 11 8

> BUCHKARTE Bitte nicht herausnehmen!

